



Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH	4
DEUTSCH	6
FRANÇAIS	8
NEDERLANDS	10
DANSK	12
ÍSLENSKA	14
NORSK	16
SUOMI	18
SVENSKA	20
ČESKY	22
ESPAÑOL	24
ITALIANO	26
MAGYAR	28
POLSKI	30
EESTI	32
LATVIEŠU	34
LIETUVIŲ	36
PORTUGUÊS	38
ROMÂNÀ	40
SLOVENSKY	42
БЪЛГАРСКИ	44
HRVATSKI	46
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	48
РУССКИЙ	50
SRPSKI	52

SLOVENŠČINA	54
TÜRKÇE	56
中文	58
繁中	60
한국어	62
日本語	64
BAHASA INDONESIA	66
BAHASA MALAYSIA	68
عربي	70
ไทย	72

IMPORTANT RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

This product has been tested for domestic use.

This wooden outdoor furniture is pre-treated with water-based wood stain to make the surface durable enough for outdoor use. The best way to extend the life of your wooden outdoor furniture is by cleaning it regularly, not leaving it outdoors unprotected more than necessary and re-staining it on a regular basis.

CLEANING

Wipe clean with a soft cloth dampened in water and a mild soapy solution. Wipe dry with a clean and dry cloth.

MAINTENANCE

You can easily refresh your wooden outdoor furniture and make it more durable by re-staining it on a regular basis, for example once a year. You may need to re-stain the furniture more frequently, depending on the climate you live in and the furniture's exposure to sun and rain. Re-staining prevents the surface from drying out and cracking and moisture from penetrating into the wood. For furniture that stands in the open air, a good indication that you need to re-stain is if raindrops are absorbed directly

into the wood and no longer form small beads on the surface.

How to re-stain:

Choose a place in the shade for cleaning, re-staining and leaving the furniture to dry. Avoid direct sunlight.

1. Wipe clean with a soft cloth dampened in water and a mild soapy solution, if necessary. Wipe dry with a clean and dry cloth.

Use a soft brush to remove tougher stains. If necessary, sand the surface with fine grade sandpaper. Be sure to sand it in the direction of the grain. Do not use steel wool or a brush with metal bristles – pieces of metal may become embedded in the wood and rust. If wood fibres rise after cleaning, sand the surface with fine grade sandpaper.

2. Shake the bottle well and apply a thin, even coat of stain to the furniture using a brush or sponge. Apply on the entire surface at once and in the direction of the grain.

3. Water-based stain dries quickly so be sure to wipe off any excess with a dry cloth directly after application.

Wash brushes and your hands with soap and water.

Storing:

Before storing away your furniture for the season, clean it well and let it dry thoroughly. If possible, store your outdoor furniture in a cool and dry place indoors. If stored outside, put the furniture under a roof if possible and cover it with a protective cover. If the furniture is left exposed to rain or snow, make sure to protect it with a waterproof cover and if possible tilt the furniture to make it easier for any water to drain away. After a rain or snowfall, wipe off excess water or snow – especially from flat surfaces. Allow air to ventilate, to avoid moisture and mould.

NOTE!

To increase the stability of your furniture, re-tighten the screws at least once per season.

WICHTIG: AUFMERKSAM LESEN, FÜR SPÄTER AUFHEBEN.

**Dieses Produkt ist für den
Hausgebrauch getestet.**

Dieses Sommermöbel ist mit Holzschutzlasur auf Wasserbasis vorbehandelt, damit die Oberfläche haltbar genug ist für die Benutzung im Freien. Für lange Lebensdauer sollte das Möbel regelmäßig gesäubert werden, nicht länger als notwendig ungeschützt im Freien stehen und in regelmäßigen Abständen neu lasiert werden.

REINIGUNG

Mit einem feuchten Tuch und milder Seifenlösung säubern. Mit einem weichen, sauberen Tuch trocken nachwischen.

UNTERHALT

Regelmäßiges Behandeln mit Holzlasur - z. B. einmal jährlich - frischt Sommermöbel aus Holz auf und erhöht ihre Haltbarkeit. Wie oft nachlasiert werden muss, hängt von den Klimabedingungen ab und davon, wie sehr das Möbel Sonne und Regen ausgesetzt ist. Nachbehandlung mit Holzlasur schützt die Oberfläche vor dem Austrocknen, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit ins Holz und vermindert die Bildung von Trockenrissen. Bei Möbeln, die ungeschützt draußen stehen, ist es ein sicheres Zeichen für erforderliche Nachlasur, wenn Regen aufgesaugt wird statt Tropfen auf der Oberfläche zu bilden.

Nachbehandlung:

Zum Reinigen, Lackieren und Trocknen einen schattigen Platz wählen. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden.

1. Wenn nötig, das Möbelstück mit einem feuchten Tuch und milder Seifenlösung säubern. Mit einem weichen, sauberen Tuch trocken nachwischen.

Hartnäckigere Flecken mit einer weichen Bürste entfernen. Bei Bedarf die Oberfläche in Faserrichtung mit feinem Sandpapier anschleifen. Keine Stahlwolle oder Metallbürste verwenden - Metallpartikel könnten im Holz haften bleiben und rosten. Wenn sich die Holzfasern nach dem Reinigen aufgerichtet haben, sollten sie mit feinem Schleifpapier angeschliffen werden.

2. Die Flasche gut schütteln und die Lasur auf der gesamten Fläche zügig und gleichmäßig in Faserrichtung mit Pinsel oder Schwamm als dünnen Film auftragen.

3. Lasur auf Wasserbasis trocknet schnell. Daher alle überflüssige Lasur unbedingt direkt nach dem Auftragen mit einem trockenen Tuch abwischen.

Pinsel und Hände mit Wasser und Seife reinigen.

Lagerung:

Das Möbelstück sorgfältig säubern und trocken, bevor es nach der Sommersaison eingelagert wird. Sommermöbel möglichst kühl und trocken drinnen lagern. Bei Lagerung im Freien möglichst unter einem Dach und mit einem Schutzüberzug versehen verstauen.

Möbel, die ungeschützt vor Regen oder Schnee gelagert werden, sorgfältig mit einer Wasser abweisenden Hülle schützen und möglichst schrägstellen, damit Wasser besser abläuft. Nach Regen oder Schneefall das Möbel abtrocknen - besonders die ebenen Flächen. Zur Vorbeugung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung für Luftzirkulation sorgen.

BITTE BEACHTEN!

Zur Beibehaltung der Stabilität des Möbelstücks sollten alle Schrauben mind. einmal pro Saison nachgezogen werden.

IMPORTANT. A CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTI- VEMENT

Ce produit convient à un usage domestique.

Ce mobilier d'extérieur en bois a été traité avec une lasure pour bois acrylique afin de rendre la surface suffisamment résistante pour une utilisation extérieure. Pour prolonger la vie de vos meubles d'extérieurs en bois, nettoyez-les régulièrement, ne les laissez pas dehors sans protection plus que nécessaire et traitez-les régulièrement.

NETTOYAGE

Essuyer avec un chiffon doux humide et une solution savonneuse puis sécher avec un chiffon propre et sec.

ENTRETIEN

Vous pouvez facilement rafraîchir vos meubles d'extérieur en bois et les faire durer plus longtemps en les traitant régulièrement, une fois par an par exemple. Suivant le climat de votre lieu d'habitation et l'exposition des meubles au soleil et à la pluie, il faudra renouveler le traitement plus ou moins souvent. Le traitement empêche le bois de sécher et de se fendre en surface et empêche l'humidité d'y pénétrer. Pour les meubles extérieurs qui ne sont pas abrités, renouvelez le traitement si l'eau est absorbée immédiatement

par le bois et ne forment pas des gouttes en surface.

Appliquer une nouvelle couche de teinture :

Choisissez un endroit à l'ombre pour nettoyer, appliquer une nouvelle couche de teinture et faire sécher les meubles. Évitez de les exposer directement au soleil.

1. Passez un chiffon doux, imprégné d'eau savonneuse si nécessaire. Essuyez avec un chiffon propre et sec.

Utilisez une brosse souple pour frotter les taches les plus tenaces. Si nécessaire, passez la surface au papier de verre fin. Veillez à frotter dans le sens du grain. N'utilisez pas de tampon métallique ou de brosse avec des poils métalliques - des particules de métal risquent de pénétrer dans le bois et de rouiller. Si des fibres de bois se soulèvent après le nettoyage, passez la surface au papier de verre fin.

2. Agitez vigoureusement le récipient et appliquez une fine couche uniforme de teinture sur la surface du meuble à l'aide d'un pinceau ou d'une éponge. Traitez toute la surface en une seule application dans le sens du grain du bois.

3. Les taches de teinture à base d'eau sèchent vite. Veillez à essuyer rapidement tout excédent de teinture à l'aide d'un chiffon sec immédiatement après l'application.

Nettoyez les pinceaux et vos mains à l'eau et au savon.

Rangement :

Avant de ranger les meubles pour l'hiver, il faut bien les nettoyer et les sécher. Dans la mesure du possible, ranger les meubles à l'intérieur, dans un endroit sec et frais. Si les meubles restent à l'extérieur, il faut si possible les abriter sous un toit et les couvrir. Sinon il faut les protéger de la pluie et de la neige à l'aide d'une bâche imperméable après les avoir inclinés pour éviter la stagnation de l'eau. Essuyer les meubles après la pluie ou une chute de neige, surtout les surfaces planes. Veiller à la bonne circulation de l'air pour éviter l'humidité et les moisissures.

REMARQUE !

Pour assurer la stabilité des meubles, resserrer les vis au moins une fois par saison.

BELANG- RIJK, BEWA- REN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK: ZORGVULDIG DOORLEZEN

Dit product is getest voor gebruik in huis.

Dit houten buitenmeubel is voorbehandeld met houtlazuur op waterbasis om het oppervlak voldoende bestand te maken voor gebruik buiten. De beste manier om het leven van je buitenmeubel te verlengen, is door het regelmatig schoon te maken, het niet langer dan nodig onbeschermd buiten te laten staan en het regelmatig weer te behandelen met lazuur.

REINIGEN

Afnemen met een vochtig doekje met water en een milde zeepoplossing. Afdrogen met een schone, droge doek.

ONDERHOUD

Je kan je houten tuinmeubels eenvoudig opfrissen en zorgen dat ze langer meegaan door ze regelmatig na te behandelen met houtlazuur, bv. eenmaal per jaar. Het kan nodig zijn de meubels vaker te behandelen afhankelijk van het klimaat waarin je woont en in hoeverre de meubels worden blootgesteld aan zon en regen. Nabehandeling met houtlazuur voorkomt dat het oppervlak uitdroogt en barst, en dat er vocht in het hout kan dringen. Voor meubels die onbeschermd staan, is het een goede indicatie

dat ze opnieuw behandeld moeten worden wanneer regendruppels direct door het hout worden opgenomen in plaats van dat ze druppeltjes op het oppervlak vormen.

Opnieuw behandelen:

Kies een plek in de schaduw voor het schoonmaken, opnieuw behandelen en laten drogen van het meubel. Vermijd direct zonlicht.

1. Maak het meubel schoon met een zachte doek met water en eventueel een milde zeepoplossing, en droog het af met een schone en droge doek.

Gebruik een zachte borstel voor het verwijderen van lastig te verwijderen vlekken. Indien nodig het oppervlak schuren met fijn schuurpapier. Schuur in de richting van de adering. Gebruik geen staalwol of een staalborstel – delen van het metaal kunnen in het hout blijven steken en gaan roesten. Als de houtvezels na het schoonmaken omhoog komen het oppervlak schuren met fijn schuurpapier.

2. Schud de fles goed en breng een dunne, gelijkmatige laag lazuur aan op het meubel met een kwast of spons. Behandel het hele oppervlak gelijktijdig en in de richting van de adering.

3. Lazuur op waterbasis droogt snel, dus zorg dat je alle overtollige lazuur meteen met een droge doek weghaalt.

Maak kwasten en je handen schoon met water en zeep.

Waarschuwing vooraf:

Maak het meubel na afloop van het seizoen zorgvuldig schoon en laat het goed drogen. Bewaar het meubel indien mogelijk op een droge en koele plaats binnenshuis. Als je het meubel buitenshuis moet opslaan, plaats het dan indien mogelijk onder een dak en dek het af met een beschermende hoes. Als het meubel wordt blootgesteld aan regen of sneeuw, dek het dan zorgvuldig af met een waterafstotende hoes en zet het schuin, zodat het water er makkelijker af kan lopen. Droog na een regen- of sneeuwbuï het water/de sneeuw weg, vooral van vlakke gedeeltes. Zorg dat de lucht kan circuleren om vocht en schimmel te voorkomen.

N.B.!

Draai voor de stevigheid de schroeven in dit meubel minstens eenmaal per seizoen aan.

VIGTIGT! GEM TIL FREMTIDIG BRUG. LÆS OMHYGG- ELIGT.

Produktet er testet til brug i private hjem.

Disse udendørsmøbler er forbehandlet med vandbaseret træbejdse, så overfladen kan holde til udendørs brug. Du forlænger bedst levetiden på dine udendørsmøbler af træ ved at gøre dem rene jævnlige, ikke lade dem stå ubeskyttet udendørs længere end nødvendigt og gi' dem bejdse jævnlige.

RENGØRING

Tør møblerne af med en blød, fugtig klud, eventuelt tilsat et mildt rengøringsmiddel. Tør efter med en ren, tør klud.

VEDLIGEHOLDELSE

Du kan nemt friske dine udendørsmøbler af træ op og gøre dem mere holdbare ved at behandle dem med bejdse med jævne mellemrum, f.eks. 1 gang om året. Måske er det nødvendigt behandle møblerne oftere, afhængigt af klimaet, hvor du bor, og af om møblerne bliver udsat for sol og regn. Når du efterbehandler overfladen med bejdse, forhindrer du, at møblerne tørrer ud og revner, og fugt kan ikke trænge ind i træet. For møbler, der står udendørs, er det et godt tegn, at de skal behandles med bejdse, hvis regndråber absorberes direkte i træet og ikke længere

danner små perler på overfladen.

Sådan gentager du behandlingen med bejdse:

Vælg en plads i skyggen, når du rengør, bejdser og tørrer møblerne. Undgå direkte sollys.

1. Tørres evt. af med en fugtig klud tilsat et mildt rengøringsmiddel. Tør efter med en ren, tør klud. Brug en blød børste til at fjerne vanskelige pletter. Slib evt. overfladen med fint sandpapir. Sørg for at slibe i årernes retning. Brug ikke ståluld eller en stålborste, da små metalstykker kan trænge ind i træet og ruste. Hvis træfibrene rejser sig efter rengøring, skal du slibe træet med fint sandpapir.
 2. Ryst flasken godt, og påfør et tyndt, ensartet lag bejdse på møblerne med en pensel eller svamp. Gi' hele overfladen bejdse på én gang i årernes retning.
 3. Vandbaseret bejdse tørrer hurtigt, så sørg for at tørre overskydende bejdse af med en tør klud straks efter påføringen.
- Vask pensler og dine hænder med vand og sæbe.

Opbevaring:

Før du sætter møblerne væk for vinteren, skal du gøre dem grundigt rene og lade dem tørre godt. Opbevar så vidt muligt dine havemøbler et tørt og køligt sted indendørs. Hvis du opbevarer dem udendørs, skal du så vidt muligt sætte dem under et tag og dække dem til med et beskyttende betræk. Hvis møblerne står ubeskyttet mod regn og sne, skal du sørge for at beskytte dem med et vandafvisende betræk og stille dem på skrå, så eventuelt vand kan løbe af. Når det har regnet eller sneet, skal du fjerne vand eller sne - især fra vandrette overflader. Sørg for god luftcirkulation, så møblerne ikke bliver fugtige og jordslåede.

BEMÆRK!

For at bevare møblernes stabilitet skal du efterspænde skruerne mindst 1 gang i løbet af sæsonen.

MIKILVÆGT AÐ GEYMA TIL AÐ LEITA TIL SÍÐAR: LESIÐ VEL

Þessi vara hefur verið prófuð fyrir notkun á heimilinu.

Þessi viðarútihúsgögn eru formeðhöndluð með vatnsgerðu viðarbæsi þannig að yfirborðið endist vel fyrir notkun utandyra. Besta leiðin til að lengja líftíma viðarhúsgagnanna er að þrifa þau reglulega, geyma þau ekki úti án hlífar lengur en þarf og bæsa viðinn reglulega.

ÞRIF

Strjúkið af með mjúkum, rökum klút og mildum sápulög. Þurrkið með hreinum og þurrum klút.

VIÐHALD

Þú getur auðveldlega frískað upp á viðarhúsgögnin þín og gert þau endingarbetri með því að bæsa reglulega, til dæmis einu sinni á ári. Þú gætir þurft að bæsa húsgögnin oftár, en það fer eftir veðurfari þar sem þú býrð og hversu mikla sól og rigningu húsgögnin þurfa að þola. Að bæsa aftur kemur í veg fyrir að yfirborðið þorni og bresti og að raki smjúgi inn í viðinn. Ef regndropar smjúga beint inn í viðinn og perlast ekki á yfirborðinu, þá er kominn tími til að bæsa aftur, ef þetta er húsgagn sem stendur mikið úti.

Svona berðu viðarvörina á:

Veldu skuggsælan stað til að þrifa, bera á og þurrka húsgögnin. Forðist beint sólarljós.

1. Þrífðu húsgögnin með mjúkri tusku, vatni og mildri sápu, ef þörf krefur. Þurrkaðu með hreinni og þurri tusku.

Notaðu mjúkan bursta til að fjarlægja erfiða bletti. Ef þörf krefur, má líka þússa yfirborðið með fínum sandpappír. Gættu þess að strjúka í sömu átt og æðarnar í viðnum liggja. Ekki nota stálull eða stálbursta – málmflísar geta orðið eftir í viðnum og ryðgað. Ef viðartrefjar standa upp úr viðnum eftir þriffin þarf að þússa yfirborðið með fínum sandpappír.

2. Hristu flöskuna vel og berðu á þunnt, jafnt lag af viðarvörn með pensli eða svampi. Berðu á allt yfirborðið í einu og alltaf í sömu átt og æðarnar í viðnum liggja.

3. Vatnsviðarvörn þornar hratt svo nauðsynlegt er að þurrka umframmagn af strax eftir að hún er borin á, með þurri tusku.

Þvoðu pensla og hendur með sápu og vatni.

Geymsla:

Áður en húsgögnin eru sett í geymslu fyrir veturinn ætti að þrifa þau og láta þau þorna vel. Ef mögulegt er, ætti að geyma húsgögnin á svölum og þurrum stað innandyra. Ef húsgögnin eru geymd utandyra ætti að hafa þau undir þaki ef mögulegt er og breiða yfir þau. Ef húsgögnin standa þar sem rignir eða snjóar ætti að breiða yfir þau og halla þeim svo renni af þeim. Eftir að rígt hefur eða snjóað þarf að strjúka bleytu af húsgögnunum - sérstaklega af láréttum flötum. Gættu þess að loft geti leikið um húsgögnin svo forðast megi raka og myglu.

ATHUGIÐ!

Til að auka stöðugleika húsgagnanna ætti að herða skrúfurnar reglulega.

VIKTIG. SPAR PÅ DENNE INFORMA- SJONEN FOR FREMTIDIG BRUK: LES NØYE.

Dette produktet er testet for bruk i private hjem.

Dette hagemøbelet i tre er forbehandlet med vannbasert beis for å gjøre overflaten sterk nok for utendørs bruk. Den beste måten å forlenge møbelets levetid på er å rengjøre det regelmessig, ikke la det være ubeskyttet ute mer enn nødvendig, og beise det regelmessig.

VEDLIKEHOLD

Rengjør med en klut fuktet i mildt såpevann. Tørk av med en ren og tørr klut.

MAINTENANCE

Du kan enkelt friske opp hagemøblene i tre og gjøre dem mer slitesterke ved å beise dem regelmessig, for eksempel en gang i året. Det kan være at du trenger å beise dem oftere, avhengig av klimaet der du bor og hvor mye møblene eksponeres for sol og regn. Når du beiser møblene forhindrer du at treet tørker ut og sprekker, og at fukt trekker inn i treet. For møbler som står ute i friluft er det et tegn på at de må beises når regndråper trekker inn i treet

og ikke lenger blir liggende som små dråper på overflata.

Slik beiser du:

Sett møblene på et skyggefullt sted når du skal rengjøre, beise og la beisen tørke. Unngå direkte sollys.

1. Rengjør først med mildt såpevann.

Ettertørk med en ren, tørr klut.

På vanskelige flekker kan du bruke en børste. Puss overflata med fint sandpapir om nødvendig, alltid med treretningen.

Ikke bruk stålull eller en stålborste, siden metallbiter kan feste seg til treet og etter hvert ruste. Dersom noen trefiber reiser seg etter rengjøring, puss overflata med et fint sandpapir.

2. Rist flaska godt og bruk en svamp eller pensel for å påføre møbelet et tynt, jevnt lag med beis. Beis hele overflata på en gang, med treretningen.

3. Vannbasert beis tørker fort, så sørg for å tørke vekk overflødig beis med en tørr klut rett etter påføring.

Vask pensler og hendene dine med såpe og vann.

Oppbevaring:

Før du setter bort møblene for oppbevaring, rengjør dem godt og la dem tørke ordentlig. Oppbevar produktene innendørs, på et tørt og svalt sted, hvis mulig. Dersom de oppbevares utendørs, sett dem under tak om mulig og dekk dem med et vanntett trekk. Dersom møblene står ubeskyttet mot regn og snø, still dem litt på skrått slik at vann lettere kan renne av og dekk dem til med et vanntett trekk. Etter regnvær eller snø, tørk av vann eller snø, særlig fra flate overflater. Sørg for god luftsirkulasjon for å unngå fukt og mugg.

MERK!

For å holde møblene stabile, etterstram skruene minst én gang per sommersesong.

TÄRKEÄÄ! LUE HUOLELLISES- TI JA SÄILYÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VAR- TEN.

Tuote on testattu ja hyväksytty kotikäyttöön.

Tämä ulkokaluste on esikäsitelty vesiohenteisella kuultomaalilla, mikä tekee kalusteesta ulkokäyttöön soveltuvan. Parhaita keinoja puisten ulkokalusteiden käyttöiän pidentämiseksi ovat säännöllinen puhdistaminen, suojaaminen säältä sekä säännöllinen uudelleen käsittely.

PUHDISTUS

Puhdista pyyhkimällä mietoon puhdistusaineveteen kostutetulla liinalla. Kuivaa kuivalla ja puhtaalla liinalla.

HUOLTO

Säännöllinen kuultomaalaus esimerkiksi kerän vuodessa on helppo tapa pidentää puisten ulkokalusteiden kestävyyttä ja käyttöikä. Sopiva käsittelyväli saattaa olla tiheämpikin; siihen vaikuttavat ilmasto ja se, kuinka paljon kaluste altistuu kastumiselle ja auringolle. Kuultomaalaus estää puun pintaa kuivumasta ja halkeilemasta ja kosteutta imeytymästä puuhun. Ulkona pidettävä kaluste on syytä uudelleen käsitellä, kun vesipisarot eivät enää jää sen pinnalle vaan imeytyvät suoraan puuhun.

Uudelleen käsittely:

Puhdista, kuultomaalaa ja kuivata kaluste varjoisassa paikassa, ei suorassa auringonvalossa.

1. Pyyhi kaluste kostealla liinalla. Tarvittaessa voit käyttää mietoa saippualliuosta. Kuivaa kuivalla liinalla.

Jos tahrat eivät irtoa pyyhkimällä, voit käyttää pehmeää harjaa. Tarvittaessa voit myös hioa kalusteen pintaa hienolla hiekkapaperilla. Hio aina puun syiden suuntaisesti. Älä käytä teräsvillaa tai harjaa, jossa on metalliset piikit, sillä niistä voi tarttua puuhun metallinpaloja, jotka ruostuvat. Jos puun pinta tuntuu puhdistuksen jälkeen karhealta tai tikkuiselta, hio sitä kevyesti hienolla hiekkapaperilla.

2. Ravista pulloa hyvin ja levitä ohut kerros ainetta kalusteen pinnalle pensselillä tai sienellä. Käsittele koko kaluste kerralla ja levitä ainetta puun syiden suuntaisesti.

3. Vesiohenteinen kuultomaali kuivuu nopeasti, joten pyyhi ylimääräinen kuultomaali pois kuivalla liinalla heti käsittelyn jälkeen.

Pese kätesi ja pensselit vedellä ja saippualla.

Säilytys:

Ennen kuin kalusteet laitetaan talvisäilöön, ne on puhdistettava ja kuivatettava huolellisesti. Ulko-kalusteet on suositeltavaa säilyttää kuivassa ja viileässä sisätilassa. Jos niitä säilytetään ulkona, ne on suositeltavaa viedä katokseen ja suojata suojapeitteellä. Jos kalusteita ei ole mahdollista säilyttää katoksen alla, ne kannattaa suojata vedenkestävällä suojapeitteellä ja ne kannattaa asettaa mahdollisuuksien mukaan kallelleen, jotta vesi ja lumi pääsevät valumaan pois pinnoilta. Sateen ja lumisateen jälkeen kalusteet (varsinkin niiden vaakasuorat pinnat) kannattaa kuivata. Ilman on päästävä kiertämään peitteen alla kostumisen ja homehtumisen välttämiseksi.

HUOM!

Kalusteen vakauden varmistamiseksi ruuvit on hyvä kiristää vähintään kerran käyttökauden aikana.

VIKTIGT, SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK: LÄS NOGGRANT

Den här produkten har testats för hemmabruk.

Den här utomhusmöbeln i trä är förbehandlad med vattenbaserad trälasyr för att göra ytan tillräckligt hållbar för utomhusbruk. Det bästa sättet att förlänga livet på din utomhusmöbel är att rengöra den regelbundet, inte lämna den oskyddad utomhus mer än nödvändigt och lasera den på nytt med jämna mellanrum.

RENGÖRING

Torka rent med en mjuk trasa fuktad med vatten och en mild tvällösning. Torka torrt med en ren och torr trasa.

UNDERHÅLL

Du kan enkelt fräscha upp dina utomhusmöbler i trä och göra dem mer hållbara genom att återbehandla dem med trälasyr med jämna mellanrum, till exempel en gång om året. Du kan behöva återbehandla möblerna oftare beroende på klimatet du bor i och hur exponerade de är för sol och regn. Återbehandling med trälasyr hindrar ytan från att torka och spricka och fukt från att tränga ner i träet. För möbler som står oskyddade är en bra indikation på att de behöver återbehandlas att regndroppar absorberas direkt av träet istället för att bilda små droppar på ytan.

Hur du ska återbehandla:

Välj en plats i skugga för att rengöra, återbehandla och låta möbeln torka. Undvik direkt solljus.

1. Torka rent med en mjuk trasa fuktad med vatten och en mild tvållösning, vid behov. Torka torrt med en ren och torr trasa.

Använd en mjuk borste för att ta bort tuffare fläckar. Om det behövs, sandpappra ytan med ett fint sandpapper. Sandpappra i ådringsriktningen. Använd inte stålull eller en borste med metallborst – delar av metallen kan fastna i träet och rosta. Om träfiber reser sig efter rengöringen, sandpappra ytan med ett fint sandpapper.

2. Skaka flaskan noga och applicera ett tunt, jämt lager med lasyr på möbeln med en pensel eller svamp. Applicera på hela ytan samtidigt och i ådringsriktningen.

3. Vattenbaserad lasyr torkar snabbt, så var noga med att torka bort all kvarvarande lasyr med en torr trasa direkt efter appliceringen. Tvätta penslar och dina händer med tvål och vatten.

Förvaring:

Innan du ställer undan din möbel för säsongen rengör den noga och låt den torka ordentligt. Förvara din utomhusmöbel på en sval och torr plats inomhus, om möjligt. Om du förvarar den utomhus, placera den om möjligt under ett tak och täck den med ett skyddande överdrag. Om möbeln lämnas utsatt för regn eller snö, var noga med att skydda den med ett vattentätt överdrag och om möjligt luta möbeln för att göra det enklare för vatten att rinna undan. Efter regn eller snöfall torka bort vatten eller snö – särskilt från plana ytor. Se till att luft kan cirkulera för att undvika fukt och mögel.

OBS!

För att bibehålla stabiliteten i din möbel, efterdra skruvarna minst en gång per säsong.

PONECHTE SI PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ: ČTĚTE POZORNĚ

Tento výrobek byl testován pro použití v domácnosti.

Tento dřevěný venkovní nábytek byl předem ošetřen vodouředitelným mořidlem, aby byl jeho povrch dostatečně odolný pro venkovní použití. Životnost venkovního nábytku nejlépe prodloužíte jeho pravidelným čištěním. Navíc je dobré, pokud jej nebudete nechávat venku nechráněný déle, než je nezbytně nutné a jeho povrch budete pravidelně ošetřovat mořidlem.

ČIŠTĚNÍ

Otřete navlhčeným hadříkem a jemným mýdlovým roztokem. Otřete čistým hadříkem do sucha.

ÚDRŽBA

Váš venkovní nábytek snadno oživíte a zajistíte jeho větší odolnost pravidelným ošetřováním mořidlem, například jednou za rok. V závislosti na klimatických podmínkách a vystavení nábytku slunci a dešti bude možná potřeba častější pravidelná údržba. Ošetření mořidlem zabraňuje povrchu ve vysychání, praskání a v pronikání vlhkosti do dřeva. Že je venkovní nábytek potřeba ošetřit mořidlem poznáte tak, že se kapky deště rovnou vsakují do dřeva a nezůstávají jako ležet na povrchu.

Jak znovu namořit:

Na čištění, moření a sušení vyberte místo ve stínu. Vyhněte se přímému slunečnímu záření.

1. Utřete dočista měkkou látkou navlhčenou ve vodě, v případě potřeby i v jemném mýdlovém roztoku. Utřete dosucha čistým hadříkem.

Na odstranění odolnějších skvrn použijte měkký kartáček. Pokud je to potřeba, zbruste povrch jemným brusným papírem. Ujistěte se, že brousíte ve směru vláken. Nepoužívejte ocelovou drátěnku, kousky kovu by mohly zůstat zapíchnuté ve dřevě a začít rezivět. Pokud se vlákna po čištění vztyčí, obruste povrch jemným brusným papírem.

2. Láhev s mořidlem pořádně protřepete a houbičkou nebo štětcem naneste jemnou rovnoměrnou vrstvu mořidla na nábytek. Naneste na celý povrch najednou, ve směru vláken.

3. Mořidlo na vodní bázi rychle vysychá, proto jakékoli přebytky utřete suchým hadříkem ihned po nanesení.

Ruce a štětce omyjte mýdlem a vodou.

Skladování:

Před uložením nábytku na konci sezóny jej dobře vyčistěte a nechte proschnout. Pokud je to možné, skladujte svůj zahradní nábytek na chladném a suchém místě uvnitř. Pokud jej skladujete venku, převraťte jej a zakryjte voděodolnou plachtou. Po dešti nebo po sněžení vlhkost setřete, speciálně z rovných povrchů. Ujistěte se, že pod plachtou proudí vzduch, abyste nábytek ochránili před vlhkostí a plísní.

UPOZORNĚNÍ!

Abyste zvýšili stabilitu nábytku, dotahujte šroubky minimálně jednou za sezónu.

IMPORTANTE, GUARDAR PARA CONSULTAR EN EL FUTURO: LEER DETENI- DAMENTE

Este producto ha sido probado para uso doméstico.

Este mueble de exterior de madera ha sido tratado en fábrica con barniz de base acuosa, para aumentar la resistencia de la superficie al uso al aire libre. Para prolongar la duración del mueble, límpialo regularmente, evita dejarlo al exterior sin protección más de lo necesario y trátalo nuevamente con barniz con regularidad.

LIMPIEZA

Limpiar con un paño humedecido en agua con una suave solución jabonosa. Secar con un paño limpio y seco.

MANTENIMIENTO

Puedes renovar fácilmente los muebles de exterior y que sean más resistentes, si les aplicas con regularidad una nueva capa de tintura una vez al año, por ejemplo. Es posible que necesites aplicar la tintura con mayor frecuencia según el clima local y el grado de exposición del mobiliario al viento y la lluvia. La tintura ayuda a evitar que la madera se seque, se agriete y que la humedad penetre en su interior. Para los muebles que permanezcan al aire libre, una buena indicación de que necesitan tintura es que la madera absorba

las gotas de lluvia y no se formen pequeñas perlas en la superficie.

Cómo se utiliza

Elige un lugar a la sombra para limpiar, aplicar la capa de tintura y dejar secar el mobiliario. Evita la exposición directa al sol.

1. En caso necesario, pasa un paño humedecido en una suave solución jabonosa por el mueble. Seca con un paño seco.

Utiliza un cepillo suave para frotar las manchas persistentes. En caso necesario, lija la superficie con papel de lija fino en el sentido de las vetas de la madera. No utilices estropajos de acero o cepillos de púas metálicas, porque podrían penetrar en la madera partículas de metal y oxidarse. Si después de la limpieza se levantan fibras de madera, lija la superficie con papel de lija fino.

2. Agita bien el recipiente y aplica una fina capa de tintura en la superficie del mueble con un pincel o esponja. Trata toda la superficie en una sola aplicación siguiendo la dirección de las vetas de la madera.

3. Las manchas de la tintura de base acuosa secan rápido. Asegúrate de eliminar rápidamente cualquier excedente con ayuda de un paño seco inmediatamente después de la aplicación.

Limpia los pinceles y tus manos con agua y jabón.

Almacenaje

Antes de guardar los muebles en invierno, hay que limpiarlos y secarlos bien. En la medida de lo posible, guarda los muebles en el interior, en un lugar fresco y seco. Si los muebles quedan expuestos a la lluvia y la nieve, asegúrate de protegerlos con una funda impermeable y, si fuera posible, inclinarlos para evitar que se estanque agua. Seca los muebles y sobre todo las superficies planas, después de haber llovido o nevado. Procura que tengan buena ventilación para evitar la humedad y el moho.

NOTA

Para reforzar la estabilidad de los muebles, aprieta los tornillos por lo menos una vez cada temporada.

IMPORTANTE! LEGGI ATTEN- TAMENTE E CONSERVA PER ULTERIORI CONSULTA- ZIONI.

Questo prodotto è stato testato per l'uso domestico.

Questo mobile da giardino in legno è stato pretrattato con mordente per legno a base di acqua, per renderne la superficie abbastanza resistente per l'uso all'aperto. Per prolungare la durata del mobile, puliscilo regolarmente, evita di lasciarlo all'esterno senza protezione più del necessario e trattalo nuovamente con mordente a intervalli regolari.

PULIZIA

Pulisci con un panno morbido inumidito con acqua e una soluzione poco concentrata di acqua e sapone, quindi asciuga con un panno pulito e asciutto.

MANUTENZIONE

Per ravvivare i tuoi mobili da giardino in legno e renderli più resistenti, trattali con mordente per legno a intervalli regolari, per esempio una volta all'anno. Potrebbe essere necessario trattarli più spesso in base al clima in cui vivi e all'esposizione del mobile al sole e alla pioggia. Ripetere il trattamento con il mordente previene l'essiccazione della superficie, la formazione di fenditure e la penetrazione dell'umidità nel legno. In generale, i mobili che stanno all'aria

aperta vanno trattati con il mordente quando le gocce di pioggia vengono assorbite direttamente dal legno invece di restare in superficie.

Come trattare il tuo mobile con il mordente:

Scegli un luogo all'ombra per pulire il mobile, trattarlo con il mordente e lasciarlo asciugare. Evita la luce diretta del sole.

1. Pulisci il mobile con un panno morbido inumidito con acqua e una soluzione saponosa poco concentrata, se necessario. Asciugalo con un panno pulito.

Usa una spazzola morbida per eliminare le macchie più resistenti. Se necessario, carteggia la superficie con carta vetrata a grana fine, seguendo la direzione delle venature del legno. Non usare lana d'acciaio o una spazzola con setole di metallo: dei pezzetti di metallo potrebbero penetrare nel legno e arrugginirsi. Se le fibre del legno si sollevano dopo la pulizia, carteggia la superficie con carta vetrata a grana fine.

2. Agita bene la confezione e applica uno strato sottile e uniforme di mordente sul mobile, usando un pennello o una spugna. Applica il mordente su tutta la superficie seguendo la direzione delle venature del legno.

3. Il mordente a base di acqua si asciuga velocemente, quindi elimina quello in eccesso, con un panno asciutto, subito dopo l'applicazione. Lava i pennelli e le mani con acqua e sapone.

Dove riporre il mobile

Prima di mettere via il mobile a fine stagione, puliscilo bene e lascialo asciugare completamente. Se possibile, riponi il mobile in un ambiente interno fresco e asciutto. Se devi lasciare il mobile all'esterno, colloocalo sotto una tettoia, se possibile, e proteggilo con una fodera. Se il mobile resta esposto alle intemperie, come pioggia o neve, proteggilo con una fodera idrorepellente e colloocalo in posizione inclinata per favorire il deflusso dell'acqua. In caso di pioggia o di neve, toglì l'acqua o la neve in eccesso, specialmente dalle superfici piane. Per evitare l'umidità e la muffa, assicurati che ci sia una buona ventilazione.

N.B.

Per una maggiore stabilità del mobile, stringi tutte le viti almeno una volta a stagione.

FONTOS MEGŐRIZNI: FIGYELMESEN OLVASD EL!

Otthoni használatra bevizsgált termék.

Ez a fa kültéri bútor vízalapú fapáccal van előkezelve, annak érdekében, hogy a felület elég tartós lehessen a kültéri használatra. A kültéri fabútorok élettartama meghosszabbításának legjobb módja, ha rendszeresen tisztítod, a kelleténél nem hagyod több időt a szabadban lefedetlenül, illetve rendszeres időközönként újrapácolod.

TISZTÍTÁS

Töröld tisztára egy puha, nedves ronggyal és enyhe mosószeres oldattal. Töröld szárazra egy tiszta és száraz ruhával.

KARBANTARTÁS

Könnyen felfrissítheted a fából készült kültéri bútorokat és sokkal tartósabbá teheted őket, ha rendszeres időközönként újrapácolod őket, például évente egyszer. Az éghajlattól, illetve attól függően, hogy a bútor milyen mértékben van kitéve a napfénynek és az esőnek, elképzelhető, hogy gyakrabban kell újrapácolnod a bútort. Az újrapácolás megakadályozza a felület kiszáradását és kirepedezését, illetve, hogy nedvesség hatolhasson a fába. A szabad levegőn álló bútorok esetén jól jelzi az újrapácolás szükségességét, ha az esőcseppeket egyből elnyeli a fa és már nem alakulnak apró vízcsepp gyöngyök a felületen.

Az újrapácolás menete:

Válassz egy árnyékos helyet a bútor megtisztításához, újrapácolásához és megszáradásához. Kerüld a közvetlen napfényt.

1. Szükség szerint töröld tisztára egy puha, nedves és enyhe mosószeres ruhával. Töröld szárazra egy tiszta és száraz ruhával.

A makacsabb foltokhoz használj puha kefét. Szükség esetén csiszold át a felületet egy finom csiszolópapírral. Szálirányban csiszolj. Ne használj fémszivacsot vagy fémsörtés kefét – fémdarabok kerülhetnek a fába, melyek rozsdásodni kezdenek. Ha tisztítás után fa rostok válnának láthatóvá, csiszold át a felületet egy finom csiszolópapírral.

2. Rázd fel a palackot és kenj egy vékony, egyenletes réteg pácot a bútorra egy ecset vagy szivacs segítségével. Egyszerre kend le az egész felületet, szálirányban.

3. A víz alapú pác gyorsan szárad, ezért közvetlenül a kezelés után töröld le a felesleget.

Mosd meg az ecseteket és a kezeidet szappannal és vízzel.

Tárolás:

Mielőtt hosszabb időre elraknád a bútort, tisztítsd meg alaposan és hagyd teljesen megszáradni. Lehetőség szerint tárold hűvös, száraz és zárt helyen. Ha mégis a szabadban tárolod, lehetőleg helyezd tető alá és takard le egy védőhuzattal. Ha a bútor esőzésnek vagy havazásnak lenne kitéve, takard le egy vízálló huzattal és lehetőség szerint dönts meg a bútort, hogy elfolyhasson a víz. Esőzés vagy havazás után töröld le a felesleges vizet vagy havat – különösen a lapos felületekről. A nedvesség és a penész elkerülése érdekében ügyelj a megfelelő szellőzésre.

MEGJEGYZÉS!

A bútor stabilitásának növelése érdekében évszakonként legalább egyszer húzd meg a csavarokat.

WAŻNE. ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ: PRZECZYTAJ UWAŻNIE

Produkt został przetestowany do użytku domowego.

Drewniane meble ogrodowe są wstępnie pokryte bejcą do drewna na bazie wody, aby powierzchnia była wystarczająco wytrzymała do stosowania na zewnątrz. Najlepszym sposobem na wydłużenie żywotności mebli ogrodowych jest ich regularne czyszczenie, niepozostawianie na zewnątrz bez zabezpieczenia na dłużej niż to jest konieczne oraz regularne bejcowanie.

CZYSZCZENIE

Czyść miękką szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem mydła. Wytrzyj do sucha czystą i suchą szmatką.

KONSERWACJA

Możesz w prosty sposób odświeżyć swoje drewniane meble ogrodowe i sprawić, aby były bardziej trwałe, bejcując je regularnie, na przykład raz w roku. Może okazać się, że meble trzeba będzie bejcować częściej, w zależności od klimatu, w którym mieszkasz i ekspozycji mebli na słońce i deszcz. Ponowne bejcowanie zapobiega wysuszeniu i pękaniu powierzchni oraz penetrowaniu drewna przez wilgoć. W przypadku mebli stojących na zewnątrz wyraźnym sygnałem, że ponowne bejcowanie jest niezbędne jest fakt, że krople wnikają bezpośrednio w drewno i nie tworzą drobnych kropelek na powierzchni.

Jak bejcować

Do czyszczenia, ponownego bejcowania i suszenia mebli wybierz zacienione miejsce. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego.

1. W razie potrzeby wyczyść miękką szmatką zwilżoną w wodzie z dodatkiem mydła. Wytrzyj do sucha czystą, suchą szmatką.

Użyj miękkiej szczotki do usunięcia silniejszych plam. W razie potrzeby przeszlifuj powierzchnię drobnoziarnistym papierem ściernym. Pamiętaj, żeby szlifować zgodnie z kierunkiem słołów. Nie używaj wełny stalowej lub szczotki z metalowym włosiem - kawałki metalu mogą osadzić się w drewnie i skorodować. Jeśli po oczyszczeniu włókna drewna uniosą się, zeszlifuj powierzchnię drobnoziarnistym papierem ściernym.

2. Mocno wstrząśnij butelką i przy pomocy pędzelka lub gąbki nałóż na mebel cienką, równą warstwę bejcy. Nakładaj jednocześnie na całą powierzchnię, zgodnie z kierunkiem słołów.

3. Bejce na bazie wody schną szybko, pamiętaj więc, aby zetrzeć nadmiar bejcy suchą szmatką bezpośrednio po nałożeniu.

Pędzle i ręce umyj mydłem i wodą.

Przechowywanie:

Przed odstawieniem mebli dokładnie je wyczyść i porządnie wysusz. W miarę możliwości meble należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, w zamkniętym pomieszczeniu. Jeśli meble będą przechowywane na zewnątrz, umieść je w miarę możliwości pod dachem i przykryj ochronnym pokrowcem. Jeśli meble będą pozostawione niezabezpieczone przed deszczem lub śniegiem, pamiętaj, aby osłonić je wodoodpornym pokrowcem i jeśli to możliwe, pochyl meble, aby umożliwić odpływ wody. Po opadach deszczu lub śniegu wytrzyj nadmiar wody lub śniegu - zwłaszcza z płaskich powierzchni. Należy zapewnić wentylację powietrza, aby nie dopuścić do powstania wilgoci i pleśni.

UWAGA!

Aby zwiększyć stabilność mebla, dokręcaj śruby co najmniej raz w sezonie.

OLULINE HOIDKE JUHISED ALLES: LUGEGE HOOLIKALT

Seda toodet on testitud kodus kasutamiseks.

Seda puidust aiamööblit on eelnevalt töödeldud veebaasil puidupeitsiga, et mööbel oleks välitingimustes piisavalt vastupidav. Enda puidust mööbli kasutusaega saate pikendada seda regulaarselt puhastades ning peitsides, ärge jätke toodet pikemaks ajaks kaitsmata välja.

PUHASTAMINE

Pühkige puhtaks pehme õrnatoimelises seebivees niisutatud riidega. Kuivatage puhta ja kuiva riidega.

HOOLDUS

Enda puidust aiamööblit regulaarselt, näiteks kord aastas, peitsides, on võimalik seda lihtsa vaevaga värskendada ning muuta see vastupidavamaks. Võimalik, et peate mööblit peitsima tihemini, sõltuvalt sellest, millises kliimas elate ja kui palju puutub mööbel kokku päikese ja vihmaga. Peitsimine aitab vältida puitpinna kuivamist ja pragunemist ning niiskuse tungimist sellese. Vabas õhus oleva mööbli puhul annab peitsimise vajadusest märku see, kui vihmapiisad imuvad kohe puitu, mitte ei jää piiskadena selle pinnale.

Kuidas peitsida:

Valige varjuline koht puhastamiseks, peitsige ja laske kuivada. Vältige otsest päikesevalgust.

1. Pühkige kerges seebivees niisutatud pehme lapiga puhtaks. Kuivatage puhta ja kuiva lapiga.

Kasutage pehmet harja, et eemaldada raskemaid plekke. Vajadusel lihvide pinda peene liivapaberiga. Kindlasti lihvide puidusüü suunas. Ärge kasutage teraskäsna või metallist harjastega harja - metallitükid võivad kinnituda puidu külge ja rooste minna. Kui pärast puhastamist kerkivad puidukiud, lihvide pinda peene liivapaberiga.

2. Loksutage pudelit hästi ja kandke harja või käsnaga mööblile õhuke, ühtlane peitsi kiht. Kandke üle kogu pinna korraga puidusüü suunas.

3. Kuna vee baasil peits kuivab kiiresti, peab liigse peitsi ära pühkima kohe pärast pealekandmist.

Peske pintslid ning käed seebi ja veega.

Hoiustamine:

Enne mööbli ära panemist, puhastage ja kuivatage seda korralikult. Võimaluse korral paigutage välimööbel jahedasse ja kuiva siseruumi. Välistingimustes hoiustades pange mööbel võimalusel katuse alla ja katke kaitsva kattega. Kui mööbel jääb vihma ja lume kätte, kaitske seda kindlasti veekindla kattega ja võimalusel pange kalde alla, et vesi saaks kergemini ära voolata. Pärast vihma- või lumesadu pühkige üleliigne vesi või lumi ära – eriti lamedalt pinnalt. Õhuringlus aitab vältida niiskust ja hallitust.

PANGE TÄHELE!

Pingutage kruvid üle vähemalt üks kord hooaja jooksul. See aitab muuta mööbli stabiilsemaks.

SVARĪGI SAGLABĀJIET TURPMĀKAI UZZIŅAI: RŪPĪGI IZLASIET

Šī prece ir testēta un atbilst lietošanai mājās apstākļos.

Lai šīs koka mēbeles būtu piemērotas āra lietošanai, to virsma ir apstrādāta ar beici uz ūdens bāzes. Lai koka mēbeles ilgāk saglabātos kā jaunas, tās ieteicams regulāri notīrīt, pasargāt no āra apstākļiem, kā arī regulāri nobeicēt.

TĪRĪŠANA

Noslaukiet ar mīkstu, maigā ziepjūdenī mērcētu lupatu. Noslaukiet ar sausu lupatu.

KOPŠANA

Lai atjaunotu un padarītu izturīgākas savas koka mēbeles, regulāri, piemēram, vienreiz gadā apstrādājiet tās ar beici. Beicēšanas biežums atkarīgs no āra mēbeļu atrašanās vietas, lietošanas biežuma un klimatiskajiem apstākļiem. Beicēšana neļauj mēbeļu virsmai izzūt un plaisāt, kā arī pasargā to no mitruma. Āra mēbeles nepieciešams atkārtoti apstrādāt ar beici, ja tās nekavējoties absorbē lietus ūdeni, uz virsmas neveidojot nelielus pilienus.

Atkārtota beicēšana:

Mēbeļu tīrīšanai, beicēšanai un nožūšanai ieteicams izvēlēties ēnainu vietu. Izvairieties no tiešiem saules stariem.

1. Notīriet virsmu ar mīkstu ūdenī vai maigā tīrīšanas līdzeklī mērcētu lupatu. Noslaukiet ar tīru, sausu lupatu.

Izmantojiet mīkstu birstīti, lai atbrīvotos no traipiem. Ja nepieciešams, apstrādājiet virsmu ar smalku smilšpapīru koka šķiedras virzienā. Nelietojiet metāla birsti vai sūkli, jo metāla daļiņas var iesprūst kokā un izraisīt koroziju. Šķiedras negludumus, kas radušies pēc tīrīšanas, nopulējiet ar smalku smilšpapīru.

2. Rūpīgi sakratiet pudeli un, izmantojot otu vai sūkli, vienmērīgā, plānā kārtā uzklājiet beici uz mēbelēm. Noklājiet visu virsmu koksnes šķiedras virzienā.

3. Beice uz ūdens bāzes ļoti ātri nožūst, tādēļ noslaukiet lieko beici ar sausu lupatu uzreiz pēc tās uzklāšanas.

Mazgājiet otas un rokas ar ziepēm un ūdeni.

Uzglabāšana:

Pirms mēbeļu uzglabāšanas tās nepieciešams rūpīgi notīrīt un ļaut tām pilnībā nožūt. Ja iespējams, uzglabājiet ārā mēbeles vēsās, sausās iekštelpās. Uzglabājot ārā, novietojiet mēbeles zem jumta un pārklājiet ar aizsargpārsegu. Ja mēbeles ir pakļautas lietus un sniega ietekmei, tās nepieciešams pārklāt ar ūdensnecaurlaidīgu pārsegu un, ja iespējams, novietot tā, lai uz tām nevarētu uzkrāties ūdens. Regulāri noslaukiet lieko ūdeni vai sniegu – īpaši no horizontālām virsmām. Lai pasargātu no mitruma un pelējuma, nodrošiniet brīvu gaisa cirkulāciju.

UZMANĪBU!

Lai mēbeles būtu stabilas, vismaz reizi sezonā pievelciet visas skrūves.

SVARBU IŠSAUGOKITE: ATIDŽIAI PERSKAITY- KITE

Gaminio tinkamumas naudoti buityje buvo patikrintas.

Mediniai lauko baldai yra padengti paviršiams tvirtumo suteikiančiu medienos beicu. Baldai lgiau išliks gražūs ir tvarkingi, jei juos reguliariai valysite, nepaliksime lauke neapsaugotų nuo oro sąlygų per ilgai ir reguliariai perdažysite.

VALYMAS

Valykite vandeniu ir švelnia plovimo priemone sudrėkinta šluoste. Nusausinkite švaria sausa šluoste.

PRIEŽIŪRA

Medinius baldus atnaujinsite reguliariai juos perdažydami, pavyzdžiui, kartą per metus. Dažai neleidžia paviršiams išsausėti, suskeldėti, saugo nuo drėgmės. Kaip dažnai reikės perdažyti priklauso nuo oro sąlygų, ypač saulės ir lietaus poveikio jūsų baldams. Atvirame lauke laikomus baldus būtina perdažyti, jei mediena sugeria lietaus vandenį, t. y. jei ant baldo paviršiaus nesiformuoja balutės.

Kaip perdažyti:

Baldus valykite, dažykite ir džiovinkite

pavėsyje. Venkite tiesioginių saulės spindulių.

1. Nuvalykite baldus skudurėliu, sudrėkintu švelniame vandens ir plovimo priemonės tirpale arba tik vandenyje. Nsausinkite sausu švariu skudurėliu.

Minkštu šepetėliu pašalinkite dėmes. Jei reikia, pašveiskite baldus smulkiu švitrinu popieriumi pagal medienos struktūrą. Nenaudokite metalinių šveistukų ar šepetėlių metaliniais šereliais.

2. Prieš naudojimą beico butelį reikia gerai pakratyti. Tepkite beicą plonu sluoksniu naudodami teptuką arba kempinėlą. Padenkite visą baldą, vėlgi, pagal medienos struktūrą.

3. Vandens pagrindu pagamintas beicas greitai džiuina, todėl jo perteklių iškart nuvalykite.

Teptukus ir rankas plaukite vandeniu ir muilu.

Laikymo sąlygos:

Pasibaigus sezonui, nuvalykite lauko baldus ir leiskite jiems gerai išdžiūti. Jei įmanoma, laikykite patalpoje, vėsioje ir sausoje vietoje, arba lauke po stogu, apvilktus neperšlampamu uždangalu. Jei laikomi atvirame lauke, paverskite juos, kad vanduo lengvai nutekėtų nuo paviršiaus, apvilkite neperšlampamu uždangalu. Po lietaus ir nustojus snigti nuvalykite susikaupusį vandenį, ypač nuo plokščių paviršių. Ir nepamirškite, kad baldai turi vėdintis, nes dėl drėgmės gali pradėti pelyti.

DĖMESIO!

Rekomenduojama pakartotinai priveržti varžtus bent kartą per sezoną, kad baldai išliktų stabilūs.

IMPORTANTE GUARDAR PARA CONSULTA FUTURA: LER ATENTAMENTE

Este produto foi testado apenas para uso doméstico.

Este móvel de exterior em madeira foi pré-tratado com velatura à base de água, para tornar a superfície suficientemente duradoura para uso no exterior. A melhor forma de prolongar a vida dos seus móveis de exterior é limpando-os regularmente, não os deixando desprotegidos mais do que o tempo necessário e voltar a aplicar a velatura com regularidade.

LIMPEZA

Limpe com um pano suave humedecido numa solução com água e detergente suave. Seque com um pano limpo e seco.

MANUTENÇÃO

Pode renovar facilmente os seus móveis de exterior em madeira e torná-los mais duradouros aplicando velatura regularmente, por exemplo, uma vez por ano. Pode precisar de aplicar a velatura com maior frequência, dependendo do clima onde vive e da exposição dos móveis ao sol e à chuva. A aplicação da velatura evita que a superfície seque e rache e que a humidade penetre na madeira. Para móveis que permaneçam ao ar livre, uma boa forma de perceber quando precisa de voltar a aplicar a velatura é

verificar se as gotas de chuva são diretamente absorvidas pela madeira, deixando de formar pequenas gotas à superfície.

Como aplicar a tinta protetora:

Escolha um lugar à sombra para limpar, aplicar a tinta protetora e deixar os móveis secar. Evite a luz solar direta.

1. Limpe com um pano macio humedecido em água e uma solução com água e detergente suave, se necessário. Seque com um pano limpo e seco.

Com uma escova macia, remova as manchas mais resistentes. Se for necessário, lixe a superfície com uma lixa fina. Certifique-se de que lixa na direção do grão. Não utilize palha-d'áço ou uma escova com cerdas de metal – podem ficar incrustados pequenos fragmentos de metal na madeira que podem enferrujar. Se surgirem fibras de madeira após limpar, lixe a superfície com lixa fina.

2. Agite bem o frasco e aplique uma camada fina e uniforme de tinta protetora no móvel com um pincel ou uma esponja. Aplique em toda a superfície de uma só vez e na direção do grão.

3. A tinta protetora à base de água seca rapidamente por isso, limpe o excesso com um pano seco após a aplicação.

Lave os pincéis e as mãos com água e sabonete.

Arrumação:

Antes de guardar o seu móvel de exterior, limpe-o bem e deixe-o a secar. Se possível, guarde-o no interior, num local seco e fresco. Quando guardado ao ar livre, coloque-o, se possível, num local coberto e use uma capa impermeável. Se o móvel ficar no exterior, a descoberto e sujeito à chuva ou ao gelo, proteja-o com uma capa impermeável e, se possível, incline-o para que a água escorra mais facilmente. Após a queda de chuva ou neve, limpe o excesso, especialmente das superfícies planas. Certifique-se de que o ar circula de modo a evitar a humidade.

ATENÇÃO!

Para aumentar a estabilidade dos seus móveis, volte a apertar os parafusos de 3 em 3 meses.

IMPORTANT! CITEȘTE CU ATENȚIE ȘI PĂSTREAZĂ PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.

Acest produs a fost testat pentru uz casnic.

Piese de mobilier pentru exterior sunt tratate cu un lac pe bază de apă pentru a face suprafața rezistentă pentru uzul exterior. Cea mai bună modalitate de a prelungi viața pieselor de mobilier pentru exterior este de a le curăța regulat și de a nu le lăsa afară un timp îndelungat.

CURĂȚARE

Curăță cu o cârpă moale înmuiată în apă și un detergent blând. Șterge cu o cârpă curată și uscată.

ÎNTREȚINERE

Poți îmbunătăți aspectul pieselor de mobilier pentru exterior aplicând lac în mod regulat, de exemplu o dată pe an. Este posibil să fie nevoie de aplicări mai dese ale lacului pentru lemn, în funcție de climat și de expunerea pieselor de mobilier la ploaie sau

la razele solare. Lacul împiedică uscarea suprafeței și acumularea umezelii.

Instrucțiuni de revopsire:

Alege un loc umbrit pentru a curăța, vopsi și usca mobilierul. Evită expunerea la soare.

1. Curăță cu o cârpă umedă înmuiată în apă și detergent, dacă este nevoie. Șterge cu o cârpă uscată.

Folosește o perie moale pentru a îndepărta petele. Dacă este necesar, șlefuieste suprafața cu un șmirghel fin, în direcția corectă. Nu folosi instrumente metalice deoarece pot rămâne fragmente mici impregnate în lemn, care pot rugini. Dacă lemnul devine poros, șlefuieste cu un șmirghel fin.

2. Agită bine sticla și aplică un strat subțire de vopsea folosind o pensulă sau un burete pe toată suprafața, în aceeași direcție.

3. Vopseaua pe bază de apă se usucă repede. Șterge excesul de vopsea cu o cârpă uscată imediat după aplicare. Spală pensulele și mâinile cu apă și săpun.

Depozitare:

Curăță și usucă mobilierul înainte de a-l depozita. Depozitează mobilierul de exterior într-un loc uscat și răcoros, la interior. Dacă îl depozitezi afară, așază-l sub un acoperiș și acoperă-l cu o husă. Dacă mobilierul este expus la ploaie sau zăpadă, protejează-l cu o husă impermeabilă și înclină-l, pentru ca apa să se poată scurge. Șterge excesul de apă, în special de pe suprafețele plate. Permite circulație aerului pentru a evita apariția mucegaiului.

ATENȚIE!

Pentru o stabilitate sporită a mobilierului, strânge șuruburile o dată pe sezon.

DÔLEŽITÝ DOKUMENT. UCHOVAJTE PRE BUDÚCNOŠŤ. POZORNE PREČÍTAJTE.

Tento výrobok sme testovali na domáce použitie.

Tento drevený vonkajší nábytok je kvôli zvýšeniu odolnosti pre vonkajšie použitie vopred ošetrený moridlom na vodnej báze. Životnosť svojho vonkajšieho dreveného nábytku najviac predĺžite tak, že ho budete pravidelne čistiť, nenecháte ho vonku bez ochrany viac ako je nutné a pravidelne ho budete opätovne moriť.

ČISTENIE

Utrite dočista mäkkou handričkou namočenou vo vode a jemnom mydlovom roztoku. Utrite dosucha čistou, jemnou handičkou.

ÚDRŽBA

Vzhľad a odolnosť vášho vonkajšieho dreveného nábytku ľahko zlepšíte, ak ho budete pravidelne ošetrovať moridlom, napríklad raz za rok. Podľa toho v akom podnebí bývate a vystaveniu slnku a dažďu, je možné, že nábytok bude potrebné moriť častejšie. Opätovné morenie zabráni povrchu vysychať a praskať a vode preniknúť do dreva. Ak

je váš nábytok umiestnený pod holým nebom, dobrým indikátorom že je potrebný nový náter moridla je vpíjanie kvapiek do dreva.

Ako opätovne namoriť:

Na čistenie, morenie a sušenie si vyberte miesto v tieni. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu.

1. Utrite dočista mäkkou tkaninou navlhčenou vo vode a, v prípade potreby, jemnom mydlovom roztoku. Utrite dosucha čistou, suchou tkaninou.

Na odstránenie odolnejších škvŕn použite mäkkú kefu. Ak je to potrebné, obrúste povrch jemným brúsnyim papierom. Uistite sa, že brúsíte v smere vlákien. Nepoužívajte oceľovú vlnu, ani drôtenú kefu - kúsky kovu by mohli ostať zapichnuté v dreve a začať hrdzaviť. Ak sa vlákna po čistení vztýčia, obrúste povrch jemným brúsnyim papierom.

2. Fľašku poriadne potrepte a špongiou alebo štetcom naneste jemnú, rovnomernú vrstvu moridla na nábytok. Naneste na celý povrch naraz, v smere vlákien.

3. Moridlo na vodnej báze rýchlo vysychá, takže akékoľvek prebytky utrite suchou tkaninou ihneď po nanesení.

Ruky a štetce očistite mydlom a vodou.

Skladovanie:

Predtým než vonkajší nábytok odložíte, očistite ho a nechajte vyschnúť. Ak je to možné, skladujte ho vnútri na suchom, studenom mieste. Ak necháte nábytok vonku, umiestnite ho pod strechu a zakryte ochranným obalom. Nábytok vystavený pôsobeniu snehu a dažďa chráňte vodeodolným krytom a nakloňte ho, aby voda mohla odtekať. Po daždi alebo snežení utrite zvyšky snehu a vody, aby ste sa vyhlí vlhkosti a plesniam.

UPOZORNENIE!

Pre väčšiu stabilitu nábytku pritiahnite skrutky aspoň dvakrát ročne.

ВАЖНО ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА: ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО

Този продукт е тестван за домашна употреба.

Тези градински мебели са предварително третирани с байц за дървесина на водна основа, за да са устойчиви при употреба на открито. Най-добрият начин да удължите живота на дървените мебели е като ги почиствате редовно, не ги оставяте незащитени на открито повече от необходимото и ги обработвате редовно с байц.

ПОЧИСТВАНЕ

Почиствайте, като забършете с кърпа, навлажнена с вода, и мек сапунен разтвор. После забършете с чиста и суха кърпа.

ПОДДРЪЖКА

Можете лесно да освежите вида на градинските си мебели и да им придадете допълнителна здравина, като редовно нанасяте байц, например, веднъж годишно. В зависимост от атмосферните условия и излагането на мебелите на слънце и дъжд, може да се наложи да повтаряте процедурата по-често. Допълнителното нанасяне на байц предпазва повърхността от изсушаване и напукване и не позволява на влагата да прониква в дървесината. За мебели, поставени на открито, е време да нанесете байц, когато дъждовните

капки се абсорбират директно от дървесината, вместо да се задържат на повърхността.

Как да нанесете нов слой байц

Изберете сенчесто място, на което да почистите мебелта, да нанесете нов слой байц и да го оставите да изсъхне. Избягвайте пряка слънчева светлина.

1. Забършете с мека кърпа, навлажнена с вода, и ако е необходимо, с мек сапунен разтвор. Подсушете с чиста и суха кърпа. Упоритите петна отстранете с мека четка. При необходимост обработете повърхността с фина шкурка в посока на дървесните влакна. Не използвайте стоманена вълна или метална четка - в дървесината могат да попаднат метални късчета и да ръждясат. Ако след почистването останат стърчащи дървесни влакна, загладете с фина шкурка.

2. Разклатете бутилката добре и нанесете тънък и равен слой байц върху мебелта, като използвате четка или гъба. Нанесете върху цялата повърхност наведнъж, по посока на дървесната текстура.

3. Байцът на водна основа изсъхва бързо, затова забършете излишното количество веднага след нанасяне.

Измийте четките и ръцете си със сапун и вода.

Съхранение:

Преди да приберете мебелите в края на сезона, ги почистете добре и оставете да изсъхнат напълно. При възможност съхранявайте градинските мебели на сухо и хладно място на закрито. Ако ги оставите навън, е желателно да бъдат под навес и покрити със защитен калъф. Ако са изложени на дъжд или на сняг, не забравяйте да използвате водоустойчиви калъфи и по възможност да ги наклоните, за да улесните отичането на водата. След дъжд или снеговалеж попивайте насъбралото се количество вода, особено от плоските повърхности. Осигурете добра вентилация, за да не се образува влага и плесен.

ВАЖНО!

За по-голяма стабилност, притягайте винтовете поне веднъж на сезон.

VAŽNO SAČUVAJTE ZA BUDUĆE POTREBE: PAŽLJIVO PROČITAJTE

Proizvod je testiran za upotrebu u kućanstvu.

Ovaj je drveni namještaj za upotrebu na otvorenom prethodno premazan bajcom na bazi vode kako bi površina bila dovoljno izdržljiva. Najbolji način za produljenje vijeka drvenog namještaja jest redovito čišćenje, držanje na otvorenom onoliko koliko je potrebno i redovito bajcanje.

ČIŠĆENJE

Očistiti suhom krpom namočenom u vodi i blagoj sapunskoj otopini. Prebrisati čistom, suhom krpom.

ODRŽAVANJE

Drveni namještaj za upotrebu na otvorenom lako se može učiniti izdržljivijim redovitim bajcanjem, primjerice, jednom godišnje. Namještaj može biti potrebno bajcati i češće, ovisno o klimatskim uvjetima te izloženosti namještaja suncu i kiši. Bajcanje sprečava isušivanje i pucanje namještaja te prodiranje vlage u drvo. Za namještaj koji se drži na otvorenom, pokazatelj potrebe za bajcanjem trenutno je upijanje kapljica kiše

koje se ne zadržavaju na površini.

Kako ponovno bajcati:

Za čišćenje, bojenje i sušenje namještaja odaberi sjenovito mjesto. Izbjegavaj izravnu Sunčevu svjetlost.

1. Operi mekom krpom namočenom u vodi i, ako je potrebno, blagoj sapunskoj otopini. Obriši čistom i suhom krpom.

Koristi mekanu četku za uklanjanje tvrdokornijih mrlja. Ako je potrebno, izbrusi površinu finim brusnim papirom. Brusi niz drvo. Ne koristi čeličnu žicu ili četku jer se komadići žice mogu zabosti u drvo i hrđati. Ako se drvo nakon čišćenja na nekim mjestima malo podigne, možeš ga izbrusiti finim brusnim papirom.

2. Bocu dobro protresi i četkom ili spužvom tanko i ravnomjerno nanesi bajc na namještaj. Bajc nanesi odjednom na cijelu površinu niz drvo.

3. Bajc na bazi vode suši se brže pa sav višak svakako obriši suhom krpom odmah nakon nanošenja.

Četke i ruke operi sapunom i vodom.

Spremanje:

Prije spremanja dobro očisti namještaj i ostavi da se potpuno osuši. Ako je moguće, spremi svoj vanjski namještaj na hladno i suho zatvoreno mjesto. Ako ga spremaš na otvorenom, spremi ga na natkriveno mjesto i prekrij vodootpornom ceradom. Ako namještaj spremaš na mjesto nezaštićeno od kiše ili snijega, svakako ga prekrij vodootpornom ceradom i nagni kako bi voda lakše otjecala. Nakon kiše ili snijega obriši preostalu vodu, pogotovo s ravnih površina. Omogući kruženje zraka kako se ne bi pojavile vlaga i plijesan.

NAPOMENA!

Kako biste povećali stabilnost namještaja, vijke ponovno zategnite najmanje jednom u sezoni.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Αυτό το προϊόν έχει ελεγχθεί για οικιακή χρήση.

Αυτό το ξύλινο έπιπλο εξωτερικού χώρου έχει προ-επεξεργαστεί με γυαλιστικό ξύλου με βάση το νερό ώστε η επιφάνεια να είναι αρκετά ανθεκτική για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Ο καλύτερος τρόπος για να επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής των ξύλινων επίπλων εξωτερικού χώρου είναι καθαρίζοντάς τα τακτικά, μη αφήνοντάς τα απροστάτευτα σε εξωτερικούς χώρους περισσότερο από ό,τι τα χρειάζεστε και βάφοντάς τα ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίστε με ένα μαλακό πανί μουσκεμένο σε νερό και ήπιο διάλυμα απορριπαντικού. Σκουπίστε με ένα καθαρό και στεγνό πανί.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μπορείτε εύκολα να ανανεώσετε τα ξύλινα έπιπλα εξωτερικού χώρου σας και να τα κάνετε πιο ανθεκτικά, βάφοντάς τα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για παράδειγμα μια φορά το χρόνο. Μπορεί να χρειάζεται να βάψετε το έπιπλο πιο συχνά, ανάλογα με το κλίμα της περιοχής σας και την έκθεση του επίπλου στον ήλιο και τη βροχή. Βάφοντας το έπιπλο ξανά, εμποδίζεται το στέγνωμα της επιφάνειας και η δημιουργία ρωγμών, καθώς και η διείσδυση της υγρασίας στο ξύλο. Για τα έπιπλα που βρίσκονται σε ανοιχτό χώρο, μια καλή ένδειξη ότι χρειάζονται να

ξαναβαφτούν, είναι αν οι σταγόνες της βροχής απορροφούνται απευθείας από το ξύλο και δε σχηματίζουν σφαιρίδια στην επιφάνεια.

Πώς να ξαναβάψετε:

Επιλέξτε ένα μέρος στη σκιά για το καθάρισμα, το βάψιμο και το στέγνωμα του επίπλου. Αποφύγετε την απευθείας έκθεση στον ήλιο.

1. Καθαρίστε με ένα μαλακό πανί μουσκεμένο με νερό και διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού, αν χρειάζεται. Σκουπίστε με ένα στεγνό καθαρό και στεγνό πανί.

Χρησιμοποιήστε μία μαλακή βούρτσα για να αφαιρέσετε τους πιο δύσκολους λεκέδες. Αν είναι απαραίτητο, τρίψτε την επιφάνεια με ένα λεπτό γυαλόχαρτο. Βεβαιωθείτε ότι τρίβετε προς τη φορά των ινών του ξύλου. Μη χρησιμοποιείτε συρματάκι ή μία βούρτσα με μεταλλικές τρίχες, καθώς μπορεί να εισχωρήσουν κομμάτια μετάλλου και να σκουριάσουν. Σε περίπτωση που μετά το καθάρισμα βγουν ίνες ξύλου, τρίψτε την επιφάνεια με ένα λεπτό γυαλόχαρτο.

2. Ανακινήστε το μπουκάλι καλά και εφαρμόστε μία λεπτή, ομοιόμορφη στρώση βαφής στο έπιπλο χρησιμοποιώντας ένα πινέλο ή ένα σφουγγάρι. Εφαρμόστε σε όλη την επιφάνεια μονομιάς και κατά τη φορά των ινών του ξύλου.

3. Η βαφή με βάση το νερό στεγνώνει γρήγορα, γι' αυτό σκουπίστε την επιπλέον βαφή με ένα στεγνό πανί απευθείας μετά την εφαρμογή.

Πλύνετε τα πινέλα και τα χέρια σας με σαπούνι και νερό.

Αποθήκευση:

Πριν αποθηκεύσετε το έπιπλό σας, καθαρίστε το και αφήστε το να στεγνώσει καλά. Αν είναι δυνατόν, αποθηκεύστε το έπιπλο εξωτερικού χώρου σε ένα δροσερό και στεγνό εσωτερικό χώρο. Αν το αποθηκεύσετε σε εξωτερικό χώρο, τοποθετήστε το κάτω από κάποιο στέγαστρο, αν είναι δυνατόν και τοποθετήστε ένα προστατευτικό κάλυμμα. Αν το έπιπλο μείνει εκτεθειμένο στα καιρικά φαινόμενα, βεβαιωθείτε ότι είναι καλυμμένο με ένα αδιάβροχο κάλυμμα και αν είναι δυνατόν, στηρίξτε το με τρόπο ώστε να έχει κάποια κλίση. Μετά από κάποια βροχή ή χιόνι, σκουπίστε τα υπολείμματα, ειδικά από τις επίπεδες επιφάνειες. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας κυκλοφορεί, ώστε να αποφύγετε την υγρασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Για να αυξήσετε τη σταθερότητα του επίπλου σας, επανασφίξτε τις βίδες του τουλάχιστον μια φορά κάθε εποχή.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ

Этот товар протестирован только для домашнего (бытового) использования.

Эта деревянная мебель обработана морилкой на водной основе, что придает поверхности прочность для использования на улице. Чтобы продлить срок службы мебели, ее необходимо регулярно очищать от загрязнений, без необходимости не оставлять под открытым небом и регулярно обрабатывать морилкой.

УХОД

Протирайте поверхность мягкой тканью, смоченной в воде с добавлением мягкого мыльного раствора. Вытирайте сухой чистой тканью.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярная, например раз в год, обработка деревянных поверхностей морилкой обеспечит долговечность и защиту садовой мебели от износа. В зависимости от климата и условий эксплуатации может потребоваться более частая обработка поверхностей морилкой. Обработка морилкой предотвращает высыхание и растрескивание поверхностей, а также проникновение влаги в древесину. При нахождении мебели на улице определить необходимость в обработке морилкой можно, если во время дождя влага впитывается, а не остается каплями на поверхности мебели.

Как обрабатывать мебель морилкой:

Проводите очищение, повторную обработку

морилкой и сушку мебели в тени. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей.

1. Протрите поверхность мягкой тканью, смоченной в воде, при необходимости с добавлением мыла. Вытрите чистой сухой тканью. Трудновыводимые пятна удаляйте мягкой щеткой. При необходимости обработайте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой по направлению волокон древесины. Не используйте металлическую мочалку и щетку с металлической щетиной. Частицы металла могут застрять в дереве и заржаветь. При необходимости после очищения мебели поверхность можно обработать мелкозернистой наждачной бумагой.

2. Взболтайте морилку перед использованием. Для нанесения морилки используйте кисть или губку. Нанесите морилку тонким равномерным слоем по направлению волокон древесины.

3. Морилка быстро сохнет, поэтому излишки необходимо удалить сухой тканью сразу после нанесения.

Вымойте руки с мылом. Также с мылом промойте кисти.

Хранение:

Перед тем как убрать мебель на хранение, ее необходимо тщательно очистить от загрязнений и просушить. По возможности храните садовую мебель в сухом и прохладном помещении. При хранении на улице желательно поставить мебель под навес и накрыть чехлом. Если мебель оставлена не под навесом, для ее защиты от снега и дождя необходимо использовать водонепроницаемый чехол. Желательно поставить мебель таким образом, чтобы горизонтальные поверхности были под наклоном: это обеспечит стекание воды. После дождя или снегопада удалите воду или снег – особенно с горизонтальных поверхностей. Обеспечьте циркуляцию воздуха во избежание появления сырости и плесени.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы обеспечить устойчивость мебели, подтягивайте шурупы не реже одного раза в сезон.

UPOZORENJE! PROČITAJTE I SAČUVAJTE UPUTSTVO!

Ovaj proizvod ispitan je za upotrebu u domaćinstvu.

Ovaj baštenski nameštaj je već tretiran bajcom na bazi vode da bi površina bila zaštićena i trajala što duže. Najbolji način da nameštaju produžite vek trajanja jeste da ga redovno održavate i bajcujete te ne ostavljate nezaštićenog na otvorenom duže no što mora.

ČIŠĆENJE

Obrišite mekom krpom nakvašenom blagom sapunicom. Osušite suvom čistom krpom.

ODRŽAVANJE

Svoj drveni baštenski nameštaj ćete lako osvežiti i produžiti mu rok trajanja ako redovno primenjujete bajcovanje, recimo jednom godišnje. Možda ćete morati i češće, u zavisnosti od klime i izloženosti nameštaja suncu i kiši. Bajcovanje sprečava isušivanje i pucanje nameštaja, kao i uvlačenje vlage u drvo. Ako nameštaj stoji na otvorenom, znaćete da je vreme za ponovno bajcovanje kada kišne kapi prodiru direktno u drvo, a ne zadržavaju se na površini u obliku zrna.

Kako se bajcuje:

Izaberite zaklonjen prostor za čišćenje, bajcovanje i sušenje nameštaja. Izbegavajte direktnu sunčevu svetlost.

1. Obrišite mekom i vlažnom krpom natopljenom sapunicom, ako je potrebno. Obrišite čistom i suvom krpom.

Mekom četkom skinite uporne mrlje. Ako je potrebno, išmirglajte površinu. Šmirglajte u pravcu teksture. Nemojte koristiti čeličnu žicu niti metalne četke, pošto metalni opiljci mogu prodreti u drvo i zarđati. Ako se vlakna drveta podignu nakon čišćenja, išmirglajte površinu sitnom šmirglom.

2. Protresite bocu i nanesite tanak, ravan sloj premaza na nameštaj pomoću četke ili sunđera. Nanesite na čitavu površinu odjednom i to u pravcu teksture.

3. Premaz na bazi vode se brzo suši, pa višak obrišite suvom krpom odmah nakon nanošenja.

Četke i ruke operite sapunicom.

Čuvanje:

Pre nego što nameštaj spakujete na kraju sezone, dobro ga očistite i osušite. Ako je moguće, baštenski nameštaj držite u zatvorenom, na suvom i hladnom mestu. Ako ostaje napolju, složite ga pod neki krov i umotajte ceradom, a ako to nije moguće, pokrijte ga bar vodootpornim materijalom i nagnite tako da voda može da se cedi. Posle padavina, očistite zaostalu vodu ili sneg, naročito s ravnih površina. Najbolje će biti ako postoji strujanje vazduha kako se ne bi pojavile vlaga ili buđ.

VAŽNO!

Radi veće stabilnosti nameštaja, dotegnite zavrtnje najmanje jednom u sezoni.

POMEMBNO SHRANITE TA NAVODILA: NATANČNO PREBERITE

Ta izdelek je preizkušen za uporabo v gospodinjstvu.

To leseno pohištvo je že zaščiteno z lazuro za les na vodni osnovi, zato so površine dovolj odporne za uporabo na prostem. Življenjsko dobo lesenega vrtnega pohištva lahko podaljšate z rednim čiščenjem in obnovo zaščitnega premaza, pa tudi tako, da ga po nepotrebnem ne puščate na prostem nezaščenega.

ČIŠČENJE

Prebrišite z mehko krpo, namočeno v blago milnico. Obrišite do suhega s čisto in suho krpo.

VZDRŽEVANJE

Svoje leseno vrtno pohištvo zlahka osvežite in zaščitite z rednim premazovanjem z lazuro, na primer enkrat letno. Zaradi podnebnih značilnosti ali izpostavljenosti soncu in dežju boste morda morali pohištvo pogosteje ponovno premazati. Z nanosom lazure preprečite izsuševanje in pokanje površine ter prodiranje vlage v les. Očiten znak, da je treba pohištvo ponovno zaščititi, je ta, da dežne kaplje ne ostanejo na površini, ampak se takoj vpijejo v les.

Navodila za obnovo zaščitnega premaza:

Za čiščenje, premazovanje in sušenje pohištva izberite prostor v senci. Izogibajte se neposrednim sončnim žarkom.

1. Dobro obrišite z mehko vlažno krpo, po potrebi namočeno v blago milnico. Do suhega obrišite s čisto in suho krpo. Trdovratnejše madeže odstranite z mehko krtačo. Po potrebi površino obrusite s finim brusnim papirjem. Vedno brusite le v smeri rasti lesa. Ne uporabljajte jeklene volne ali krtače s kovinskimi ščetinami – delci kovine se lahko zapičijo v les in rjavijo. Če so po čiščenju lesna vlakna privzdignjena, površino obrusite s finim brusnim papirjem.
2. Posodo dobro pretresite in s čopičem ali gobico na pohištvo nanesite tanek in enakomeren sloj lazure. Celotno površino premažite naenkrat, lazuro pa nanašajte le v smeri rasti lesa.
3. Lazure na vodni osnovi se hitro sušijo, zato odvečno lazuro takoj po nanosu obrišite s suho krpo . Čopiče in roke očistite z vodo in milom.

Shranjevanje:

Pred shranjevanjem pohištvo dobro očistite in temeljito posušite. Po možnosti ga shranjujte v hladnem in suhem zaprtem prostoru. Pri shranjevanju na prostem, če je le mogoče, pohištvo shranite pod streho in prekrijte z zaščitno prevleko. Če ni zaščiteno pred dežjem in snegom, ga nagnite, da bo voda lahko odtekla, in ga prekrijte z nepremočljivo prevleko. Po dežnih ali snežnih padavinah odstranite vodo ali sneg - predvsem z ravnih površin. Poskrbite za kroženje zraka, da preprečite zadrževanje vlage in nastajanje plesni.

POMNITE!

Za vzdrževanje stabilnosti pohištva je priporočljivo, da vse vijake ponovno pritegnete najmanj enkrat v sezoni.

İLERDE GEREKEBİ- LECEĞİ İÇİN SAKLAMANIZ ÖNEMLİDİR: DİKKATLE OKUYUNUZ

Bu ürün ev kullanımı için test edilmiştir.

Bu ahşap dış mekan mobilyaları, yüzeyin dış mekan kullanımı için yeterli dayanıklılığa sahip olması için su bazlı ahşap boyası ile boyanmıştır. Dış mekan mobilyalarının ömrünü uzatmak için en iyi yol düzenli olarak temizlemek, açık havada korumasız olarak gereğinden fazla bırakmamak ve düzenli olarak boyamaktır.

TEMİZLİK

Hafif sabunlu suda ıslatılmış yumuşak bir bez ile silerek temizleyiniz. Temiz ve kuru bir bezle kurulayınız.

BAKIM

Ahşap dış mekan mobilyalarınızı örneğin yılda bir kez, düzenli olarak boyayarak daha dayanıklı olmasını sağlayabilir ve kolayca yenileyebilirsiniz. Mobilyanızı yaşadığınız iklime, güneş ve yağmura ne kadar maruz kaldığına bağlı olarak, daha sık boyamanız gerekebilir. Mobilyanın boyanması, yüzeyin kuruyarak çatlamasını ve nemin ahşap içine nüfuz etmesini önler. Açık havada duran mobilyalarda yağmur damlaları ahşap tarafından doğrudan emilir ve yüzeyinde küçük damlacıklar meydana gelir bu

yüzden bu mobilyaların cilalanması önemlidir.

Nasıl cilalanır

Mobilyanın temizlenmesi, cilalanması ve kurumması için gölgede bir yer seçiniz. Doğrudan güneş ışığından kaçınınız.

1. Gerektiğinde, su ve sabun ile hazırlanan solüsyona batırılmış yumuşak bir bezle siliniz. Temiz ve kuru bir bezle kurulayınız.

İnatçı lekeleri çıkarmak için yumuşak bir fırça kullanınız. Gerekirse, ince dişli bir zımpara ile yüzeyi zımparalayınız. Zımpara yapılırken ahşap dokusu yönünde zımparalamaya özen gösteriniz. Metal parçaların ahşap içine saplanarak pas oluşmasına sebep olacağı için metal fırça veya bulaşık teli kullanmayınız. Temizlik sonrası ağaç lifleri çıkarsa ince dişli bir zımpara ile yüzeyi zımparalayabilirsiniz.

2. Kutuyu çalkalayınız ve bir fırça veya sünger kullanarak mobilya üzerine ince bir tabaka cila uygulayınız. Tüm yüzeye aynı anda ve ahşabın doğal dokusu yönünde uygulayınız.

3. Su bazlı cila çok hızlı bir şekilde kurur bu yüzden cilayı uyguladıktan hemen sonra yüzeyde biriken fazla boyayı kuru bir bezle alınız. Ellerinizi ve fırçayı su ve sabun ile yıkayınız.

Saklama:

Mobilyalarınızı yaz sezonu sonunda bir yerde depolamadan önce iyice temizleyiniz ve tamamen kurummasını bekleyiniz. Mümkünse, dış mekan mobilyalarınızı kapalı, serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Dışarıda saklandığı takdirde, eğer mümkünse bir çatı altında ve koruyucu bir örtü ile örterek muhafaza ediniz. Mobilya, yağmur veya kar altında korumasız bırakılırsa, üzerine su geçirmez bir örtü örtülerek ve üzerinde su birikmemesi için eğimli bir şekilde muhafaza edilmelidir. Yağmur veya kar yağışı sonrasında, mobilya üzerinde biriken aşırı su veya kar silinmelidir, özellikle düz yüzeylerden. Nem ve küfü önlemek için mobilyanın hava alması sağlanmalıdır.

DİKKAT!

Mobilyanızın sağlamlığını ve dengesini artırmak için her mevsim döneminde en az bir kez vidalarını yeniden sıkınız.

重要信息，请详细阅读，并妥善保存以备随时参考

本产品经过测试，适合家庭使用。

这款木质户外家具预先经过水基木材着色剂处理，因此表面耐用，适合户外使用。延长木质户外家具使用寿命的最佳方式是定期清洁家具，避免在毫无保护的情况下将其放置于户外，并需要定期重新着色。

清洁

用温和皂液和柔软湿布擦拭干净后，再用干布拭干。

维护

定期为家具着色（比如一年一次），便可轻松让木质户外家具焕然一新并更加耐用。依据气候变化及家具暴露在阳光和雨水下的时间长短调节着色频率。为木材重新着色可防止其表面干裂，并使其免受湿气侵袭。对于置于户外的家具，若雨水落下时直接渗入木头内而不是在表面形成小水珠，建议您此时重新着色保养家具。

如何重新着色

选择在阴凉的地方清洁、重新着色并晾干家具。避免阳光直射。

1. 如有必要，用软布沾水和中性皂液擦洗。并使用清洁的干布擦干。

请使用软刷来清除顽固污渍。如有必要，可用精细高档砂纸打磨表面，但请务必顺纹理方向打磨。不要使用钢丝球或金属刷毛的刷子，以防部分金属嵌入木头并生锈。若清洁后表面有木质纤维丝，请用精细高档砂纸打磨。

2. 充分摇匀着色剂，再使用刷子或海绵在家具表面

均匀涂抹薄薄一层。应顺纹理方向一次性涂满整个表面。

3. 由于水性着色剂干得很快，所以请在涂完后用干布拭去多余涂料。

请用肥皂和清水清洗刷子和双手。

储存：

换季存放家具之前，先清洁家具并彻底晾干。如果可以的话，请把家具存放在室内凉爽干燥的地方。若存放在室外，请尽量将家具放置在屋檐下并用保护罩遮盖。如果家具会暴露在雨雪下，请务必盖上防水罩，并尽可能将家具倾斜放置，减少积水积雪。下雨或降雪后，请擦除残余的雨水或积雪，尤其是平坦表面的雨雪。保持通风，避免潮湿和霉菌。

注意！

为了增加您家具的稳定性，至少请每季重新加固螺丝。

重要資訊！請保留 相關資料，以供未 來參考。請仔細閱 讀。

此產品經測試，適合居家使用。

此戶外家具已預先塗覆水溶性護木漆，適合戶外使用。定期清潔及覆蓋防水布存放在戶外，可延長使用年限。不使用時，定期塗上護木漆保養，並蓋上防水布，將家具存放在屋簷下。

清潔說明

用軟布沾水和清潔劑擦拭乾淨，再用乾淨的乾布擦乾。

保養說明

每年重新上色一次，可使木質戶外家具常保新穎，更加耐用。依當地氣候和家具暴露於陽光和雨水的情形，增加重新上色的次數。重新上色可避免家具表面變乾、破裂和水分滲入木頭。如果雨水直接滲入木頭，且表面不再形成水滴，這表示需要重新上色保養。

重新上色方法：

先在陰涼的地方清潔家具，再重新塗上色，並靜置晾乾。避免陽光直接照射。

1.用軟布沾水和溫和清潔劑擦拭乾淨，再用乾布擦乾。

用軟刷清除較難去除的污漬。必要時，可用細砂紙順著木頭紋理的方向磨平表面。請勿使用鋼絲絨或金屬毛刷，以免金屬材質刺入木頭及生鏽。清洗後，如果表面出現木質纖維，可用細砂紙磨平表面。

2.使用前先搖勻，用刷子或海綿均勻的在家具表面塗上一層染色劑。請順著木頭紋理的方向在表面上塗染色劑。

3.水性染色劑具有快乾的特性。塗完後，立即用乾布擦掉多餘的染色劑。

存放方式：

存放家具前，需清潔乾淨及完全晾乾。請盡可能將戶外家具存放在涼爽、乾燥的室內。若存放在室外，請將家具放置在屋簷下，並蓋上防水布。將家具傾斜放置，排掉多餘水分。下雨過後，請平放家具，擦掉水分。確保通風良好，以免受潮、發霉。

注意！

使用後可重新鎖緊螺絲，以增加家具的穩固性。

중요. 설명서는 별도로 보관하세요: 읽어주세요

이 제품은 국내용으로 테스트를 거쳤습니다.

본 야외용 목재가구는 수성 스테인 표면처리로 내구성을 높여서 야외에서도 안심하고 사용할 수 있습니다. 야외용 목재가구를 오랫동안 사용하고 싶다면 필요 이상으로 야외에 방치하지 말고 주기적으로 청소와 스테인 재처리 작업을 해주세요.

청소

부드러운 천에 물을 적셔서 중성세제로 닦아주세요. 마른 천으로 깨끗하게 닦아서 물기를 제거해주세요.

유지관리

야외용 목재가구는 일 년에 한 번씩 주기적으로 스테인 재처리를 해주면 오랫동안 새것처럼 사용할 수 있습니다. 햇빛과 비에 노출되는 정도와 날씨 등에 따라서 재처리 횟수를 늘려야 할 수도 있죠. 스테인 재처리를 해주면 표면이 말라서 갈라지지도 않고 나무에 수분이 스며들지도 않아요. 빗물이 나무에 곧바로 스며들고 물방울이 맺히지 않으면 재처리를 해야 할 때가 되었다는 것을 의미합니다.

스테인 처리하는 방법:

직사광선이 들지 않는 그늘에서 가구를 청소하고, 스테인 처리해서 건조해 주세요.

1. 물을 적신 부드러운 천으로 닦아서 청소하고, 필요한 경우 순한 비눗물을 사용하세요. 그런 다음 깨끗한 마른 천으로 물기를 닦아주세요. 잘 지워지지 않는 얼룩은 부드러운 솔로 제거해 주세요. 필요한 경우 고운 사포로 표면을 밀어주세요. 사포질을 할 때는 반드시 나뭇결을 따라 밀어주세요. 철 조각이 목재에 끼어 녹이 슬 수 있으므로 철수세미나 철로 된 솔은 절대 사용하지 마세요. 청소한 다음 목재의 결이 일어날 경우 표면을 고운 사포로 밀어주세요.
2. 제품용기를 잘 흔든 다음, 붓이나 스폰지를 사용해서 가구에 스테인을 얹고 고르게 발라주세요. 나무의 결을 따라 표면 전체를 처리해 주세요.
3. 수용성 스테인은 매우 빨리 마르므로 여러분의 스테인은 마른 천을 사용해서 즉시 닦아내 주세요. 작업을 마친 후에는 비누와 물로 사용한 붓과 손을 깨끗이 씻어주세요.

보관방법:

장시간 가구를 보관하기 전에는 깨끗히 청소하고 잘 말려주세요. 서늘하고 건조한 실내에서 보관하는 것이 가장 바람직합니다. 실외에서 보관할 경우 지붕이 있는 곳에서 보호 커버를 씌워 보관해 주세요. 가구가 눈이나 비에 노출될 수 있는 경우 반드시 방수 커버를 씌우고 가구를 기울여 두어 물이 빠져 나갈 수 있도록 해 주세요. 눈이나 비가 온 후에는 물기를 잘 닦아 내고, 특히 평평한 표면은 물기를 완벽히 제거해 주세요. 공기가 잘 통하게 보관하고 습기나 곰팡이를 피해주세요.

주의!

가구를 안정적으로 사용하려면 계절마다 최소 한번씩 나사를 다시 조여주세요.

重要 - この説明書をよくお読みになり、必要なときにご覧いただけるよう大切に保管してください。

本製品は家庭用家具の品質試験に合格しています。

この木製屋外家具には水性ウッドステインが塗布されているので、屋外でも安心してお使いいただけます。いつまでも美しくお使いいただくために、こまめに汚れを拭き取り、定期的にステインを塗り直してください。カバーを掛けずに屋外に長く放置しないでください。

お手入れ方法

水または石けん水を含ませた柔らかい布で汚れを拭いたあと、きれいな布でから拭きしてください。

メンテナンス方法

定期的に（年に1回程度）ステインを塗り直すと、家具の美しさがよみがえり、耐久性も高まります。ただし、お住まいの地域の気候や、直射日光や雨による劣化の程度により、こまめな塗り直しが必要な場合もあります。ステインでお手入れすれば、木の表面を乾燥やひび割れから守れるうえ、木の内部に湿気が侵入するのを防げます。屋外で使用している家具は、表面の水はじきが悪くなり（雨が表面で粒状にならなくなり）、雨が木

の内部に浸み込むようになったら、ステインを塗り直す時期です。

ステインの塗布方法：

家具のお手入れや塗装、乾燥は直射日光の当たる場所は避け、日陰で行ってください。

1. 水または石けん水を含ませた柔らかい布で塗布面のホコリや汚れを拭き取ったあと、きれいな布でから拭きしてください。

落ちにくい汚れは、柔らかいブラシでこすり落としてください。表面が毛羽だった場合は、目の細かいサンドペーパーをかけてください。サンドペーパーは必ず木目に沿ってかけてください。このとき、スチールたわしや金属ブラシは使用しないでください。金属片が木地に入り込み、腐食する可能性があります。

2. 容器をよく振ったあと、ブラシまたはスポンジでステインを薄く均等に塗ります。木目に沿って表面全体に一気に塗布してください。

3. 水性ステインは乾きが早いため、余分な塗料は塗布後すぐに乾いた布で拭き取ってください。

作業が終わったら、水と石けんでブラシと手をよく洗ってください。

保管方法：

家具をシーズンオフに保管する際は、きれいに汚れを落として完全に乾かしてください。屋外家具は、なるべく屋内の涼しい乾燥した場所に保管してください。屋外に保管する場合は、できるだけ屋根のある場所に置き、保護カバーを掛けてください。雨や雪がかかる場合は、必ず防水カバーで保護し、濡れても自然に水が切れるよう家具を傾けて置いてください。雨や雪が降ったあとは、特に平らな面に残っている水滴や雪を拭き取ってください。通気性をよくして湿気やカビを防いでください。

注意！

家具の安定性を高めるため、季節ごとに少なくとも1回はネジを締め直してください。

PENTING DISIMPAN UNTUK REFERENSI MENDATANG: BACA TELITI

Produk ini telah diuji untuk penggunaan domestik.

Perabotan kayu luar ruang sudah dilapisi dengan pewarna kayu berbahan air untuk membuat permukaan kayu kuat digunakan di luar ruang. Cara terbaik untuk membuat perabotan kayu luar ruang Anda lebih awet adalah dengan membersihkannya secara teratur, tidak meletakkannya di luar ruang tanpa penutup untuk waktu yang lama dan memberi pewarna secara berkala.

CARA MEMBERSIHKAN

Bersihkan dengan lap yang dibasahi air dan larutan sabun ringan. Keringkan dengan lap bersih dan kering.

PERAWATAN

Anda dapat dengan mudah merawat perabotan kayu luar ruang dan menjadikannya lebih tahan lama dengan memberi pewarna kayu secara berkala, misalnya setahun sekali. Anda mungkin perlu mewarnai perabotan lebih sering tergantung pada cuaca tempat tinggal Anda dan seringnya perabotan terkena paparan sinar matahari dan hujan. Memberi pewarna membuat permukaan tidak kering dan menjaga air masuk ke dalam kayu. Untuk perabotan yang disimpan di luar ruang, saat terbaik untuk mewarnai kembali adalah jika air hujan langsung terserap

ke dalam kayu dan air tidak lagi terkumpul di permukaannya.

Cara mewarnai ulang:

Pilih tempat teduh untuk membersihkan, mewarnai ulang dan mengeringkan perabotan. Hindari sinar matahari langsung.

1. Bersihkan dengan lap yang dibasahi air dan larutan sabun ringan, jika perlu. Keringkan dengan lap bersih dan kering.

Gunakan sikat lembut untuk menghilangkan noda membandel. Jika perlu, amplas permukaan dengan amplas halus. Pastikan mengamplas searah dengan grain kayu. Jangan gunakan sabut baja atau sikat dengan bulu logam - potongan-potongan logam dapat tertinggal dalam kayu dan menjadi berkarat. Jika serat kayu muncul setelah dibersihkan, amplas permukaan dengan amplas halus.

2. Kocok botol dan warnai perabotan dengan lapisan yang tipis dan merata menggunakan kuas atau spons. Oleskan secara bersamaan pada seluruh permukaan dan searah dengan grain kayu.

3. Warna berbahan dasar air mengering dengan cepat jadi pastikan untuk segera menghapus setiap warna lebih dengan kain kering setelah diwarnai.

Cuci kuas dan tangan Anda dengan sabun dan air.

Menyimpan:

Sebelum menyimpan perabotan saat pergantian musim, bersihkan dan biarkan mengering dengan baik. Jika memungkinkan, simpan perabotan luar ruang di dalam ruangan yang sejuk dan kering. Jika disimpan di luar, simpan perabotan di bawah atap dan tutupi dengan penutup pelindung jika memungkinkan. Jika perabotan terkena hujan atau salju, pastikan menutup dengan penutup tahan air dan miringkan perabotan untuk memudahkan air mengering jika memungkinkan. Setelah hujan atau salju, lap semua sisa air atau salju - khususnya di permukaan datar. Beri udara untuk ventilasi, untuk menghindari lembab dan jamur.

CATATAN!

Untuk meningkatkan keseimbangan furnitur Anda, kencangkan sekrup setidaknya sekali per musim.

PENTING, SIMPAN UNTUK RUJUKAN: BACA DENGAN TELITI

Produk ini telah diuji untuk kegunaan domestik.

Perabot luar kayu ini diprarawat dengan pewarna kayu asas air untuk menjadikan permukaannya cukup tahan untuk kegunaan luar. Cara terbaik untuk melanjutkan hayat perabot luar kayu ialah dengan kerap membersihkannya, tidak meninggalkannya di luar tanpa pelindung lebih dari masa yang perlu dan kerap mewarnanya semula.

PEMBERSIHAN

Lap bersih dengan kain yang telah dilembapkan di dalam air dan larutan bersabun yang lembut. Lap kering dengan kain yang bersih dan kering

PENYELENGGARAAN

Dengan mudah anda boleh menyegarkan semula perabot luar kayu anda dan menjadikannya lebih tahan dengan kerap mewarnanya semula, sebagai contoh setahun sekali. Anda mungkin perlu lebih kerap mewarnanya semula, bergantung pada cuaca, dan pendedahan perabot pada matahari dan hujan. Mewarna semula mengelakkan permukaan daripada kering dan merekah dan kelembapan daripada menyerap ke dalam kayu. Apabila titisan hujan terus meresap ke dalam kayu dan tidak lagi membentuk manik-manik kecil di atas permukaan, itu menandakan yang

perabot yang terdedah pada persekitaran yang terbuka tersebut perlu diwarnakan semula.

Bagaimana mewarna semula

Pilih tempat teduh untuk membersihkan, mewarna semula dan biarkan perabot kering. Elak cahaya matahari terus.

1. Lap bersih dengan kain lembut dilembapkan dalam air dan cecair lembut bersabun, jika perlu. Lap kering dengan kain yang bersih dan kering.

Guna berus lembut untuk tanggalkan kesan degil. Jika perlu, empelas permukaan dengan kertas pasir bergred halus. Pastikan empelas pada arah ira. Jangan guna sabut keluli atau berus bulu kejur logam - kepingan logam boleh terperangkap di dalam kayu dan berkarat. Jika serat kayu timbul selepas membersihkan, empelas permukaan dengan kertas pasir halus.

2. Goncang botol dan sapukan salutan pewarna nipis, rata pada perabot menggunakan berus atau span. Sapu pada keseluruhan permukaan segera dan pada arah ira.

Perwarna berasas air mengering cepat dan pastikan lap terus lebih dengan kain kering selepas penyalutan.

Basuh berus dan tangan anda dengan sabun dan air.

Menyimpan:

Sebelum menyimpan perabot anda, bersihkan dan keringkannya sepenuhnya. Jika boleh, simpan perabot luar anda di tempat yang dingin dan kering di dalam rumah. Jika disimpan di luar, tempatkan perabot di bawah bumbung dan tutup dengan sarung perlindungan. Jika perabot dibiarkan tanpa dilindungi dari hujan atau salji, pastikan ia dilindungi dengan sarung kalis air dan jika boleh, condongkan perabot untuk memudahkan air mengalir keluar. Selepas hujan, lap lebih air - terutamanya dari permukaan rata. Biarkan udara beredar, untuk mengelakkan lembapan dan kulat.

PERHATIAN!

Untuk menambahkan kestabilan perabot, ketatkan semula skru sekurang-kurangnya sekali setiap musim.

هام يرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً: اقرئي بعناية

تم اختبار هذا المنتج للاستخدام المحلي.

هذا الأثاث الخشبي الخارجي معالج بطلاء خشب مائي ليكتسب سطحه متانة كافية للاستخدام الخارجي. إن أفضل طريقة لإطالة عمر الأثاث الخشبي الخارجي هي تنظيفه بشكل منتظم وعدم تركه في أماكن خارجية أكثر من اللازم وأخيراً إعادة طلائه على فترات منتظمة.

التنظيف

امسحي بقطعة قماش ناعمة مبللة بالماء ومحلول صابون لطيف. جففي بقطعة قماش نظيفة وجافة.

الصيانة

يمكنك بسهولة تجديد مظهر أثاثك الخشبي الخارجي وتكسيبه متانة أكثر بإعادة طلاءه بانتظام، مرة واحدة سنوياً على سبيل المثال. قد تحتاجي إلى إعادة طلاء الأثاث لأكثر من مرة، اعتماداً على طبيعة المناخ الذي تعيشين فيه ومدى تعرض الأثاث للشمس والمطر. إعادة الطلاء يمنع السطح من الجفاف والتشقق كما يمنع الرطوبة من اختراق الخشب. من المؤشرات الجيدة على أن الأثاث الخارجي يحتاج إلى إعادة طلاء هو إذا كانت قطرات المطر تمتص مباشرة بواسطة الخشب ولا تعد تشكل حبيبات صغيرة على السطح.

طريقة إعادة الطلاء:

- اختر مكاناً مظلاً لتنظيف الأثاث، إعادة طلائه وتركه ليجف. تجنب أشعة الشمس المباشرة.
1. نظف بقطعة قماش مبللة بالماء ومحلول صابون معتدل إذا لزم الأمر. جفف بقطعة قماش نظيفة وجافة. استخدم فرشاة ناعمة لإزالة البقع القوية. وإذا لزم الأمر صنفر السطح بورق صنفرة ناعم. تأكد من الصنفرة باتجاه عروق الخشب. لا تستخدم السلك أو فرشاة سلكية - فقد تلتصق الشظايا في الخشب وتصدأ. إذا ارتفعت الألياف الخشبية قليلاً بعد النظافة، فيمكن صنفرتها بورق صنفرة ناعم.
 2. رج الزجاج جيداً وضع طبقة رقيقة ومنتساوية من الطلاء على الأثاث بواسطة فرشاة أو اسفنج. ضع الطلاء على السطح كله دفعة واحدة في اتجاه عروق الخشب.
 3. الطلاء المائي يجف سريعاً لذا يجب التأكد من مسح أي طلاء زائد بقطعة قماش جافة بعد التطبيق مباشرة. اغسل الفرشاة ويديك بالماء والصابون.

التخزين:

قبل تخزين الأثاث للموسم، نظيفه جيداً ودعيه حتى يجف تماماً. وإذا كان ممكناً، خزني أثاثك الخارجي في مكان داخلي بارد وجاف. في حالة تخزينه في الخارج، ضعي الأثاث تحت سقف وإذا أمكن، غطيه بغطاء واق. إذا ترك الأثاث معرضاً للمطر أو الثلج، تأكدي من حمايته بغطاء مقاوم للماء وإذا كان ممكناً ضعي الأثاث بشكل مائل لتسهيل تصريف الماء. بعد سقوط المطر أو الثلوج، امسحي الماء أو الثلوج عن الأثاث - خاصة الأسطح المسطحة. عرضي الأثاث للهواء، لتتجنب تراكم الرطوبة والعفن.

ملحوظة!

لزيادة ثبات الأثاث، قم بإعادة تربيط المسامير لمرة واحدة على الأقل كل موسم.

ข้อมูลสำคัญ ควร อ่านอย่างละเอียด และเก็บไว้เป็น ข้อมูลอ้างอิงต่อไป

ทดสอบแล้วว่าใช้งานในครัวเรือนได้

เฟอร์นิเจอร์สนามที่ทำจากไม้ผ่านการทาสีย้อมไม้สูตรน้ำ เพื่อให้พื้นผิวทนทาน รองรับการใช้งานกลางแจ้งได้ วิธีที่ดีที่สุดในการยืดอายุการใช้งานเฟอร์นิเจอร์สนามที่ทำจากไม้คือ การทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์เป็นประจำ ไม่ทิ้งเฟอร์นิเจอร์ไว้มากลางแจ้งโดยไม่มีผ้าคลุมนานหรือบอยเกินจำเป็น และหมั่นทาสีย้อมไม้เป็นประจำ

การดูแลทำความสะอาด

เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าเนื้อนุ่ม ชุบน้ำผสมสบู่อ่อนๆ บิดหมาด จากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด

การดูแลรักษา

ทำเฟอร์นิเจอร์สนามที่ทำจากไม้ให้ทนทานยิ่งขึ้นและสวยใหม่อยู่เสมอได้ง่ายๆ ด้วยการทาสีย้อมไม้เป็นประจำ เช่น ปีละครั้ง ความถี่ในการทาสีย้อมไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในบริเวณที่คุณอาศัยอยู่และเฟอร์นิเจอร์โดนแดดและฝนมากเพียงใด การทาสีย้อมไม้ช่วยเก็บกักความชื้นในเนื้อไม้และป้องกันไม่ให้พื้นผิวเฟอร์นิเจอร์แห้งหรือแตก สำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เปิด วิธีสังเกตเฟอร์นิเจอร์ที่ควรทาสีย้อมไม้ซ้ำคือ เมื่อน้ำฝนซึมหายเข้าไปในเนื้อไม้ ไม่เป็นหยดน้ำค้างอยู่บนพื้นผิว

วิธีทาสีย้อมไม้

ระหว่างทำความสะอาด ทาสีย้อมไม้ และปล่อยให้แห้ง ควรทำในที่ร่ม และเลี่ยงไม่ให้เฟอร์นิเจอร์สัมผัสแสงอาทิตย์โดยตรง

1. ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำสบู่อ่อนๆ พอหมาด เช็ดให้สะอาด (หรือใช้น้ำเปล่าเช็ด) แล้วใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง

ใช้แปรงขนนุ่มขัดคราบเปื้อนที่เหลืออกอยู่ออก ถ้าจำเป็น ให้ใช้กระดาษทรายละเอียดขัดไปตามแนวลายไม้ ห้ามใช้ฝอยขัดหม้อหรือแปรงลวด เนื่องจากเศษโลหะอาจฝังในเนื้อไม้และเป็นสนิมได้ หลังทำความสะอาด หากมีเสี้ยนไม้โผล่ขึ้นมา ให้ใช้กระดาษทรายละเอียดขัดผิวให้เรียบ

2. เขย่าขวด ใช้แปรงหรือฟองน้ำชุบสี ทาบางๆ ให้ทั่วพื้นผิว โดยทาไปตามลายไม้และทาให้เสร็จทั่วทั้งชิ้นพร้อมกัน

3. สีย้อมไม้สูตรน้ำแห้งไวเป็นพิเศษ จึงควรใช้ผ้าแห้งเช็ดสีส่วนเกินออกทันทีหลังการทา

ล้างแปรงทาสีและล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ

การเก็บรักษา

เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้ใช้งานชั่วคราว ให้ทำความสะอาดและทิ้งไว้ให้แห้งสนิทก่อนนำไปเก็บ และหากเป็นไปได้ ให้เก็บเฟอร์นิเจอร์ในที่ที่แห้งและเย็น แต่หากจำเป็นต้องเก็บไว้นอกบ้าน ให้เก็บเฟอร์นิเจอร์ในที่ที่มีหลังคาปิด และคลุมด้วยวัสดุที่มิดชิด หากตั้งเฟอร์นิเจอร์ทิ้งไว้ในที่ที่อาจมีฝนสาด ให้คลุมไว้ด้วยผ้าหรือวัสดุที่กันน้ำได้ และหากเป็นไปได้ ให้ตั้งเฟอร์นิเจอร์เอียงไว้ เพื่อป้องกันน้ำขัง ให้เช็ดน้ำออกจากเฟอร์นิเจอร์ทุกครั้งหลังฝนตก โดยเฉพาะบนพื้นผิวเฟอร์นิเจอร์ที่มีลักษณะเรียบ และเก็บรักษาเฟอร์นิเจอร์ไว้ในที่ที่ระบายอากาศได้ดีเพื่อป้องกันความชื้นและเชื้อรา

หมายเหตุ!

เพื่อให้เฟอร์นิเจอร์มันคงแข็งแรงอยู่เสมอ ควรขัดสกรูให้แน่นทุก 3-4 เดือน

