

# BEKANT

Design Eva Lilja Löwenhielm/Karl Malmvall

---



Design and Quality  
IKEA of Sweden



<b>ENGLISH</b>	<b>4</b>
<b>DEUTSCH</b>	<b>6</b>
<b>FRANÇAIS</b>	<b>8</b>
<b>NEDERLANDS</b>	<b>10</b>
<b>DANSK</b>	<b>12</b>
<b>ÍSLENSKA</b>	<b>14</b>
<b>NORSK</b>	<b>16</b>
<b>SUOMI</b>	<b>18</b>
<b>SVENSKA</b>	<b>20</b>
<b>ČESKY</b>	<b>22</b>
<b>ESPAÑOL</b>	<b>24</b>
<b>ITALIANO</b>	<b>26</b>
<b>MAGYAR</b>	<b>28</b>
<b>POLSKI</b>	<b>30</b>
<b>EESTI</b>	<b>32</b>
<b>LATVIEŠU</b>	<b>34</b>
<b>LIETUVIŲ</b>	<b>36</b>
<b>PORTUGUÊS</b>	<b>38</b>
<b>ROMÂNĂ</b>	<b>40</b>
<b>SLOVENSKY</b>	<b>42</b>
<b>БЪЛГАРСКИ</b>	<b>44</b>
<b>HRVATSKI</b>	<b>46</b>
<b>ΕΛΛΗΝΙΚΑ</b>	<b>48</b>
<b>РУССКИЙ</b>	<b>50</b>
<b>SRPSKI</b>	<b>52</b>
<b>SLOVENŠČINA</b>	<b>54</b>
<b>TÜRKÇE</b>	<b>56</b>

*This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.*

*Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.*

**Advice and instructions for BEKANT sit/stand desk.**

**Sound level:** lower than 55 dB(A)

**Height setting interval:**

EU-version: 64-125 cm

NA-version: 57,4-122,4 cm

**Maximum load:** 70 kg

**Temperature interval at usage:**

+5 up to +40 degrees C

**Temperature interval at storage:**

-10 up to +50 degrees C

**Humidity:**

20% up to 80% at +30 degrees C.

**Power supply unit:**

**DC 34V, 200W**

**Manufacturer:** ROL ERGO

**Model:** EA11022-340 or EA11022-350

This appliance shall only be used together with the included power supply unit.

Every person who is responsible for this table at installation or employment of the table in daily use or in service and repair work should carefully read these instructions. Keep these instructions close to your sit/stand table.

**Installation instructions**

- The table is assembled according to separate assembly instructions.
- Connect the cable from one leg to the other. Connect the hand control to one of the leg and the power-supply to the other leg. The cables to the legs, hand control and power supply should be placed in the accompanying net.

Place the electrical cables so that they do not get damaged, see assembly instruction.

- Connect the electrical cable to a wall socket.  
**NB!** The electrical cable must have full mobility.
- Insert the safety key in the socket on the hand control.
- The table is now ready for use. The motors stop automatically when the table reaches its lowest and highest position respectively.

**Usage of the table**

- The table shall only be used as a working table with the possibility to continuously adjust working height between sitting and standing position. The table shall only be used indoors and in dry premises (office environment or similar).
- The table must not be overloaded - maximum load is 70 kg. The motors may be run continuously for maximum 1 minutes. Afterward, the motors must stand by for approx. 9 minutes before they can be used again.

**Follow these instructions when adjusting table height:**

1. Insert the safety key in the socket on the hand control.
2. Make sure no objects are in the way of the table adjusting height freely.
3. In order to run the table up/down, press the manoeuvre button with an arrow pointing up and down respectively.

### Safety regulations

- When the table is run up/down, keep the necessary safety distance to avoid the risk to get squeezed between the moving table top and fixed objects in the surrounding area.
- When the table is run up/down the user shall keep watch so that nobody is injured or no object is damaged. The table top must not bump into a fixed object so that the table is overturned. Always remove any office chair before the table is run up/down.
- When the table is left unattended, the safety key must be removed from the hand control and placed out of reach of children.
- The table tripod must not be altered or reconstructed in any way. In service and repair work of the table, the electrical cable must always be disconnected from the wall socket.
- Alterations to the control box are absolutely forbidden!
- The table must not be used as a hoisting device for persons.



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

### Maintenance and repair instructions

- After approx. 1 week of use, check that the screws are properly tightened.
- If the table cannot be lowered or raised, check the connections between the legs and the wall socket and be sure the safety key is inserted in the hand control.
- If any part of the electrical system is replaced, the electrical cable must first be disconnected from the wall socket. Replace the electrical part and then connect the electrical cable to the wall socket. The table is now ready for use.

If the table still does not work, please contact your nearest IKEA store or customer service.

**Manufacturer: IKEA of Sweden AB**

**Address: Box 702, 343 81 ÄLMHULT**

*Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit mangelnder Kenntnis oder Erfahrung benutzt werden, sofern sie in die sichere Benutzung und Handhabung des Produkts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.*

*Reinigung und Unterhalt dürfen von Kindern nicht ohne Anleitung/Aufsicht ausgeführt werden.*

#### **Instruktion/Anleitung zum BEKANT Sitz-/Stehtisch.**

**Geräuschpegel:** niedriger als 55 dB(A)

#### **Höhenverstellungsintervall:**

EU-Version 64-125 cm

NA-Version 57,4-122,4 cm

**Max. Belastung:** 70 kg

#### **Temperaturbereich bei Benutzung:**

+5° bis +40° C

#### **Temperaturbereich bei Lagerung:**

-10° bis +50° C

#### **Luftfeuchtigkeit:**

20% bis 80% bei +30° C

#### **Netzteil:**

**DC 34V, 200W.**

**Hersteller:** ROL ERGO

**Modell:** EA11022-340 oder EA11022-350

Dieses Produkt darf nur zusammen mit dem dazugehörigen Transformator verwendet werden.

Jeder, der mit der Installation, mit Service- und Reparaturarbeiten oder der täglichen Benutzung dieses Produkts betraut ist, sollte diese Anleitung sorgfältig befolgen. Diese Instruktionen beim Sitz-/Stehtisch aufbewahren.

#### **Installationsanleitung**

- den Tisch gem. der gesonderten Aufbauanleitung montieren.
- das Verbindungskabel von einem Bein zum anderen anschließen.

Das Bedienteil an eines der Beine und danach die Stromversorgung an das andere Bein anschließen. Die Kabel für Beine, Bedienteil und Stromversorgung in das mitgelieferte Netz legen. Die Kabel so legen, dass sie nicht beschädigt werden (siehe Aufbauanleitung).

- das Anschlusskabel der Stromversorgung an eine Wandsteckdose anschließen.

**WICHTIG!** Das Anschlusskabel muss beim Steuern der Höhe des Sitz-/Steh-Schreibtischs frei beweglich bleiben.

- Den Sicherheitsschlüssel in einen Anschluss am Bedienteil stecken.
- der Tisch kann jetzt benutzt werden. Die Motoren halten automatisch an, wenn die niedrigste bzw. oberste Stufe erreicht ist.

#### **Benutzung des Tisches**

- der Tisch darf nur als Schreibtisch mit der Möglichkeit der Höhenverstellbarkeit zwischen Sitz- und Stehposition benutzt werden. Er darf nur in trockenen Innenräumen (Büroräumen u. Ä.) eingesetzt werden.
- der Tisch darf nicht überbelastet werden - max. Tragkraft 70 kg. Die Motoren dürfen höchstens 1 Min. ununterbrochen laufen. Danach müssen sie ca. 9 Min. stillstehen, bis die Tischhöhe erneut verstellt werden kann.

### Einstellung der Tischhöhe:

1. Den Sicherheitsschlüssel in einen der Kontakte des Bedienteils stecken.
2. Darauf achten, dass keine Gegenstände das aufwärts-/abwärts Bewegen des Tisches behindern.
3. Zum Verstellen der Tischposition nach oben/unten die Taste mit dem Pfeil nach oben/unten drücken.

### Sicherheitsvorschriften

- auf ausreichenden Sicherheitsabstand achten, um beim Verstellen der Tischposition nach oben/unten zu vermeiden, dass sich jemand zwischen der sich bewegenden Tischplatte und unbeweglichen Gegenständen in ihrer Nähe einklemmt.
- beim Verstellen der Tischhöhe muss der Benutzer darauf achten, dass niemand verletzt bzw. keine Gegenstände beschädigt werden. Die Tischplatte darf nicht mit fest fixierten Gegenständen in Berührung kommen, da der Tisch sonst umkippen kann. Vor dem Verstellen des Tisches Bürostühle usw. außer Reichweite rücken.
- wird der Tisch unbeaufsichtigt gelassen, muss der Sicherheitsschlüssel aus dem Bedienteil herausgenommen und außer Reichweite von Kindern verwahrt werden.
- Tischgestell nicht verändern, erweitern oder umbauen. Bei Service- und Reparaturarbeiten immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Eingriffe in die Steuereinheit sind strikt untersagt!
- den Tisch nicht zum Heben von Personen benutzen.

### Pflege- und Reparaturanleitung

- nach einer Woche prüfen, ob alle Schrauben fest angezogen sind.
- sollte sich die Höhe nicht verstellen lassen, die Anschlüsse an den Tischbeinen und der Steckdose prüfen und kontrollieren, ob der Sicherheitsschlüssel ordnungsgemäß im Bedienteil steckt.
- wenn das Auswechseln eines Teils im elektrischen System erforderlich wird, muss zuerst das Stromkabel aus der Steckdose gezogen werden.

Das elektrische Teil austauschen und danach den Stecker wieder in die Steckdose stecken. Jetzt ist der Tisch wieder einsatzfähig.

Sollte der Tisch trotz dieser Maßnahme nicht funktionieren, bitte Kontakt mit dem nächstgelegenen IKEA Einrichtungshaus aufnehmen.

**Hersteller: IKEA of Sweden AB**

**Adresse: Box 702, S 343 81 ÄLMHULT.**



Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägst du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Weitere Informationen im IKEA Einrichtungshaus.

*Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduits, ou par des personnes dépourvues d'expérience ou de connaissances, si ces personnes ont bénéficié d'une surveillance ou d'instructions sur l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne peuvent être effectués par des enfants sans surveillance.*

### **Conseils et instructions pour bureau BEKANT**

**Niveau sonore :** inférieur à 55 dB(A)

**Intervalle de réglage de la hauteur :**

Version UE : 64-125 cm

Version NA : 57,4-122,4 cm

**Charge maxi :** 70 kg

**Intervalle de température pendant l'utilisation :**

+5 à +40°C

**Intervalle de température**

**pendant le stockage :**

-10 à +50°C.

**Humidité :**

de 20% à 80% à la température de 30°C.

**Bloc d'alimentation :**

**DC 34V, 200W**

**Fabricant :** ROL ERGO

**Modèle :** EA11022-340 ou EA11022-350

Cet équipement doit être utilisé uniquement avec l'unité d'alimentation électrique fournie avec le produit.

Toute personne qui installe, utilise régulièrement ce bureau ou est responsable de son entretien ou de sa réparation doit lire attentivement ces instructions. Conserver ces instructions à proximité du bureau.

### **Instructions d'installation**

— La table est à monter en suivant les instructions d'assemblage fournies séparément.

- Connectez le câble d'un pied à l'autre. Connectez la commande manuelle à l'un des pieds et l'alimentation électrique à l'autre pied. Les câbles connectés aux pieds, à la commande manuelle et à l'alimentation électrique doivent être rassemblés dans le filet fourni. Placez les câbles électriques de façon à ce qu'ils ne soient pas abîmés ; reportez-vous aux instructions d'assemblage.
- Connectez les câbles électriques à une prise murale.  
**NB :** le câble électrique doit avoir une entière liberté de mouvement.
- Insérez la clé de sécurité dans la prise de la commande manuelle.
- La table est maintenant prête à l'emploi. Les moteurs s'arrêtent automatiquement lorsque la table atteint respectivement sa position la plus basse et la plus haute.

### **Utilisation de la table**

- La table doit être utilisée uniquement comme bureau avec la possibilité de régler la hauteur, pour permettre de travailler assis ou debout. La table doit être utilisée uniquement à l'intérieur et dans des locaux secs (bureaux ou environnements similaires).
- Ne pas surcharger la table : la charge maximale est de 70 kg. Les moteurs peuvent être mis en marche en continu pendant 1 minute maximum, après quoi ils doivent rester à l'arrêt pendant environ 9 minutes avant de pouvoir être réutilisés.



### **Pour régler la hauteur de la table, suivre les instructions suivantes :**

1. Insérez la clé de sécurité dans la prise de la commande manuelle.
2. Assurez-vous que rien ne vienne obstruer le mouvement de la table.
3. Pour faire monter ou descendre la table, pressez le bouton de manœuvre avec la flèche pointant vers le haut ou vers le bas.

### **Mesures de sécurité**

- Lorsque la table est élevée ou abaissée, veillez à toujours conserver une distance de sécurité suffisante pour éviter de vous retrouver coincé entre le plateau de table en mouvement et des objets fixes alentour.
- Lorsque vous baissez ou montez la table, veillez à ce que personne ne se fasse mal ou qu'aucun objet ne soit endommagé. Le plateau de table ne doit pas venir heurter un objet fixe au risque de voir la table se renverser. Toujours retirer les chaises de bureau avant de faire baisser ou monter la table.
- Lorsque la table est laissée sans surveillance, la clé de sécurité doit être retirée de la commande manuelle et placée hors de portée des enfants.
- Le trépied de la table ne doit en aucune façon être modifié ou altéré. Avant d'effectuer des travaux d'entretien ou de réparation de la table, il faut toujours débrancher le câble électrique de la prise murale.
- Il est catégoriquement interdit de modifier la boîte de commandes !
- La table ne doit pas être utilisée pour soulever les personnes.

### **Instructions d'entretien et de réparation**

- Après environ 1 semaine d'utilisation, vérifiez que les vis sont correctement serrées.
- Si vous n'arrivez pas à faire monter ou descendre la table, vérifiez les branchements entre les pieds et la prise murale et assurez-vous que la clé de sécurité est bien insérée dans la commande manuelle.

- Si un élément du système électrique est remplacé, le câble électrique doit d'abord être débranché de la prise murale. Remplacez la pièce électrique puis branchez le câble électrique à la prise murale. La table est maintenant prête à l'emploi.

Si la table ne fonctionne toujours pas, veuillez vous adresser à votre magasin ou service clientèle IKEA le plus proche.

**Fabricant : IKEA of Sweden AB**

**Adresse : Box 702, 343 81 ÄLMHULT**



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin IKEA.

*Dit meubel kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens, indien zij onder toezicht staan en worden geïnstrueerd over het veilige en correcte gebruik van het meubel. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.*

*Reiniging en onderhoud mag alleen als het kind toezicht heeft.*

### Advies en aanwijzingen

#### BEKANT zit-/statafel

**Geluidsniveau:** lager dan 55 dB(A)

**Interval hoogte-instelling:**

EU-versie: 64-125 cm

NA-versie: 57,4-122,4 cm

**Max. belasting:** 70 kg

**Gebruikstemperatuur:** +5 tot +40°C

**Bewaartemperatuur:** -10 tot +50°C

**Luchtvochtigheid:**

20% tot 80% bij +30°C

#### Voedingseenheid:

**DC 34V, 200W.**

**Fabrikant:** ROL ERGO

**Model:** EA11022-340 of EA11022-350

Dit apparaat mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde transformator.

Elke persoon die verantwoordelijkheid draagt voor deze tafel bij de installatie of het dagelijkse gebruik van de tafel, of bij onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, dient deze instructie goed door te lezen. Bewaar de instructie in de buurt van de zit-/statafel.

### Installatie-aanwijzingen

- Monteer de tafel volgens de aparte montageaanwijzing.
- Sluit het verbindingssnoer van de ene poot aan op de andere. Sluit de handbediening aan op een van de poten en daarna de stroomvoorziening op de andere poot. De snoeren van de poten, handbediening en de stroomvoorziening moeten in het meegeleverde net worden geplaatst.

Zorg dat de elektrakabels niet beklemd raken of beschadigen, zie de montageaanwijzing.

- Sluit het elektrasnoer aan op een stopcontact.
- N.B.** Het elektrasnoer moet zich bij het bedienen van de zit-/statafel vrijelijk kunnen bewegen.
- Steek de veiligheidssleutel in een van de contacten op de handbediening.
- De tafel is nu klaar voor gebruik. De motoren stoppen automatisch wanneer de tafel in de onderste resp. bovenste stand staat.

### Gebruik van de tafel

- De tafel mag uitsluitend worden gebruikt als werktafel met de mogelijkheid om de werkhoogte traploos te wijzigen van zitten in staan v.v. De tafel mag alleen binnenshuis worden gebruikt en uitsluitend in droge ruimtes (kantoren e.d.).
- De tafel mag niet worden overbelast - max. belasting 70 kg. De motoren mogen gedurende 1 minuten continu draaien. Daarna moeten ze ca. 9 minuten stilstaan voordat de tafel opnieuw omhoog/omlaag mag worden gedaan.

### **Doe als volgt bij het wijzigen van de tafelhoogte:**

1. Steek de veiligheidssleutel in een contact op de handbediening.
2. Controleer of er geen voorwerpen in de buurt van de tafel staan die de bewegingen van de tafel kunnen hinderen.
3. Om de tafel omhoog/omlaag te doen, druk op de bedieningsknop met het pijltje omhoog resp. omlaag.

### **Veiligheidsvoorschriften**

- Zorg, wanneer de tafel omhoog/omlaag wordt gedaan, voor een geschikte veiligheidsafstand om beklemming tussen het beweegbare tafelblad en de vaste voorwerpen in de nabijheid ervan te voorkomen.
- Wanneer de tafel omhoog/omlaag gaat dient de gebruiker erop te letten dat er niemand letsel oploopt of voorwerpen beschadigd raken. Het tafelblad mag niet tegen een vast voorwerp lopen, zodat de tafel kantelt. Trek altijd een eventuele bureaustoel weg voordat de tafel omhoog/omlaag wordt gedaan.
- Wanneer de tafel zonder toezicht staat, moet de veiligheidssleutel uit de handbediening worden getrokken en buiten bereik van kinderen worden bewaard.
- Het tafelonderstel mag niet worden gewijzigd, aangebouwd of verbouwd. Bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de tafel dient het elektrasnoer altijd uit het stopcontact getrokken te zijn.
- Wijzigingen aan de elektrische schakelbox zijn ten strengste verboden!
- De tafel mag niet worden gebruikt voor het optillen van personen.

### **Aanwijzingen voor onderhoud en reparatie**

- Controleer na ca. 1 week gebruik of de schroeven goed zijn aangedraaid.
- Wanneer de tafel niet omhoog of omlaag kan, moeten de aansluitingen bij de schakelbox en het wandcontact worden gecontroleerd, en moet worden gekeken of de veiligheidssleutel van de handbediening is ingedrukt.

- Wanneer een onderdeel van het elektrische systeem wordt vervangen, moet de stroomkabel eerst uit het stopcontact worden getrokken. Vervang het elektrische onderdeel en sluit daarna de stroomkabel weer aan op een stopcontact. De tafel is nu klaar voor gebruik.

Mocht de tafel ondanks alles toch niet werken, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde IKEA woonwarenhuis of met de klantenservice.

**Fabrikant: IKEA of Sweden AB**

**Adres: SE-343 81 Älmhult, Zweden**



Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking. Breng het naar de plaatselijke milieustraat of het dichtstbijzijnde IKEA woonwarenhuis. Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, help je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren. Voor meer informatie neem contact op met IKEA.

*Dette produkt kan bruges af børn fra 8 år og personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af produktet og forstår risikoen ved at bruge det. Børn må ikke lege med produktet.*

*Børn må ikke gøre produktet rent eller vedligeholde det uden opsyn.*

#### **Råd og anvisninger til BEKANT hæve-/sænkebord.**

**Lydniveau:** Lavere end 55 dB(A)

**Højdeindstillingsinterval:**

EU-version: 64-125 cm

NA-version: 57,4-122,4 cm

**Maks. belastning:** 70 kg

**Temperaturområde ved brug:**

+5° til +40°

**Temperaturområde ved opbevaring:**

-10° til +50°

**Luftfugtighed:** 20% til 80% ved +30°.

#### **Strømforsyning:**

**DC 34V, 200W**

**Producent:** ROL ERGO

**Model:** EA11022-340 eller EA11022-350

Dette produkt må kun bruges sammen med den medfølgende strømforsyning.

Personer, som har ansvar for dette bord i forbindelse med samling, daglig brug af bordet eller service- og reparationsarbejde, skal læse disse anvisninger omhyggeligt. Opbevar anvisningerne i nærheden af hæve-/sænkebordet.

#### **Monteringsanvisninger**

- Bordet samles iht. separat samlevejledning.
- Tilslut kablet fra det ene ben til det andet. Tilslut håndbetjeningen til det ene ben, og strømforsyningen til det andet ben. Kablerne til benene, håndbetjeningen og strømforsyningen skal placeres i det medfølgende net.

Placer elkablerne, så de ikke bliver beskadiget. Se samlevejledning.

- Sæt elkablet i en stikkontakt.

**Bemærk!** Elkablet skal kunne bevæge sig frit.

- Sæt sikkerhedsnøglen i stikket på håndbetjeningen.
- Bordet er nu klar til brug. Motorerne stopper automatisk, når bordet er i den øverste/nederste position.

#### **Sådan bruges bordet**

- Bordet må kun bruges som arbejdsbord med mulighed for trinløs indstilling af arbejds højden mellem siddende og stående position. Bordet må kun bruges indendørs og i tørre omgivelser (kontormiljøer og lignende).
- Bordet må ikke overbelastes – maks. belastning er 70 kg. Motorerne må køre kontinuerligt i maks. 1 minut. Derefter skal de stå stille i ca. 9 minutter, før de bruges igen.

#### **Følg disse anvisninger, når du indstiller bordets højde:**

1. Sæt sikkerhedsnøglen i stikket på håndbetjeningen.
2. Sørg for, at der ikke er genstande, som kan forhindre bordets bevægelse.
3. Tryk på betjeningsknappen med pil opad/nedad for at hæve/sænke bordet.

### Sikkerhedsanvisninger

- Hold den nødvendige sikkerhedsafstand, når bordet hæves/sænkes, for ikke at blive klemt mellem den bevægelige bordplade og genstande i nærheden.
- Når bordet hæves/sænkes, skal brugeren holde øje med, at personer ikke kan komme til skade, og at genstande ikke kan blive beskadiget. Bordpladen må ikke støde ind i faste genstande, så bordet vælter. Fjern evt. kontorstole, inden bordet hæves/sænkes.
- Når bordet er uden opsyn, skal sikkerhedsnøglen fjernes fra håndbetjeningen og opbevares utilgængeligt for børn.
- Bordets stel må ikke ændres eller ombygges på nogen måde. Ved service- og reparationsarbejde på bordet skal stikket tages ud af stikkontakten.
- Det er ikke tilladt at ændre kontrolboksen!
- Bordet må ikke bruges som personlift.

### Vedligeholdelse og reparation

- Kontrollér efter ca. 1 uges brug, at skruerne er spændt korrekt.
- Hvis bordet ikke kan hæves eller sænkes, skal du kontrollere tilslutningerne mellem benene og stikkontakten, og at sikkerhedsnøglen er sat i håndbetjeningen.
- Hvis dele af det elektriske system skal udskiftes, skal stikket tages ud af stikkontakten. Udskift den elektriske komponent, og sæt stikket i igen. Bordet er nu klar til brug.

Kontakt Kundeservice i det nærmeste varehus, hvis bordet stadig ikke fungerer.

**Producent: IKEA of Sweden AB**

**Adresse:  
Box 702, 343 81 ÄLMHULT, SVERIGE**



Symbolet med den overkrydsede affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Produktet skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortskaffelse af affald. Ved at adskille produktet fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere den mængde affald, der sendes til forbrænding eller på lossepladsen, og minimerer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Kontakt det nærmeste IKEA varehus for at få flere oplysninger.

*Börn frá 8 ára aldri og fólk með skert skyn eða skerta líkamlega- eða andlega getu geta notað þetta tæki ef þau eru undir eftirliti eða hafa fengið leiðbeiningar um hvernig á að nota tækið á öruggan hátt og að það skilji hætturarnar sem því fylgir. Börn eiga ekki að leika sér með tækið. Börn eiga ekki að sjá um þrif og viðhald nema undir eftirliti.*

### Ráð og leiðbeiningar fyrir BEKANT skrifborð

**Hljóðstyrkur:** minni en 55 dB(A)

#### Hæðarstilling:

ESB-útgáfa: 64-125 cm

Bandarísk útgáfa: 57,4-122,4 cm

**Burðarþol:** 70 kg

**Kjörhitastig við notkun:** +5 til +40°C

**Kjörhitastig við geymslu:** -10 til +50°C

**Rakastig:** 20 til 80% við +30°C.

#### Aflgjafi:

**DC 34V, 200W**

**Framleiðandi:** ROL ERGO

**Módel:** EA11022-340 eða EA11022-350

Notið tækið aðeins með meðfylgjandi aflgjafaefiningunni.

Hver sem ber ábyrgð á uppsetningu og notkun þessa borðs eða viðhaldi og viðgerð, ætti að lesa þessar leiðbeiningar vandlega. Geymdu leiðbeiningarnar nærri borðinu.

#### Uppsetningarleiðbeiningar

- Borðið sett saman samkvæmt meðfylgjandi samsetningarleiðbeiningum.
- Tengdu snúrana úr einum fæti yfir í þann næsta. Tengdu fjarstýringuna við annan fótinn og rafmagnssnúru við hinn. Snúrurnar sem liggja í fæturana, stjórnbúnaðinn og í rafmagn ætti svo að setja í meðfylgjandi net. Komu þeim þannig fyrir að þær skemmist ekki, sjá samsetningarleiðbeiningar.

— Tengdu rafmagnssnúruna í vegginnstungu.

**ATH!** Rafmagnssnúran verður að liggja þannig að hún geti færst til.

— Settu öryggislykilinn í innstunguna á stjórnbúnaðinum.

— Borðið er nú tilbúið til notkunar. Mótorinn stöðvast sjálfkrafa þegar borðið hefur náð lægstu eða hæstu mögulegu stillingu.

#### Notkun borðsins

- Borðið er aðeins ætlað til notkunar sem vinnuborð með möguleika á að stilla vinnuhæðina milli standandi og sitjandi stöðu. Borðið má aðeins nota innandyrna og í þurru umhverfi (á skrifstofu o.þ.h.).
- Ekki má ofhlaða borðið, burðarþol er 70 kg. Mótorinn má ganga viðstöðulaust í eina mínútu að hámarki. Eftir það þarf að hvíla mótorinn í u.þ.b. 9 mínútur áður en má nota hann aftur.

#### Fylgja þarf eftirfarandi leiðbeiningum þegar hæðin á borðinu er stillt:

1. Stingdu öryggislyklinum í innstunguna á stjórnbúnaðinum.
2. Gættu þess að ekkert sé fyrir borðinu áður en hæðin er stillt.
3. Til að hækka eða lækka borðið þarf að þrýsta á hnappinn með örvunum.

## Öryggisreglur

- Þegar borðið er hækkað og lækkað þarf að gæta þess að vera í nægilegri fjarlægð til að forðast að klemmast á milli borðplötunnar og nærliggjandi hluta.
- Sá sem hækkar og lækkar borðið þarf að vera vel á verði þannig að enginn slasist og ekkert skemmist. Borðplatan má ekki rekast utan í þannig að borðið velti um. Fjarlægjið alltaf skrifborðsstól áður en borðið er hækkað/lækkað.
- Þegar borðið er skilið eftir eftirlitslaust þarf að fjarlægja öryggislykilinn úr stjórnbúnaðinum og geymdur þar sem börn ná ekki til.
- Þrífæti borðsins má ekki breyta á nokkurn hátt. Gætið þess að taka borðið alltaf úr sambandi við rafmagn þegar þarf að sinna viðhaldi eða viðgerðum.
- Breytingar á stjórnbúnaði eru stranglega bannaðar!
- Borðið má ekki nota sem lyftu fyrir fólk.

## Viðhald og viðgerðir

- Farið yfir allar skrúfur og herðið eftir um það bil einnar viku notkun.
- Ef ekki er hægt að hækka eða lækka borðið þarf að athuga tenginguna á milli borðfótanna og innstungunnar og tryggja að öryggislykillinn hafi verið settur í stjórnbúnaðinn.
- Ef skipta þarf um einhvern hluta rafbúnaðarins þarf fyrst að taka rafmagnssnúruna úr sambandi. Sinnið viðhaldinu og setjið svo aftur í samband. Borðið er þá tilbúið til notkunar á ný.

Ef borðið virkar ekki sem skyldi þrátt fyrir þessar aðgerðir, hafið þá vinsamlega samband við IKEA verslunina. Síminn í þjónustuveri er 520 2500.

**Framleiðandi: IKEA of Sweden AB**

**Heimilisfang: Box 702, 343 81 ÄLMHULT**



Táknið með mynd af ruslatunnu með krossi yfir þýðir að ekki má farga vörunni með venjulegu heimilissorpi. Vörunni þarf að skila í endurvinnslu eins og lög gera ráð fyrir á hverjum stað fyrir sig. Með því að henda slíkum vörum ekki með venjulegu heimilissorpi hjálpar þú til við að draga úr því magni af úrgangi sem þarf að brenna eða nota sem landfyllingu og lágmarkar möguleg neikvæð áhrif á heilsu fólks og umhverfið. Þú færð nánari upplýsingar í IKEA versluninni.

*Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og av personer med nedsatt funksjon (fysisk, sanser eller psykisk) eller manglende erfaring og kunnskap, hvis de har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte, og forstår de mulige farene det innebærer. Barn skal ikke leke med produktet.*

*Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn uten tilsyn av en voksen.*

### **Råd og instruksjoner for BEKANT sitte-/ståbord.**

**Lydnivå:** lavere enn 55 dB(A)

**Høydesettingsintervall:**

EU-versjon: 64-125 cm

NA-versjon: 57,4-122,4 cm

**Maksimal belastning:** 70 kg

**Temperaturintervall ved bruk:**

+5 opptil +40 grader C

**Temperaturintervall ved oppbevaring:**

-10 opptil +50 grader C

**Fuktighet:**

20 % opptil 80 % ved +30 grader C.

**Strømforsyningsenhet:**

**DC 34 V, 200 W**

**Produsent:** ROL ERGO

**Modell:** EA11022-340 eller EA11022-350

Dette produktet skal kun brukes sammen med den inkluderte strømledningen med transformator.

Enhver person som har ansvar for dette bordet ved montering eller i daglig bruk, eller ved service- og reparasjonsarbeid, bør lese disse instruksjonene nøye. Oppbevar disse instruksjonene i nærheten av ditt sitte-/ståbord.

### **Monteringsanvisning**

- Bordet monteres i henhold til en separat monteringsanvisning.
- Koble sammenkoblingskabelen fra det ene benet til det andre. Koble håndkontrollen til ett av bena og deretter strømforsyningen til det andre benet.

Kablene til bena, håndkontrollen og strømforsyningen plasseres i medfølgende nettet. Plasser de elektriske ledningene slik at de ikke kommer til skade, se monteringsanvisningen.

- Koble den elektriske ledningen til en strømkontakt.

**OBS!** kablen må ha fri bevegelse når sitte-/ståbordet skal heves/senkes.

- Stikk inn sikkerhetsnøkkelen i et uttak på håndkontrollen.
- Bordet er nå klart til bruk. Motorene stopper automatisk når bordet når sin nederste og øverste posisjon.

### **Bruksanvisning**

- Bordet må kun brukes som arbeidsbord med mulighet til å justere arbeidshøyden mellom sitte- og ståposisjon. Bordet må kun brukes innendørs og i tørre lokaler (kontormiljø o.l.).
- Bordet må ikke overbelastes – maks. belastning 70 kg. Motorene kan kjøres kontinuerlig i maks. 1 minutt. Deretter må de stå stille i ca. 9 minutter før bordet kan justeres på nytt.

### **Slik gjør du for å justere bordhøyden:**

1. Stikk sikkerhetsnøkkelen inn i uttaket på håndkontrollen.
2. Kontroller at det ikke er noen gjenstander i nærheten som kan hindre bordets bevegelse.
3. For å heve/senke bordet, trykk på manøverknapen med pil henholdsvis opp- eller nedover.



### Sikkerhetsforskrifter

- Når bordet heves/senkes, hold nødvendig sikkerhetsavstand for å unngå å klemme deg mellom den bevegelige bordplata og de faste gjenstandene i nærheten av den.
- Når bordet heves/senkes, skal brukeren holde oppsikt slik at ingen annen person eller gjenstand kommer til skade. Bordplata må ikke støte mot en fast gjenstand slik at bordet velter. Dra alltid unna en eventuell arbeidsstol før bordet kjøres opp-/nedover.
- Når bordet forlattes uten oppsikt, skal sikkerhetsnøkkelen tas ut av håndkontrollen og oppbevares utenfor barns rekkevidde.
- Bordstativet må ikke endres eller bygges om. Ved service- og reparasjonsarbeid på bordet, skal ledningen alltid trekkes ut av stikkkontakten.
- Inngrep i den elektriske kontrollboksen er absolutt forbudt.
- Bordet må ikke brukes til personløft.

### Vedlikeholds- og reparasjonsanvisning

- Sjekk etter ca. 1 ukes bruk at skruene er ordentlig strammet.
- Dersom bordet ikke kan heves eller senkes, sjekk tilkoblingene mellom bena og stikkkontakten, og kontroller at sikkerhetsnøkkelen er trykket inn i håndkontrollen.
- Dersom en del i det elektriske systemet skal byttes ut, skal ledningen alltid trekkes ut av stikkkontakten. Erstatt den elektriske delen, og sett deretter ledningen i stikkkontakten. Bordet er nå klart til bruk.

Dersom bordet ikke fungerer, kan du ta kontakt med ditt lokale IKEA-varehus eller ringe kundeservice.

**Produsent: IKEA of Sweden AB**

**Adresse: Box 702, 343 81 ÄLMHULT**



Symbolet viser en søppeldunk med et kryss over. Dette betyr at produktet ikke skal kastes i søpla, men holdes atskilt fra husholdningsavfallet. Produktet skal leveres til resirkulering i henhold til lokale ordninger for kildesortering. Informasjon om løsningen i din kommune finner du på [www.sortere.no](http://www.sortere.no). Ved å holde produktet atskilt fra ordinært husholdningsavfall, hjelper du med å unngå potensiell negativ virkning på menneskers helse og miljøet. For mer informasjon, vennligst kontakt nærmeste IKEA-varehus.

*Yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa tuotteen käyttämisestä, saavat käyttää tuotetta, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä tai on opastanut laitteen käyttöä ja jos he ymmärtävät tuotteen käyttöön liittyvät riskit. Lasten ei tule antaa leikkiä tuotteella.*

*Lapset saavat puhdistaa ja huoltaa tuotetta vain aikuisen valvonnassa.*

### **Tietoja sähkösäädettävästä BEKANT-työpöydästä**

**Äänitaso:** alle 55 dB(A)

**Työskentelykorkeuden säätövara:**

EU-versio: 64–125 cm

NA-versio: 57,4–122,4 cm

**Enimmäiskuormitus:** 70 kg

**Käyttölämpötila:** 5–40 °C

**Säilytyslämpötila:** –10– +50 °C

**Kosteus:** 20–80 % 30 °C:ssa.

### **Virtalähde:**

**DC 34 V, 200 W**

**Valmistaja:** ROL ERGO

**Malli:** EA11022-340 or EA11022-350

Tuotetta tulee käyttää ainoastaan yhdessä siihen kuuluvan virtalähteen kanssa.

Jokaisen, joka kokoaa, huoltaa tai päivittäin käyttää pöytää, on luettava tarkkaan nämä ohjeet. Ohjeet on säilytettävä pöydän yhteydessä.

### **Kokoamisohjeet**

- Kokoaa pöytä erillisen kokoamisohjeen mukaan.
- Liitä jalkoja yhdistävät johdot toisiinsa. Kiinnitä säätöyksikkö yhteen pöydän jaloista ja virtalähde toiseen. Jalkojen johdot, säätöyksikkö ja virtalähde tulee sijoittaa pöydän mukana tulevaan verkkoon. Sijoita johdot kokoamisohjeen mukaan niin, että ne eivät pääse vaurioitumaan.

- Laita pistotulppa pistorasiaan.  
**HUOM!** Virtajohdon on päästävä liikkumaan vapaasti.
- Laita turva-avain säätöyksikköön.
- Nyt pöytä on käyttövalmis. Moottorit sammuvat automaattisesti, kun pöytä saavuttaa ylimmän/alimman korkeuden.

### **Pöydän käyttö**

- Pöytää tulee käyttää ainoastaan työpöytänä, jonka korkeutta voidaan säätää portaattomasti istuma- ja seisoma-asennon välillä. Pöytä on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa (esim. toimistoympäristössä).
- Pöytää ei saa ylikuormittaa. Sen enimmäiskuormitus on 70 kg. Moottorit toimivat yhtäjaksoisesti enintään 1 minuutin ajan. Tämän jälkeen moottorit tarvitsevat noin 9 minuutin lepoajan ennen kuin niitä voidaan käyttää uudelleen.

### **Noudata näitä ohjeita pöydän korkeutta säätäessäsi:**

1. Laita turva-avain säätöyksikköön.
2. Varmista, että pöytä pääsee nousemaan/laskemaan vapaasti.
3. Nosta pöytää painamalla ylöspäin osoittavaa nuolta ja laske painamalla alaspäin osoittavaa nuolta.

### Turvaohjeita

- Kun säädät pöytää, pysy turvallisella etäisyydellä siitä välttääksesi puristumisen liikkuvan pöytälevyn ja lähellä olevien kiinteiden esteiden väliin.
- Pöytää nostaessa/laskiessa varmista, että kukaan tai mikään ei vahingoitu tai vaurioitu. Pöytälevy ei saa nostettaessa/laskettaessa törmätä kiinteään esteeseen, jotta se ei kaadu. Vedä mahdollinen tuoli pois pöydän läheltä ennen pöydän nostamista/laskemista.
- Kun poistut pöydän luota, irrota turva-avain ja säilytä sitä lasten ulottumattomissa.
- Pöydän jalkaa ei saa muunnella tai muokata millään tavalla. Pöytää huollettaessa tai korjattaessa virtajohto on aina irrotettava pistorasiasta.
- Virtalähteen muunteleminen on ehdottomasti kielletty!
- Pöytää ei tule käyttää henkilönnostimena.

### Huolto ja korjaus

- Tarkista noin viikon käytön jälkeen, että ruuvit ovat tarpeeksi tiukalla.
- Jos pöydän nostaminen/laskeminen ei onnistu, tarkista jalkojen välinen liitos, että virtajohto on pistorasiassa ja että turva-avain on paikoillaan.
- Ennen kuin pöydän sähköjärjestelmää aletaan korjata, virtajohto on irrotettava pistorasiasta. Laita johto takaisin pistorasiaan vasta korjaamisen päätteeksi.

Jos pöytä ei korjauksesta huolimatta tule kuntoon, ota yhteyttä IKEA-tavarataloon tai -asiakaspalveluun.

**Valmistaja: IKEA of Sweden AB**

**Osoite:**

**Box 702, 343 81 ÄLMHULT SWEDEN**



Rastitettu jäteastiasymboli ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität tuotteen, vie se asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen. Huolehtimalla tällä merkillä varustetun laitteen asianmukaisesti kierrätykseen vähennät kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja mahdollisia ympäristölle ja terveydelle aiheuttamia haittoja. Lisätietoja lähimmästä IKEA-tavaratalosta.

*Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått handledning eller instruktioner om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de medföljande riskerna. Barn ska inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan att en vuxen har uppsikt.*

#### **Råd och anvisningar för BEKANT sitt-/ståbord.**

**Ljudnivå:** lägre än 55 dB(A)

**Höjdställningsintervall:**

EU version: 64-125 cm

NA version: 57,4-122,4 cm

**Max last:** 70 kg

**Temperaturområde vid användning:**

+5 till +40 gr C

**Temperaturområde vid förvaring:**

-10 till +50 gr C

**Luftfuktighet:** 20% till 80% vid +30 gr C

**Nätaggregat:**

**DC 34V, 200W.**

**Tillverkare:** ROL ERGO

**Modell:** EA11022-340 eller EA11022-350

Denna produkt får endast användas tillsammans med medföljande transformator.

Varje person som har ansvar för detta bord vid installation eller bordets användning i dagligt bruk eller vid service- och reparationsarbete, ska noggrant ta del av denna instruktionshandling. Förvara denna instruktion i närhet till ditt sitta-/ ståbord.

#### **Installationsanvisning**

- Bordet monteras enligt separat monteringsanvisning.
- Anslut sammankopplingskabeln från det ena benet till det andra. Anslut handkontrollen till ett av benen och därefter strömförsörjaren till det andra benet. Kablarna till benen, handkontrollen och strömförsörjaren placeras i medföljande nät.

Placera elkablarna så att de inte kommer till skada, se monteringsanvisningen.

- Anslut strömförsörjarens stickkontakt till ett vägguttag.

**OBS!** kabeln måste ha fri rörlighet vid höjdstjustering av sitta/stå bordet.

- Stick in säkerhetsnyckeln i något av uttagen på handkontrollen.

- Bordet är nu klart att användas. Motorerna stannar automatiskt när bordet når sitt nedersta respektive översta läge.

#### **Bordets användning**

- Bordet får endast användas som arbetsbord med möjlighet att steglöst justera arbetshöjden mellan sittläge och ståläge. Bordet får endast användas inomhus och i torra lokaler (kontorsmiljö och liknande).
- Bordet får inte överbelastas - max last 70 kg. Bordet får köras kontinuerligt i max 1 minut. Därefter måste det stå stilla i ca 9 minuter innan bordet får köras på nytt.

#### **Gör så här när du ska justera bordshöjden:**

1. Stick in säkerhetsnyckeln i något av uttagen på handkontrollen.
2. Kontrollera att inga föremål finns i bordets närhet som kan hindra bordsrörelsen.
3. För att köra bordet uppåt/nedåt, tryck på manöverknapp med pil uppåt respektive nedåt.

### Säkerhetsföreskrifter

- När bordet körs uppåt/nedåt, håll ett lämpligt säkerhetsavstånd för att undvika risken att klämmas mellan den rörliga bordsskivan och de fasta föremålen i dess närhet.
- När bordet körs uppåt/nedåt ska användaren hålla uppsikt så att ingen annan person eller omgivande föremål kan komma till skada. Bordsskivan får inte gå emot ett fast föremål, så att bordet välter. Dra alltid undan en eventuell kontorsstol innan bordet körs uppåt/nedåt.
- När bordet lämnas utan uppsikt ska säkerhetsnyckeln tas ur handkontrollen och förvaras oåtkomligt för barn.
- Bordsstativet får inte ändras, byggas till eller byggas om. Vid service- och reparationsarbeten på bordet ska alltid elkabeln avlägsnas från vägguttaget.
- Ingrepp i den elektriska strömförsörjaren är absolut förbjudet!
- Bordet får inte användas som personlyft.

### Skötsel- och reparationsanvisning

- Kontrollera efter ca 1 veckas användning att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
- Om bordet inte kan höjas eller sänkas, kontrollera kontakterna vid benen och vägguttaget och säkerställ att säkerhetsnyckeln är intryckt i handkontrollen.
- Om någon del i det elektriska systemet byts ut, måste strömkabeln först avlägsnas från vägguttaget. Byt den elektriska delen och anslut därefter strömkabeln till ett vägguttag. Bordet är nu klart att användas.

Skulle bordet trots detta inte fungera ska närmaste IKEA varuhus eller kundservice kontaktas.

**Tillverkare: IKEA of Sweden AB**

**Adress: Box 702, 343 81 ÄLMHULT**



Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering. Genom att kassera en märkt produkt separat från hushållsavfallet bidrar du till att reducera mängden avfall som skickas till förbränning eller deponi och minimera varje potentiell negativ påverkan på mänsklig hälsa och miljön. För mer information, vänligen kontakta ditt IKEA varuhus.

*Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými, nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby bez zkušeností či vědomostí, a to za předpokladu, že jsou pod dozorem, nebo jim byly poskytnuté instrukce o bezpečném používání zařízení a rozumí rizikům s tím spojeným. Děti si se zařízením nesmí hrát.*

*Čištění nebo údržbu zařízení nesmí děti vykonávat bez dozoru.*

### **Rady a instrukce k polohovacímu stolu BEKANT**

**Hladina hluku:** méně než 55 dB(A)

**Intervaly nastavení výšky:**

EU-verze: 64-125 cm

NA-verze: 57,4-122,4 cm

**Max. nosnost:** 70 kg

**Možnost použití při teplotách:**

od +5 do +40 stupňů Celsia

**Možnost použití úložného**

**prostoru při teplotách:**

od -10 do +50 stupňů Celsia

**Vlhkost:** 20 % až 80 % při +30 stupňů Celsia.

**Napájecí jednotka:**

**DC 34 V, 200 W**

**Výrobce:** ROL ERGO

**Model:** EA11022-340 nebo EA11022-350

Toto zařízení lze používat pouze se společně dodávanou napájecí jednotkou.

Každý, kdo je zodpovědný za instalaci tohoto stolu nebo s ním každý den pracuje, nebo ten kdo zařizuje jeho opravu, by si měl přečíst pečlivě tyto instrukce. Ponechte si tyto instrukce u tohoto stolu.

### **Instrukce k instalaci**

- Stůl je sestaven podle samostatných montážních instrukcí.
- Připojte kabel z jedné nohy na druhou. Připojte ruční ovládání jedné z nohou a napájecí zdroj na druhou nohu. Kabely připevněte k nohám, ruční ovládání a napájení by mělo být umístěno v doprovodné síti.

Elektrické kabely umístěte tak, aby se nepoškodily, viz montážní návod.

- Připojte elektrický kabel do elektrické zásuvky ve zdi.

**Pozor!** Elektrický kabel musí mít plnou mobilitu.

- Vložte bezpečnostní klíč do zásuvky na ručním ovládání.
- Stůl je nyní připraven k použití. Motory automaticky zastaví, jakmile stůl dosáhne své nejnižší nebo nejvyšší pozice.

### **Použití stolu**

- Stůl lze používat pouze jako pracovní stůl s možností nastavit jeho výšku a pracovat v sedě nebo ve stoje. Stůl lze používat pouze uvnitř a v suchém prostředí (např. kancelář).
- Stůl nesmí být přetížen — max. nosnost stolu je 70 kg. Motory mohou nepřetržitě pracovat po dobu 1 minuty. Poté je potřeba je nechat v zastavené pozici po přibližně 9 minut.

### **Při nastavování výšky dodržujte tyto instrukce:**

1. Zasuňte bezpečnostní klíč do zdíčky na ručním ovládání.
2. Ujistěte se, že úpravě výšky stolu nebrání žádné předměty.
3. Aby se stůl posunul dolů/nahoru, stiskněte tlačítko se šipkou směřující nahoru nebo dolů.

### Bezpečnostní předpisy

- Pokud stůl jede nahoru/dolů, udržujte bezpečnou vzdálenost, aby se zabránilo nebezpečí zmáčknutí mezi stůl a pevné objekty v okolí stolu.
- Pokud stůl jede nahoru/dolů, musí uživatel hlídat, aby nebyl nikdo zraněn nebo nebyl nějaký předmět poškozen. Deska stolu nesmí narazit do žádného pevného objektu tak, aby se stůl převrátil. Vždy odstraňte z dosahu kancelářské židle.
- Pokud je stůl ponechán bez dozoru, musí být vyjmut bezpečnostní klíč z ručního ovládání a umístěn mimo dosah dětí.
- Stojan stolu nesmí být nijak měněn nebo rekonstruován. V případě servisních prací a oprav stolu musí být vždy elektrický kabel odpojen z elektrické zásuvky.
- Změny prováděné na ovládacím panelu jsou absolutně zakázány!
- Stůl nesmí být používán jako zvedací zařízení pro osoby.

### Instrukce k údržbě a opravám

- Přibližně po 1 týdnu používání zkontrolujte, že jsou šroubky správně dotaženy.
- Pokud stůl nejde snížit nebo zvýšit, zkontrolujte spojení mezi nohama a nástěnnou elektrickou zásuvkou a ujistěte se, že je bezpečnostní klíč vsunut do ručního ovládání.
- Pokud je nahrazena jakákoli část elektrického systému, musí být elektrický kabel odpojen z elektrické zásuvky. Vyměňte elektrickou součástku, poté zapojte elektrický kabel do nástěnné elektrické zásuvky. Stůl je nyní připraven k použití.

Pokud stůl stále nefunguje, obraťte se na nejbližší obchodní dům IKEA a oddělení služeb zákazníkům.

**Výrobce: IKEA of Sweden AB**

**Adresa: Box 702, 343 81 ÄLMHULT**



Symbol přeškrtnutého kontejneru označuje, že tento výrobek musí být likvidován odděleně od běžného domácího odpadu. Výrobek by měl být odevzdán k recyklaci v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpadem. Oddělením označeného výrobku z komunálního odpadu, pomůžete snížit objem odpadů posílaných do spaloven nebo na skládku a minimalizovat případný negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací, prosím, kontaktujte obchodní dům IKEA.

*Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas sin experiencia o conocimientos, si estas personas reciben supervisión o instrucciones sobre la utilización segura del aparato y comprenden los peligros ligados a su uso. Los niños no deben jugar con este aparato.*

*La limpieza y el mantenimiento no podrán ser realizados por los niños sin supervisión.*

**Instrucciones para el escritorio regulable BEKANT**

**Nivel acústico:** inferior a 55 dB (A).

**Intervalo de regulación de altura:**

Versión UE: 64-125 cm.

Versión NA: 57,4-122,4 cm.

**Peso máximo:** 70 kg.

**Intervalo de temperatura en el ambiente de uso:**

de +5 a +40°C.

**Intervalo de temperatura en el ambiente de almacenaje:**

de -10 a +50°C.

**Humedad:** de 20% a 80% a +30°C.

**Unidad de alimentación eléctrica: DC 34V, 200W.**

**Fabricante:** ROL ERGO.

**Modelo:** EA11022-340 o EA11022-350.

Este equipamiento solo se debe utilizar con la unidad de alimentación eléctrica que se incluye con el producto.

Cualquiera que utilice, instale o sea responsable del mantenimiento o reparación de este mueble debe leer atentamente estas instrucciones, que se deben guardar cerca de este escritorio regulable en altura.

**Instrucciones de montaje**

- La mesa se monta siguiendo las instrucciones de montaje que van aparte.
- Une el cable de una pata a otra. Conecta el control manual en una pata y la alimentación eléctrica en otra. Los cables de las patas, el control manual y la

alimentación eléctrica se deben colocar en la red que se suministra. Sitúa los cables eléctricos de forma que no se dañen. Ver instrucciones de montaje.

- Conecta el cable eléctrico a una toma de pared.

**Nota:** el cable debe poder moverse libremente.

- Inserta la llave de seguridad en la toma del control manual.
- La mesa está lista para utilizar. El motor se detiene automáticamente cuando la mesa alcanza la posición más alta y más baja respectivamente.

**Uso de la mesa**

- Solo se debe utilizar la mesa como superficie de trabajo con la posibilidad de regular la altura para trabajar de pie o sentado. La mesa solo debe usarse en el interior, en locales cerrados (oficinas o ambientes similares).
- No sobrecargar la mesa: el peso máximo es de 70 kg. Los motores pueden mantenerse funcionando un máximo de 1 minuto seguido. Se deben detener unos 9 minutos antes de ser utilizados de nuevo.

**Para regular la altura de la mesa sigue estas instrucciones:**

1. Inserta la llave de seguridad en la toma del mando manual.
2. Comprueba que no haya objetos que impidan el movimiento de la mesa.
3. Para mover la mesa arriba/abajo presiona el botón de maniobra con la flecha hacia arriba o hacia abajo.



### Normas de seguridad

- Cuando se sube/baja la mesa mantén cierta distancia de seguridad para evitar quedar atrapado entre el tablero y los elementos fijos cercanos.
- Cuando subas/bajes la mesa comprueba que no se dañe ninguna persona u objeto. El tablero no debe golpear ningún elemento fijo, porque podría volcarse. Aleja siempre la silla de oficina antes de subir/bajar la mesa.
- Cuando dejes la mesa sin vigilancia, quita la llave de seguridad del mando manual y guárdala fuera del alcance de los niños.
- No se debe alterar o reconstruir la base de la mesa de ninguna manera. Antes de efectuar tareas de mantenimiento o reparación, hay que desconectar siempre el cable eléctrico de la toma de pared.
- Está absolutamente prohibido alterar la caja de control.
- No se debe utilizar la mesa para elevar personas.



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

### Instrucciones de mantenimiento y reparación

- Después de utilizar la mesa una semana, comprueba que los tornillos estén debidamente apretados.
- Si no se puede subir/bajar la mesa, comprueba la conexión entre las patas y la toma eléctrica y asegúrate de que la llave esté correctamente inserta en el mando manual.
- Antes de reemplazar cualquier componente eléctrico, debes desconectar el cable eléctrico de la toma de pared. Una vez finalizada la reparación, vuelve a conectar el cable a la toma. La mesa estará lista para ser utilizada.

Si la mesa continuara sin funcionar, ponte en contacto con el servicio de Atención al Cliente o la tienda IKEA más cercana.

**Fabricante: IKEA of Sweden AB.**

**Dirección: Box 702, 343 81 ÄLMHULT**

*Questo prodotto può essere usato dai bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenze, a condizione che siano sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o che abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro del prodotto e siano stati informati sui rischi legati all'utilizzo di quest'ultimo. I bambini non devono giocare con il prodotto.*

*Le operazioni di pulizia e manutenzione del prodotto non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.*

#### **Istruzioni per scrivania regolabile BEKANT**

**Rumorosità:** inferiore a 55 dB(A)

**Intervallo di regolazione dell'altezza:**

Versione EU: cm 64-125

Versione NA: cm 57,4-122,4

**Carico massimo:** kg 70

**Intervallo di temperatura nell'ambiente d'uso:**

da +5 a +40 gradi centigradi

**Intervallo di temperatura nell'ambiente d'immagazzinamento:**

da -10 a +50 gradi centigradi

**Umidità:**

da 20% a 80% alla temperatura di +30

gradi centigradi.

**Alimentatore:**

**DC 34V, 200W**

**Produttore:** ROL ERGO

**Modello:** EA11022-340 o EA11022-350

Questo prodotto deve essere usato solo con l'alimentatore incluso.

Chiunque installi, usi regolarmente questo tavolo o sia responsabile della sua manutenzione e riparazione deve leggere attentamente queste istruzioni, che devono essere conservate vicino al tavolo regolabile in altezza.

#### **Istruzioni per l'installazione**

— Il tavolo va montato seguendo le istruzioni di montaggio separate.

— Collega il cavo da una gamba all'altra. Collega il comando manuale a una delle gambe e l'alimentazione elettrica all'altra gamba. I cavi collegati alle gambe, al comando manuale e all'alimentazione elettrica devono essere collocati nella rete fornita. Posiziona i cavi elettrici in modo che non vengano danneggiati, vedi istruzioni di montaggio.

— Collega il cavo elettrico a una presa elettrica da parete.

**N.B.** Il cavo elettrico deve avere piena libertà di movimento.

— Inserisci la chiave di sicurezza nella presa del comando manuale.

— Ora il tavolo è pronto per l'uso. I motori si fermano automaticamente quando il tavolo raggiunge la sua posizione più bassa o più alta.

#### **Uso del tavolo**

— Il tavolo può essere usato solo come scrivania con la possibilità di regolare l'altezza, permettendo di lavorare seduti o in piedi. Il tavolo è solo per interni e va usato in locali asciutti (uffici o ambienti simili).

— Non sovraccaricare il tavolo: il carico massimo è di kg 70. I motori possono rimanere in funzione per un massimo di 1 minuto di seguito, dopodiché devono restare fermi per almeno 9 minuti prima di poter essere usati nuovamente.

**Per regolare l'altezza del tavolo, segui queste istruzioni:**

1. Inserisci la chiave di sicurezza nella presa del comando manuale.
2. Controlla che non ci sia alcun oggetto che possa impedire il movimento del tavolo.
3. Per far scorrere il tavolo verso l'alto/il basso, premi il pulsante di manovra con la freccia verso l'alto o verso il basso.

**Norme di sicurezza**

- Quando il tavolo viene alzato/abbassato, mantieni sempre una certa distanza di sicurezza per evitare di rimanere schiacciato tra il piano tavolo in movimento e gli oggetti fissi nelle vicinanze.
- Quando alzi/abbassi il tavolo, assicurati che nessuno rischi di farsi male e che nessun oggetto rischi di essere danneggiato. Il piano del tavolo non deve venire a contatto con oggetti fissi, altrimenti si ribalta. Allontana sempre le sedie da ufficio prima di alzare/abbassare il tavolo.
- Quando il tavolo rimane incustodito, toglie sempre la chiave di sicurezza dal comando manuale e tienila fuori dalla portata dei bambini.
- La base del tavolo non deve essere alterata o ricostruita in alcun modo. Prima di effettuare lavori di manutenzione o riparazione, bisogna sempre staccare il cavo elettrico dalla presa elettrica.
- È assolutamente vietato alterare la scatola dei comandi o effettuarvi interventi.
- Il tavolo non va usato per sollevare persone.

**Istruzioni per la riparazione e la manutenzione**

- Dopo una settimana di utilizzo, controlla che le viti siano sempre avvitate bene.
- Se non è possibile alzare/abbassare il tavolo, controlla i collegamenti tra le gambe e la presa elettrica e assicurati che la chiave di sicurezza sia correttamente inserita nel comando manuale.
- Se viene sostituito qualche elemento del sistema elettrico, per prima cosa bisogna staccare il cavo elettrico dalla presa elettrica. Sostituisci l'elemento

e poi collega il cavo elettrico alla presa elettrica. Ora il tavolo è pronto per l'uso.

Se continua a non funzionare, rivolgiti al più vicino negozio IKEA o al Servizio Clienti.

**Produttore: IKEA of Sweden AB**

**Indirizzo: Box 702, 343 81 ÄLMHULT**



Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. Per saperne di più, contatta il negozio IKEA più vicino a te.

*Ezt az eszközt 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, felnőttek, illetve olyan csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, valamint kellő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező felnőttek használhatják, akik megfelelő felügyelet alatt állnak és/vagy kellő útmutatásban részesültek az eszköz biztonságos használatával kapcsolatban és megértik az eszköz használatából eredő esetleges veszélyeket.*

*AZ eszköz nem gyerekjáték! Az eszköz tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.*

#### **Használati útmutató az ülő-/álló BEKANT asztalhoz**

**Zajszint:** kevesebb mint 55 dB(A)

#### **Magasságtartomány:**

EU-verzió: 64–125 cm

Nem EU-verzió: 57,4–122,4 cm

**Max. teherbírás:** 70 kg

#### **Használati hőmérséklettartomány:**

+5 és +40 C fok között

#### **Tárolási hőmérséklettartomány:**

-10 és +50 C fok között

#### **Páratartalom:**

20% és 80% között +30 C fok esetén

#### **Tápegység:**

**DC 34 V, 200 W**

**Gyártó:** ROL ERGO

Modell: EA11022-340 vagy EA11022-350

Ez az eszköz kizárólag az eszközhöz mellékelt hálózati tápegységgel működtethető.

Mindenkinek, aki az asztal összeszerelését végzi, napi szinten dolgozik rajta, vagy szervizeli, illetve javítja, javasolt alaposan átolvasni a használati útmutatót. Őrizd meg ezt az útmutatót, és tartsd kézközelben.

#### **Összeszerelési útmutató**

- Az asztalt a mellékelt összeszerelési útmutató alapján kell összeszerelni.
- Vezesd a kábelt az asztal egyik lábától a másikig. Kapcsold össze a kézi vezérlőt az egyik lábbal, a hálózati kábelt a másik lábbal.

A lábához futó vezetékeket, a kézi vezérlőt és a hálózati kábelt a mellékelt hálóba javasolt elhelyezni. Úgy vedd el a kábeleket, hogy azok ne sérülhessenek meg, lásd az összeszerelési útmutatót.

- Dugd be az elektromos vezetéket a konnektorba.

**Megjegyzés:** az elektromos kábelnek szabadon kell futni, ne legyen rögzítve semmihez!

- Helyezd be a biztonsági kulcsot a kézi vezérlő nyílásába.
- Az asztal már használatra készen áll. A motor automatikusan megáll, ha az asztal elérte a legalacsonyabb, illetve legmagasabb pozícióját.

#### **Az asztal használata**

- Az asztal kizárólag íróasztalként használandó. Olyan emelőfunkcióval rendelkezik, melynek segítségével az asztal magasságát ülő-, illetve állómunka végzéséhez lehet igazítani. Az asztalt beltéri használatra, száraz körülmények közötti munkavégzésre terveztük (irodai, vagy annak megfelelő környezet).
- Az asztalt tilos túlterhelni – maximális teherbírása: 70 kg. A motorokat egyszerre legfeljebb 1 percig lehet járattatni. Ezután a motoroknak nagyjából 9 percig pihenniük kell, mielőtt újra használni kezdenéd.

### **A asztal magasságának szabályozásakor kövesd az alábbi útmutatást:**

1. Illeszd a biztonsági kulcsot a kézivezérlőn található nyílásba!
2. Bizonyosod meg arról, hogy semmilyen tárgy nem akadályozza az asztallapot a szabad fel-le mozgásban.
3. Annak érdekében, hogy asztallap fel és le mozgasd, nyomd le a fel, illetve le nyilakkal jelzett mozgatógombot.

### **Biztonsági előírások**

- Az asztallap fel-le történő mozgatása közben tartsd meg a szükséges biztonsági távolságot, nehogy beszorulj a mozgó asztal és az annak közelében található fix tárgyak közé.
- Az asztal fel-le mozgatása közben a használónak ügyelnie kell arra, hogy senki ne sérüljön meg, vagy egy tárgyban se keletkezzen kár. Ügyelj rá, hogy az asztallap mozgás közben ne ütdődjön oda rögzített tárgyhoz, mert az az asztal felborulását okozhatja. Az asztallap mozgatása előtt mindig húzd ki alóla a széket.
- Ha elmész az asztal mellől, vedd ki a biztonsági kulcsot a kézi vezérlőből, és tedd olyan helyre, ahol gyerekek nem érhetik el.
- Az asztal lábát/vázát módosítani vagy bármilyen módon megváltoztatni tilos! Az asztal javítása előtt az elektromos vezetékeket a konnektorból ki kell húzni!
- A vezérlődoboz bármilyen módosítása/átalakítása szigorúan tilos!
- Az asztalt személyek emelésére használni szigorúan tilos!

### **Karbantartási és javítási tanácsok**

- Nagyjából 1 heti használat után ellenőrizd, hogy a csavarok alaposan meg vannak húzva.
- Ha az asztalt nem lehet leengedni vagy felemelni, ellenőrizd a lábak és a konnektor közötti csatlakozást, bizonyosodj meg arról, hogy a biztonsági kulcs be van-e helyezve a kézi vezérlőbe.
- Ha az elektromos rendszer bármely része cseréire szorul, először mindig húzd ki a vezetéket a konnektorból!

Majd cseréld ki az elektromos részt, és ismét helyezd áram alá a berendezést. Az asztal ekkor újra használatra kész.

Ha az asztal ezek után sem működik, lépj kapcsolatba az IKEA áruházak vevőszolgálatával.

**Gyártó: IKEA of Sweden AB**

**Cím: Box 702, 343 81 ÄLMHULT**



Az áthúzott, kerekesebb szeméttel ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a terméket a háztartási hulladéktól különválasztva kell elhelyezni. A terméket a helyi szabályozásnak megfelelően, újrahasznosítás céljából a megfelelő helyen kell leadni. Azzal, hogy az így jelölt termékeket a háztartási hulladéktól különválasztod, segítesz csökkenteni a hulladékkeletkezést, ezzel minimalizálod az egészségre és a környezetre ártalmas lehetséges negatív hatásokat. További információkért kérjük, lépj kapcsolatba a legközelebbi IKEA áruházal!

*Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nie mające doświadczenia i wiedzy pod warunkiem, że przebywają one pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją zagrożenia z tym związane. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.*

*Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonane przez dzieci bez nadzoru.*

**Wskazówki dot. biurka  
BEKANT do siedzenia/stania**

**Poziom hałasu:** poniżej 55 dB(A)

**Zakres regulacji wysokości siedzenia:**

Wersja UE: 64-125 cm

Wersja Ameryka Północna: 57,4-122,4 cm

**Maksymalne obciążenie:** 70 kg

**Zakres temperatury podczas użycia:**

+5 do +40 stopni C

**Zakres temperatury podczas**

**przechowywania:**

-10 do +50 stopni C

**Wilgotność:**

20% do 80% w temperaturze +30 stopni C.

**Zasilacz:**

**DC 34V, 200W**

**Producent:** ROL ERGO

**Model:** EA11022-340 lub EA11022-350

To urządzenie należy używać wyłącznie razem z dołączonym zasilaczem.

Wszystkie osoby odpowiedzialne za instalację tego biurka lub za jego stosowanie w codziennym użytkowaniu lub serwisowanie i naprawy powinny dokładnie zapoznać się z niniejszymi instrukcjami. Przechowuj niniejsze instrukcje w pobliżu biurka do stania/siedzenia.

**Instrukcja montażu**

— Biurko jest montowane według odrębnej instrukcji montażu.

- Podłącz kabel od jednej nogi do drugiej. Podłącz ręczny panel sterowania do jednej nogi i kabel zasilający do drugiej nogi. Przewody do nóg, panelu sterowania i zasilania powinny być umieszczone w załączonej siatce. Umieść przewody elektryczne tak, aby nie zostały uszkodzone, patrz instrukcja montażu.
- Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.

**UWAGA!** Przewód elektryczny musi mieć pełną swobodę.

- Włóż klucz bezpieczeństwa do gniazda w panelu sterowania ręcznego.
- Biurko jest teraz gotowe do użytku. Silniki zatrzymują się automatycznie, kiedy biurko osiągnie swoje najniższe i najwyższe położenie.

**Korzystanie z biurka**

- Biurko powinno być używane wyłącznie jako blat roboczy z możliwością ciągłej regulacji wysokości roboczej między pozycją siedzącą a stojącą. Biurko może być używane wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych i w suchych (biura itp.).
- Biurka nie można przeciążać - maksymalne obciążenie wynosi 70 kg. Silniki mogą pracować w sposób ciągły maksymalnie przez 1 minutę. Po tym czasie silniki trzeba zatrzymać się na ok. 9 minut zanim będą mogły być ponownie wykorzystane.

### Postępuj zgodnie z niniejszymi wskazówkami podczas regulacji wysokości blatu:

1. Włóż kluczyk bezpieczeństwa do gniazda w panelu sterowania ręcznego.
2. Upewnij się, że żadne przedmioty nie przeszkadzają w swobodnej regulacji wysokości blatu.
3. W celu opuszczenia/podniesienia blatu naciśnij przycisk regulacji ze strzałką skierowaną odpowiednio w górę lub w dół.

### Przepisy bezpieczeństwa

- Podczas podnoszenia/obniżania blatu należy zachować niezbędną bezpieczną odległość w celu uniknięcia ryzyka przyśnięcia między blatem stołu a stałymi przedmiotami znajdującymi się w pobliżu.
- Podczas podnoszenia/obniżania blatu użytkownik powinien zachować czujność, aby nikogo nie zranić i nie uszkodzić żadnych przedmiotów. Błat biurka nie może uderzać o przedmioty stałe ponieważ może to spowodować przewrócenie się biurka. Przed podniesieniem/obniżeniem biurka zawsze należy odsunąć wszelkie krzesła biurowe.
- Przed pozostawieniem biurka bez nadzoru należy usunąć kluczyk bezpieczeństwa z ręcznego panelu sterowania i umieścić poza zasięgiem dzieci.
- Statywu biurka nie wolno modyfikować ani przerabiać w jakikolwiek sposób. W trakcie serwisu i naprawy biurka przewody elektryczne należy zawsze odłączyć z gniazdka elektrycznego.
- Zmiany w skrzynce sterującej są absolutnie zabronione!
- Biurko nie może być stosowane jako urządzenie do podnoszenia osób.

### Instrukcje konserwacji i napraw

- Po około 1 tygodniu użytkowania należy sprawdzić, czy śruby są odpowiednio dokręcone.
- Jeśli biurko nie można obniżyć lub podnieść, należy sprawdzić połączenia między nogami a gniazdkiem i upewnić się, że kluczyk bezpieczeństwa jest umieszczony w ręcznym panelu sterowania.

- Przed wymianą jakiegokolwiek części układu elektrycznego należy najpierw odłączyć przewód zasilania od gniazdka elektrycznego. Wymień część elektryczną a następnie podłącz przewód elektryczny do gniazdka elektrycznego. Biurko jest teraz gotowe do użytku.

Jeśli stół w dalszym ciągu nie działa, skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA lub biurem obsługi klienta.

**Producent: IKEA of Sweden AB**

**Adres: Box 702, 343 81 ÄLMHULT**



Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. Selektowna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA.

*Seda seadet saab kasutada lastel vanuses 8 aastat ja vanemad ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kogemuste puudumine ja teadmised, kui nad on antud järelevalve või seadme kasutamise kohta juhiseid seadme ohutul viisil ning mõistma ohte kaasatud. Lapsed ei tohi seadmega mängida.*

*Puhastamine ja hooldamine järelevalve all.*

### **BEKANT töölaua kasutusjuhend**

**Müratase:** väiksem kui 55 dB (A)

**Kõrguse seadmise intervall:**

EU-versioon: 64-125 cm

NA-versioon: 57,4-122,4

**Maksimaalne koormus:** 70 kg

**Temperatuur intervalli kasutamine:**

5 kuni 40 kraadi C

**Temperatuur intervalli ladustamine:**

-10 kuni 50 kraadi C

**Niiskus:**

20% kuni 80% temperatuuril 30 kraadi C

**Toiteplokk:**

**DC 34V, 200W**

**Tootja:** ROL ERGO

**Mudel:** EA11022-340 või EA11022-350

Seda seadet saate kasutada ainult koos lisatud elektriseadmega.

Iga isik, kes on vastutav selle laua paigaldamist või kasutab seda lauda igapäevaselt või hooldus-ja remonditööde jaoks, tutvuge hoolikalt käesoleva juhendiga. Hoidke need juhised alles.

### **Paigaldusjuhendid**

- Ühendage ühe lauajala kaabel teisega. Ühendage juhtimissüsteem ühe jalaga ja toitekaabel teise jalaga.
- Jalgade juhtmed, juhtimissüsteem ja toitekaabel tuleb ühendada vooluvõrku. Asetage elektrijuhtmed nii, et neid ei kahjustata, vt paigaldusjuhendist.
- Ühendage toitejuhe seinapistikusse.  
**NB!** Elektrijuhe peab olema liikuv.

- Lisage pistikule turvaseade.
- Laud on valmis kasutamiseks. Mootor seiskub automaatselt või liigub madalaimale ja kõrgemaile positsioonile.

### **Laua kasutamine**

- Lauda kasutatakse ainult töölauana koos võimalusega reguleerida töökõrgust, selle taga istudes või seistes. Lauda tohib kasutada ainult siseruumides ja kuivades ruumides (kontori keskkonnas).
- Lauale ei tohi asetada liiga raskeid asju - maksimaalne kandevõime on 70 kg. Mootorid võivad töötada pidevalt maksimaalselt 1 minut. Peale seda peavad mootorid seisma u. 9 minutit enne, kui neid võib uuesti kasutada.

### **Järgige neid juhiseid, kui reguleeritakse laua kõrgus:**

1. Sisestage küljekontrolli võti.
2. Lauapinnal ei tohi olla raskeid esemeid kõrguse reguleerimise ajal.
3. Selleks, et reguleerida üles / alla vajutage noolega nupule vastavalt soovile üles ja alla.



### Ohutusjuhendid

- Kui laud liigub üles / alla, hoidke ohutusse kaugusesse, et vältida riski, et te ei jääks laua liikuvate osade vahele.
- Kui laud liigub üles / alla kasutaja peab jälgima, et kõrvalised isikud ei saaks vigastatud või objekt oleks kahjustatud. Kinnitade laud korralikult, see vähendab riski selle ümberminemiseks. Alati enne laua reguleerimist eemaldage kontoritool.
- Kui laud on jäetud järelevalveta, kontrollist ohutusvõti eemaldada ja hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.
- Laua statiivi ei tohi muuta või rekonstrueeritud. Elektri kaabel tuleb alati seinakontaktist lahti ühendada, kui soovite lauda hooldada või parandada.
- Juhtimispuldi muudatused on rangelt keelatud!
- Lauda ei tohi kasutada isikute tõstmiseks.



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et toode tuleb hävitada olmeprügist eraldi. Toode tuleb ümbertöödelda kooskõlas kohalike keskkonnakaitse jäätmekäitlus regulatsioonidega. Eraldades tähistatud toode olmeprügist, aitame vähendada jäätmete kogust, mis saadetakse jäätme põletusahju või matmispaikade ja minimeerime võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Täpsema info saamiseks võtke ühendust IKEA keskusega.

### Juhend hooldamiseks ja parandamiseks

- Kontrollige, umbes nädala pärast, kas kruvid on tugevalt kinnitatud.
- Laua tõstmiseks / langetamiseks, kontrollige lauajala ühendusi, kas toitejuhe on korrektselt ühendatud ja ohutusvõti on paigaldatud.
- Enne remonditööde alustamist tuleb seade välja lülitada, toitejuhe vooluvõrgust lahti ühendada. Pange toitejuhe seinakontakti tagasi peale parandamist.

Kui laud ikka ei tööta, vaatamata parandusele, võtke ühendust IKEA keskusega ja meie klienditeenindusega.

**Tootja: IKEA of Sweden AB**

**Aadress: postkast 702, 343 81 ÄLMHULT**

*Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Bērni nedrīkst tīrīt un apkopt ierīci bez uzraudzības.*

#### **BEKANT regulējamā galda instrukcija.**

**Trokšņu līmenis:** zem 55 dB(A)

**Augstuma regulēšanas intervāls:**

ES versija: 64-125 cm

Ziemeļamerikas versija: 57,4-122,4 cm

**Maksimālā slodze:** 70 kg

**Temperatūras intervāls ekspluatācijā:**

+5°C - +40°C

**Temperatūras intervāls dīkstāvē:**

-10°C - +50°C

**Mitruma līmenis:**

+30°C temperatūrā 20% - 80%

**Barošanas bloks:**

**DC 34V, 200W**

**Ražotājs:** ROL ERGO

**Modelis:** EA11022-340 vai EA11022-350

Šo ierīci drīkst izmantot vienīgi kopā ar komplektā iekļauto barošanas bloku.

Personām, kas ir atbildīgi par šī galda montāžu, ekspluatāciju vai remontu, rūpīgi jāizlasa šī instrukcija. Glabājiet instrukciju galda tuvumā.

#### **Uztādīšanas instrukcija**

- Galda montāža jāveic saskaņā ar atsevišķu montāžas instrukciju.
- Savienojiet kabeli no vienas kājas uz otru. Savienojiet manuālās vadības bloku ar vienu no kājām un barošanas avotu – pie otras kājas. Kāju kabeli, manuālās vadības bloks un barošanas avots jāievieto pievienotajā tīklā. Novietojiet kabelus tā, lai tie netiktu pakļauti bojājumiem. Skat. montāžas instrukciju.

— Iespraudiet vadu sienas rozetē.

**Svarīgi!** Vadam jāļauj brīvi kustēties.

- Ievietojiet drošības atslēgu manuālās vadības bloka ligzdā.
- Galds ir gatavs lietošanai. Motori automātiski apstājas, kad galds sasniedz zemāko/augstāko pozīciju

#### **Galda lietošana**

- Galdu drīkst izmantot tikai kā darba galdu ar iespēju regulēt tā augstumu, lai to varētu lietot sēdus un stāvus. Galdu drīkst izmantot tikai sausās iekštelpās (piemēram, birojā).
- Galdu nedrīkst pakļaut pārāk lielai slodzei – maksimālā slodze 70 kg. Motori var nepārtraukti darboties maksimāli 1 minūti. Pēc aptuveni 9 minūtēm tos var darbināt atkārtoti.

#### **Regulējot galda aukstumu, sekojiet šīm instrukcijām:**

1. Ievietojiet drošības atslēgu manuālās vadības bloka ligzdā.
2. Pārliedcinieties, ka galda tuvumā nav šķēršļu, kas varētu traucēt augstuma regulēšanu.
3. Lai regulētu galdu uz augšu/apakšu, attiecīgi nospiediet pogu ar bultiņu uz augšu vai leju.

### Drošības noteikumi

- Lai izvairītos no iespējamās riska, kad galds tiek regulēts uz augšu/apakšu, turieties no tā drošā attālumā.
- Kad galds tiek regulēts uz augšu/apakšu, lietotājam jāraugās, lai neviens netiktu traumēts un nekas netiktu saplēsts. Lai galds neapgāztos, tā virsma nedrīkst atsīstīties pret fiksētiem objektiem. Pārliedzinieties, ka, regulējot galdu uz augšu/apakšu, tā tuvumā nav biroja krēslu.
- Kad galds netiek izmantots, drošības atslēga jāizņem no manuālās vadības bloka un jānovieto bērniem nepieejamā vietā.
- Aizliegts veikt jebkādas darbības, kas var ietekmēt galda balstu. Veicot galda remontu, tas vienmēr jāatvieno no strāvas padeves avota.
- Kategoriski aizliegts veikt jebkādas izmaiņas vadības blokā!
- Galds nav paredzēts cilvēku celšanai.



Novītrotais atkritumu konteīnera simbols norāda, ka prece jālikvidē atsevišķi no parastiem sadzīves atkritumiem. Šī prece jānodod pārstrādei, ņemot vērā vietējos vides aizsardzības noteikumus, kas attiecas uz atkritumu apsaimniekošanu. Atdalot marķēto preci no mājsaimniecības atkritumiem, jūs palīdzēsiet samazināt atkritumu apjomu, kas nonāk atkritumu sadedzināšanas iekārtās vai atkritumu poligonos, tādējādi samazinot to potenciālo negatīvo ietekmi uz veselību un vidi. Sīkāka informācija IKEA veikalos.

### Kopšana un remonts

- Aptuveni nedēļu pēc galda lietošanas pārliedzinieties, ka visas skrūves ir cieši pievilktas.
- Ja galdu nav iespējams pacelt vai nolaist, pārbaudiet savienojumus starp kājām un sienas rozeti, kā arī pārliedzinieties, ka drošības atslēga ir ievietota manuālajā vadības blokā.
- Pirms jebkādu elektrokomponentu maiņas ierīci nepieciešams atvienot no strāvas padeves avota. Nomainiet elektrokomponentu un atkal pievienojiet galdu pie strāvas padeves avota. Galds ir gatavs lietošanai.

Ja galds joprojām nedarbojas, sazinieties ar IKEA veikalu vai klientu apkalpošanas servisu.

**Ražotājs: IKEA of Sweden AB**

**Adrese: Box 702, 343 81 ÄLMHULT**

*Gaminį leidžiama naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir žmonėms su fizine, jusline ar protine negalia, taip pat asmenims, turintiems mažai patirties ar žinių, su sąlyga, kad juos prižiūrės atsakingas asmuo arba toks asmuo supažindins juos su gaminio saugaus naudojimo taisyklėmis ir jų nesilaikymo pasekmėmis. Šis gaminys nėra žaislas, todėl vaikams negalima su juo žaisti. Gaminį valyti ir prižiūrėti turi suaugusieji, o vaikai – tik suaugusiems prižiūrint.*

### Keičiamo aukščio stalo BEKANT instrukcijos

**Triukšmo lygis:** žemesnis nei 55 dB(A)

#### Galimas aukštis:

ES: 64-125 cm

Šiaurės Amerika: 57,4-122,4 cm

**Didžiausia apkrova:** 70 kg

#### Naudojimo temperatūra:

nuo +5 iki +40°C

#### Laikymo temperatūra:

nuo -10 iki +50°C

**Drėgmė:** nuo 20% iki 80%, esant +30°C.

#### Maitinimo šaltinis:

**34 V (DC), 200 W**

**Gamintojas:** ROL ERGO

**Modelis:** EA11022-340 arba EA11022-350

Gaminį galima naudoti tik su jam skirtu maitinimo šaltiniu (pridedamas).

Kiekvienas atsakingas už stalo surinkimą, kasdieninį naudojimą ar priežiūros bei remonto darbus turi atidžiai perskaityti šias instrukcijas. Laikykite instrukcijas prie keičiamo aukščio stalo.

#### Įrengimo instrukcijos

- Stalą reikia surinkti pagal atskiras surinkimo instrukcijas.
- Praveskite laidą nuo vienos kojos iki kitos. Prijunkite rankinio valdymo pultelį prie vienos kojos, o maitinimo šaltinį - prie kitos. Laidus, rankinio valdymo pultelį ir maitinimo šaltinį sudėkite į pridedamą tinklėlį.

Elektros laidus sutvarkykite taip, kad jie nebūtų pažeisti, sugadinti. Žr. surinkimo instrukcijas.

- Įjunkite elektros laidą į maitinimo lizdą. **Dėmesio!** Elektros laidas turi laisvai judėti.
- Įstatykite saugos raktą į rankinio valdymo pultelį.
- Stalas paruoštas. Mechanizmai sustos automatiškai, kai stalas pasieks žemiausią ir aukščiausią galimą padėtį.

#### Stalo naudojimas

- Stalą galima naudoti tik kaip darbo stalą, nustatant jo norimą padėtį: dirbti sėdint prie stalo ar stovint prie jo. Stalas skirtas naudoti tik viduje ir sausoje patalpoje (biure, darbo kabinete ar pan.).
- Negalima perkrauti stalo - didžiausia jo apkrova yra 70 kg. Varikliai gali veikti be pertraukos ilgiausiai 1 minutę. Vėliau turi būti daroma pertrauka (apie 9 min.) prieš vėl juos įjungiant.

#### Nustatydami stalo aukštį vadovaukitės šiomis instrukcijomis:

1. Įstatykite saugos raktą į lizdą valdymo pultelyje.
2. Įsitikinkite, kad jokie pašaliniai daiktai netrukdytų reguliuoti stalo aukščio.
3. Norėdami nuleisti/pakelti stalą, spauskite mygtukus su rodyklėmis aukštyn/žemyn.

### Saugos nurodymai

- Kada stalas pakeliamas ar nuleidžiamas, galima prispausti tarp judančio stalo viršaus ir netoliese esančių pritvirtintų daiktų.
- Kada stalas pakeliamas ar nuleidžiamas, jį valdantis asmuo turi atidžiai stebėti veiksmą ir saugoti, kad niekas nebūtų sužeistas, o daiktai nebūtų sugadinti, kad stalo viršus neatsitrenktų į pritvirtintus daiktus. Patraukite kėdę prieš keisdami stalo padėtį.
- Palikdami stalą be priežiūros, išimkite saugos raktą iš valdymo pultelio ir laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Stalo trikojo negalima keisti ar perdaryti. Taisant stalą, elektros laidas turi būti ištrauktas iš maitinimo lizdo.
- Draudžiama bet koku būdu keisti, ardyti ar pan. valdymo pultelį!
- Draudžiama stalu kelti žmones.

### Priežiūra ir remontas

- Pasinaudoję stalu apie savaitę, patikrinkite visus varžtus.
- Jei negalite nuleisti ar pakelti stalo, patikrinkite jungtis prie valdymo pultelio ir maitinimo lizdą. Patikrinkite, ar tinkamai į rankinio valdymo pultelį įstatytas saugos raktas.
- Jei keičiama bet kuri elektros sistemos detalė, pirmiausia reikia ištraukti laidą iš maitinimo lizdo. Tada pakeiskite detalę ir vėl prijunkite laidą. Stalas paruoštas.

Jei stalo pakėlimo mechanizmas neveikia, prašome kreiptis į artimiausią parduotuvę IKEA.

**Gamintojas: IKEA of Sweden AB**

**Adresas: Box 702, 343 81 ÄLMHULT**



Perbraukto atliekų konteinerio simbolis reiškia, kad gaminio atliekų negalima tvarkyti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Gaminys turi būti perdirbamas pagal šalies aplinkosaugos reikalavimus. Atskirdami taip pažymėtą gaminį nuo buitinių atliekų padėsite sumažinti atliekų kiekius išvežamus į sąvartynus ar deginimo vietas, ir galimą neigiamą poveikį žmogaus sveikatai bei gamtai. Daugiau informacijos jums suteiks parduotuvėje IKEA.

*Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou de conhecimentos, se a utilização for feita sob supervisão ou mediante instruções sobre o uso do aparelho de uma forma segura, envolvendo igualmente o conhecimento dos perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho.*

*A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.*

### **Conselhos e instruções para BEKANT mesa sentado/pé**

**Nível do som:** inferior a 55 dB(A)

**Intervalo de regulação de altura:**

versão EU: 64-125 cm

versão NA: 57,4-122,4 cm

**Peso máximo:** 70 kg

**Intervalo de temperatura em utilização:** +5 até +40 graus C

**Intervalo de temperatura em arrumação:** -10 até +50 graus C

**Humidade:** 20% até 80% a +30 graus C.

**Unidade da fonte de alimentação:**  
**DC 34V, 200W**

**Fabricante:** ROL ERGO

**Modelo:** EA11022-340 ou EA11022-350

Este aparelho só pode ser utilizado em conjunto com a unidade de alimentação elétrica incluída.

Todas as pessoas responsáveis pela instalação desta mesa, da sua utilização regular ou pela manutenção e reparação, deve ler atentamente estas instruções. Guarde as instruções junto da mesa sentado/pé.

### **Instruções de instalação**

- A mesa é montada de acordo com as instruções de montagem em separado.
- Ligue o cabo de uma perna para a outra. Ligue o controlo manual a uma perna e a fonte de alimentação a outra perna.

Os cabos das pernas, o controlo manual e a fonte de alimentação deve ser colocados na rede incluída. Posicione os cabos elétricos de forma a não ficarem danificados; veja as instruções de montagem.

- Ligue o cabo elétrico à tomada na parede. **ATENÇÃO!** O cabo elétrico deve ter mobilidade total.
- Insira a chave de segurança na tomada do controlo manual.
- A mesa está agora pronta a ser utilizada. Os motores param automaticamente quando a mesa alcança a posição mais baixa e a posição mais alta.

### **Utilização da mesa**

- A mesa deve ser apenas utilizada como mesa de trabalho com a possibilidade de regular continuamente a altura de trabalho entre a posição sentada e de pé. A mesa deve apenas ser utilizada no interior ou em instalações secas (ambiente de escritório ou semelhante).
- A mesa não deve ser sobrecarregada - o peso máximo é de 70 kg. Os motores devem funcionar continuamente durante o período máximo de 1 minuto. Depois desse tempo, os motores devem ficar em "stand by" aproximadamente 9 minutos antes de voltarem a ser utilizados.

### **Siga estas instruções ao regular a altura da mesa:**

1. Insira a chave de segurança na tomada do controlo manual.
2. Certifique-se de que não existem objetos que sejam um obstáculo ao ajuste da altura da mesa.
3. Para a mesa funcionar para cima e para baixo, pressione o botão com a seta para cima ou para baixo respetivamente.

### **Normas de segurança**

- Quando a mesa sobe/desce, mantenha a distância de segurança necessária para evitar ficar preso entre o tampo móvel da mesa e os objetos fixos na área em redor.
- Quando a mesa sobe/desce, o utilizador deve estar atento para ver se ninguém se magoa ou nenhum objeto é danificado. O tampo não deve bater em nenhum objeto fixo, para que a mesa não vire. Afaste sempre a cadeira de secretária antes da mesa subir ou descer.
- Quando não há ninguém a supervisionar a mesa, deve retirar-se a chave de segurança do controlo manual e colocá-la fora do alcance das crianças.
- O tripé da mesa não deve ser alterado nem reconstruído. Em manutenção ou em reparação, o cabo elétrico deve ser sempre desligado da fonte de alimentação.
- Estão proibidas quaisquer alterações à caixa de controlo!
- A mesa não deve ser usada como dispositivo de elevação de pessoas.

### **Instruções de manutenção e reparação**

- Após aproximadamente 1 semana de utilização, verifique se os parafusos estão corretamente apertados.
- Se não consegue subir ou descer a mesa, verifique as ligações entre as pernas e a tomada de parede e certifique-se de que a chave de segurança está inserida no controlo manual.
- Se for substituída alguma parte do sistema elétrico, o cabo elétrico deve ser primeiro desligado da tomada de parede. Substitua a parte elétrica e depois ligue o cabo elétrico à tomada. A mesa está agora pronta a ser utilizada.

Se ainda assim a mesa não funciona, por favor contacte a sua loja IKEA ou o Serviço de Apoio ao Cliente.

**Fabricante: IKEA of Sweden AB**

**Morada: Box 702, 343 81 ÄLMHULT**



O símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos. Ao separar um artigo assinalado dos resíduos domésticos, ajuda a reduzir o volume de resíduos enviados para os incineradores ou aterros, minimizando o potencial impacto negativo na saúde pública e no ambiente. Para mais informações, contacte a loja IKEA perto de si.

*Acest produs poate fi folosit de copiii cu vârsta de peste 8 ani și persoanele cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse, sub supraveghere sau cu instrucțiuni prealabile. Nu lăsați copiii să se joace cu acest produs.  
Curățarea și întreținerea acestui produs nu se pot face de către copiii nesupravegheați.*

### **Instrucțiuni BEKANT birou**

**Nivel de sunet:** mai mic de 55 dB (A)

**Înălțime:**

UE: 64-125 cm

America de Nord: 57,4-122,4

**Greutate maximă:** 70kg

**Temperatură în momentul folosirii:**

+5 până la 40 grade Celsius

**Temperatură la depozitare:**

-10 până la 50 grade Celsius

**Umiditate:**

20% până la 80% la +30 grade Celsius.

**Unitate furnizare energie:**

**DC 34V, 200W**

**Producător:** ROL ERGO

**Model:** EA11022-340 sau EA11022-350

Acest produs poate fi folosit doar cu unitatea de alimentare care este inclusă.

Toate persoanele care lucrează la instalarea și folosirea acestei mese sau pentru servicii de reparații trebuie să citească cu atenție instrucțiunile. Păstrează instrucțiunile la îndemână.

### **Instrucțiuni de instalare**

- Masa este asamblată după fiecare instrucțiune de asamblare în parte.
- Conectează cablul de la un picior la celălalt. Conectează comanda manuală la unul dintre picioare și alimentarea cu energie la celălalt picior. Așază cablurile electrice astfel încât să nu se deterioreze. Vezi instrucțiunile de asamblare.

- Conectează cablurile electrice la priză. Cablul trebuie să fie mobil.
- Introdu cheia de siguranță în priza de pe comanda manuală.
- Masa este gata de folosire. Motoarele se opresc automat când masa ajunge la cea mai joasă sau la cea mai înaltă poziție.

### **Mod de folosire**

- Masa se folosește doar ca banc de lucru cu posibilitatea de a regla înălțimea acesteia. Masa se folosește doar la interior.
- Masa nu trebuie să fie supraîncărcată. Greutatea maximă este de 70 kg. Motoarele pot funcționa continuu timp de maxim 1 minut. După aceea, acestea trebuie să fie în repaus aproximativ 9 minute înainte de a fi folosite din nou.

### **Urmează aceste instrucțiuni când reglezi înălțimea mesei:**

1. Introdu cheia de siguranță în priza de pe controlul manual.
2. Asigură-te că niciun obiect nu blochează reglarea mesei.
3. Apasă butonul de reglare cu o săgeată în sus sau în jos.



### Siguranță

- Când masa este reglată mai sus/mai jos, ai grijă să păstrezi distanța necesară pentru a nu te răni.
- Când masa este reglată mai sus/mai jos, trebuie să eviți rănirea ta sau a altor persoane. Înlătură scaunele din apropiere atunci când masa este reglată mai sus/mai jos.
- Când masa nu este supravegheată, cheia de siguranță trebuie să fie înlăturată și depozitată într-un loc sigur.
- Trepiedul mesei nu trebuie montat în alt fel decât cel prevăzut. Când se efectuează lucrări de reparație sau de întreținere, cablul trebuie scos din priză.
- panoul de control nu trebuie să fie deteriorat!
- Masa nu se poate folosi ca dispozitiv de ridicare.



Simbolul indică faptul că produsul trebuie să fie depozitat separat de gunoiul menajer. Produsul trebuie manevrat în conformitate cu reglementările locale cu privire la sortarea deșeurilor. Prin sortarea produselor achiziționate de cele menajere, se reduce cantitatea de deșeuri și riscul unui impact negativ asupra populației și a mediului. Poți afla mai multe informații la magazinul IKEA.

### Întreținere și reparații

- După aproximativ o săptămână de folosire verifică dacă șuruburile sunt strânse suficient.
- Dacă masa nu poate fi reglată, verifică conexiunile între picioare și priza de perete.
- Dacă înlocuiești o componentă electrică, cablul trebuie să fie deconectat. Înlocuiește piesa și reconectează cablul la priză. Masa este gata de folosire.

Dacă masa nu funcționează, contactează serviciul de relații cu clienții sau cel mai apropiat magazin IKEA.

**Producător: IKEA of Sweden AB**

**Adresa: Box 702, 343 81 ÄLMHULT**

*Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými, alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby bez skúseností či vedomostí, za predpokladu, že sú pod dozorom, alebo im boli poskytnuté inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám s tým spojeným. Deti sa so zariadením nesmú hrať.*

*Čistenie alebo údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti bez dozoru.*

#### **Rady a inštrukcie k polohovaciemu stolu BEKANT.**

**Úroveň hlučnosti:** menej ako 55 dB(A)

#### **Intervaly nastavenia výšky:**

EU- verzia: 64-125 cm

NA-verzia: 57,4-122,4 cm

**Max. nosnosť:** 70 kg

#### **Možnosť použitia pri teplotách:**

od +5 do +40 stupňov Celzia

#### **Možnosť použitia úložného priestoru pri teplotách:**

od -10 do +50 stupňov Celzia

#### **Vlhkosť:**

20% až 80% pri +30 stupňoch Celzia

#### **Napájací zdroj**

**DC 34V, 200W**

**Výrobca:** ROL ERGO

**Model:** EA11022-340 alebo EA11022-350

Toto zariadenie sa používa iba s priloženým napájacím zdrojom.

Každý, kto je zodpovedný za inštaláciu tohto stola alebo s ním každý deň pracuje alebo ten, kto zabezpečuje jeho opravu, by si mal dôkladne preštudovať tieto inštrukcie. Tieto inštrukcie si ponechajte pri tomto stole.

#### **Inštrukcie na inštaláciu**

- Stôl je zostavený podľa samostatných montážnych inštrukcií.
- Pripojte kábel z jednej nohy na druhú. Pripojte ručné ovládanie jednej z nôh a napájací zdroj na druhú nohu. Káble pripevnite k nohám, ručné ovládanie a napájanie by malo byť umiestnené

v sprievodnej sieti. Elektrické káble umiestnite tak, aby sa nepoškodili, viď montážny návod.

- Pripojte elektrický kábel do elektrickej zásuvky v stene.
- Pozor!** Elektrický kábel musí mať plnú mobilitu.
- Vložte bezpečnostný kľúč do zásuvky na ručnom ovládaní.
- Stôl je teraz pripravený na použitie. Motory sa automaticky zastavia, akonáhle stôl dosiahne svoju najnižšiu alebo najvyššiu pozíciu.

#### **Použitie stola**

- Stôl možno používať iba ako pracovný stôl s možnosťou nastavenia jeho výšky a pracovať v sede alebo stojmo. Stôl možno používať iba vnútri a v suchom prostredí. (napr. kancelária).
- Stôl sa nesmie preťažiť - max. nosnosť stola je 70 kg. Motory môžu nepretržite pracovať po dobu 1 minúty. Potom je potrebné ho nechať v zastavenej pozícii približne 9 minút.

#### **Pri nastavovaní výšky dodržujte tieto inštrukcie:**

1. Zasuňte bezpečnostný kľúč do dierky na ručnom ovládaní.
2. Ubezpečte sa, že úprave výšky stola nebránia žiadne predmety.
3. Aby sa stôl posunul nahor/nadol, stlačte tlačidlo so šípkou smerujúcou nahor alebo nadol.

### Bezpečnostné predpisy

- Ak stôl ide nahor/nadol, udržiajte bezpečnú vzdialenosť, aby sa zabránilo nebezpečenstvu stlačenia medzi stôl a pevné objekty v okolí stola.
- Ak stôl ide nahor/nahol, musí užívateľ dohliadať na to, aby sa nikto nezranil alebo aby sa nepoškodil nejaký predmet. Doska stola nesmie naraziť do žiadneho pevného objektu tak, aby sa stôl prevrátil. Vždy odstráňte z dosahu kancelárske stoličky.
- Ak na stôl nikto nedohliada, bezpečnostný kľúč sa musí vybrať z ručného ovládania a umiestniť mimo dosahu detí.
- Stojan stola nesmie nijako meniť alebo rekonštruovať. V prípade servisných prác a opráv stola musí byť vždy elektrický kábel odpojený z elektrickej zásuvky.
- Zmeny vykonávané na ovládacom paneli sú absolútne zakázané!
- Stôl sa nesmie používať ako zdvíhacie zariadenie pre osoby.

### Údržba a návod na opravu

- Približne po 1 týždni používania skontrolujte, či sú skrutky pevne utiahnuté.
- Ak stôl nemôžete zvýšiť alebo znížiť, skontrolujte spoje medzi nohami a nástennou zásuvkou a ubezpečte sa, že bezpečnostný kľúč je v ručnom ovládaní.
- Ak je potrebné nahradiť akúkoľvek súčiastku elektrického systému, najprv musíte odpojiť elektrický kábel z nástennej zásuvky. Potom vymeňte elektrické súčiastky a elektrický kábel zapojte späť do zásuvky. Stôl je pripravený na použitie.

Ak stôl stále nefunguje, prosím, kontaktujte najbližší obchodný dom IKEA alebo služby zákazníkom.

**Výrobca: IKEA of Sweden AB**

**Adresa: Box 702, 343 81 ÄLMHULT**



Symbol preškrtnutého kontajnera označuje, že tento výrobok musí byť zlikvidovaný oddelene od bežného domáceho odpadu. Výrobok by mal byť odovzdaný na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi pre nakladanie s odpadom. Oddelením označeného výrobku z komunálneho odpadu, pomôžete znížiť objem odpadu posielaného do spaľovni alebo na skládku a minimalizovať prípadný negatívny dopad na ľudské zdravie a životné prostredie. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte obchodný dom IKEA.

*Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и хора с намалени физически, сензорни или умствени способности, както и от лица без опит или познания, при условие, че са под наблюдение или инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това рискове. Не позволявайте на децата да играят с уреда.*

*Децата не бива да почистват или извършват поддръжка на уреда без надзор.*

### **Препоръки и инструкции относно маса BEKANT**

**Ниво на шума:** по-ниско от 55 dB(A)

**Граници на регулиране на височината:**

Модел за ЕС: 64-125 см

Модел за Северна Америка: 57,4-122,4

**Максимална товарносимост:** 70 кг

**Температурни граници при употреба:**

от +5 до +40 градуса С

**Температурни граници при**

**съхранение:** от -10 до +50 градуса С

**Влажност:** 20% до 80% при +30 градуса С.

### **Захранващ блок:**

**DC 34V, 200W**

**Производител:** ROL ERGO

**Модел:** EA11022-340 или EA11022-350

Да се използва само с приложеното захранващо устройство.

Хората, отговарящи за монтажа или експлоатацията на масата в ежедневието или при сервизни и ремонтни дейности, следва внимателно да прочетат инструкциите. Запазете инструкциите близо до вашата маса.

### **Инструкции за монтаж**

— Масата се сглобява според отделните инструкции за монтаж.

— Прекарайте кабела от единия крак към другия. Свържете ръчното управление към един от краката и електрозахранването към другия. Кабелите на краката, ръчното управление и електрозахранването трябва да се поставят в приложената мрежа. Разположете кабелите така,

че да избегнете повреда - вижте инструкциите за монтаж.

— Свържете захранващия кабел към стенен контакт.

**Важно!** Подвижността на кабела не трябва да бъде възпрепятствана.

— Вкарайте предпазителя в отвора на ръчното управление.

— Масата вече е готова за употреба.

Двигателите се изключват автоматично, когато масата достигне съответно най-ниската и най-високата позиция.

### **Употреба на масата**

— Този артикул е предназначен за употреба само като работна маса, като има възможност височината редовно да се променя между седящо и стоящо положение. Подходяща е само за закрити сухи помещения (например офис).

— Масата не трябва да се претоварва - максималната товарносимост е 70 кг. Двигателите могат да работят без прекъсване най-много 1 минута. След това трябва да починат около 9 минути, преди да се използват отново.

### **Следвайте тези инструкции, когато промените височината на масата:**

1. Вкарайте предпазителя в отвора на ръчното управление.
2. Уверете се, че никакви предмети не пречат на движението на масата при промяна на височината.
3. За да движите масата нагоре и надолу, натиснете копчето със стрелката, сочеща съответно нагоре и надолу.

### Инструкции за безопасност

- Спазвайте необходимото безопасно разстояние при вдигане/спускане на масата, за да избегнете опасността от притискане между движещия се плот на масата и неподвижни близкостоящи предмети.
- При вдигане/спускане на масата трябва да се внимава да не се нарани някой човек или да се повреди някой предмет. Плотът не трябва да се удря в неподвижен предмет, за да не се обърне масата. Винаги премествайте офис столовете преди вдигане/спускане на масата.
- Ако масата се остави без надзор, предпазителят трябва да се махне от ръчното управление и да се остави на недостъпно за деца място.
- Триножникът на масата не трябва да се променя или реконструира по никакъв начин. По време на ремонт електрическият кабел винаги трябва да се изключва от стенния контакт.
- В никакъв случай не правете промени в контролното табло!
- Масата не трябва да се използва за повдигане на хора.



Символът със задраскан кош за отпадъци означава, че артикулет следва да се изхвърли отделно от битовите отпадъци. Артикулет трябва да бъде предаден за рециклиране в съответствие с местните правила за изхвърляне на отпадъци. Като отделяте обозначените артикули от битовите отпадъци, вие спомагате за намаляването на количествата отпадъци, предавани в сметища или за изгаряне, и свеждате до минимум потенциалните отрицателни въздействия върху човешкото здраве и околната среда. Моля, обърнете се към магазин ИКЕА за повече информация.

### Инструкции за поддръжка и ремонт

- След около 1 седмица употреба, проверете дали винтовете са затегнати добре.
- Ако масата не може да се повдигне или спусне, проверете дали краката и стенният контакт са свързани и дали предпазителят е поставен в ръчното управление.
- Ако подменяте част от електрическата система, кабелът трябва първо да се изключи от електрозахранването. Сменете електронния компонент и свържете кабела към стенен контакт. Масата вече е готова за употреба.

Ако масата все още не работи, моля, обърнете се към най-близкия магазин ИКЕА или се свържете с "Обслужване на клиенти".

**Производител: IKEA of Sweden AB**

**Адрес: Вох 702, 343 81 Елмхулт**

*Ovaj uređaj smiju koristiti djeca od minimalno 8 godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su im pružene upute o upotrebi uređaja na siguran način te su svjesni mogućih opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem.*

*Djeca ne smiju čistiti i održavati proizvod bez nadzora.*

### Savjeti i upute za BEKANT stol za sjed/staj.

**Razina buke:** niža od 55 dB (A)

**Raspon visine:**

EU-verzija: 64-125

NA-verzija: 57,4-122,4

**Maksimalna nosivost:** 70 kg

**Temperaturni raspon prilikom**

**upotrebe:** od +5 °C do +40 °C

**Temperaturni raspon prilikom**

**odlaganja:** od -10 °C do +50 °C

**Vlažnost:** od 20 % do 80 % na +30 °C.

### Jedinica za napajanje:

**DC 34 V, 200 W**

**Proizvođač:** ROL ERGO

**Model:** EA11022-340 ili EA11022-350

Ovaj se uređaj smije koristiti isključivo s priloženom jedinicom za napajanje.

Svaka osoba odgovorna za ovaj stol prilikom montaže ili svakodnevne upotrebe ili prilikom servisiranja ili popravka stola treba pažljivo pročitati upute. Ove upute čuvajte u blizini svog stola za sjedenje/stajanje.

### Upute za instalaciju

- Stol se sastavlja prema zasebnim uputama za sastavljanje.
- Spojite kablove nogu. Spojite ručni upravljač na jednu nogu, a strujni kabel na drugu. Kablove nogu, ručnog upravljača i strujni kabel postavite u priloženi organizator kablova. Kablove postavite na način da ih zaštitite od oštećenja. Vidi upute za sastavljanje.

- Priključite strujni kabel u zidnu utičnicu. **NB!** Strujni kabel mora u potpunosti biti mobilan.
- Umetnite sigurnosni klin u utičnicu ručnog upravljača.
- Sada možete koristiti stol. Motori automatski prekidaju s radom kad stol dođe u najviši ili najniži položaj.

### Upotreba stola

- Stol se može koristiti isključivo kao radni stol s mogućnošću neprekidnog podešavanja visine kako biste radili sjedeći ili stojeći. Stol se može koristiti isključivo u zatvorenom i suhom prostoru (ured ili slično).
- Stol se ne smije preoptereti – maksimalna nosivost iznosi 70 kg. Motori smiju neprekidno raditi najviše 1 minutu. Nakon toga, motori ne smiju raditi oko 9 minuta prije sljedeće upotrebe.

### Pridržavajte se ovih uputa prilikom podešavanja visine stola:

1. Umetnite sigurnosni klin u utičnicu ručnog upravljača.
2. Uklonite sve predmete koji mogu smetati neometanom podešavanju visine stola.
3. Kako biste podizali/spuštali stol, pritisnite gumb za manevriranje sa strelicom koja pokazuje gore ili dolje.

### Sigurnosni propisi

- Kad podižete ili spuštate stol, budite na sigurnoj udaljenosti kako biste izbjegli rizik od uklještenja između pokretne ploče stola i drugih nepomičnih predmeta u blizini.
- Dok podižete ili spuštate stol, morate paziti da se nitko ne ozlijedi i da se predmeti ne oštete. Ploča stola ne smije udarati u nepokretne predmete kako se stol ne bi prevrnuo. Uvijek odmaknite radnu stolicu prije podizanja ili spuštanja stola.
- Kad stol ostavite bez nadzora, skinite sigurnosni klin iz ručnog upravljača i držite ga izvan dohvata djece.
- Na tronošću stola ne smiju se raditi nikakve rekonstrukcije ili preinake.

Prilikom servisiranja ili popravljanja stola, uvijek je potrebno iskopčati strujni kabel iz zidne utičnice.

- Preinake upravljačke kutije strogo su zabranjene!
- Stol se ne smije koristiti za podizanje osoba.

### Upute za održavanje i popravak

- Nakon otprilike jednog tjedna upotrebe provjerite jesu li vijci pravilno zategnuti.
- Ako ne možete spustiti ili podignuti stol, provjerite priključke između nogu i zidnu utičnicu te je li sigurnosni klin pravilno umetnut u ručni upravljač.
- Ako je potrebno zamijeniti bilo koji dio električnog sustava, najprije iskopčajte strujni kabel iz zidne utičnice. Zamijenite električni dio i spojite kabel u zidnu utičnicu. Stol je sada spreman za upotrebu. Ako stol još uvijek ne radi, kontaktirajte najbližu IKEA robnu kuću.

**Proizvođač: IKEA of Sweden AB**

**Adresa: p.p. 702, 343 81 ÄLMHULT**



Simbol prekrižene kante za otpad znači da se proizvod ne smije odlagati u komunalni otpad. Proizvod se mora predati na recikliranje u skladu s lokalnim propisima o zaštiti okoliša koji se odnose na odlaganje otpada. Odvajanjem označenog proizvoda od komunalnog otpada pomažete smanjivanju količine otpada koji se odvozi u spalionice ili na odlagališta te smanjujete negativan utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš. Za više informacija kontaktirajte svoju robnu kuću IKEA.

*Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με εμπειρία και γνώσεις ανεπαρκείς, αν επιτηρούνται ή αν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με τρόπο ασφαλή και έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η συντήρηση και ο καθαρισμός δεν πρέπει να διενεργούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.*

**Οδηγίες βάσης γραφείου με μηχ. ρύθμ. ύψους BEKANT.**

**Επίπεδο θορύβου:**

χαμηλότερο από 55 dB(A)

**Διάστημα ρύθμισης ύψους:**

Εκδοχή-EU: 64-125 cm

Εκδοχή-NA: 57,4-122,4 cm

**Μέγιστο φορτίο:** 70 kg

**Επίπεδο θερμοκρασίας κατά τη χρήση:**

από +5 μέχρι και +40 βαθμούς C

**Επίπεδο θερμοκρασίας κατά την αποθήκευση:**

από -10 μέχρι και +50 βαθμούς C

**Υγρασία:**

20% μέχρι και 80% στους +30 βαθμούς C.

**Μονάδα παροχής ρεύματος:**

**DC 34V, 200W**

**Κατασκευαστής:** ROL ERGO

Μοντέλο: EA11022-340 ή EA11022-350

Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με το παρεχόμενο τροφοδοτικό.

Κάθε άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση, ή την καθημερινή χρήση του γραφείου, ή τη συντήρηση και την επισκευή του πρέπει να διαβάζει προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες κοντά στο γραφείο.

**Οδηγίες εγκατάσταση**

- Το τραπέζι είναι συναρμολογημένο σύμφωνα με τις ξεχωριστές οδηγίες συναρμολόγησης.
- Συνδέστε το καλώδιο από το ένα πόδι στο άλλο. Συνδέστε το χειριστήριο σε ένα από τα πόδια και την παροχή

ρεύματος στο άλλο πόδι. Τα καλώδια από τα πόδια, το χειριστήριο και η παροχή ρεύματος πρέπει να τοποθετούνται στο δίκτυο που περιλαμβάνεται. Τοποθετήστε τα ηλεκτρικά καλώδια με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ασφαλή, δείτε τις οδηγίες συναρμολόγησης.

- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μία πρίζα.

**Σημείωση!** Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι ευκίνητο.

- Τοποθετήστε το κλειδί ασφαλείας στην υποδοχή του χειριστηρίου.
- Το τραπέζι είναι τώρα έτοιμο για χρήση. Οι κινητήρες σταματούν αυτόματα όταν το τραπέζι φτάσει στη χαμηλότερη ή την υψηλότερη θέση αντίστοιχα.

**Χρήση του τραπεζιού**

- Το τραπέζι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως τραπέζι εργασίας με τη δυνατότητα να ρυθμίζεται συνεχώς το ύψος του από την καθιστή στην όρθια θέση. Το τραπέζι πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς και χωρίς υγρασία χώρους (περιβάλλον γραφείου ή παρόμοιο).
- Το τραπέζι δεν πρέπει να υπερφορτώνεται, το μέγιστο φορτίο είναι 70 kg. Οι κινητήρες πρέπει να λειτουργούν συνεχόμενα για έως και 1 λεπτό. Έπειτα, οι κινητήρες θα πρέπει να σταματήσουν να λειτουργούν για περίπου 9 λεπτά, μέχρι να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά.



### **Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες όταν ρυθμίζετε το ύψος του τραπέζιού:**

1. Τοποθετήστε το κλειδί ασφαλείας στην υποδοχή του χειριστηρίου.
2. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια γύρω από το τραπέζι ώστε να μπορεί ελεύθερα να προσαρμόζεται σε ύψος.
3. Για να ανεβοκατεβάσετε το τραπέζι, πιέστε το κουμπί με το βέλος να δείχνει προς τα κάτω ή προς τα πάνω αντίστοιχα.

### **Κανονισμοί ασφαλείας**

- Όταν ανεβοκατεβάζετε το τραπέζι, κρατήστε την απαραίτητη απόσταση ασφαλείας για να αποφύγετε τον κίνδυνο να σφηνώσετε μεταξύ της κινούμενης επιφάνειας και σταθερών αντικειμένων στη γύρω περιοχή.
- Όταν ανεβοκατεβάζετε το τραπέζι, πρέπει να προσέχετε να μη τραυματιστεί κανείς ή να φθαρεί κάποιο αντικείμενο. Η επιφάνεια δε θα πρέπει να πιέζεται από κάποιο σταθερό αντικείμενο, καθώς μπορεί να αναποδογυρίσει το τραπέζι. Πάντα να απομακρύνετε τυχόν καρέκλες γραφείου πριν ρυθμίσετε το ύψος του τραπέζιού.
- Όταν το τραπέζι παραμένει χωρίς επιτήρηση, το κλειδί ασφαλείας θα πρέπει να αφαιρείται από το χειριστήριο και να τοποθετείται σε μέρος που δε θα έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
- Το τρίποδο του τραπέζιού δεν πρέπει να τροποποιείται ή να ανακατασκευάζεται με οποιοδήποτε τρόπο. Κατά τη διαδικασία συντήρησης και επισκευής του τραπέζιού, το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει πάντα να είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα.
- Απαγορεύονται οι τροποποιήσεις στο κουτί ελέγχου!
- Το τραπέζι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως ανυψωτική συσκευή για ανθρώπους.

### **Οδηγίες συντήρησης και επισκευής**

- Μετά από περίπου 1 εβδομάδα χρήσης, ελέγξτε ότι οι βίδες είναι σφιχτά βιδωμένες.
- Αν δεν μπορείτε να ανυψώσετε ή να χαμηλώσετε το τραπέζι, ελέγξτε τις συνδέσεις μεταξύ των ποδιών και της πρίζας και βεβαιωθείτε ότι το κλειδί ασφαλείας είναι τοποθετημένο στο χειριστήριο.

- Σε περίπτωση που αντικαταστήσετε κάποιο τμήμα του ηλεκτρικού συστήματος, πρέπει πρώτα να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Αντικαταστήστε το ηλεκτρικό τμήμα και στη συνέχεια συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. Το τραπέζι είναι τώρα έτοιμο να χρησιμοποιηθεί.

Αν το τραπέζι εξακολουθεί να μη λειτουργεί, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο σε εσάς κατάστημα IKEA ή με την εξυπηρέτηση πελατών.

### **Κατασκευαστής: IKEA of Sweden AB**

**Διεύθυνση: Box 702, 343 81 ÄLMHULT**



Το σύμβολο με το διεγραμμένο τροχήλατο κάδο υποδεικνύει ότι το προϊόν χρειάζεται ειδική διαχείριση απόρριψης αποβλήτων. Το προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Διαχωρίζοντας ένα προϊόν με αυτό το σύμβολο, συμβάλλετε στη μείωση του όγκου των αποβλήτων που στέλνονται στα αποτεφρωτήρια ή στους χώρους υγειονομικής ταφής και μειώνετε τις αρνητικές συνέπειες στην υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα IKEA.

*Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет и людьми с ограниченными возможностями или людьми, обладающими недостаточными знаниями и опытом, только под присмотром более опытных пользователей или после получения инструкций по безопасному использованию устройства и разъяснению возможных рисков. Устройство не предназначено для игры.*

*Уход и использование устройства не должны осуществляться детьми без присмотра.*

### **Инструкции по использованию стола БЕКАНТ**

**Уровень шума:** менее 55 дБ (А)

**Интервал установки высоты:**

EU-версия: 64-125 см

NA-версия: 57,4-122,4 см

**Максимальная нагрузка:** 70 кг

**Температурный интервал для использования:** от +5 до +40° С

**Температурный интервал для хранения:** от -10 до +50° С

**Влажность:** от 20 до 80% при +30° С.

**Блок питания:**

**Постоянный ток (DC) 34 В, 200 Вт**

**Производитель:** ROL ERGO

**Модель:** EA11022-340 или EA11022-350

Это устройство должно использоваться только с прилагающимся блоком питания.

Каждый, кто будет пользоваться столом, производить его установку, ремонт или обслуживание, должен внимательно ознакомиться с данной инструкцией. Не убирайте эти инструкции далеко.

### **Инструкции по установке**

- Сборку стола следует производить в соответствии с отдельной инструкцией по сборке.
- Протяните кабель от одной ножки к другой. Присоедините блок ручного управления к одной ножке, а шнур питания – к другой. Кабели для ножек,

блок ручного управления и шнур питания должны быть помещены в прилагающуюся сетку. Расположите электрические кабели так, чтобы не повредить их. См. инструкцию по сборке.

- Подключите шнур питания к стенной розетке.  
**ВАЖНО!** Необходимо обеспечить подвижность шнура питания.
- Установите ключ безопасности в гнездо блока ручного управления.
- Теперь за столом можно работать. Моторы останавливаются автоматически после остановки столешницы на максимально высоком/низком уровне.

### **Использование стола**

- Данное изделие используется только как рабочий стол с регулируемой столешницей для работы сидя или стоя. Стол можно использовать только в сухом помещении – дома или в офисе.
- Стол нельзя перегружать: максимальная нагрузка составляет 70 кг. Моторы могут непрерывно работать в течение макс. 1 минуты. После этого их не следует использовать в течение мин. 9 минут.

### Следуйте этим инструкциям при регулировке высоты столешницы:

1. Установите ключ безопасности в гнездо блока ручного управления.
2. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов, которые могут помешать регулировке высоты столешницы.
3. Регулируйте высоту стола нажатием кнопки со стрелками "вверх" или "вниз".

### Правила безопасности

- Во время регулирования высоты столешницы соблюдайте безопасную дистанцию по избежанию защемления между движущейся столешницей и неподвижными предметами.
- Регулируя высоту столешницы, необходимо следить, чтобы никто не получил травм и никакие предметы не были повреждены. Столешница не должна упираться в неподвижные предметы, чтобы стол не перевернулся. Прежде чем менять высоту столешницы, обязательно отодвиньте стул.
- Уходя, всегда вынимайте ключ безопасности из блока ручного управления. Храните ключ безопасности в недоступном для детей месте.
- Нельзя вносить какие-либо модификации в конструкцию рамы стола. Перед проведением ремонта или обслуживания стола необходимо выключить шнур питания из сети.
- Нельзя вносить изменения в блок управления!
- Нельзя использовать стол для подъема людей.

### Обслуживание и ремонт

- Примерно через неделю использования проконтролируйте, что все шурупы плотно затянуты.
- Если высота столешницы не регулируется, проверьте подключение к стенной розетке. Проверьте, установлен ли ключ безопасности в блок ручного управления.

- При замене какой-либо детали электрической системы сначала необходимо выключить шнур питания из розетки. Замените деталь и включите шнур питания в розетку.

Теперь за столом можно работать. Если высота стола по-прежнему не регулируется, обратитесь в ближайший магазин IKEA.

**Производитель: IKEA of Sweden AB**

**Адрес: Вох 702, 343 81 ÄLMHULT**



Значок с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на колесиках обозначает необходимость утилизировать данное изделие отдельно от бытового мусора. Изделие необходимо сдавать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства. Правильная утилизация обеспечивает сокращение количества мусора, направляемого на мусоросжигательные предприятия и свалки, и снижает потенциальное негативное влияние на здоровье человека и окружающую среду. Более подробная информация – в магазине IKEA.

*Uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina te osobe umanjениh fizičkih, čulnih i mentalnih sposobnosti ili bez prethodnog iskustva ako su im obezbeđeni nadzor i uputstva u vezi s bezbednom upotrebom uređaja i ako razumeju rizike upotrebe. Deca se ne smeju igrati uređajem.*

*Čišćenje i održavanje ne treba da obavljaju deca ako nisu pod nadzorom.*

### **Saveti i uputstva za BEKANT podesiv sto.**

**Nivo buke:** ispod 55 dB (A)

**Podešavanje visine:**

za EU: 64-125 cm

za Sev. Ameriku: 57,4-122,4

**Maksimalno opterećenje:** 70 kg

**Temperatura tokom upotrebe:**

+5 do +40°C

**Čuvajte na temperaturi od**

-10 do +50°C

**Vlažnost:** 20% do 80% na 30°C

**Uređaj za punjenje:**

**DC 34V, 200W**

**Proizvođač:** ROL ERGO

**Model:** EA11022-340 ili EA11022-350

Uređaj treba da se koristi isključivo zajedno s jedinicom za napajanje strujom koja se dobija uz proizvod.

Svaka osoba odgovorna za ovaj sto tokom montiranja ili svakodnevnog upotrebe stola ili tokom servisa i popravke treba pažljivo da pročita ova uputstva. Čuvajte ova uputstva blizu svog podesivog stola.

### **Uputstva za montiranje**

- Sto sastavite u skladu sa zasebnim uputstvima za sastavljanje.
- Povežite kabl od jednog do drugog nogara. Ručne kontrole povežite s jednim nogarom, a utičnicu s drugim. Kablovi na nogarima, ručne kontrole i utičnicu stavite u mrežicu koju dobijate uz proizvod.

Kablove postavite tako da se ne mogu oštetiti, kao u uputstvu za sastavljanje.

- Povežite kabl s utičnicom.

**PAŽNJA!** Kabl za struju ne sme biti previjen.

- Ubacite bezbednosni ključ u bravu na ručnim kontrolama.

- Sad možete koristiti sto. Motori se automatski zaustavljaju kad sto dostigne najniži, odnosno najviši položaj.

### **Upotreba stola**

- Sto koristite isključivo za rad, a radnu visinu možete neprestano podešavati za sedenje ili stajanje. Sto koristite isključivo u zatvorenom prostoru i u suvim prostorijama, poput kancelarije i sl.
- Sto ne smete preopteretiti, maksimalno opterećenje je 70 kg. Motori mogu raditi bez prestanka najviše 1 minut. Nakon toga, motori moraju mirovati približno 9 minuta pre nego što ih ponovo upotrebite.

### **Pratite ova uputstva kad podešavate visinu stola:**

1. Ubacite sigurnosni ključ u bravu na ručnim kontrolama.
2. Postarajte se da nijedan predmet ne smeta podešavanju visine stola.
3. Da podignete/spustite sto, pritisnite dugme za manevar, sa strelicom naviše, odnosno naniže.

### Sigurnosni propisi

- Kad se sto podiže/spušta, budite na bezbednoj udaljenosti kako se ne biste našli između ploče stola u pokretu i fiksiranih predmeta u blizini.
- Kad se sto podiže/spušta, obratite pažnju da se niko ne povredi i da ne oštetite okolne predmete. Ploča stola ne sme doći u kontakt s bilo kakvim predmetom, da se sto ne bi okrenuo. Uvek pomerite kancelarijske stolice kad podižete/spuštate sto.
- Ako sto ostavljate bez nadzora, izvadite bezbednosni ključ iz ručnih kontrola i stavite ga van domašaja dece.
- Podlogu za sto ne smete menjati niti rekonstruisati na bilo koji način. Tokom servisa i popravki stola, kabl za struju mora uvek biti van utičnice.
- Menjanje kontrolne kutije je najstrože zabranjeno!
- Sto ne smete koristiti za podizanje osoba.



Simbol precrtane kante na točkovima označava da dati proizvod ne treba odlagati zajedno s ostalim komunalnim otpadom. Proizvod mora biti predat na reciklažu shodno lokalnim ekološkim propisima o odlaganju otpada. Odvajanje ovako obeleženog predmeta od komunalnog otpada omogućava smanjenje količine otpada koja dospeva u peći za spaljivanje ili na deponije, te smanjuje mogućnost negativnog uticaja na ljudsko zdravlje i okolinu. Molimo vas da se za više informacija obratite robnoj kući IKEA.

### Uputstva za održavanje i popravku

- Nakon otprilike 1 nedelje upotrebe, proverite da li su šrafovi zategnuti.
- Ako se sto ne podiže/spušta, proverite spojnice između nogara i utičnice i uverite se da je bezbednosni ključ ubačen u ručne kontrole.
- Ako je bilo koji deo elektronskog sistema zamenjen, prvo morate izvaditi kabl za struju iz utičnice. Zamenite elektronsku komponentu i zatim uključite kabl za struju u utičnicu. Sto je sad spreman za upotrebu.

Ako sto i dalje ne radi, molimo vas da pozovete najbližu IKEA robnu kuću ili Odeljenje za odnose s kupcima.

**Proizvođač: IKEA of Sweden AB**

**Adresa: Box 702, 343 81 ÄLMHULT**

*To napravo lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi, kakor tudi osebe brez izkušenj in znanja, če so o tem poučene ali z napravo rokujejo pod nadzorom in na varen način, ter se zavedajo nevarnosti uporabe. Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z napravo. Otroci naj ne čistijo ali vzdržujejo naprave brez nadzora.*

#### **Navodila za uporabo dvizhne pisalne mize BEKANT.**

**Raven hrupa:** nižja od 55 dB(A)

**Razpon nastavitve višine:**

EU različica: 64-125 cm

Sev. Am. različica: 57,4-122,4 cm

**Navječja obremenitev:** 70 kg

**Razpon temperature pri uporabi:**

+5 do +40 °C

**Razpon temperature pri skladiščenju:**

-10 do +50 °C

**Vlažnost:** 20-80% pri +30 °C.

**Napajalna enota:**

**enosmerni tok (DC) 34 V, 200 W**

**Proizvajalec:** ROL ERGO

**Model:** EA11022-340 ali EA11022-350

Napravo uprabljajte le skupaj s priloženim napajalnikom.

Vsaka oseba, ki je odgovorna za namestitev mize, uporabo mize pri vsakdanjem delu ali izvajanje vzdrževanja in popravil na njej mora pozorno prebrati ta navodila. Ta navodila hranite v bližini dvizhne pisalne mize.

#### **Navodila za namestitev**

- Mizo sestavite skladno z ločenimi navodili za uporabo.
- Kable nog spojite med seboj. Stikalo za upravljanje priključite na eno nogo, napajalni kabel pa na drugo. Kable obeh nog, stikala za upravljanje in napajalni kabel namestite v priloženo mrežo. Električne kable namestite tako, da se ne bodo poškodovali, kot je prikazano v navodilih za sestavljanje.

- Napajalni kabel vtaknite v zidno vtičnico. **Pozor!** Napajalni kabel mora biti povsem prost.

- Vstavite varnostni ključ v stikalo za upravljanje.

- Miza je sedaj pripravljena za uporabo. Motorji se samodejno ustavijo, ko miza doseže najvišji oz. najnižji položaj.

#### **Uporaba mize**

- Miza je primerna izključno za uporabo kot delovna miza z možnostjo spreminjanja delovne višine med sedečim in stoječim položajem. Miza je primerna le za uporabo v zaprtih in suhih prostorih (pisarne in podobna okolja).
- Mize ne smete preobremeniti - največja obremenitev znaša 70 kg. Motorji lahko neprenehoma delujejo največ 1 minuto. Pred ponovno uporabo morajo motorji mirovati približno 9 minut.

#### **Pri spreminjanju višine ravnajte skladno s temi navodili:**

1. Vstavite varnostni ključ v stikalo za upravljanje.
2. Poskrbite, da predmeti okoli mize ne ovirajo prostega gibanja mize.
3. Mizo dvignite/spustite s pritiskom na gumb, označen z ustrezno puščico.

### Varnostni predpisi

- Pri dviganju/spuščanju mize se odmaknite na ustrezno razdaljo, da se izognete nevarnosti ukleščanja med premikajočo se mizno ploščo in pritrjene predmete v bližini mize.
- Pri dviganju/spuščanju mize mora uporabnik paziti, da ne pride do poškodb drugih oseb ali stvari. Mizna plošča ne sme trčiti v pritrjen predmet, saj se lahko pri tem prevrne. Preden pričnete dvigati/spuščati mizo, vedno odmaknite pisarniški stol.
- Kadarkoli zapustite mizo, vedno odstranite varnostni ključ in ga shranite izven dosega otrok.
- V mizni nogi ne posegajte ali ju kakorkoli spreminjajte. Preden pričnete z vzdrževalnimi deli ali popravilom mize, vedno izvlecite napajalni kabel iz zidne vtičnice.
- Kakršnokoli poseganje v krmilno omarico je strogo prepovedano!
- Mize nikoli ne uporabljajte za dvigovanje oseb.



Znak s prečrtanim zabojnikom za smeti pomeni, da izdelek ne sodi med gospodinjske odpadke. Izdelek reciklirajte skladno z lokalno okoljsko zakonodajo za ravnanje z odpadki. Z ločevanjem tako označenih izdelkov od gospodinjskih odpadkov, boste prispevali k zmanjšanju količine odpadkov namenjenih v deponijo ali sežig, s tem pa tudi k zmanjšanju negativnih posledic na zdravje ljudi in na okolje. Dodatne informacije so vam na voljo v najbližji trgovini IKEA.

### Navodila za vzdrževanje in popravilo

- Po približno 1 tednu uporabe preverite, če so vsi vijaki trdno priviti.
- Če mize ne morete spustiti ali dvigniti, preverite napajalni kabel in kabla, ki povezujeta nogi. Preverite, da je varnostni ključ vstavljen v stikalo za upravljanje.
- Preden pričnete z zamenjavo kateregakoli dela električnega sistema, iztaknite napajalni kabel iz zidne vtičnice. Zamenjajte električni del, nato napajalni kabel vtaknite v zidno vtičnico. Miza je sedaj pripravljena za uporabo.

Če miza še vedno ne deluje, se prosimo obrnite na najbližjo trgovino IKEA ali službo za pomoč kupcem.

**Proizvajalec: IKEA of Sweden AB**

**Naslov: Box 702, 343 81 ÄLMHULT**

*Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuusal ya da zihinsel engelli kişilerce ya da deneyim veya bilgi eksikliği olan kişilerce ancak cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ve yaratabileceği tehlikelerle ilgili bilgilendirme ve denetim yapılarak kullanılabilirler. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Çocuklar, ürünün temizliğini ve bakımını yetişkin denetimi olmadan yapmamalıdır.*

### **BEKANT oturarak/ayakta çalışma masası**

**Ses seviyesi:** 55 dB(A)'den daha düşük

**Yükseklik ayarı aralığı:**

AB-sürümü: 64-125 cm

NA-sürümü: 57,4-122,4

**Maksimum yük:** 70 kg

**Kullanım sırasındaki sıcaklık aralığı:**

+5 ile +40 derece C

**Depolama sırasındaki sıcaklık aralığı:**

-10 ile +50 derece C

**Nem:** +30 derecede C %20 ile %80 arası

**Güç kaynağı birimi:**

**DC 34V, 200W**

**Üretici:** ROL ERGO

**Model:** EA11022-340 or EA11022-350

Bu cihaz sadece ürüne dahil olan güç kaynağı ünitesi ile birlikte kullanılır.

Masanın günlük kullanımından ve montajından ya da bakım ve onarım çalışmalarından sorumlu olan kişi ve kişilerin bu talimatları dikkatlice okuması gerekmektedir. Bu talimatları oturarak/ayakta çalışma masası yakınında muhafaza ediniz.

### **Kurulum talimatları**

- Masa, ayrı bir montaj kılavuzuna göre monte edilir.
- Ayaktan gelen kabloyu diğerine bağlayınız. Ayaklardan birine el kumandasını diğer bir ayağa da güç kaynağını bağlayınız. Ayaklara bağlanan el kumandası ve güç kaynağı kabloları ürüne dahil olan ağa bağlanmalıdır. Elektrik kablolarını zarar görmeyecek

şekilde, kurulum talimatlarına uygun olarak monte ediniz.

- Elektrik kablosunu bir duvar prizine bağlayınız.

**NB!** Elektrik kablosunun tam olarak hareket edebilir olması gerekmektedir.

- El kumandası üzerinde bulunan sokete güvenlik anahtarını takınız.
- Masa artık kullanıma hazırdır. Masa, en düşük ve en yüksek konuma ulaştığında motor otomatik olarak duracaktır.

### **Masanın kullanımı**

- Masa, sadece oturarak ve ayakta çalışma pozisyonları arasındaki çalışma yüksekliklerine ayarlanabilen bir çalışma masası olarak kullanılabilir. Masa sadece kapalı mekanda ve kuru ortamlarda (ofis veya benzeri ortamlarda) kullanılmalıdır.
- Masaya aşırı yük konulmamalıdır, maksimum taşıma yükü 70 kg'dır. Motorlar en fazla 1 dakika boyunca sürekli olarak çalıştırılabilir. Tekrar kullanılmadan önce motorlar yaklaşık 9 dakika bekleme modunda kalmalıdır.

### **Masa yüksekliğini ayarlarken aşağıdaki adımları izleyiniz:**

1. El kumandası üzerinde bulunan sokete güvenlik anahtarını takınız.
2. Masanın yükseklik ayarını yaparken hiçbir nesnenin masayı engellemediğinden emin olunuz.
3. Masayı aşağı/yukarı çalıştırmak için aşağı ve yukarıyı okla gösteren manevra düğmesine basınız.



### Güvenlik talimatları

- Masa, aşağı/yukarı çalıştırıldığında, hareket eden masa tablası ve çevresindeki sabit nesnelere arasında oluşabilecek herhangi bir sıkışma riskini önlemek için gerekli emniyet mesafesi korunmalıdır.
- Masa, aşağı/yukarı çalıştırıldığında kullanıcı, hareket eden masa tablasının kimseyi yaralamaması ya da hiçbir nesneye zarar vermemesi için dikkatli olmalıdır. Masa tablası, sabit bir nesneye çarpmamalıdır aksi takdirde masa ters dönebilir. Masayı aşağı/yukarı çalıştırmadan önce her zaman ofis koltuğunu çıkarınız.
- Masa gözetimsiz bırakıldığında, güvenlik anahtarı el kumandasından çıkarılmalı ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde bulundurulmalıdır.
- Masanın tripod ayağı kesinlikle değiştirilmemeli veya herhangi bir şekilde tamirat yapılmamalıdır. Masanın herhangi bir bakım veya onarım çalışması yapılırken her zaman elektrik kablosunun prizinden çıkarılması gerekmektedir.
- Kontrol kutusunda herhangi bir değişiklik yapılması kesinlikle yasaktır!
- Masa, kesinlikle kişileri kaldırmak için bir araç olarak kullanılmamalıdır.



Üzerine çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, o ürünün ev atıklarından ayrı olarak çöpe atılması gerektiğini belirtir. Ürün, çöpe atılması gerektiğinde geri dönüşüm için yerel çevre düzenlemesi kurallarına uygun olarak çöpe veya toplama noktalarına bırakılmalıdır. Bu sembole sahip ürünlerin doğru bir şekilde çöpe atılması, yakma veya depolanma için gönderilen atık miktarının azalmasına ve insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır. Daha fazla bilgi için, IKEA mağazası ile irtibata geçiniz.

### Bakım ve onarım talimatları

- Ürünü kullandıktan yaklaşık 1 hafta sonra vidaların iyice sıkıldığından emin olunuz.
- Masanın indirilmesi ya da yükseltilmesi konusunda sorun yaşanırsa masanın ayakları ve duvar prizi arasındaki bağlantıları kontrol ediniz ve güvenlik anahtarının el kumandasına takılı olduğundan emin olunuz.
- Elektrik sisteminin herhangi bir bölümü değiştirilecekse, ilk olarak elektrik kablosunun duvar prizinden çıkarılması gerekmektedir. Elektrikli parçaların değişiminden sonra fişi duvar prizine takınız. Masa artık kullanıma hazırdır.

Masanın çalışmasında hala bir sorun varsa, en yakın IKEA mağazası veya müşteri hizmetleri ile irtibata geçiniz.

**Üretici: IKEA of Sweden AB**

**Adres: Box 702, 343 81 ÄLMHULT**

**تعليمات الصيانة والإصلاح**

- بعد أسبوع واحد تقريباً من الاستخدام، تأكد من أن المسامير مربوطة بإحكام.
- إذا لم يكن بالإمكان رفع أو خفض الطاولة، افحص الوصلات بين الأرجل ومقبس الحائط وتأكد من أن مفتاح السلامة داخل التحكم اليدوي.
- في حالة استبدال أي جزء من النظام الكهربائي، يجب أولاً فصل السلك الكهربائي عن مقبس الحائط. استبدل الجزء الكهربائي ثم قم بتوصيل السلك الكهربائي بمقبس الحائط. الطاولة الآن جاهزة للاستخدام.

إذا استمرت المشكلة في الطاولة، يرجى الاتصال بأقرب معرض إيكيا أو خدمة العملاء.

**المصنِّع: إيكيا السويد**

**العنوان: Box 702, 343 81 ÄLMHULT**



الرمز الذي يُظهر حاوية نفايات مشطوبة يشير إلى أنه يجب التخلص من المنتج بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. ينبغي تسليم هذا المنتج لإعادة تدويره وفقاً للأنظمة البيئية المحلية للتخلص من النفايات. من خلال قيامك بفصل منتج يحمل هذه العلامة من النفايات المنزلية، فسوف تساعد على تقليل حجم النفايات التي ترسل إلى المحارق أو تدفن في الأرض وبالتالي تقللي من أي تأثير سلبي محتمل على صحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على معرض إيكيا.

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات فما فوق والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو الذين لا يملكون خبرة ومعرفة في حالة الإشراف عليهم أو إعطائهم تعليمات حول استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهمهم للمخاطر الناجمة عنه. يجب ألا يعيثر الأطفال بالجهاز. لا يجب أن يتولى الأطفال عملية التنظيف وصيانة المستخدم للجهاز دون إشراف.

#### استخدامات الطاولة

- يجب عدم استخدام الطاولة إلا كطاولة عمل مع إمكانية الضبط المستمر لارتفاع العمل بين وضعية الجلوس والوقوف. يجب استخدام الطاولة فقط في أماكن داخلية جافة (داخل مكتب أو ما شابه).
- يجب عدم وضع حمولات زائدة على الطاولة - الحد الأقصى للحمولة 70 كجم. قد تعمل المحركات بشكل مستمر لمدة دقيقة واحدة كحد أقصى. بعد ذلك، يجب أن تبقى المحركات على وضعية الاستعداد لمدة 9 دقائق قبل أن يتم استخدامها مرة أخرى.

#### اتبع هذه التعليمات عند تعديل ارتفاع الطاولة:

1. أدخل مفتاح السلامة في المقبس على التحكم اليدوي.
2. تأكد من عدم وجود عوائق أمام الطاولة لتعديل ارتفاعها بحرية.
3. لرفع/خفض الطاولة، اضغط على زر السهم الذي يشير للأعلى أو الأسفل.

#### قيود السلامة

- عند رفع/خفض الطاولة، حافظ على مسافة الأمان اللازمة لتجنب مخاطر حدوث تلامس وضغط بين سطح الطاولة المتحرك والأجسام الثابتة في المنطقة المحيطة بها.
- عند رفع/خفض الطاولة يجب على المستخدم الانتباه حتى لا يتعرض أحد للإصابة أو يؤدي إلى تلف الممتلكات. يجب ألا يصطدم سطح الطاولة بجسم ثابت فيؤدي إلى قلب الطاولة. قم دائماً بإزالة أي كراسي قبل رفع/خفض الطاولة.
- عندما يتم ترك الطاولة دون رقابة، يجب إزالة مفتاح السلامة من التحكم اليدوي ووضعه بعيداً عن متناول الأطفال.
- يجب عدم تعديل الحامل الثلاثي أو إعادة هندسته بأي شكل من الأشكال. عند صيانة وإصلاح الطاولة يجب دائماً فصل الأسلاك الكهربائية من مقبس الحائط.
- يمنع تماماً عمل أي تعديلات على صندوق التحكم!
- يجب عدم استخدام الطاولة كأداة لرفع الأشخاص.

#### تعليمات حول الطاولة المتعددة الارتفاع BEKANT.

- **مستوى الصوت:** أقل من 55 ديسيبل (أ).
- **فواصل ضبط الارتفاع:**  
المجموعة الأوروبية: 64 – 125 سم  
أمريكا الشمالية: 57,4 – 122,4  
**الحمل الأقصى:** 70 كجم
- **فواصل درجات الحرارة أثناء الاستعمال:**  
5- إلى +40 درجة مئوية
- **فواصل درجة الحرارة عند التخزين:**  
-10 إلى +50 درجة مئوية
- **الرطوبة:** 20% وحتى 80% في درجة حرارة +30 مئوية

#### وحدة تزويد الطاقة:

تيار مستمر 34 فولط، 200 واط

المصنِّع: ROL ERGO

الموديل: EA11022-340 or EA11022-350

ينبغي استخدام هذا الجهاز مع وحدة تزويد الطاقة المرفقة فقط.

كل شخص مسئول عن هذه الطاولة عند تركيبها أو استخدامها اليومي أو عند قيامه بأعمال الصيانة والإصلاح يجب أن يقرأ هذه التعليمات بعناية. احتفظ بهذه التعليمات في مكان قريب من الطاولة المتعددة الارتفاع.

#### تعليمات التركيب

- الطاولة مجمعة بتعليمات تجميع منفصلة.
- قم بتوصيل السلك من إحدى أرجلها إلى الرجل الأخرى. قم بتوصيل التحكم اليدوي بإحدى الأرجل ومصدر الطاقة بالرجل الأخرى. الأسلاك الموصولة على الأرجل، التحكم اليدوي ومصدر الطاقة يجب وضعهم في الشبكة المرفقة. ضع الأسلاك الكهربائية بحيث لا تتعرض للتلف، أنظر تعليمات التجميع.
- قم بتوصيل السلك الكهربائي بمقبس الحائط.
- **ملحوظة!** يجب أن يكون السلك الكهربائي قادراً على الحركة بحرية تامة.
- أدخل مفتاح السلامة في المقبس على التحكم اليدوي.
- الطاولة الآن جاهزة للاستخدام. تتوقف المحركات تلقائياً عندما تصل الطاولة إلى أدنى وأعلى وضعية لها على التوالي.

