

# LÄMPLIG

### ENGLISH

**Before using for the first time**

Products made of wood are easier to keep clean and free from grease marks if they are treated with oil before using for the first time. This will also improve the wood's natural resistance to moisture. Use an oil that is suitable for contact with food, for instance mineral oil or vegetable oil. Oil the chopping board once, on both sides, and wipe off any surplus. Repeat the treatment 24 hours later. This should be repeated regularly, at least 5-6 times per year.

**Cleaning and maintenance**

- Clean the chopping board by wiping with a damp cloth or scrubbing with a brush, warm water and a mild soap. Do not soak the board or leave it in water for a prolonged period of time. This can cause cracks in the wood. To avoid warping, use both sides of the board.
- Dry the chopping board or allow it to dry naturally, standing on end. Do not expose the product to high temperatures to speed up the drying process.
- To recondition the product, simply sand down the surface with fine sandpaper and re-oil it.



Design and Quality IKEA of Sweden

### SUOMI

**Ennen käyttöönottoa**

Puusta valmistetut tuotteet on helpompi pitää puhtaina ja siisteinä, kun ne käsitellään öljyllä ennen käyttöönottoa. Öljyäminen parantaa puun luontaista kosteudenhyökkimiskykyä. Öljyksi on valittava elintarvikkekäyttöön soveltuva öljy, esimerkiksi mineraali- tai kasviöljy. Öljyä leikkuulauta kummaltakin puolelta ja pyyhi ylimääräinen öljy pois. Toista käsittely 24 tunnin kuluttua. Öljyä lauta samalla tavalla vähintään 5–6 kertaa vuodessa.

**Puhdistus ja hoito**

- Puhdista leikkuulauta pyyhkimällä märeällä kankaalla tai hankaamalla harjalla lämmintä vettä ja mietoa pesuainetta käyttäen. Älä anna leikkuulaudan olla kosketuksissa veden kanssa, upoksissa tai kosteana pitkään, sillä puu saattaa halkeilla. Laudasta ei tule kiero, kun käytät molempia puolia.
- Kuivaa tai anna laudan kuivua pystyasennossa. Varo käyttämästä liian kuumaa lämpötilaa nopeuttaaksesi kuivumista.
- Tarvittaessa kulunut lauta voidaan hioa hienolla hiekkapaperilla ja öljytä uudelleen.

### SVENSKA

**Före första användning**

En träprodukt är lättare att hålla ren från fettfläckar och smuts om den oljas in före första användningen. Behandlingen ökar också träets motståndskraft mot fukt. Använd en olja lämplig för matkontakt, t.ex. paraffinolja eller vegetabilisk olja. Olja in skärbrådan en gång, på bägge sidor, och torka sedan av överflödet. Upprepa behandlingen efter 24 timmar. Denna behandling bör upprepas regelbundet, minst 5-6 gånger per år.

**Rengöring och skötsel**

- Rengör skärbrådan genom att torka av den med en våt trasa eller skura den med en borste, varmt vatten och mild tvålösning. Låt inte skärbrådan vara i kontakt med vatten under lång tid, ligga i blöt eller vara fuktig eftersom det kan orsaka sprickor i träet. För att undvika att skärbrådan slår sig skall man använda båda sidor.
- Torka av eller låt självtorka stående på högkant. Undvik att utsätta produkten för hög värme för att påskynda torkningen.
- Önskas en rejäl uppräschning kan ytan slipas med ett fint sandpapper och oljas in på nytt.

### DEUTSCH

**Vor der ersten Benutzung**

Ein Holzprodukt, das vor der ersten Benutzung mit Öl behandelt wurde, ist leichter sauber zu halten und bleibt länger frei von Fettflecken. Zudem erhöht das Öl en die Widerstandskraft des Produkts gegen Feuchtigkeit. Nur lebensmittelechte Öle wie Paraffin- oder Pflanzenöl verwenden. Das Produkt einmal auf beiden Seiten einölen und den Überschuss abwischen. Nach 24 Stunden den Vorgang wiederholen. Diese Behandlung sollte regelmäßig wiederholt werden - mindestens 5- bis 6-mal pro Jahr.

**Reinigung und Pflege**

- Das Schneidebrett zum Reinigen mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit mildem warmem Seifenwasser abbürsten. Es sollte nicht lange mit Wasser in Kontakt kommen, nicht länger im Spülwasser liegen oder unter fließendem Wasser stehen. Dies könnte Risse im Holz hervorrufen. Damit das Brett sich nicht verformt, sollte es auf beiden Seiten benutzt werden.
- Das Brett abtrocknen oder hochkant an der Luft trocknen lassen. Keinen hohen Temperaturen aussetzen, um das Trocknen zu beschleunigen.
- Für eine grundlegende Auffrischung bitte das Schneidebrett mit Sandpapier abschleifen und einölen.

### ČESKY

**Před prvním použitím**

Výrobky ze dřeva se snáze čistí a lépe se z nich odstraňuje mastnota, když je před prvním použitím ošetříte olejem. To také zlepší přirozenou odolnost vůči vlhkosti. Použijte olej, který je vhodný pro kontakt s potravinami, například minerální nebo rostlinný olej. Prkénko naolejujte jednou z obou stran a jakékoli přebyteky oleje setřete. Ošetření opakujte po 24 hodinách. Ošetření olejem opakujte pravidelně, minimálně 5-6krát za rok.

**Čištění a údržba**

- Kuchyňské prkénko očistěte vlhkým hadříkem nebo kartáčem teplou vodou a jemným mýdlovým prostředkem. Kuchyňské prkénko nenamáčejte do vody nebo ho nenechte ve vodě po delší dobu. Může to způsobit popraskání dřeva. Abyste zabránili zkroucení, používejte obě strany kuchyňského prkénka.
- Kuchyňské prkénko osušte nebo ho nechte oschnout přirozenou cestou. Nevystavujte ho vysokým teplotám, abyste urychlili proces schnutí.
- Je-li povrch kuchyňského prkénka opotřebenová, zbruste ho jemným brusným papírem a napusťte olejem.

### FRANÇAIS

**Avant la première utilisation**

Un produit en bois massif est plus facile à entretenir s'il a été traité à l'huile avant la première utilisation. Ce traitement améliore également la résistance à l'humidité du produit. Utilisez une huile apte au contact alimentaire, comme une huile minérale ou végétale. Appliquez l'huile sur les deux faces de la planche à découper, puis essuyez l'excédent. Renouvelez le traitement après 24 heures. Répétez cette opération à intervalles réguliers, au moins 5-6 fois par an.

**Nettoyage et entretien**

- Nettoyez votre planche à découper à l'aide d'un chiffon humide ou lavez-la à l'aide d'une brosse, de l'eau chaude et une solution savonneuse douce. La planche ne doit pas rester humide ou demeurer longtemps en contact avec l'eau, cela pourrait provoquer des fissures. Pour éviter que la planche ne se déforme, il faut l'utiliser des deux côtés. Laissez la planche sécher à l'air libre en la posant verticalement. Evitez d'exposer la planche à des chaleurs fortes pour accélérer le séchage.
- Pour une rénovation complète il suffit de poncer la surface avec un papier de verre fin puis enduire la planche d'huile.

### ESPAÑOL

**Antes de usar por primera vez**

Un producto de madera maciza es más fácil de mantener si antes de utilizarlo por primera vez ha sido tratado con aceite. Este tratamiento también mejora la resistencia a la humedad. Utiliza aceite apto para el contacto alimentario como aceite mineral o vegetal. Aplica aceite en ambas caras de la tabla de cortar y elimina el excedente. Repite el tratamiento 24 horas después. Renueva el tratamiento con regularidad, por lo menos 5-6 veces al año.

**Limpieza y mantenimiento**

- Limpiar la tabla de cortar pasándole un paño húmedo o frotando con un cepillo con agua caliente y una suave solución jabonosa. No dejar esta tabla en remojo o húmeda, pues la madera se podría astillar. Para evitar que la tabla se deforme o combe, usarla por ambas caras.
- Secar o dejar que se seque al aire colocándola de canto. Evitar someter este producto a temperaturas altas para acelerar su secado.
- Si se desea remozar el tablero, pulir la superficie con un papel de lija fino y volver a tratar con aceite.

### NEDERLANDS

**Voordat je het product in gebruik neemt**

Producten gemaakt van hout zijn gemakkelijker schoon en van vetvlekken vrij te houden, als ze eerst worden behandeld met olie. Dit verbetert ook de natuurlijke weerstand tegen vocht. Gebruik een olie die geschikt is voor contact met levensmiddelen. Olie de snijplank aan beide kanten in. Herhaal de behandeling 24 uur later. De snijplank is klaar voor gebruik. Voor het beste resultaat herhaal je deze behandeling 5-6 keer per jaar.

**Reinigen en onderhoud**

- Reinig de snijplank door deze met een vochtig doekje af te nemen of af te wassen met een borstel, warm water en een milde zeepoplossing. Laat de snijplank niet in het water liggen en zorg dat hij niet te lang vochtig blijft omdat er dan barsten in het hout kunnen komen. Gebruik beide zijden van de snijplank.
- Droog af of laat staande op de hoge kant drogen. Stel het product niet bloot aan sterke warmte om het droogproces te versnellen.
- Wil je de snijplank wat vernieuwen, schuur deze dan met fijn schuurpapier en behandel opnieuw met olie.

### ITALIANO

**Prima di usare il prodotto per la prima volta**

I prodotti in legno sono più facili da tenere puliti e sgrassati se vengono oliati prima di essere usati per la prima volta. Il trattamento migliora anche la naturale resistenza del legno all'umidità. Usa un olio adatto al contatto con gli alimenti, come l'olio minerale o vegetale. Olia il tagliere una volta su entrambi i lati ed elimina l'olio in eccesso. Dopo 24 ore ripeti il trattamento. Successivamente oia il tagliere regolarmente, almeno 5-6 volte all'anno.

**Pulizia e manutenzione**

- Pulisci il tagliere con un panno umido o strofinandolo con una spazzola e una soluzione poco concentrata di acqua calda e sapone. Il tagliere non deve rimanere umido, a contatto con l'acqua a lungo o a mollo perché il legno potrebbe fendersi. Per evitare che il tagliere si incurvi, usa entrambi i lati.
- Asciuga o lascia asciugare il tagliere in posizione verticale. Non esporre il prodotto a un'alta temperatura per velocizzare il processo di asciugatura.
- Se il prodotto ha bisogno di essere rinfrescato, carteggia la superficie con carta vetrata a grana fine e oliala nuovamente.

### DANSK

**Før første brug**

Produkter af træ er nemmere at holde rene og fri for fedtpletter, hvis de behandles med olie, før de bruges første gang. Det forbedrer også træets naturlige modstandsdygtighed over for fugt. Brug en olie, der er godkendt til at komme i kontakt med madvarer, f.eks. mineralolie eller vegetabilisk olie. Behandl skærebrættet med olie 1 gang på begge sider, og tør overskydende olie af. Gentag behandlingen 24 timer senere. Gentag behandlingen med jævne mellemrum, mindst 5-6 gange om året.

**Rengørring og vedligeholdelse**

- Rengør skærebrættet ved at tørre det af med en våd klud eller skure det med en børste, varmt vand og en mild sæbeopløsning. Lad ikke skærebrættet være i kontakt med vand i længere tid ad gangen, ligge i blød eller være fugtigt, da dette kan kan forårsage sprækker i træet. For at undgå at skærebrættet slår sig skal begge sider bruges.
- Tør skærebrættet af eller lad det lufttørre stående på højkant. Undgå at udsætte skærebrættet for høj varme for at fremskynde tørringen.
- Ønskes en opriskning af skærebrættet, kan det slibes med fint sandpapir og behandles med olie.

### ÍSLENSKA

**Fyrir fyrstu notkun**

Það er auðveldara að halda vörum úr við hreinum og blettalausum ef borin er á þau olía fyrir fyrstu notkun. Það eykur einnig náttúrulega rakavörn viðáris. Notið olíu sem má komast í snertingu við matvæli. Berið einu sinni olíu á skurðarbrettið, báðum megin, og þurrkið umframolíuna svo af. Endurtakið eftir 24 tíma. Þetta ætti að gera reglulega, að minnsta kosti 5-6 sinnum á ári.

**Þrif og viðhald**

- Þrifið skurðarbrettið með því að þurrka af því með rökum klút eða nudda með mjúkum bursta, heitu vatni og mildu hreinsiefni. Leggið brettið aldrei í bleyti í lengri tíma. Það getur valdið sprungum í viðnum. Notið báðar hliðar brettisins til að koma í veg fyrir að það verpist.
- Þurrkið brettið eða látið það þorna upp á endann. Notið ekki mikinn hita til að flýta fyrir þornun.
- Til að endurnýja brettið má þússa það með finum sandpappír og olíubera það aftur.

- Dersom en grundig oppfriskning ønskes, kan overflaten pusses med et fint sandpapir og oljes inn på nytt.

### POLSKI

**Przed pierwszym użyciem**

Produkty wykonane z drewna są łatwiejsze z czyszczeniu i wolne od tłustych śladów, gdy przed pierwszym użyciem zakonserwujemy je olejem. Zabiieg ten również zwiększy naturalną odporność drewna na wilgoć. Używaj oleju odpowiedniego do kontaktu z drewnem, na przykład oleju mineralnego lub warzywnego. Deskę do krojenia posmaruj olejem jednokrotnie po obu stronach, a następnie wytrzy nadmiar oleju. Zabiieg powtórz po 24 godzinach. Czynność tę należy powtarzać co najmniej 5-6 razy do roku.

**Czyszczenie**

- Wyczyść deskę wilgotną szmatką lub wyczoruj szczotką. Użyj ciepłej wody i delikatnego mydła. Nie namaczaj i nie pozostawiaj w wodzie na dłużej, bo drewno może popękać. Aby uniknąć wypaczenia korzystaj z obu stron deski.
- Wytrzyj deskę lub pozostaw ją do wysuszenia, stawiając na jednej krawędzi. Nie wystawiaj deski na działanie wyższych temperatur by przyspieszyć jej wysuszenie.
- By poprawić wygląd deski przetrzyj ją papierem ściernym, a następnie ponownie natłuś olejem.

### NORSK

**Før første gangs bruk**

Det er lettere å holde produkter i tre rene dersom de behandles med olje før første gangs bruk. Dette vil også bedre treverkets naturlige motstand mot fukt. Bruk ei olje som egner seg til kontakt med mat, for eksempel ei mineralolje eller vegetabilsk olje. Olje skjærefjøla én gang på begge sider, og tork av overflødig olje. Gjenta samme behandling 24 timer senere. Dette bør gjentas regelmessig, minst 5–6 ganger årlig.

**Rengjøring og vedlikehold**

- Rengjør skjærefjølen ved å tørke over med en våt klut eller skure med en børste, varmt vann og mild såpe. La ikke skjærefjølen være i kontakt med vann over lengre tid, ligge i bløt eller være fuktig, da dette kan forårsake sprekker i treet. For å unngå at treet i skjærefjølen slår seg, bør begge sidere brukes.
- Tørk av eller sett skjærefjølen på høykant og la det lufttørke. Unngå å utsette skjærefjølen for høy varme for å påskynde tørkingen.
- Dersom en grundig oppfriskning ønskes, kan overflaten pusses med et fint sandpapir og oljes inn på nytt.

## LATVIEŠU

**Pirms pirmās lietošanas reizes**
Preces, kas izgatavotas no koka, vieglāk saglabāt tīras un pasargāt no netīrumiem un taukiem, ja tās pirms pirmās lietošanas reizes tiks apstrādātas ar eļļu. Tas tāpat uzlabos koka dabisko aizsardzību pret mitrumu.
Izmantojiet eļļu, kas piemērota saskarei ar pārtikas produktiem, piemēram, minerāleļļu vai augu eļļu. Ieeļļojiet dēļiti no abām pusēm un pēc tam noslaukiet lieko eļļu.
Atkārtojiet procedūru pēc 24 stundām.
Dēļiti ieteicams eļļot vismaz 5-6 reizes gadā.

**Tīrīšana un kopšana**

— Tīriet ar mitru lupatu vai birsti, siltu ūdeni un maigām ziepēm. Nepakļaujiet ilgstošam kontaktam ar ūdeni, mazgājot tekošā ūdeni vai mērcējot. Tas var izraisīt koka plaisāšanu. Lai dēļītis nedeformētos, izmantojiet tā abas puses.

— Nosusiniet dēļiti vai arī ļaujiet tam nožūt dabiski vertikālā stāvoklī. Lai paātrinātu žūšanas procesu, nepakļaujiet to augstām temperatūrām.

— Lai atjaunotu dēļiša virsmu, to nepieciešams populēt ar smilšpapīru un ieeļļot.

## РУССКИЙ

Pirms pirmās lietošanas reizes: Preces, kas izgatavotas no koka, vieglāk saglabāt tīras un pasargāt no netīrumiem un taukiem, ja tās pirms pirmās lietošanas reizes tiks apstrādātas ar eļļu. Tas tāpat uzlabos koka dabisko aizsardzību pret mitrumu.

Izmantojiet eļļu, kas piemērota saskarei ar pārtikas produktiem, piemēram, minerāleļļu vai augu eļļu. Ieeļļojiet dēļiti no abām pusēm un pēc tam noslaukiet lieko eļļu. Atkārtojiet procedūru pēc 24 stundām. Dēļiti ieteicams eļļot vismaz 5-6 reizes gadā.

**Перед первым использованием**
Предварительная (перед началом использования) обработка маслом обеспечивает изделиям из дерева простоту в уходе. Благодаря такой обработке также улучшается природная влагостойкость древесины. Используйте масло, которое подходит для поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, например минеральное или растительное масло. Нанесите масло на разделочную доску с двух сторон, вытрите излишки масла. Повторите обработку через 24 часа. Обработывайте изделие регулярно, по крайней мере 5-6 раз в год.

**Уход и эксплуатация**

— Протирайте разделочную доску влажной тканью или очищайте щёткой, тёплой водой и мягким мылом. Не оставляйте доску в воде надолго – дерево может потрескаться. Чтобы предотвратить деформирование доски, используйте обе её стороны.

— Вытрите доску или поставьте на край, чтобы она высохла. Не подвергайте изделие воздействию высоких температур.

— Для восстановления поверхности очистите доску мелкозернистой шлифовальной шкуркой и обработайте маслом.

## LIETUVIŲ

**Prieš naudojant pirmą kartą**
Medinius gaminius bus lengviau valyti ir apsaugoti juos nuo nešvarumų bei riebalų dėmių, jei apdorosite juos alyva prieš naudodami pirmą kartą. Tai padidina ir medienos natūralų atsparumą drėgmei. Naudokite sąlyčiuli su maistu tinkamą alyvą, pavyzdžiui, mineralinę alyvą arba augalinės kilmės alyvą. Ištepkite pjaustymo lentutę vieną kartą, iš abiejų pusių, nuvalykite alyvos likučius. Pakartokite po 24 val. Kartokite procedūrą reguliariai, bent 5-6 kartus per metus.

**Priežiūra ir valymas**

— Valykite pjaustymo lentutę drėgna šluoste ar šepetėliu, šiltu vandeniu su švelniu plovikliu. Nemirkykite lentutės ir nepalikite ilgam vandenyje. Mediena gali sutrūkinėti. Kad neišsikraipytų, naudokite abi lentutės puses.

— Nusausinkite pjaustymo lentutę arba pastatykite ant krašto ir leiskite jai paprastai išdžiūti. Nedžiovinkite aukštoje temperatūroje.

— Norėdami atnaujinti gaminį, pašveiskite smulkiu švitriniu popieriumi ir patepkite alyva.

## PORTUGUES

**Antes de utilizar pela primeira vez**
Os produtos em madeira são fáceis de manter limpos e sem nódoas de gordura se forem tratados com óleo antes de os utilizar pela primeira vez. Desta forma, melhora também a resistência natural da madeira à humidade. Utilize um óleo adequado ao contacto com alimentos, por exemplo, óleo mineral ou vegetal. Passe o óleo na tábua uma vez, de ambos os lados, e retire o excesso. Repita o tratamento decorridas 24 horas. Esta operação deve repetir-se com regularidade, pelo menos 5 a 6 vezes por ano.

**Limpeza e manutenção**

— A tábua de cortar é limpa com um pano húmido ou uma escova, água tépida e um detergente suave. Para evitar fendas ou rachas, não mergulhe a tábua nem a deixe de molho durante um período de tempo prolongado. Para evitar que a tábua empene, use ambas as superfícies.

— Seque a tábua de cortar ou deixe-a secar de forma natural, apoiada numa das bordas. Não exponha o produto a altas temperaturas para acelerar o processo de secagem.

— Para renovar o produto, só tem de lixar as suas superfícies com uma lixa fina e depois voltar a aplicar óleo.

## SRPSKI

Pirms pirmās lietošanas reizes: Preces, kas izgatavotas no koka, vieglāk saglabāt tīras un pasargāt no netīrumiem un taukiem, ja tās pirms pirmās lietošanas reizes tiks apstrādātas ar eļļu. Tas tāpat uzlabos koka dabisko aizsardzību pret mitrumu.

**Pre prve upotrebe**
Proizvodi od drveta lakše se održavaju i otporniji su na masnoće ako se premažu uljem pre prve upotrebe. To će, takođe, poboljšati i prirodnu otpornost drveta na vlagu. Upotřebi ulje koje je prikladno za kontakt s hranom, npr. mineralno ili jestivo. Dasku za seckanje premaži s obe strane po jednom pa obriši višak ulja. Posle 24 sata ponovi postupak. Čini to redovno, barem 5-6 puta godišnje.

**Održavanje i čišćenje**

— Dasku za seckanje očisti vlažnom krpom ili iščetkaj uz pomoć mlake vode i blagog sapuna. Ne natačaj proizvod niti ga duže vreme ostavljaj u vodi. U suprotno, mogu se pojaviti napsrline u drvetu.

— Osuši proizvod ili ga pusti da se prirodno osuši, oslonjen na ivicu. Ne izlaži proizvod visokoj temperaturi da bi se brže osušio.

— Da osvežiš proizvod, uglašaj ga brusnim papirom i ponovo premaži uljem za negu drveta.

## ROMÂNA

**Înainte de prima utilizare**
Articolele din lemn sunt ușor de întreținut și nu se pătează deoarece sunt tratate cu ulei. Prin tratarea cu ulei, crește rezistența naturală a lemnului la umiditate. Folosește un ulei potrivit pentru suprafețe care intră în contact cu alimentele, cum ar fi cel mineral sau cel vegetal. Tratează tocătorul pe ambele părți și șterge surplusul. Repetă procedeul după 24 de ore și apoi de 5-6 ori pe an.

**Curățare și întreținere**

— Curăță tocătorul ștergându-l cu o cârpă umezită în soluție de curățare sau frecându-l cu o perie, apă caldă și săpun. Nu introduce tocătorul în apă. Aceasta poate duce la crăparea lemnului. Pentru a evita deformarea lemnului, folosește ambele fețe ale tocătorului.

— Usucă tocătorul sau lasă-l la uscat în voie. Nu expune produsul la temperaturi înalte pentru a grăbi procesul de uscare.

— Pentru a recondiționa produsul, șlefuieste suprafața cu șmirghel și aplică un nou strat de ulei.

## SLOVENSKY

**Pred prvým použitím**
Drevené výrobky sa ľahšie udržiavajú čisté a bez mastných škvŕn, ak ich pred prvým použitím ošetríte olejom. Tým sa zvýši prirodzená odolnosť dreva voči vlhkosti. Použite olej, ktorý je vhodný na prácu s drevom, napríklad minerálny alebo rastlinný. Dasku na krájanie naolejujte z obidvoch strán, prebytočný olej utrite. Po 24 hodinách zopakujte. Celý proces treba opakovať pravidelne, aspoň 5-6 krát ročne.

**Starostlivosť a údržba**

— Dasku na krájanie očistite vlhkou handričkou alebo kefkou s teplou vodou a jemným mydlovým prostriedkom. Dasku nenamáčajte, ani ju nenechávajte vo vode na dlhší čas. Môže to spôsobiť popraskanie dreva. Aby ste zabránili ohnutiú dosky, používajte ju pri krájaní z obidvoch strán.

— Dasku po použití osušte alebo ju nechajte vyschnúť. Výrobok nevystavujte vysokým teplotám s cieľom urýchliť proces schnutia.

— V prípade, že je povrch dosky na krájanie opotrebovaný, zbrúste ho jemným brusným papierom a napustite olejom.

## TÜRKÇE

Pirms pirmās lietošanas reizes: Preces, kas izgatavotas no koka, vieglāk saglabāt tīras un pasargāt no netīrumiem un taukiem, ja tās pirms pirmās lietošanas reizes tiks apstrādātas ar eļļu. Tas tāpat uzlabos koka dabisko aizsardzību pret mitrumu.

## العربي

**İlk kullanımdan önce**
Ahşap ürünlere, ilk kullanımdan önce yağ uygulaması yapıldığında yağ lekelerinin oluşması engellenmiş olur ve kolay temizlenir. Bu işleml aynı zamanda ahşabın neme karşı doğal direncini de artırır. Örneğin mineral yağ ya da bitkisel yağ gibi gıda ile temasa uygun bir yağ kullanınız. Kesme tahtasının her iki tarafını yağlayınız ve yağın fazlasını silerek alınız. 24 saat sonra yağı tekrar uygulayınız. Bu uygulama düzenli olarak, yılda en az 5-6 kez tekrarlanmalıdır.

**Temizlik ve bakım**

— Kesme tahtasını nemli bir ile silin veya fırça ile ovarak ılık su ve yumuşak bir sabun ile temizleyin. Suda islatmayın veya uzun bir süre suda bırakmayın. Ahşapta çatlaklara yol açabilir. Parçalanmaları önlemek için her iki tarafı da kullanın.

— Kesme tahtasını kurulayın veya kurumaya bırakın. Kurutma işlemini hızlandırmak için ürünü yüksek ısıya maruz bırakmayın.

— Ürünü eski haline getirmek için ince zımpara kağıdı ile yüzeyi zımparalayın ve yeniden yağlayın.

## БЪЛГАРСКИ

**Преди първата употреба**
Дървените изделия се поддържат чисти по-лесно, ако преди първата употреба се обработят с масло. Това ще повиши и естествената водоустойчивост на дървото. Използвайте масло, подходящо за контакт с храна, например минерално или растително масло. Намажете дъската за рязане еднократно от двете страни и оберете излишъка. Повторете процедурата след 24 часа. Това трябва да се прави редовно, поне 5-6 пъти годишно.

**Почистване и поддръжка**

— Почистете дъската за рязане с мокра кърпа или изтъркайте с четка, топла вода и мек сапун. Не я накисвяйте, оставяйте във вода или влажен задълго. Така дървото може да се нацепи. За да избегнете изкривяване, използвайте и двете страни.

— Подсушете дъската за рязане или я оставете да изсъхне, подпряна на една страна. Не излагайте на висока температура, за да ускорите процеса на изсъхване.

— За да възвърнете вида на продукта, просто го изтъркайте с шкурка и отново го намажете с масло.

## HRVATSKI

**Prije prve upotrebe**
Drvene je proizvode lakše čistiti i čuvati od masnih mrlja ako se prije prve upotrebe premažu uljem. Time se poboljšava i prirodna otpornost drva na vlagu. Koristiti ulje koje je prikladno za kontakt s hranom kao što je mineralno ili biljno ulje. Nauljiti dasku za rezanje jednom sa svake strane i obrisati sav višak ulja. Postupak ponoviti nakon 24 sata. Premazivati redovito, najmanje 5 – 6 puta godišnje.

**Njega i održavanje**

— Dasku za rezanje očistite vlažnom krpom ili izribajte četkom, mlakom vodom i blagim sapunom. Daska za rezanje ne bi smjela dugo biti u dodiru s vodom kako ne bi upila vodu i bila vlažna. To bi moglo prouzročiti pucanje drva.

— Osušite dasku za rezanje ili je ostavite da se osuši na zraku tako da je postavite na rub. Ne izlažite je visokim temperaturama kako biste ubrzali sušenje.

— Kako biste dasku za rezanje vratili u prvobitno stanje, možete je izbrusiti brusnim papirom i nauljiti.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

**Πριν τη χρήση για πρώτη φορά**
Τα προϊόντα που είναι κατασκευασμένα από ξύλο διατηρούνται πιο εύκολα καθαρά και χωρίς λεκέδες από λίπη, αν έχουν επεξεργαστεί με ειδικό λάδι πριν τη χρήση για πρώτη φορά. Αυτό θα βελτιώσει επίσης τη φυσική αντοχή του ξύλου στην υγρασία. Χρησιμοποιήστε ένα λάδι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, για παράδειγμα, φυτικό λάδι. Επεξεργαστείτε με λάδι την επιφάνεια κοπής, μία φορά και από τις δύο πλευρές και σκουπίστε αυτό που περισσέυει. Επαναλάβετε την επεξεργασία μετά από 24 ώρες. Αυτό θα πρέπει να επαναλαμβάνεται τακτικά, τουλάχιστον 5-6 φορές το χρόνο.

**Καθαρισμός και συντήρηση**

— Καθαρίστε την επιφάνεια κοπής σκουπίζοντάς την με ένα βρεγμένο πανί ή τρίψτε την με μια βούρτσα, ζεστό νερό και ένα ελαφρύ σαπούνι. Μην την μουσκεύετε και μην την αφήνετε μέσο στο νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει στο ξύλο ρωγμές. Για την αποφυγή παραμόρφωσης, χρησιμοποιείτε και τις δύο πλευρές της επιφάνειας κοπής.

— Στεγνώστε την επιφάνεια κοπής ή αφήστε την να στεγνώσει μόνη της τοποθετώντας την όρθια. Μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες, για να επιταχύνετε το στέγνωμα.

— Για να επαναφέρετε το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, απλά τρίψτε την επιφάνεια με ένα λεπτό σμυριδόπανο και κατόπιν περάστε το πάλι με λάδι.