

MÅLA



3x 3x



Conform to ASTM D-4236

! WARNING: CHOKING HAZARD

Small parts. Not for
children under 3 years.
Save the address of IKEA
for future reference.

102.661.79

22243



ATTENTION: RISQUE D'EFFACEMENT PETITES PIÈCES. NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS. CONSERVER LES COORDONNÉES DE IKEA POUR POUVOIR VOUS Y REPORTEZ ULTÉRIUREMENT.

D'ETOUFFEMENT PRECAUTION: RIESGO DE AFIXIA PARTES PEQUEÑAS. NO APTO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS. GUARDA LA DIRECCIÓN PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS. GUARDA LA DIRECCIÓN DE IKEA PARA USARLA EN EL FUTURO.

GB**FR****ES**

ENGLISH

How to use

The ink of the black marker pens is washable. Marks can be washed from most surfaces and materials using soap and lukewarm water, however, it's important to remove any marks as soon as they occur. The ink of the white marker pens will leave permanent stains.

The black marker pens will not dry out if left uncapped for up to 3 days. For long-lasting performance, however, replace the cap immediately after each use.

Replace the cap of the white marker pen immediately after each use.

Store horizontally. If the colour becomes less intense, store the pen vertically with the tip pointed down for 12 hours and the colour will revive.

ESPAÑOL

Instrucciones de uso

La tinta de los rotuladores negros es lavable. Puedes quitar las manchas de la mayoría de las superficies y materiales lavándolos con jabón y agua templada, no obstante, conviene hacerlo lo antes posible. La tinta de los rotuladores blancos deja manchas permanentes. Los rotuladores negros aguantan hasta 3 días destapados sin secarse. Sin embargo, si quieres que duren mucho tiempo, ponles la tapa justo después de casa uso. Ponle la tapa al rotulador blanco justo después de cada uso. Guárdalos en posición horizontal. Si el color empieza a apagarse, deja el rotulador en vertical con la punta hacia abajo durante 12 horas y volverá a pintar bien.

FRANÇAIS

Mode d'emploi

L'encre des marqueurs noirs est lavable. Les marques peuvent être retirées de la plupart des surfaces et des matériaux à l'aide de savon et d'eau tiède ; néanmoins il est important de nettoyer ces taches immédiatement. L'encre des marqueurs blancs est quant à elle indélébile.

Les marqueurs noirs ne sèchent pas même après être restés jusqu'à 3 jours sans capuchon. Cependant, pour les conserver plus longtemps, il est conseillé de remettre le capuchon après chaque utilisation.

Remettez le capuchon sur le marqueur blanc immédiatement après chaque utilisation.

Conservez les feutres à l'horizontale. Si la couleur pâlit, rangez le feutre à la verticale avec la pointe vers le bas pendant 12 heures et la couleur se ravivera.