



Design and Quality
IKEA of Sweden

English	4
Deutsch	6
Français	8
Nederlands	10
Dansk	13
Íslenska	15
Norsk	17
Suomi	19
Svenska	22
Česky	24
Español	26
Italiano	28
Magyar	31
Polski	33
Eesti	35
Latviešu	37
Lietuvių	40
Portugues	41
Română	44
Slovensky	46
Български	48
Hrvatski	51
Ελληνικά	53
Русский	55
Українська	58
Srpski	60
Slovenština	62
Türkçe	64
中文	67
繁中	68
한국어	69
日本語	71
Bahasa Indonesia	73
Bahasa Malaysia	75
عربی	78
ไทย	79
Tiếng Việt	81

IMPORTANT:

READ CAREFULLY AND KEEP
FOR FUTURE REFERENCE

SAFETY NOTES

IMPORTANT! Always close/put down the parasol when not in use. Do not use or assemble the parasol in heavy winds, rain, thunderstorms or if it's snowing. In these weather conditions, we recommend to fold down or disassemble the parasol. Disassemble by following the setup steps in reverse.

IMPORTANT! The parasol must be secured in place on the ground with HJÄLTÖN or SVARTÖ parasol base, sold separately, or with 4 slabs of concrete, cement or similar material.

Recommended size of the slabs is 50x50 cm (about 20x20") with a total weight of min. 90 kg (199 lb). Slabs are not included but are available at a DIY store. Make sure the ground is level and firm. Distribute

the slabs around the cross brace as shown in the assembly instructions.

- Assemble the parasol by following the assembly instructions carefully.
- Do not assemble the parasol on sandy, muddy or loose soil.
- Keep children and pets away while setting up the parasol.
- Children must be supervised around the parasol.
- This parasol is for outdoor use only.
- Do not light any fires under or near the parasol!
- This product has been tested for domestic use.
- This parasol is primarily intended to be used as a sunshade and not as wind protection.

Hold immediately if the crank or handle operation becomes heavy. Ensure that you are turning the crank or handle in the correct direction. If your parasol has a crank, always ensure to

open the parasol clockwise, never try to open it by turning the crank handle counterclockwise.

CARE INSTRUCTIONS

To clean the fabric, fold down the parasol and wipe it with a soft cloth dampened in water. For heavily soiled areas, scrub with a sponge soaked in mild detergent and rinse with cold water.

Never use solvent-based detergents since these may bleach the material and damage the fabric. Also, do not use any alkali or acidic detergents or steam blasters to clean the parasol.

To clean the parasol frame, wipe it with a mild soapy solution. It is not recommended to clean plastic or metal products with a strong cleaner or an abrasive material since it may discolour or damage the surface.

Repair: The parasol frame is painted with a powder

coating of plastic paint. If for some reason the coating comes off, the parasol frame is not protected and this may result in rust. To repair the damage, wipe clean and repaint to restore the protection.

STORAGE

We recommend that you close the parasol when not in use and put a waterproof cover on it. Before putting the cover on, please make sure that your parasol is completely dry and clean. During the off-season, store the covered parasol in a cool and dry place indoors.

DISPOSAL

If you wish to dispose of the parasol, do not throw it in the trash. Take it to a recycling centre. There, recyclable materials and other materials can be disposed of safely. Ask your local IKEA store or your local authority where a recycling location is in your area.

Dispose of the packaging materials in the provided collection containers.

Deutsch

WICHTIG:

BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND FÜR SPÄTER AUFBEWAHREN.

SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIG! Sonnenschirm bei Nichtgebrauch immer schließen. Bei starkem Wind, Regen, Gewitter oder Schneefall den Schirm nicht montieren und nicht benutzen. Bei derartigem Wetter empfehlen wir, den Schirm zusammenzuklappen oder zu demontieren. Beim Auseinandernehmen in umgekehrter Reihenfolge wie bei der Montage vorgehen.

WICHTIG! Der Sonnenschirm muss mit dem separat erhältlichen HJÄLTÖN oder SVARTÖ Sonnenschirmfuß oder mit 4 Platten aus Beton, Zement o. Ä. im Boden verankert

werden. Empfohlenes Maß für die Platten: mind. 50x50 cm, Gesamtgewicht mind. 90 kg. Die Platten sind nicht beigelegt, sie sind im Baufachhandel erhältlich. Darauf achten, dass der Boden unter den Platten glatt und fest gestampft ist. Die Platten gem. Zeichnung in der Anleitung um das Fußkreuz anordnen.

- den Sonnenschirm unter sorgfältiger Befolgung der Montageanleitung zusammenbauen.
- den Sonnenschirm nicht auf sandigem, lehmigem Boden oder auf loser Erde aufstellen.
- Kinder und Haustiere während der Montage des Sonnenschirms fernhalten.
- Kinder in der Nähe des Sonnenschirms unter Aufsicht halten.
- dieser Sonnenschirm ist nur für die Benutzung im Freien bestimmt.

- kein Feuer unter dem oder in der Nähe des Sonnenschirms anzünden.
- dieses Produkt ist für den Hausgebrauch getestet.
- dieser Sonnenschirm ist in erster Linie als Schutz vor Sonnenlicht bestimmt; nicht als Windschutz.

Wenn Griff oder Kurbel sich schwer bewegen lassen, sofort mit dem Drehen aufhören. Darauf achten, dass Griff oder Kurbel in die richtige Richtung bewegt werden. Wenn der Schirm eine Kurbel hat, muss immer im Uhrzeigersinn/rechts herum in die aufgespannte Position gekurbelt werden. Niemals versuchen, die Griffkurbel entgegen dem Uhrzeigersinn zu drehen.

PFLEGEHINWEIS

Den Schirm zum Reinigen zusammenklappen und mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch abwischen. Flecken mit Schwamm und mildem

Reinigungsmittel leicht schrubben; danach mit kaltem Wasser abspülen. Keine Reiniger auf Lösungsmittelbasis verwenden, da diese das Material ausbleichen und dem Stoff schaden können. Auch keine sauren und alkalische Reinigungsmittel oder Dampfreiniger zum Säubern des Sonnenschirms benutzen.
Den Sonnenschirmhalter zum Reinigen mit einer milden Seifenlösung abwischen. Gegenstände aus Kunststoff oder Metall sollten nicht mit starken Reinigungsmitteln oder Mitteln, die Schleifpartikel enthalten, gesäubert werden, da diese die Oberfläche verfärben bzw. beschädigen könnten.
Reparieren: Der Sonnenschirmhalter ist pulverbeschichtet mit Kunststofffarbe. Falls Farbe abblättern sollte, ist das Material nicht mehr geschützt und es kann sich Rost bilden. Zum

Reparieren des Schadens die Stelle trocknen lassen und überstreichen, um die Schutzfunktion wiederherzustellen.

LAGERUNG

Wir empfehlen, den Sonnenschirm nach Gebrauch zusammenzuklappen und mit einer wasserdichten Hülle zu schützen. Darauf achten, dass der Schirm vor dem Überziehen der Hülle komplett trocken und sauber ist. Den Schirm nach der Sommersaison in der Hülle trocken und kühl drinnen lagern.

ENTSORGEN

Wirf den Schirm nicht in den Müll, wenn er ausgedient hat. Bring ihn zum Wertstoffhof oder einer Sammelstelle, wo wiederverwertbare Bestandteile und anderes Material auf sichere Art entsorgt werden. Erkundige dich bei Bedarf im IKEA Einrichtungshaus oder bei den örtlichen Behörden

nach einem Wertstoffhof in deiner Nähe. Das Verpackungsmaterial in dafür bestimmten Behältern entsorgen.

Français

IMPORTANT :

LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTERIEURE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT ! Toujours fermer/démonter le parasol quand il ne sert pas. Ne pas assembler ou utiliser le parasol lors d'épisodes de vents violents, de pluie, d'orage ou neigeux. En cas de mauvaises conditions météorologiques, il est recommandé de démonter et de plier le parasol. Démonter en suivant les étapes de montage à l'envers.

IMPORTANT ! Le parasol doit être posé au sol et maintenu en place grâce au pied de parasol HJÄLTÖN ou SVARTÖ, vendus séparément, ou à l'aide de 4

dalles de béton, de ciment ou un autre matériau similaire. Les dalles doivent mesurer au min. 50x50 cm (environ 20x20") et peser au min. 90 kg (199 lb). Les dalles ne sont pas incluses mais peuvent être achetées dans un magasin de bricolage. Le parasol doit être installé sur un sol plat et dur. Les dalles doivent être positionnées autour du piétement en croix comme indiqué sur la notice de montage.

- Suivre attentivement toutes les étapes de montage.
- Ne pas procéder au montage du parasol sur un sol sableux ou boueux.
- Garder les enfants et les animaux éloignés lors du montage du parasol.
- Toujours surveiller les enfants qui se trouvent à proximité du parasol.
- Parasol destiné à un usage extérieur uniquement.

- Ne pas allumer de feu à proximité ou sous le parasol.
- Produit testé pour répondre à un usage domestique.
- Ce parasol a été conçu pour protéger du soleil et non du vent.

Poser immédiatement le parasol si le poids est trop lourd à soutenir au moment de l'ouverture. Tourner la manivelle dans le bon sens. Si le parasol dispose d'une manivelle, toujours tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne pas essayer de l'ouvrir en tournant la manivelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

INSTRUCTIONS

Pour nettoyer le tissu, plier le parasol et rincer à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau. Pour les surfaces très sales, frotter avec une éponge trempée dans de l'eau savonneuse et rincer à l'eau claire.

Ne jamais utiliser de

produits d'entretien à base de solvant car ils risquent de décolorer le tissu et l'abîmer. Ne pas utiliser de produits acides ou alcalins ni de jets de vapeur pour nettoyer le parasol.

Pour nettoyer la structure du parasol, rincez-la à l'eau savonneuse. Il est recommandé de ne pas utiliser un nettoyant puissant ou un matériau abrasif sur les parties en plastique et en métal pour ne pas les décolorer ni ne les abîmer.

Réparation : la structure du parasol est recouverte d'un revêtement en poudre de peinture plastique. Si ce revêtement venait à s'estomper, la structure du parasol ne serait plus protéger et pourrait rouiller. Pour la réparer, rincer et repeindre pour restaurer la couche protectrice.

STOCKAGE

Il est recommandé de fermer le parasol quand il ne sert pas et de le couvrir

à l'aide d'une housse de protection. Avant de mettre la housse de protection, assurez-vous que le parasol est bien sec et propre. Durant l'hiver, ranger le parasol recouvert de la housse dans un endroit sec et tempéré, à l'intérieur.

MISE AU REBUT

Si vous souhaitez jeter votre parasol, ne pas le jeter dans une poubelle. Rapportez-le dans un centre de tri des déchets. Les matériaux recyclables et autres matériaux pourront être triés, recyclés et mis au rebut de façon sûre. Merci de contacter les autorités locales pour plus d'informations sur le point de collecte le plus proche. Merci de jeter les cartons d'emballage dans les points de collecte dédiés.

Nederlands

BELANGRIJK!

ZORGVULDIG BEWAREN
VOOR TOEKOMSTIG
GEBRUIK

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

BELANGRIJK! Klap de parasol altijd in wanneer deze niet wordt gebruikt. Gebruik of monteer de parasol niet bij harde wind, regen, onweer of sneeuw. Bij dergelijk weer adviseren wij de parasol in te klappen of uit elkaar te halen. Haal de parasol in omgekeerde volgorde uit elkaar van hoe je hem in elkaar hebt gezet.

BELANGRIJK! De parasol moet op zijn plaats op de grond worden vastgezet met een HJÄLTÖN of SVARTÖ parasolvoet (apart verkrijgbaar) of met 4 platen van beton, cement of vergelijkbaar materiaal. De aanbevolen maat van de platen is 50x50 cm (ongeveer 20x20 ") met een totaal gewicht van min. 90 kg (199 lb). Platen zijn niet inbegrepen, maar zijn verkrijgbaar in een bouwmarkt. Zorg ervoor dat de grond vlak en stevig is. Verdeel de platen

rond de dwarsbalk zoals aangegeven in de montage-instructies.

- Monteer de parasol door de montageaanwijzing zorgvuldig te volgen.
- Monteer de parasol niet op zanderige, modderige of losse grond/aarde.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt wanneer je de parasol monteert.
- Houd kinderen onder toezicht in de buurt van de parasol.
- Deze parasol is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis.
- Ontsteek geen vuur onder of in de buurt van de parasol!
- Dit product is getest voor thuisgebruik.
- Deze parasol is in eerste instantie bedoeld als bescherming tegen zon en niet als bescherming tegen wind.

Stop onmiddellijk wanneer de zwengel of handgreep zwaar gaat draaien. Zorg

dat je de zwengel of handgreep de juiste kant op draait. Wanneer je parasol een zwengel heeft, zorg er altijd voor dat je de parasol met de klok mee oenvouwt, probeer hem nooit te openen door de draaizwengel tegen de klok in te draaien.

ONDERHOUDS

Om de stof te reinigen de parasol inklappen en afnemen met een zachte doek bevochtigd met water. Voor sterk vervuilde vlekken, schrobben met een spons gedrenkt in een mild schoonmaakmiddel, daarna goed naspoelen met koud water.

Gebruik nooit oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen, omdat deze het materiaal kunnen verbleken en de stof kunnen beschadigen. Gebruik ook geen alkalische of zure reinigingsmiddelen of stoomreinigers om de parasol te reinigen.

Om de parasolstandaard te

reinigen, deze afnemen met een milde zeepoplossing. Maak producten van kunststof of metaal nooit schoon met een sterk schoonmaakmiddel of schuurmiddel omdat deze het oppervlak kunnen verkleuren en beschadigen.

Repareren: de parasolstandaard is afgewerkt met dekkende kleurlak (poederlak). Als de verf om de een of andere reden zou loslaten, wordt de standaard niet langer beschermd en kan dit gaan roesten. Om de schade te repareren, droogmaken en schilderen om de bescherming weer aan te brengen.

OPBERGEN

Wij adviseren de parasol in te klappen wanneer deze niet wordt gebruikt en af te dekken met een waterdichte hoes. Voordat je de hoes eromheen doet, zorg ervoor dat de parasol helemaal droog en schoon is. In het laagseizoen: bewaar

de afgedekte parasol op een koele en droge plaats binnenshuis.

WEGDOEN

Wanneer je de parasol wilt afdanken, bied deze dan niet aan bij het huishoudelijk afval. Breng hem naar een afvalpunt. Daar kunnen recyclebare materialen og andre materialer op en uilige manier wordne gescheiden. Vraag het dichtstbijzijnde IKEA woonwarenhuis of de plaatselijke overheid naar een afvalpunt in de buurt. Doe het verpakkingsmateriaal in de daarvoor bestemde container/bak.

Dansk

VIGTIGT!

LÆS OMHYGGELIGT, OG GEM TIL SENERE BRUG.

SIKKERHED

VIGTIGT! Slå altid parasollen ned, når den ikke er i brug. Lad være med at bruge eller montere parasollen i kraftig blæst, regn, torden-

eller sneejr. Under disse vejrforhold anbefaler vi dig at slå parasollen ned eller afmontere den.

Afmonter parasollen ved at følge trinnene i samlevejledningen i omvendt rækkefølge.

VIGTIGT! Parasollen skal fastgøres sikkert på underlaget med HJÄLTÖN eller SVARTÖ parasolfod, der sælges separat, eller 4 blokke af beton, cement eller lignende materiale. Den anbefalede størrelse på blokkene er 50x50 cm med en samlet vægt på mindst 90 kg. Blokkene medfølger ikke, men kan købes i et byggemarked. Sørg for, at underlaget er jævnt og fast. Fordel blokkene på fodden, der er udformet som et kryds, som vist i samlevejledningen.

- Monter parasollen ved at følge samlevejledningen omhyggeligt.
- Monter ikke parasollen oven på sandet, mudret eller løs jord.

- Hold børn og kæledyr på afstand, mens du monterer parasollen.
- Børn skal være under opsyn, når de er i nærheden af parasollen.
- Parasollen er kun til udendørs brug.
- Tænd ikke ild under eller i nærheden af parasollen!
- Produktet er testet til brug i private hjem.
- Parasollen er primært beregnet til beskyttelse mod sol, ikke vind.

Stands øjeblikkeligt, hvis håndsvinget eller håndtaget bliver tungt at betjene. Kontroller, at du drejer håndsvinget eller håndtaget i den rigtige retning. Hvis din parasol har et håndsving, skal du altid sørge for at slå parasollen op i uret retning. Forsøg aldrig at slå den op ved at dreje håndsvinget mod urets retning.

VEDLIGEHOLDELSE

Rengør tekstilet ved at slå parasollen sammen og tørre den af med en blød, fugtig

klud. Til meget snavsedte områder skrubbes boksen med en fugtig svamp og et mildt rengøringsmiddel. Skyl efter med koldt vand. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder blegemiddel, fordi de kan blege materialet og beskadige stoffet. Brug heller ikke alkaliske eller syreholdige rengøringsmidler eller dampstråler til at rengøre parasollen.

Parasolstellet tørres af med en fugtig klud tilsat et mildt rengøringsmiddel. Det anbefales ikke at rengøre produkter af plast eller metal med et slibende eller stærkt rengøringsmiddel, da det kan misfarve eller beskadige produktets overflade.

Reparation: Parasolstellet er lakeret med pulverlakering af plast. Hvis pulverlakeringen af en eller anden grund slides af, er parasolstellet ikke beskyttet og kan ruste. Skaden kan

reparerer ved at tørre overfladen af og lakere den, så den er beskyttet igen.

OPBEVARING

Vi anbefaler, at du slår parasollen ned, når den ikke er i brug, og dækker den til med et vandtæt overtræk. Før du sætter overtrækket på, skal du sørge for, at parasollen er helt ren og tør. Uden for sæsonen opbevares den tildækkede parasol et køligt og tørt sted indendørs.

BORTSKAFFELSE

Hvis du vil bortskaffe parasollen, skal du ikke smide den ud som restaffald. Aflever den på en genbrugsstation. Der bliver genanwendelige materialer og andre materialer bortskaffet på en sikker måde. Spørg i dit lokale IKEA varehus eller hos de lokale myndigheder, hvor der ligger en genbrugsstation i dit område. Tom emballage skal bortskaffes i de fremsatte containere.

Íslenska

MIKILVÆGT:

LESIÐ VANDLEGA OG GEYMIÐ

Öryggisviðvörur

ÁRÍÐANDI! Lokaðu/gakktu alltaf frá sólhlífinni þegar hún er ekki í notkun. Ekki nota eða setja sólhlífina saman í roki, rigningu, þrumuveðri eða snjókomu. Í þess konar veðráttu mælum við með að fella sólhlífina saman eða ganga frá henni. Taktu hana í sundur með því að fara öfugt eftir leiðbeiningunum.

ÁRÍÐANDI! Festa þarf sólhlífina í jörð með HJÄLTÖN eða SVARTÖ sólhlífarstandinum, seldir sér, eða með fjórum steypum hellum, steypu eða svipuðu efni. Hellurnar þurfa að vera að minnsta kosti 50×50 cm (um 20×20) að stærð og að minnsta kosti 90 kg að heildarþyngd (199 lb). Hellurnar fylgja ekki en eru fáanlegar í byggingavöruverslunum. Vertu viss um að undirlagið

sé slétt og þétt. Settu hellurnar í kringum krossbandið eins og sýnt er á skýringarmyndinni í samsetninga-leiðbeiningunum.

- Settu sólhlífina saman með eftirfarandi samsetninga-leiðbeiningum.
- Ekki setja sólhlífina saman á söndugum, forugum eða lausum jarðveg.
- Haltu börnum og gæludýrum í burtu meðan sólhlífin er sett saman.
- Börn þurfa að vera undir eftirliti í kringum sólhlífina.
- Þessi sólhlíf er aðeins til notkunar utandyra.
- Ekki kveikja eld undir eða nálægt sólhlífinni!
- Þessi vara hefur verið prófuð fyrir notkun heima við.
- Sólhlífin er aðeins ætluð sem skuggi fyrir sól en ekki til að skýla vindi.

Stoppaðu strax ef erfitt er að snúa sveifinni eða handfanginu. Vertu viss um

að þú sér að snúa sveifinni eða handfanginu í rétta átt. Ef sólhlífin er með sveif þarf að tryggja að hún snúist réttsælis. Reyndu aldrei að opna sólhlífina með því að snúa handfanginu rangsælis.

UMHIRÐULEIÐBEININGAR

Þríðu efnið með því að fella niður sólhlífina og þvo hana með með mjúkum, rökum klút. Gott er að þrífa mjög óhrein svæði með svampi og mildri sápu og skola svo með köldu vatni.

Notaðu aldrei þvottaefni með leysiefnum þar sem það gæti aflitað eða skemmt efnið. Einnig er ekki mælt með því að nota lút, sýrumyndandi hreinsiefni eða gufu til að þvo sólhlífina.

Þríðu sólhlífargrindina með mildri sápu. Ekki er mælt með því að þrífa plast- eða málmvörur með sterku hreinsiefni eða hrjúfum efnum þar sem það gæti aflitað eða skemmt yfirborðið.

Viðgerð: Sólhlífargrindin er máluð með duftlakki úr plastmálningu. Ef málningin flagnar af einhverjum ástæðum er sólhlífargrindin ekki varin og ryðmyndun möguleg. Lagfærðu grindina með því að þvo og endurmála hana.

GEYMSLA

Við mælum með að þú fellir aftur hlífina þegar hún er ekki í notkun og setjir vatnshelda ábreiðu yfir hana. Áður en ábreiðan er sett yfir skaltu vera viss um að sólhlífin sé alveg burr og hrein. Á veturna skaltu geyma sólhlífina í ábreiðunni á þurrum og svöllum stað innandyra.

FÖRGUN

Ekki henda sólhlífinni í ruslið ef þú vilt losa þig við hana. Farðu með hana í endurvinnslu. Þar er hægt að setja sumt í endurvinnslu og öðru er hægt að farga með ábyrgum hætti.

Hafðu samband við IKEA verslunina eða þitt bæjarfélag fyrir upplýsingar

um endurvinnslustöðvar. Hentu pakkingum vörunnar í viðeigandi endurvinnslugám.

Norsk

VIKTIG:

LES INSTRUKSJONENE NØYE OG BEHOLD DEM FOR FREMTIDIG BRUK.

SIKKERHETSANVISNING

VIKTIG! Slå alltid sammen parasollen når den ikke er i bruk. Ikke bruk eller sett sammen parasollen i sterkt vind, regn, tordenvær eller hvis det snør. Under disse værforholdene anbefaler vi å slå sammen eller demontere parasollen. Demonter ved å følge monteringsinstruksen i motsatt rekkefølge.

VIKTIG! Parasollen må festes på plass på bakken med HJÄLTÖN eller SVARTÖ parasollfot, selges separat, eller med 4 heller i betong, sement eller lignende materiale. Anbefalte mål på hellene er 50 x 50 cm, med en samlet vekt på

minst 90 kg. Heller er ikke inkludert, men kan kjøpes for eksempel i en byggevarebutikk. Sørg for at bakken er jevn og fast. Fordel hellene rundt krysstaget som vist på illustrasjonen i monteringsinstruksene.

- Montér parasollen ved å følge monteringsinstruksen nøyne.
- Ikke sett sammen en parasoll på et sted der grunnen er sandete, gjørmete eller løs.
- Hold barn og kjæledyr unna mens parasollen settes opp.
- Barn må holdes under oppsyn i nærheten av parasollen.
- Denne parasollen er kun til utendørs bruk.
- Ikke fyr opp bål under eller i nærheten av parasollen.
- Dette produktet er testet for hjemmebruk.
- Denne parasollen er primært ment for bruk

som en solskjerming og ikke som beskyttelse mot vind.

Stopp umiddelbart dersom sveiva eller håndtaket blir tungt. Forsikre deg om at du dreier sveiva eller håndtaket i riktig retning. Hvis parasollen din har ei sveiv, skal parasollen alltid åpnes ved å dreie sveiva med klokken, du må aldri forsøke å åpne den ved å dreie sveiva mot klokka.

VEDLIKEHOLD

For å rengjøre tekstilen, så sammen parasollen og tørk med en myk klut fuktet med vann. For svært møkkete områder, skrubb med en svamp dyppet i vann med et mildt rengjøringsmiddel og skyll med kaldt vann.

Bruk aldri løsemiddelbaserte rengjøringsmidler, da disse kan bleke materialet og skade tekstilen. Bruk heller ikke alkaliske eller syreholdige

ren gjøringsmidler eller damprenser til å ren gjøre parasollen.

For å ren gjøre
parasollstanga, vask den med en klut fuktet i mildt såpevann. Det er ikke anbefalt å ren gjøre plast- eller metallprodukter med sterke ren gjøringsmidler eller slipemidler, fordi det kan misfarge eller skade overflaten.

Reparasjon: Parasollstanga er pulverlakkert med en maling laget av plast.

Hvis, av noen årsak, malingen løsner, er ikke lenger parasollstanga rustbeskyttet. For å reparere skaden, tørk rent og mal over for å gjenopprette beskyttelsen.

OPPBEVARING

Vi anbefaler at du lukker parasollen når den ikke er i bruk og setter på et vanntett trekk. Før trekket settes på, er det viktig å forsikre seg om at parasollen er helt tørr og ren. Utenom sesong,

oppbevar den tildekkede parasollen inne på et kjølig og tørt sted.

KASTING

Hvis du ønsker å kvitte deg med parasollen, ikke kast den i søpla. Ta den med til en gjenvinningsstasjon. Der vil resirkulerbart materiale tas hånd om på en sikker måte. Spør på IKEA eller hos dine lokale myndigheter etter gjenvinningsstasjoner i ditt område. Kast emballasjen i egne gjenvinningsbeholdere.

Suomi

TÄRKEÄÄ:

LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ VASTAISUUDEN VARALLE

TURVALLISUUSOHJEET

TÄRKEÄÄ! Sulje

auringonvarjo aina silloin kun se ei ole käytössä.
Älä käytä tai kokoa
auringonvarjoa tuulisella
tai sateisella säällä,
myrskyssä tai lumisateessa.
Suosittelemme, että
tällaisissa sääolosuhteissa

auringonvarjo suljetaan tai puretaan kokonaan. Voit purkaa auringonvarjon seuraamalla kokoamisohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

TÄRKEÄÄ! Auringonvarjo täytyy kiinnittää tukeasti paikalleen erikseen myytävällä HJÄLTÖN- tai SVARTÖ- auringonvarjon jalalla tai neljällä betonitai sementtilaatalla tai vastaavalla. Laattojen tulee olla kooltaan vähintään 50×50 cm, ja niiden kokonaispainon tulee olla vähintään 90 kg. Laattoja myyvä rautakaupat. Sijoita varjo tasaiselle ja kiinteälle alustalle. Jaa laatat jalan päälle kokoamisohjeessa olevan kuvan mukaisesti.

- Kokoa auringonvarjo noudattamalla huolellisesti kokoamisohjeita.
- Älä kokoa auringonvarjoa hiekkaisella, mutaisella tai irtonaisella maalla.

- Pidä lapset ja lemmikit poissa, kun kokoat auringonvarjoa.
- Pidä lapsia silmällä auringonvarjon läheisyydessä.
- Auringonvarjo on tarkoitettu ainoastaan ulkokäyttöön.
- Älä sytytä tulta auringonvarjon läheisyydessä.
- Tuote on testattu kotikäyttöä silmällä pitäen.
- Auringonvarjo on tarkoitettu ensisijaisesti auringonsuojaksi, ei tuulensuojaksi.

Lopeta käänämisen välittömästi, mikäli kampi tuntuu raskaalta. Varmista, että käänät kampea oikeaan suuntaan. Jos auringonvarjossa on kampi, avaa se aina käänämällä kampea myötäpäivään. Älä koskaan yritä avata varjoa käänämällä kampea vastapäivään.

HOITO-OHJE

Puhdistaaksesi kankaan

taita auringonvarjo
kiinni ja pyyhi vedellä
kostutetulla pehmeällä
liinalla. Likaisemmat
kohdat voit puhdistaa
miedolla puhdistusaineella
kostutetulla sienellä ja
huuhdella kylmällä vedellä.
Älä koskaan käytä
liuotinpohjaisia
puhdistusaineita, jotka
voivat haalistaa materiaalia
ja vaurioittaa kangasta.
Älä myös käään käytä
alkali- tai happopitoisia
puhdistusaineita
tai höyrypesuria
aurionvarjon
puhdistamiseen.
Pyyhi auringonvarjon
runko puhtaaksi miedolla
puhdistusaineella. Muovi-
ja metallituotteiden
puhdistamiseen ei
suositella voimakkaita
puhdistusaineita tai
hankaavia materiaaleja,
sillä ne voivat värjätä tai
vaurioittaa tuotteen pintaa.
Korjaaminen: Aurinkovarjon
runko on maalattu muovia
sisältäväällä jauhemaalilla.
Jos maalipinta jostakin

syystä rikkoutuu, runko
saattaa ruostua. Vaurion
voi korjata puhdistamalla
vauriokohdan ja
maalaamalla sen uudelleen.

SÄILYTYS

Suosittelemme sulkemaan
aurionvarjon ja
laittamaan sen päälle
vedenpitävän suojan silloin
kun se ei ole käytössä.
Ennen suojan laittamista
varmista, että auringonvarjo
on täysin kuiva ja puhdas.
Säilytä auringonvarjoa
talven ajan viileässä ja
kuivassa sisätilassa.

TUOTTEEN KIERRÄTTÄMINEN

Jos haluat hävittää
aurionvarjon, älä heitä
sitä roskiin, vaan vie se
kierrätyspisteelle, jossa
tuotteen eri materiaalit
voidaan kierrättää
turvallisesti. Lisätietoa
ja neuvoja paikallisista
kierrätysmahdollisuuksista
saat lähimästä IKEA-
tavaratalostasi. Hävitä

tuotteen pakkausmateriaalit asianmukaisesti oikeisiin kierrätysastioihin.

Svenska

VIKTIGT:

LÄS NOGA OCH BEHÅLL FÖR FRAMTIDA BRUK

SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGT! Fäll alltid ned parasollet när det inte används. Använd eller montera inte parasollet i kraftig vind, regn, åska eller snö. Vid sådant väder rekommenderar vi att du fäller ned eller monterar isär parasollet. Montera isär på omvänt sätt som parasollet monterades.

VIKTIGT! Parasollet måste säkras mot marken med parasollfoten HJÄLTÖN eller SVARTÖ, säljes separat eller med 4 st plattor av betong, cement eller dylikt. Rekommenderad storlek på plattorna är 50x50 cm med en totalvikt av minst 90 kg. Plattorna ingår ej, finns för försäljning i byggvaruhandeln. Se till

att marken under är plan och fast. Fördela plattorna runt om fotkorset enligt monteringsanvisningen.

- Monterera parasollet genom att följa monteringsanvisningen noggrant.
- Monterera inte parasollet på sandig, lerig eller lös jord.
- Håll barn och husdjur borta när du monterar parasollet.
- Barn måste hållas under uppsikt i närheten av parasollet.
- Detta parasoll är endast avsett för utomhusbruk.
- Tänd inte eld under eller i närheten av parasollet!
- Den här produkten har testats för hemmabruk.
- Detta parasoll är i första hand avsett att användas som solskydd, och inte som vindskydd.

Stoppa omedelbart om veven eller handtaget blir tungt att vrida. Se till att du drar veven eller handtaget åt rätt håll. Om ditt parasoll har en vev, se alltid till

att fälla upp parasollet medurs, försök aldrig att öppna det genom att vrida vevhandtaget i moturs riktning.

SKÖTSELRÅD

För att rengöra tyget, fäll ned parasollet och torka av det med en mjuk trasa fuktad i vatten. För kraftigt nedsmutsade fläckar, skrubba med en svamp dränkt i ett milt rengöringsmedel, skölj sedan med kallt vatten.

Använd aldrig lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan bleka materialet och skada tyget. Använd inte heller alkaliska eller sura rengöringsmedel eller ångrengörare för att rengöra parasollet.

För att rengöra parasollstativet, torka rent med en mild tvållösning. Det är inte lämpligt att rengöra produkter av plast eller metall med ett starkt rengöringsmedel eller

slipmaterial eftersom det kan missfärga eller skada ytan.

Reparera: Parasollstativet är pulverlackat med plastfärg. Om färgen av någon anledning skulle lossna, skyddas inte längre parasollstativet och rost kan uppkomma. För att reparera skadan, torka och måla för att återställa skyddet.

FÖRVARA

Vi rekommenderar att du fäller ned parasollet när det inte används och täcker det med ett vattentätt skydd. Innan du sätter på skyddet, se till att ditt parasoll är helt torrt och rent. Under lågsäsong, förvara det täckta parasollet på en sval och torr plats inomhus.

KASSERA

Om du vill kassera parasollet ska du inte slänga det i soporna. Ta det till en återvinningscentral. Där kan återvinningsbara material och andra material tas om hand på ett säkert sätt. Fråga ditt

lokala IKEA varuhus eller lokala myndigheter om en återvinningscentral nära dig. Kassera förpackningsmaterialet i uppsamlingsbehållare.

česky

DŮLEŽITÉ:

PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE NA POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLEŽITÉ! Slunečník po použití vždy zavřete a sundejte. Nepoužívejte a nevestavujte slunečník při silném větru, dešti, bouřkách nebo sněžení. V těchto povětrnostních podmínkách doporučujeme slunečník sundat nebo rozebrat. Slunečník rozeberete stejně, jako jste ho složili, jen kroky uvedené v návodu provádějte v opačném pořadí.

DŮLEŽITÉ! Slunečník musí být zajištěn na místě pomocí podstavce slunečníku HJÄLTÖN nebo SVARTÖ,

které se prodávají zvlášť, nebo pomocí 4 desek z betonu, nebo podobného materiálu. Desky musí mít min. 50×50 cm a celkovou hmotnost min. 90 kg.

Desky nejsou součástí, ale můžete je zakoupit v hobby marketech. Ujistěte se, že je podkladový povrch rovný a pevný. Rozmístěte desky okolo příčné výztuhy, jak je znázorněno na obrázku v montážním návodu.

- Slunečník sestavte přesně podle pokynů k montáži.
- Nesestavujte slunečník na písčitém, bahnitém ani nestabilním povrchu.
- Při sestavování slunečníku udržujte děti a domácí mazlíčky v bezpečné vzdálenosti.
- Děti musí být v blízkosti slunečníku pod dozorem.
- Tento slunečník slouží pouze k venkovnímu použití.
- Pod slunečníkem a v jeho blízkosti nezapalujte oheň!

- Tento výrobek byl otestován pro užití v domácnosti.
- Tento slunečník přednostně slouží jako ochrana před sluncem a větrem.

Jakmile je manipulace s klikou nebo rukojetí obtížná, okamžitě zastavte. Ujistěte se, že otáčíte klikou nebo rukojetí ve správném směru. Pokud má váš slunečník kliku, vždy se ujistěte, že ho otevíráte po směru hodinových ručiček. Nikdy se nepokoušejte ho otevřít tak, že klikou budete otáčet proti směru hodinových ručiček.

INSTRUKCE K ÚDRŽBĚ

Látku můžete čistit tak, že slunečník složíte a otřete ho jemným navlhčeným hadříkem. Silně znečištěné části vyčistěte houbičkou namočenou v jemném čisticím prostředku a opláchněte studenou vodou.

Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky na bázi

rozpuštědla. Mohly by vybělit materiál a poškodit látku. Na čistění slunečníku nepoužívejte ani zásadité či kyselé čisticí prostředky. Rám slunečníku otřete vlažným mýdlovým roztokem. Nedoporučujeme čistit plastové či kovové výrobky silným čisticím prostředkem nebo abrazivním materiélem, mohou totiž způsobit poškození nebo zabarvení povrchu.

Oprava: Rám slunečníku je lakovaný plastovou barvou. V případě, že se z nějakého důvodu lak uvolní, ztrácí rám slunečníku ochranu a může rezivět. Poškození opravíte tak, že místo otřete dočista a znova nalakujte, abyste obnovili ochranu.

UKLÁDÁNÍ

Doporučujeme, abyste slunečník po použití zavřeli a nasadili na něj nepromokavý obal. Ujistěte, že je slunečník zcela suchý a čistý, než na něj dáte

obal. Mimo sezónu uložte slunečník na chladném a suchém místě uvnitř.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Až slunečník doslouží, nevyhazujte ho do popelnic/kontejnerů. Odvezte ho do sběrného dvora.

Tam se můžete zbavit recyklovatelných a jiných materiálů bezpečným způsobem. Zeptejte na místním úřadě, kde se ve vašem okolí svěrný dvůr nachází. Balicí materiály vyhoděte do příslušných sběrných kontejnerů.

Español

IMPORTANTE

LEE ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDALAS PARA UTILIZARLAS EN EL FUTURO.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

IMPORTANTE. Mantén la sombrilla cerrada siempre que no se esté utilizando. No la uses ni la montes cuando sople viento fuerte, llueva, haya una

tormenta eléctrica o nieve. Si se da alguna de estas condiciones climáticas, te recomendamos cerrar o incluso desmontar la sombrilla. Para desmontarla, sigue las instrucciones de montaje en orden inverso.

IMPORTANTE. La sombrilla debe quedar bien sujetada y estable en el suelo. Para ello, se puede utilizar la base para sombrilla HJÄLTÖN o SVARTÖ, que se venden por separado, o poner cuatro bloques de hormigón, cemento u otro material similar de 50x50 cm cada una y un peso mínimo de 90 kg. Estos bloques no vienen con el producto, pero suelen encontrarse fácilmente en las tiendas de bricolaje. Comprueba que el suelo esté plano y firme, y distribuye los bloques alrededor de la cruceta, tal y como se muestra en el ejemplo de las instrucciones de montaje.

- Monta la sombrilla

siguiendo las instrucciones de montaje fielmente.

- No montes la sombrilla en suelos arenosos, embarrados o poco compactos.
- Los niños y las mascotas no deben acercarse a la sombrilla mientras se está montando.
- Los niños que estén cerca de la sombrilla deben ser vigilados por un adulto.
- Esta sombrilla está exclusivamente destinada al uso en exteriores.
- No enciendas fuego debajo o cerca de la sombrilla.
- Este producto ha sido probado para un uso doméstico.
- Esta sombrilla está diseñada para dar sombra, no para proteger del viento.

Sujeta bien la sombrilla si el peso resulta difícil de aguantar en el momento de abrirla. Gira la manivela o el mando en el sentido

correcto. Si la sombrilla dispone de manivela, gira la manivela siempre en el sentido de las agujas del reloj. No intentes abrirla girando la manivela en el sentido contrario a las agujas del reloj.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para limpiar el tejido, cierra la sombrilla y pásale un paño suave humedecido. Si quedan manchas, friégalo con una esponja humedecida en agua y un detergente suave y acláralo con agua fría.

No utilizar nunca productos de limpieza con disolventes, ya que pueden decolorar el material y estropear el tejido. No utilizar productos ácidos o alcalinos ni chorros de vapor para limpiar la sombrilla.

Para limpiar la estructura de la sombrilla, pásale un paño humedecido en agua jabonosa. No se recomienda limpiar los productos de plástico y metal con

un limpiador fuerte o un material abrasivo, ya que pueden decolarlos y estropear la superficie.

Reparación: la estructura de la sombrilla está pintada con un revestimiento en polvo de pintura plástica. Si este revestimiento se desprende, la estructura de la sombrilla dejará de estar protegida y podría oxidarse. Para repararla, límpiala y vuelve a pintarla para que quede protegida.

ALMACENAJE

Se recomienda cerrar la sombrilla cuando no se utilice y taparla con una funda impermeable. Antes de ponerle la funda, asegúrate de que la sombrilla está totalmente seca y limpia. En invierno, guarda la sombrilla tapada en un espacio interior seco y fresco.

CÓMO DESHACERSE DEL PRODUCTO

Si quieres deshacerte de la sombrilla, no la tires a la basura. Llévala a un

punto limpio, donde se depositan por separado y de forma segura todo tipo de residuos, tanto reciclables como no reciclables. Pregunta en tu tienda IKEA más cercana o en tu Ayuntamiento dónde se encuentra el punto limpio más próximo. Tira el material del embalaje en los contenedores adecuados.

Italiano

IMPORTANTE!

LEGGI ATTENTAMENTE E CONSERVA PER ULTERIORI CONSULTAZIONI

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

IMPORTANTE! Chiudi sempre l'ombrellone quando non lo usi. Non usarlo o montarlo in caso di forte vento, pioggia, temporale o neve. Con queste condizioni atmosferiche, ti consigliamo di chiudere o smontare l'ombrellone. Per smontarlo,

segui le istruzioni di montaggio partendo dalla fine.

IMPORTANTE: l'ombrellone deve essere fissato al suolo con la base per ombrellone HJÄLTÖN o SVARTÖ, venduta separatamente, oppure con 4 lastre di calcestruzzo, cemento o materiale simile. La misura consigliata delle lastre è di 50x50 cm, con un peso totale di almeno 90 kg. Le lastre non sono incluse, ma possono essere acquistate presso i negozi di bricolage. Verifica che il terreno sia in piano e stabile. Posiziona le lastre intorno al sostegno a croce come mostrato nelle istruzioni di montaggio.

- Monta l'ombrellone seguendo attentamente le istruzioni di montaggio.
- Non montare l'ombrellone su un terreno sabbioso, fangoso o non compatto.
- Tieni i bambini e gli animali a distanza durante il montaggio dell'ombrellone.

- È necessaria la supervisione di un adulto quando i bambini si trovano vicino all'ombrellone.
- Questo ombrellone è destinato esclusivamente all'uso in ambienti esterni.
- Non accendere fuochi sotto o vicino all'ombrellone.
- Questo prodotto è stato testato per un uso domestico.
- Questo ombrellone è stato sviluppato principalmente per proteggere dal sole e non dal vento.

Se fai fatica ad aprire e a chiudere l'ombrellone con la manovella o la leva, fermati immediatamente. Assicurati di ruotare la manovella o la leva nella direzione corretta. Se il tuo ombrellone è dotato di manovella, per aprilo ruota sempre quest'ultima in senso orario: non cercare mai di aprirlo ruotando la manovella in senso antiorario.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Per pulire il tessuto, chiudi l'ombrellone e passa un panno morbido inumidito con acqua. Per la pulizia delle superfici molto sporche usa una spugna imbevuta di detergente delicato e sciacqua con acqua fredda.

Non usare mai detergenti a base di solventi per pulire l'ombrellone, poiché possono scolorire il materiale e danneggiare il tessuto. Inoltre, non utilizzare detergenti alcalini o acidi e pulitori a vapore. Usa una soluzione di acqua e sapone poco concentrata per pulire la struttura per ombrellone. Non pulire i prodotti in plastica o metallo con un detergente concentrato o con un materiale abrasivo, perché la superficie potrebbe scolorirsi o danneggiarsi. Un rivestimento plastico a polvere protegge la struttura per ombrellone. Se il rivestimento dovesse

staccarsi, la struttura per ombrellone potrebbe arrugginirsi. Per riparare il danno e ripristinare la protezione, puliscilo e rivernicia lo.

CONSERVAZIONE

Chiudi l'ombrellone e proteggilo con una custodia impermeabile quando non lo usi. Assicurati che sia completamente asciutto e pulito prima di coprirlo. Quando non lo utilizzi, soprattutto per lunghi periodi, conserva l'ombrellone nella custodia in un ambiente interno fresco e asciutto.

SMALTIMENTO

Se devi smaltire l'ombrellone, non gettarlo nella spazzatura, ma portalo in un punto di riciclaggio dei rifiuti, dove tutti i materiali, riciclabili e non, vengono smaltiti in modo sicuro.

Chiedi al tuo negozio IKEA o all'amministrazione locale dove si trova il centro di raccolta nella tua zona. Smaltisci i materiali usati

per l'imballaggio negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

Magyar

FONTOS!

ALAPOSAN OLVASD EL, ÉS ŐRIZD MEG!

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FONTOS! Mindig zárd be/vedd le a napernyőt, ha épp nem használod. Erős szél, eső, vihar vagy hóesés esetén ne használd vagy próbáld meg összeszerelni! Rossz időjárás esetén csukd be vagy szereld szét a napernyőt. Szétszereléskor kövesd az összeszerelési útmutató lépéseiit, visszafelé haladva.

FONTOS! A napernyőt a földhöz kell rögzíteni a HJÄLTÖN vagy SVARTÖ napernyő talp (külön kapható) vagy 4 db beton-/cementlap segítségével. A lapok minimális mérete 50x50 cm legyen és súlyuk összesen legalább 90 kg. A lapokat a csomagolás nem tartalmazza, egy

helyi barkácsáruházból

szerezheted be őket.

Bizonyosodj meg róla, hogy a talaj teljesen egyenes és szilárd. A lapokat tudd a keresztmervítő köré az összeszerelési útmutatónak megfelelően.

- A napernyőt az útmutató alapján szereld össze.
 - Az összeszerelést ne végezd homokos, saras vagy laza talajon.
 - Az összeszerelés idejére tartsd távol a napernyőtől a gyerekeket és a házi kedvenceket.
 - Gyermeket számára a napernyő használata felnőtt felügyelete mellett ajánlott.
 - A napernyő kizárálag kültéren használható.
 - Ne gyűjts tüzet a napernyő alatt vagy annak közelében.
 - Ezt a terméket otthoni használatra teszteltük.
 - Ez a napernyő első sorban a napsütés ellen véd, szél fogónak nem ideális.
- Ha a felnyitásához használt

kar működése nehezebbé válik, rögtön tartsd meg és vizsgáld meg. Bizonyosodj meg arról, hogy jó irányba fordítod-e. Mindig az óramutató járásával megegyezően használd a napernyő kinyitásakor, sose próbáld meg fordítva.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

A szövet tisztításához hajtsd le a napernyőt és töröld le egy vízbe áztatott, puha ronggyal.

Az erősen szennyezett részek tisztításához használj enyhén tisztítószeres vízbe áztatott szivacsot, majd mosd le a napernyőt hideg vízzel.

Soha ne használj oldószeres vegyszereket, mivel ezek kifehéríthatik és károsíthatják a szöveget.

Lúgos vagy savas vegyszereket, valamint gőzölőt se használj a napernyő tisztításakor.

A váz tisztításához használj enyhén tisztítószeres oldatot. A műanyagból és fémből készült

termékeket nem ajánljott erős vegyszerekkel vagy csiszolópapírral tisztítani, mivel ezek elszíneződést okozhatnak és kárt tehetnek a termékben.

Javítás: A napernyő váza műanyag festékkel porfestett. Ha a legfelső réteg lekopna, a váz berozsdásodhat, ezért ennek elkerülése érdekében, szükség esetén töröld tisztára és fesz újra.

TÁROLÁS

Azt javasoljuk, hogy zárd össze a napernyőt, ha épp nem használod és tegyél rá egy vízálló huzatot. A huzat felhelyezése előtt bizonyosodj meg arról, hogy a napernyő teljesen száraz és tiszta. A meleg évszak végeztével a huzattal borított napernyőt egy hűvös és száraz helyen tárold, beltéren.

Ha már nincs rá szükséged:

Ha már nincs szükséged a napernyőre, ne helyezd a hulladékgyűjtőbe,

hanem keress fel egy hulladék újrahasznosítási központot, amennyiben lakóhelyeden van ilyen. Itt a termék újrahasznosítható részeit elkülönítik, a maradék anyagokat pedig biztonságosan semmisítik meg. További információ érdekében keresd fel a hozzád legközelebb eső IKEA áruházat vagy a helyi önkormányzatot. A csomagolóanyagokat a megfelelő hulladékgyűjtőkbe szelektáld.

Polski

WAŻNE:

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE! Parasol należy zawsze zamknąć/złożyć, jeżeli nie jest używany. Parasola nie należy używać ani montować podczas silnego wiatru, deszczu, burzy lub opadów śniegu. W takich warunkach

pogodowych zalecamy złożenie lub zdemontowanie parasola. Demontaż należy wykonać w odwrotnej kolejności niż montaż.

WAŻNE! Parasol należy zabezpieczyć dziemi za pomocą sprzedawanej osobno podstawy parasola HJÄLTÖN lub SVARTÖ lub za pomocą 4 płyt z betonu, cementu lub podobnego materiału. Płyty muszą mieć wielkość min. 50x50 cm (20x20") i łączną wagę min. 90 kg (199 funtów). Płyty nie są wliczone w cenę, ale można je kupić w sklepach budowlanych. Upewnij się, że podłoże jest równe i twarde. Rozłoż płyty wokół krzyżaka, jak pokazano na ilustracji w instrukcji montażu.

- Zmontuj parasol postępując dokładnie według instrukcji montażu.
- Nie montuj parasola na piaszczystej, błotnistej lub luźnej glebie.
- Dzieci i zwierzęta domowe

powinny przebywać z dala od miejsca montowania parasola.

- Dzieci przebywające w pobliżu parasola należy nadzorować.
- Parasol jest przeznaczony wyłącznie do użytku na zewnątrz.
- Nie wolno zapalać ognia pod parsolem lub w jego pobliżu!
- Produkt został przetestowany do użytku domowego.
- Parasol jest przede wszystkim przeznaczony do użytkowania jako osłona przeciwsloneczna, a nie jako ochrona przed wiatrem.

Należy natychmiast zatrzymać, jeśli korba lub uchwyty stawiają opór. Upewnić się, że korba lub uchwyty obracane są we właściwym kierunku. Jeśli parasol ma korbę, zawsze należy otwierać parasol zgodnie z ruchem wskazówek zegara, nigdy nie próbować otwierać

parasola, obracając korbę w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.

INSTRUKCJE PIELĘGNACJI

Aby oczyścić tkaninę należy złożyć parasol i przetrzeć miękką szmatką zwilżoną wodą. W przypadku silnie zabrudzonych obszarów wyszorować gąbką nasączoną łagodnym detergentem i spłukać zimną wodą.

Nigdy nie należy używać detergentów na bazie rozpuszczalnika, ponieważ mogą wybielać materiał i uszkodzić tkaninę. Do czyszczenia parasola nie należy również używać żadnych alkalicznych lub kwaśnych detergentów ani myjek parowych.

Aby wyczyścić ramę parasola należ przetrzeć ją łagodnym roztworem mydła. Nie zaleca się czyszczenia plastikowych lub metalowych produktów silnym środkiem czyszczącym lub ściernym, ponieważ może to

spowodować przebarwienie lub uszkodzenie powierzchni.

Naprawa: Rama parasola jest malowana farbą proszkową. Jeśli z jakiegoś powodu farba zejdzie, rama parasola nie będzie chroniona, co może spowodować pojawienie się rdzy. Aby naprawić uszkodzenie należy je wytrzeć do czysta i ponownie zamalować, aby przywrócić ochronę.

PRZECHOWYWANIE

Jeżeli parasol nie jest używany, zalecamy zamknąć go i założyć na niego wodoodporny pokrowiec. Przed założeniem pokrowca należy upewnić się, że parasol jest całkowicie suchy i czysty. Poza sezonem parasol należy przechowywać w pokrowcu w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

RECYKLING

Zużyciego parasola nie wolno wyrzucić do śmieci. Należy zabrać go do stacji

recyklingu. Można tam bezpiecznie zdeponować surowce wtórne i inne materiały. Sprawdź w swoim sklepie IKEA lub u lokalnych władz, gdzie zlokalizowana jest najbliższa stacja recyklingu. Opakowania należy wyrzucać do odpowiednich pojemników.

Eesti

OLULINE:

LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE JUHEND ALLES

OHUTUSMÄRKMED

OLULINE! Sulge või pane päikesevari alati alla, kui see pole kasutusel. Ära kasuta või pane üles päikesevarju tugeva tuule, vihma, äikesetormi või lumesaju ajal. Sellistes ilmastikutingimustes soovitame päikesevarju sulgeda või koost lahti võtta. Päikesevarju lahti võtmiseks järgi koostejuhiseid vastupidises järjekorras.

TÄHELEPANU! Päikesevarju peab kinnitama kindlasse

kohta maapinnal HJÄLTÖN või SVARTÖ päikesevärju alusega, mida müükse eraldi, või nelja betoon- või tsementplaadiga. Võib kasutada ka plaate, mis on tehtud mõnest muust sarnasest materjalist. Plaadid peavad olema 50x50 cm ja nende kogukaal peaks olema min 90 kg. Plaadid või tahvlid ei ole tootega kaasas, kuid need on saadaval ehituspoodides. Veendu, et maapind oleks tasane ja jalge all kindel. Jaota plaadid ristiklambri ümber nii, nagu on paigaldusjuhendis näidatud.

- Pane päikesevari kokku järgides hoolikalt koostejuhiseid.
- Ära pane päikesevärju kokku liivasel, mudasel või lahtisel pinnasel.
- Hoia lapsed ja koduloomad eemal, kui paned päikesevärju üles.
- Lastel peab päikesevärju läheduses silma peal hoidma.

- See päikesevari on mõeldud vaid õues kasutamiseks.
- Ära süüta lõket päikesevärju all või selle läheduses!
- Seda toodet on testitud kodus kasutamiseks.
- See päikesevari on mõeldud pakkuma kaitset päikese eest ega pole mõeldud kaitsuma tuule eest.

Hoia kohe kinni, kui vända või käepideme kasutamine muutub raskeks. Taga, et pöörad vänta või käepidet õiges suunas, ava alati päikesevari päripäeva. Ära kunagi proovi seda avada, pöörates vänta vastupäeva.

HOOLDUSJUHENDID

Kanga puhastamiseks pane päikesevari kokku ja pühi seda pehme vees niisutatud lapiga. Raskete plekkide korral küüri õrnatoimelises pesuvahendis niisutatud švammiga ja loputa külma veega.

Ära kunagi kasuta lahusepõhiseid

pesuvahendeid, kuna need võivad materjali pleegitada ja kahjustada. Samuti ära kasuta leelis- või happepõhiseid puhastusvahendeid või auruteid päikesevarju puhastamiseks. Päikesevarju raami puhastamiseks pühi seda õrnatoimelise seobilahusega. Me ei soovita puhastada plast- või metalltooteid tugevatoimelise puhastusvahendi või abrasiivse materjaliga, kuna need võivad kahjustada toodet või selle värtvi.

Parandamine: Päikesevarju raam on värvitud plastikvärtvi pulberkattega. Kui kate peaks mingil põhjusel maha kuluma, ei ole päikesevarju raam kaitstud ja võib hakata roostetama. Kahju parandamiseks pühi see puhtaks ja värtvi uuesti, et kaitse taastada.

SÄILITAMINE

Soovitame päikesevarju

sulgeda, kui see pole kasutusel, ja katta see veekindla kattega. Enne katte ümberpanemist, veendu, et päikesevarri on täiesti kuiv ja puhas. Aastaajal, mil päikesevarri pole kasutusel, hoia kaetud varju kuivas ja jahedas kohas siseruumides.

JÄÄTMETE KÕRVALDAMINE

Kui soovid päikesevarju ära visata, ära viska seda prügi hulka. Vii see ümbertöötlusjaama. Seal töödeldakse ümbertöödeldavad materjalid ümber ja ülejäänud materjalid kõrvaldatakse turvaliselt. Küsi kohalikust IKEA poest või kohalike ametite käest, kus asub ümbertöötlusjaam sinu piirkonnas. Viska ära pakkematerjal selleks ette nähtud konteinerisse.

Latviešu

SVARĪGI:

RŪPĪGI IZLASIET UN
SAGLABĀJIET TURPMĀKAI
UZZINAI

DROŠĪBAS NORĀDES

SVARĪGI! Kad saulessargu nelieto, tam vienmēr jābūt aizvērtam/nolaistam.
Nemontē saulessargu, ja pūš spēcīgs vējš, līst, ir pērkona negaiss vai snieg. Šādos laikapstākļos iesakām saulessargu aizvērt vai izjaukt. Saulessargu var izjaukt, veicot montāžas solus pretējā secībā.

UZMANĪBU! Saulessargs ir jānifikē ar HJÄLTÖN vai SVARTÖ saulessarga pamatni (jāiegādājas atsevišķi) vai ar 4 betona vai līdzīga materiāla plāksnēm. Plāksnēm ir jābūt vismaz 50x50 cm (20x20") un kopā jāsver vismaz 90 kg (199 lb). Plāksnes komplektā nav iekļautas, taču tās var iegādāties būvmateriālu veikalos. Pirms saulessarga nostiprināšanas jāpārliecinās, ka pamatne ir līdziena un stingra. Plāksnes novieto ap krustveida stiprinājumu tā, kā norādīts ilustrācijā montāžas instrukcijā.

- Montējot saulessargu, precīzi ievēro montāžas instrukciju.
 - Neuzstādi saulessargu smiltīs, dubļos vai irdenā augsnē.
 - Saulessarga montāžas laikā tuvumā nedrīkst atrasties bērni un mājdzīvnieki.
 - Bērni nedrīkst atrasties saulessarga tuvumā bez uzraudzības.
 - Saulessargs paredzēts tikai lietošanai ārā.
 - Zem saulessarga vai tā tuvumā nedrīkst dedzināt uguni!
 - Prece ir testēta atbilstoši standartiem, ko attiecina uz ikdienas lietošanu mājās.
 - Saulessargs ir paredzēts aizsardzībai pret sauli, nevis pret vēju.
- Ja kloķa vai roktura kustība ir kavēta, nekavējoties pārtrauc darbību. Pārliecinies, ka griez kloķi vai rokturi pareizajā virzienā. Ja saulessargam ir klokis, atverot saulessargu,

tas jāgriež pulksteņrādītāja virzienā; nemēģini to atvērt, griežot pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

KOPŠANAS INSTRUKCIJA

Notīri saulessarga pārsegu, saliekot saulessargu un noslaukot to ar mīkstu, mitru drānu. Traipus noberz ar sūkli un saudzīgu tīrīšanas līdzekli un noskalo ar aukstu ūdeni.

Neizmanto tīrīšanas līdzekļus uz šķīdinātāja bāzes, jo tie var iedarboties kā balinātāji un bojāt audumu. Saulessarga tīrīšanai neizmanto arī sārmus vai skābes saturošus līdzekļus un tvaika tīrītājus.

Tiri saulessarga kātu un spiekus ar saudzīgu, ūdenī atšķaidītu tīrīšanas līdzekli. Plastmasas un metāla priekšmetus nav ieteicams tīrīt ar spēcīgiem tīrīšanas līdzekļiem un abrazīviem materiāliem, jo tie var bojāt krāsu un virsmu.

Labošana: saulessarga karkasam ir pulvera

pārklājums. Ja tas nolobās, karkass vairs nav aizsargāts, un var rasties rūsa. Lai novērstu bojājumus, notīri karkasu un pārkrāso to, lai atjaunotu aizsardzību.

GLABĀŠANA

Ja saulessargu nelieto, iesakām to aizvērt un uzlikt ūdensnecaurlaidīgu pārvalku. Pirms pārvalka uzlikšanas pārbaudi, vai tas ir pilnīgi sauss un tīrs. Ja saulessargu nelieto ilgstoši, glabā to vēsā, sausā telpā.

UTILIZĀCIJA

Ja saulessargs savu ir nokalpojis, neizmet to atkritumos, bet nodod pārstrādei. Tā pārstrādājamos materiālus var lietderīgi izmantot, bet citus – droši iznīcināt. IKEA veikalā vai vietējā pašvaldībā noskaidro, kur atrodas tuvākais atkritumu šķirošanas laukums. Iepakojumu izmet atbilstošajos atkritumu šķirošanas konteineros.

Lietuvių

SVARBU:

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR
IŠSAUGOKITE TOLIMESNIAM
NAUDOJIMUI

SAUGUMO INFORMACIJA

SVARBU! Visada suskleiskite
nenaudojamą skėtį.

Nenaudokite jo, kai labai
vėjuota, stipriai lyja,
sninga ar kilusi perkūnija.
Esant tokiam orui
rekomenduojame skėtį
suskleisti arba išmontuoti.
Jį išmontuosite atvirkštiniu
surinkimui būdu.

SVARBU! Būtinai
pasirūpinkite, kad lauko
skėtis tvirtai stovėtų ant
grindų ar žemės paviršiaus
– tam naudokite lauko
skėčio pagrindą HJÄLTÖN
arba SVARTÖ (parduodama
atskirai) arba prispauskite jį
keturiais betono, cemento
ar panašios medžiagos
blokais, kurių bendras
svoris turi būti mažiausiai
90 kg, o vieneto dydis
mažiausiai 50x50 cm.
Blokai nepridedami, bet
jų galima įsigyti statybinių

medžiagų parduotuvėse.

Grindų ar žemės paviršius
turi būti lygus ir tvirtas.

Blokus dėkite ant pagrindo
skersinių kraštų taip, kaip
pavaizduota surinkimo
nurodymuose.

- Surinkite skėtį tiksliai pagal instrukcijas.
 - Surinkimui nesirinkite smėlėto, purvino
paviršiaus, minkštos
žemės.
 - Neprileiskite arti vaikų ir
augintinių, kol ruošiate
skėtį.
 - Nepalikite vaikų be
priežiūros šalia skėčio.
 - Šis skėtis skirtas naudoti
tik lauke.
 - Nedekite ugnies šalia
skėčio ar po juo!
 - Atlikti buitinio naudojimo
bandymai.
 - Pirminė šio skėčio
paskirtis – suteikti pavėsi
nuo saulės; jis nėra skirtas
saugoti nuo vėjo.
- Sustokite, jei svirties /
rankenos veikimas tampa
komplikuotas. Įsitikinkite,
kad rankeną sukate tinkama

kryptimi. Jei skėtis turi svirtį, išskleiskite jį sukdami pagal laikrodžio rodyklę (neméginkite išskleisti sukdami priešinga kryptimi).

PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

Valykite suskleistą skėčio kupolą. Naudokite minkštą vandeniu sudrėkintą šluostę. Ypač purvinas vietas patrinkite švelniu plovikliu sudrėkinta kempinėle, nuskalaukite šaltu vandeniu.

Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra tirpiklių, nes jie gali išbalinti ir pažeisti audinį. Taip pat nenaudokite šarminių, rūgštinių valiklių, garinių valymo prietaisų. Skėčio rėmui valyti užtenka vandens ir muilo. Metalinių ir plastikinių paviršių nerekomenduojama valyti stipriais ir (ar) šveičiamujų dalelyčių turinčiais valikliais, nes jie gali išblukinti, apgadinti paviršius.

Remontas: skėčio rėmas nudažytas milteliniu būdu. Jei dažai ima trupėti, skėtis

tampa mažiau atsparus rūdims, todėl tą pastebėjus reikėtų jį švariai nušluostyti ir perdažyti.

SANDĖLIAVIMAS

Rekomenduojame nenaudojamą skėtį suskleisti ir įkišti į vandeniu nelaidu uždangalą. Uždangalą užmaukite tik ant visiškai sauso, švaraus skėčio. Pasibaigus sezonui uždengtą skėtį laikykite sausoje vésioje vietoje patalpoje.

ŠALINIMAS

Nebereikalingą skėtį nemeskite į buitinių šiukšlių konteinerį, geriau atiduokite perdirbtį. Perdirbimo centre jis bus tinkamai ir saugiai pašalintas. Pasidomėkite atliekų perdirbimo vietomis netoli jūsų. Pakuote šalinkite pagal ženklus ant jos.

Portugues

IMPORTANTE:

LEIA COM ATENÇÃO E
GUARDE PARA FUTURA
CONSULTA

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

IMPORTANTE! Mantenha sempre o guarda-sol fechado e deitado quando não o estiver a utilizar. Não utilize nem monte o guarda-sol com ventos fortes, chuva, tempestade ou neve. Nestas condições climatéricas, recomendamos que feche ou desmonte o guarda-sol. Desmonte seguindo as instruções de montagem.

IMPORTANTE! O guarda-sol deve ser bem fixado no chão com a base para guarda-sol HJÄLTÖN ou SVARTÖ, vendida em separado, ou com 4 placas de betão, cimento ou um material semelhante. Recomendamos que as placas tenham, no mínimo, 50x50cm, com um peso total mínimo de 90kg. As placas não estão incluídas mas pode adquiri-las numa loja de bricolagem. Certifique-se de que o chão está nivelado e é firme. Distribua as placas no

suporte em X, conforme mostrado na imagem nas instruções de montagem.

- Monte o guarda-sol seguindo cuidadosamente as instruções de montagem.
- Não monte o guarda-sol sobre areia, lama ou cascalho.
- Ao montar o guarda-sol, mantenha as crianças e os animais de estimação afastados.
- As crianças devem ser supervisionadas sempre que estiverem perto do guarda-sol.
- Este guarda-sol é apenas para uso no exterior.
- Não faça fogueiras debaixo ou perto do guarda-sol!
- Este produto foi testado para uso doméstico.
- Este guarda-sol foi criado para proteger do sol e não do vento.

Ao utilizar a manivela, pare imediatamente se o seu funcionamento se tornar pesado. Verifique se está a

girar a manivela na direção correta. Se o guarda-sol tiver uma manivela, assegure-se de que o abre no sentido dos ponteiros do relógio; nunca tente abri-lo girando a manivela no sentido contrário.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Para limpar o tecido, feche o guarda-sol e limpe com um tecido suave humedecido com água.

Para as áreas mais sujas, esfregue com uma esponja embebida em detergente suave e enxague com água fria.

Nunca utilize produtos de limpeza com solventes, pois podem descolorar o material e danificar o tecido. Também não utilize produtos de limpeza alcalinos ou ácidos nem jatos de vapor para limpar o guarda-sol.

Limpe a estrutura do guarda-sol com uma solução com detergente suave. Não é recomendado

limpar artigos em plástico ou metal com produtos de limpeza agressivos ou materiais abrasivos, pois podem desbotar ou danificar a superfície.

Reparação: a estrutura do guarda-sol é pintada com um revestimento em pó de tinta plástica. Se este revestimento sair, a estrutura deixará de estar protegida e poderá enferrujar. Para restaurar a proteção, limpe e volte a pintar.

ARRUMAÇÃO

Recomendamos que feche o guarda-sol quando não estiver a ser utilizado e que o cubra com uma capa impermeável. Antes de o cobrir, certifique-se de que o guarda-sol está completamente seco e limpo. Entre estações, guarde o guarda-sol coberto num espaço interior fresco e seco.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS

Quando chegar a altura, não deite o guarda-sol no

lixo. Leve-o a um centro de reciclagem, onde os materiais recicláveis e outros materiais possam ser eliminados em segurança. Peça informações na sua loja IKEA ou a autoridades locais sobre os locais de reciclagem da sua área. Elimine os materiais de embalagem nos contentores adequados.

Româna

IMPORTANT!

CITEŞTE CU ATENȚIE
INSTRUCȚIUNILE ȘI
PĂSTREAZĂ-LE PENTRU A LE
CONSULTA ULTERIOR.

RECOMANDĂRI DE SIGURANȚĂ

IMPORTANT! Închide întotdeauna umbrela când nu se folosește. Nu folosi sau asambla umbrela pe vreme de vânt puternic, ploaie, furtună sau zăpadă. În aceste condiții meteorologice, recomandăm plierea sau dezasamblarea umbrelei.

Dezasamblează umbrela respectând etapele de asamblare în sens invers. **IMPORTANT!** Umbrela trebuie fixată pe sol cu baza pentru umbrelă HJÄLTÖN sau SVARTÖ, care se vinde separat, sau cu 4 plăci din beton, ciment sau din materiale similare. Dimensiunea plăcilor trebuie să fie minim 50x50 cm cu o greutate totală de min. 90 kg. Plăcile nu sunt incluse, dar sunt disponibile la un magazin de bricolaj. Verifică dacă solul este nivelat și tare. Distribuie plăcile în jurul unei console în X aşa cum se arată în ilustrația din instrucțiunile de asamblare.

- Asamblează umbrela respectând instrucțiunile de asamblare cu atenție.
- Nu asambla umbrela pe sol cu nisip, noroi sau instabil.
- Nu lăsa copiii sau animalele de companie în apropiere atunci când asamblezi umbrela.

- Copiii trebuie să fie supravegheati când se află în apropierea umbrelor.
- Această umbrelă este doar pentru uz extern.
- Nu aprinde focul sub sau lângă umbrelă!
- Acest produs a fost testat pentru uz domestic.
- Această umbrelă este concepută în principal ca protecție pentru soare, nu pentru vânt.

Sprină imediat umbrela dacă operarea manivelei sau a mânerului devine greoai. Verifică dacă răsucești manivela sau mânerul în direcția corectă. Dacă umbrela are o manivelă, deschide întotdeauna umbrela în sensul acelor de ceasornic, nu încerca niciodată să o deschizi răsucind mânerul manivelei în sensul invers acelor de ceasornic.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE

Pentru a curăța materialul, împăturește umbrela și șterge-o cu o cârpă moale

înmuiată în apă. Pentru zonele foarte murdare, freacă materialul cu un burete înmuiat în detergent delicat și clătește cu apă rece.

Nu folosi niciodată detergenți pe bază de solventi deoarece pot înlăbi și deteriora materialul. De asemenea, nu folosi detergenți alcalini sau acizi sau dispozitive cu aburi pentru a curăța umbrela.

Pentru a curăța cadrul umbrelor, șterge-l cu o soluție de apă și săpun delicat. Nu se recomandă curățarea produselor din plastic sau metal cu un material de curățare puternic sau abraziv deoarece poate decolora sau deteriora suprafața.

Reparare: Cadrul umbrelor este vopsit cu o vopsea plastificată cu strat de pudră. Dacă dintr-un anumit motiv stratul se exfoliază, umbrela nu mai este protejată și poate rugini. Pentru a repara dauna,

șterge cadrul și vopsește-l din nou pentru a reface stratul de protecție.

DEPOZITARE

Recomandăm închiderea umbrelei când nu se folosește și acoperirea acesteia cu o husă impermeabilă. Înainte de a pune husă, verifică dacă umbrela este complet închisă și curată. În extrasezon, depozitează umbrela acoperită într-un loc uscat și răcoros în interior.

ELIMINARE

Dacă dorești să elimini umbrela, nu o arunca la gunoi, du-o la un centru de reciclare unde materialele reciclabile și alte materiale pot fi eliminate în siguranță. Întreabă la magazinul IKEA sau autoritatea locală unde se află un centru de reciclare în zona ta. Aruncă ambalajul în containerele de colectare furnizate.

Slovensky

DÔLEŽITÉ:

POZORNE PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

BEZPEČNOSTNÉ POZNÁMKY

DÔLEŽITÉ! Vždy slnečník zatvorte a zložte, keď ho práve nepoužívate. Nepoužívajte ho alebo nemontujte, keď fúka silný vietor alebo sú búrky či sneží. V týchto poveternostných podmienkach ho odporúčame zložiť alebo rozmontovať. Rozmontujete ho presne opačným postupom krokov, akým ste ho zmontovali.

DÔLEŽITÉ! Slnečník musí byť prievnený na zemi pomocou základne slnečníka HJÄLTÖN alebo SVARTÖ, ktoré predávame samostatne alebo pomocou 4 dosiek z betónu, cementu alebo podobného materiálu. Dosky musia byť min. 50x50 cm a mať celkovú hmotnosť min. 30 kg. Dosky nie sú

súčasťou balenia, ale možno ich zakúpiť v obchode pre domáčich majstrov. Uistite sa, že je povrch vyrovnaný a pevný. Umiestnite dosky okolo krížovej výstuže, ako je to znázornené na obrázku v montážnom návode.

- Slnečník zmontujete podľa nasledovného postupu.
- Slnečník nemontujte na pieskových, bahnitých povrchoch alebo uvoľnenej pôde.
- Keď montujete slnečník, postarajte sa o to, aby neboli v blízkosti deti či domáce zvieratá.
- Deti v blízkosti slnečníka musia byť pod dozorom.
- Slnečník je len na použitie vonku.
- Pod slnečníkom a v jeho blízkosti nezapalujte oheň.
- Výrobok je testovaný na použitie v domácnostiach.
- Slnečník je primárne určený na tienenie, nie ako ochrana pred oknom.

Ak úchytka alebo kľuka majú zhoršený chod, okamžite ich zadržte. Uistite

sa, že nimi pohybujete v správnom smere. Ak má slnečník kľuku, uistite sa, že slnečník otvárate v smere hodinových ručičiek. Nepokúšajte sa ho otvoriť proti smeru hodinových ručičiek.

Pokyny na starostlivosť

Látku vyčistíte tak, že slnečník zložíte a utriete jemnou vlhkou handričkou. Ak sú niektoré časti výrazne znečistené, vyčistite ich špongiou navlhčenou v jemnom čistiacom prostriedku a opláchnite studenou vodou.

Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky na základe rozpúšťadiel, pretože môžu vybieliť materiál a poškodiť látku. Na čistenie nepoužívajte žiadne zásadité či kyslé čistiace prostriedky alebo vysokotlakové čističe.

Rám slnečníka vyčistíte tak, že ho utriete handričkou a jemným mydlovým roztokom. Plastové alebo kovové časti neodporúčame

čistiť abrazívnymi materiálmi, pretože môžu odfarbiť alebo poškodiť povrch.

Oprava: Rám slnečníka je natretý práškovou plastovou farbou. Ak sa z nejakého dôvodu farebný náter zničí, prestane byť rám chránený a môže zhodzavieť. Aby ste tomu zabránili, prípadné poškodenia vyčistite, utrite a náter obnovte.

SKLADOVANIE

Odporúčame vám, aby ste slnečník v prípade, že ho práve nepoužívate zložili a dali naňho vodeodolný potáh. Predtým, že potáh nasadíte sa uistite, že slnečník je suchý a čistý. Mimo sezóny slnečník skladujte v chladných a suchých priestoroch vnútri.

ODPAD

Ak si želáte zbaviť sa slnečníka, nevyhadzujte ho. Odvezte ho do recyklačného centra. Tam zrecyklujú recyklovateľné časti a zvyšok môžu bezpečne vyhodiť. Opýtajte sa v obchodnom

dome IKEA alebo v miestnom recyklačnom centre. Obalové materiály vyhodte do príslušných košov na recyklovaný odpad.

Български

ВАЖНО!

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА

ЗАПИСКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВАЖНО! Когато не използвате чадъра го дръжте затворен и в легнало положение. Не използвайте и не събирайте чадъра в условия на силни ветрове, дъжд, гръмотевична буря или сняг. В тези условия ви препоръчваме да сгънете чадъра и да го разглобите. Разглобете го, като следвате упътването отзад напред.

ВАЖНО! Чадърът трябва стабилно да се закрепи на земята с помощта на основа за чадър HJÄLTÖN

или SVARTÖ, която се продава отделно, или с 4 плочи от бетон, цимент или сходен материал.

Препоръчителния размер на плочите трябва да е мин. 50x50 см (около 20x20") и да са с общо тегло от мин. 90 кг (199 lb). Плочите не са включени, но се продават в железарски магазини. Уверете се, че земята е равна и твърда. Разпределете плочите около кръстата основа така, както е показано на изображението в инструкциите за монтаж.

- Сглобете чадъра, като внимателно използвате инструкциите за монтаж.
- Не монтирайте чадъра върху пясъчна, кална или рохкава почва.
- Дръжте децата и домашните любимици надалеч докато монтирате чадъра.
- Децата трябва да се наглеждат, когато са около чадъра.

- Този чадър е направен за употреба на открито.
- Не запалвайте огън под или близо до чадъра.
- Този продукт е тестван за домашна употреба.
- Чадърът е предназначен да се използва срещу слънчева светлина, а не, като защита срещу вятър.

Незабавно хванете чадъра, ако завъртането на ръчката или дръжката стане трудно. Уверете се, че въртите ръчката или дръжката в правилната посока. Ако чадъра ви е снабден с ръчка се уверете, че го отваряте по посока на часовниковата стрелка и никога не се опитвайте да го отваряте, като въртите ръчката обратно на часовниковата стрелка.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА

За да почистите материията, сгънете надолу чадъра и избръшете с мека кърпа, навлажнена

с вода. При по-замърсени участъци, избръшете с гъба, напоена в мек изчистващ препарат и изплакнете със студена вода.

Никога не използвайте почистващи препарати на основата на разтворители, тъй като те могат да избелят материала и да повредят тъканта. Също така не използвайте алкални или киселинни почистващи препарати. За да почистите рамката на чадъра, я избръшете с мексапунен разтвор. Не се препоръчва да почиствате продукти от пластмаса или метал със силен препарат или абразивни материали, тъй като могат да обезцветят или повредят повърхността. Поправка: Рамката на чадъра е прахово боядисана с боя за пластмаса. Тя няма да е защитена и може да ръждяса, ако по някаква причина боята падне. За да поправите щетата,

почистете рамката и я пребоядисайте, така ще възстановите защитата ѝ.

СЪХРАНЕНИЕ

Препоръчваме ви да сгъвате чадъра и да го покривате с непромокаем калъф, когато не се използва. Преди да поставите калъфа се уверете, че чадърът е напълно сух и чист. След края на сезона приберете покрития чадър на хладно и сухо място в закрито помещение.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Ако желаете да се отървете от чадъра не го изхвърляйте в боклука. Отнесете го в център за рециклиране. Там, материалите, които са за рециклиране и другите материали ще се унищожат по безопасен начин. За да разберете, къде във вашия район можете да го предадете за рециклиране, попитайте

местните власти или в най-близкия магазин на IKEA.

Hrvatski

VAŽNO:

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆE POTREBE

SIGURNOSNE NAPOMENE

VAŽNO! Potrebno je uvijek zatvoriti/spustiti suncobran kada nije u upotrebi. Ne upotrebljavati i ne sastavljati suncobran kada je jak vjetar, pada kiša, grmi ili pada snijeg. U tim vremenskim uvjetima preporučujemo sklapanje suncobrana ili rastavljanje prema uputama za sastavljanje obrnutim redom.

VAŽNO! Suncobran se mora pričvrstiti za podlogu HJÄLTÖN ili SVARTÖ osnovama suncobrana, prodaju se zasebno, ili pomoću 4 ploče od betona, cementa ili sličnog materijala. Preporuča se da ploče budu dimenzija 50 x 50 cm i ukupne težine

min. 90 kg. Ploče nisu priložene uz proizvod, ali su dostupne u specijaliziranim trgovinama. Podloga mora biti ravna i tvrda. Ploče se mora rasporediti oko ukrštene potpore kao što je prikazano na slici u uputama za sastavljanje.

- Pažljivo sastaviti suncobran prema uputama za upotrebu.
- Ne sastavljati suncobran na pjeskovitoj, blatnjavoj ili rastresitoj podlozi.
- Djeca i kućni ljubimci trebaju biti udaljeni dok se suncobran sastavlja.
- Djeca trebaju biti pod nadzorom kad su u blizini suncobrana.
- Suncobran je samo za vanjsku upotrebu.
- Ne paliti vatru ispod suncobrana ili u njegovoj blizini!
- Proizvod je ispitana za upotrebu u kućanstvu.
- Suncobran je prvenstveno namijenjen za zaklon od sunca, a ne kao zaštita od vjetra.

Ako se ručica ne okreće lako, potrebno je odmah je prestani okretati. Provjeriti okreće li se u pravom smjeru. Ako suncobran ima ručicu, uvijek ga otvarati u smjeru kazaljke na satu, nikada ga ne pokušavati otvoriti okrećući ručicu u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.

UPUTE ZA NJEGU

Za čišćenje tkanine, sklopiti suncobran i obrisati ga mekanom krpom umočenom u vodu. Za uklanjanje tvrdokorne nečistoće, obrisati spužvom umočenom u blagi deterdžent i isprati hladnom vodom.

Nikada ne upotrebljavati sredstva za čišćenje na osnovi razrjeđivača jer mogu izbijeliti materijal i oštetiti tkaninu. Također ne upotrebljavati ni alkalna ili kisela sredstva za čišćenje i paročistače.

Čistiti okvir suncobrana brisanjem blagom sapunskom mješavinom.

Ne preporučuje se čišćenje plastičnih ili metalnih proizvoda jakim sredstvima za čišćenje ili abrazivnim materijalom jer se može skinuti boja ili oštetiti površina.

Popravak: okvir suncobrana premazan je slojem praha plastične boje. Ako se iz nekog razloga taj sloj skine, okvir suncobrana nije zaštićen i može doći do hrđanja. Za popravak štete, očistiti i prebojati površinu za ponovnu zaštitu.

ODLAGANJE

Preporučujemo da se suncobran sklopi kada nije u upotrebi i da se na njega stavi vodootporna navlaka. Prije stavljanja navlake, suncobran mora biti potpuno suh i čist. Izvan sezone suncobran s navlakom čuvati na hladnom i suhom mjestu u zatvorenom.

BACANJE

Ako se suncobran baca, ne ga bacati u smeće. Odnijeti ga na recikliranje:

materijali koji se mogu reciklirati i drugi materijali tamo će se sigurno odložiti. Obratiti se robnoj kući IKEA ili nadležnim službama za informaciju o tome gdje se u blizini predmeti mogu reciklirati. Pakiranje odložiti u predviđene kontejnere.

Ελληνικά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Σημειώσεις ασφάλειας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πάντα να κλείνετε την ομπρέλα όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Μη χρησιμοποιείτε ή συναρμολογείτε την ομπρέλα όταν φυσάει, βρέχει, χιονίζει ή κατά τη διάρκεια καταιγίδας. Σε αυτές τις συνθήκες προτείνουμε να διπλώνετε την ομπρέλα ή να την αποσυναρμολογείτε.

Την αποσυναρμολογείτε ακολουθώντας τις οδηγίες συναρμολόγησης ανάποδα. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Η ομπρέλα

πρέπει να στερεωθεί στη θέση της στο έδαφος με τη βάση ομπρέλας HJÄLTÖN ή SVARTÖ, που πωλείται χωριστά ή με 4 πλάκες από σκυρόδεμα, τοιμέντο ή παρόμοιο υλικό. Το συνιστώμενο μέγεθος των πλακών είναι 50x50 cm (περίπου 20x20") με συνολικό βάρος τουλάχιστον 90 kg. Δεν περιλαμβάνονται πλάκες, αλλά είναι διαθέσιμες σε κατάστημα DIY.

Βεβαιωθείτε ότι το έδαφος είναι επίπεδο και σταθερό. Μοιράστε τις πλάκες γύρω από το σταυρωτό στήριγμα όπως φαίνεται στις οδηγίες συναρμολόγησης.

- Συναρμολογήστε την ομπρέλα ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες συναρμολόγησης.
- Μη συναρμολογείτε την ομπρέλα σε ασταθές έδαφος, ή σε έδαφος με άμμο, λάσπη.
- Όσο συναρμολογείτε την ομπρέλα κρατήστε παιδιά και κατοικίδια σε απόσταση.

- Να επιβλέπετε τα παιδιά γύρω από την ομπρέλα.
- Αυτή η ομπρέλα είναι για χρήση μόνο σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην ανάβετε φωτιά κάτω από η κοντά στην ομπρέλα!
- Αυτό το προϊόν έχει ελεγχθεί για οικιακή χρήση.
- Αυτή η ομπρέλα είναι κυρίως για προστασία από τον ήλιο και όχι για προστασία από τον αέρα.

Κρατήστε αμέσως αν η μανιβέλα ή η λαβή χειρισμού βαρύνει.

Βεβαιωθείτε ότι γυρίζετε τη μανιβέλα ή τη λαβή προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν η ομπρέλα σας έχει μανιβέλα, βεβαιωθείτε ότι γυρίζετε τη μανιβέλα δεξιόστροφα για να ανοίξει η ομπρέλα, μην προσπαθήσετε να την ανοίξετε γυρίζοντας τη λαβή της μανιβέλας αριστερόστροφα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Για να καθαρίσετε το ύφασμα, διπλώστε την

ομπρέλα και καθαρίστε τη με ένα μαλακό πανί βρεγμένο με νερό. Για περιοχές με έντονους λεκέδες, τρίψτε με ένα σφουγγάρι βουτηγμένο σε ήπιο απορρυπαντικό και ξεπλύνετε με κρύο νερό. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά με βάση διαλύτη, καθώς μπορεί να ξεθωριάσει το υλικό και να φθαρεί το ύφασμα. Επίσης μη χρησιμοποιείτε αλκαλικά ή όξινα καθαριστικά ή ατμοκαθαριστές για να καθαρίσετε την ομπρέλα. Για να καθαρίσετε τον σκελετό της ομπρέλας, σκουπίστε με διάλυμα από ήπιο καθαριστικό. Δεν συνιστάται να καθαρίσετε τα πλαστικά ή μεταλλικά προϊόντα με ένα ισχυρό καθαριστικό ή διαβρωτικό προϊόν, καθώς μπορεί να αποχρωματίσουν ή να φθείρουν την επιφάνεια. Επιδιόρθωση: Ο σκελετός της ομπρέλας είναι βαμμένος με πλαστικό βερνίκι, με επένδυση

από σκόνη πολυεστέρα. Αν για κάποιο λόγο η επίστρωση φύγει, ο σκελετός της ομπρέλας δεν προστατεύεται και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σκουριά. Για να επιδιορθώσετε την φθορά, καθαρίστε την επιφάνεια και περάστε μια στρώση βερνίκι για να είναι προστατευμένος ο σκελετός.

Αποθήκευση

Προτείνουμε να κλείνετε την ομπρέλα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και να τη σκεπάζετε με ένα αδιάβροχο κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε το κάλυμμα, βεβαιωθείτε ότι η ομπρέλα σας είναι τελείως στεγνή και καθαρή. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που δεν τη χρησιμοποιείτε, αποθηκεύστε την καλυμμένη ομπρέλα σε ένα δροσερό και ξηρό μέρος, σε εσωτερικό χώρο.

Διάθεση

Αν θέλετε να πετάξετε την ομπρέλα, μην την πετάξετε

στα σκουπίδια, αλλά σε κέντρο ανακύκλωσης. Εκεί τα ανακυκλώσιμα και άλλα υλικά μπορούν να διατεθούν με ασφάλεια. Ρωτήστε στο τοπικό σας κατάστημα IKEA ή στην τοπική αρχή, που υπάρχει κέντρο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Χρησιμοποιήστε τους κατάλληλους κάδους ανακύκλωσης για τα υλικά συσκευασίας της ομπρέλας.

Русский

ВНИМАНИЕ:

ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАЙТЕ И
СОХРАНИТЕ ДЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Всегда закрывайте/складывайте зонт, когда вы им не пользуетесь. Не используйте и не устанавливайте зонт в ветреную, дождливую погоду, в грозу или

снегопад. При таких погодных условиях мы рекомендуем сложить и разобрать зонт. Разберите следуя инструкции по сборке в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ! Зонт от солнца должен быть закреплен на земле с помощью опоры ЭЛЬТОН или СВАРТО (продаются отдельно) или с помощью 4 плит из бетона, цемента или подобного материала. Рекомендованный размер плит мин. 50x50 см (прибл. 20x20"), общий вес мин. 90 кг (199 фунтов). Плиты не прилагаются; их можно приобрести в строительных магазинах. Поверхность должна быть ровной и твердой. Распределите плиты вокруг основания зонта, как показано на рисунке в инструкции по сборке.

- Соберите зонт, следуя инструкции по сборке.
- Не собираите зонт на песчаной, глинистой или рыхлой почве.

- Дети и животные не должны находиться рядом в процессе сборки зонта.
- Дети должны находиться около зонта под присмотром взрослых.
- Этот зонт предназначен только для использования на улице.
- Не зажигайте огонь под зонтом или около него.
- Этот товар протестирован для бытового использования.
- Зонт предназначен только для защиты от солнца, но не от ветра.

Остановитесь, если ручка или рукоятка поворачивается с трудом. Убедитесь, что вы поворачиваете ручку или рукоятку в правильном направлении. Если зонт оснащен рукояткой, чтобы открыть его, всегда вращайте ее по часовой стрелке. Никогда не

открывайте, поворачивая рукоятку против часовой стрелки.

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Чтобы очистить ткань, сложите зонт и протрите его мягкой тканью, смоченной в воде.

Сильные загрязнения удаляйте губкой, смоченной в мягким моющим средством, затем сполосните холодной водой.

Никогда не используйте моющие средства на основе растворителей, так как они могут обесцветить и повредить ткань. Кроме того, не используйте щелочные или кислотные моющие средства или паровые очистители для очистки зонта.

Используйте слабый мыльный раствор, чтобы протереть каркас зонта. Не рекомендуется использовать для изделий из пластика и металла сильные чистящие средства и

абразивные вещества, т. к. это может привести к обесцвечиванию и повреждению поверхности.

Восстановление: каркас зонта покрыт полимерной порошковой краской. Если покрытие стерлось, каркас не защищен от ржавчины. Чтобы восстановить защитный слой, протрите поверхность и нанесите краску.

ХРАНЕНИЕ

Когда зонт не используется, мы рекомендуем закрывать его и надевать водостойкий чехол. Прежде чем надеть чехол, убедитесь, что зонт сухой и чистый. В межсезонье зонт в чехле следует хранить в сухом прохладном помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании эксплуатации не утилизируйте зонт с бытовыми отходами. Отнесите его в центр

переработки. Там перерабатываемые и неперерабатываемые материалы могут быть безопасно утилизированы. Обратитесь в магазин ИКЕА или местные органы власти за информацией о центре переработки в вашем регионе. Упаковочные материалы выбрасывайте в соответствующие контейнеры для сортировки мусора.

Українська

ВАЖЛИВО:

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПРИМІТКА З БЕЗПЕКИ

ВАЖЛИВО! Закривайте парасолю, коли вона не використовується. Не використовуйте і не складайте парасолю, якщо дме сильний вітер, йде дощ, сніг або гроза. За таких умов

рекомендовано скласти або згорнути парасолю. Складіть, виконавши дії у зворотному порядку.

ВАЖЛИВО! Закріпіть парасолю на поверхні за допомогою HJÄLTÖN ХЬЄЛЬТЕН або SVARTÖ СВАРТЕ основи парасолі від сонця, що продаються окремо, або ж 4 плит з бетону, цементу або подібного матеріалу. Рекомендований розмір плит – 50x50 см, загальна мінімальна вага - 90 кг. Плити не додаються, але їх можна придбати у будівельних магазинах. Перевірте, щоб поверхня землі була рівною та твердою. Плити потрібно розмістити навколо основи парасолі, як зображене в інструкції із складання.

- Щоб скласти парасолю, уважно слідуйте інструкціям зі складання.
- Не складайте парасолю на піску, брудній або ж пухкій поверхні.

- Тримайте парасолю подалі від дітей та тварин.
- Діти повинні використовувати парасолю лише під наглядом дорослих.
- Парасоля призначена для використання лише на вулиці.
- Не розводьте вогнище під або поряд з парасолею.
- Виріб пройшов перевірку для використання вдома.
- Парасоля перш за все призначена для захисту від сонця, а не вітру.

Зупиніться одразу ж, коли обернати важіль або ручку стало важко. Перевірте, що повертаєте у правильному напрямку. Якщо парасоля має важіль, коли відкриваєте парасолю, виконуйте оберти за годинниковою стрілкою, не намагайтесь обернати важіль або ручку проти годинникової стрілки.

ІНСТРУКЦІЇ З ДОГЛЯДУ
Щоб очистити тканину, складіть парасолю та витріть м'якою вологою тканиною. Не використовуйте лужні та кислотні мийні засоби або ж піскострунні апарати, щоб очистити парасолю. Щоб очистити сильно забруднені ділянки, потріть губкою з м'яким засобом чищення та змийте холодною водою. Не використовуйте мийні засоби на основі розчинників, вони можуть відбілити тканину та пошкодити її. Не використовуйте лужні та кислотні мийні засоби або ж піскострунні апарати, щоб очистити парасолю. Щоб очистити раму парасолі, протріть її м'яким мильним розчином. Не рекомендується чистити пластмасові або металеві вироби за допомогою агресивних засобів чищення або матеріалів з

абразивними елементами, адже можна знебарвiti або пошкодити поверхню. Ремонт: Каркас парасолі має порошкове полімерне покриття. Якщо з якоїсь причини, покриття втратило цілісність, каркас парасолі не захищений і може заржавіти. Щоб усунути пошкодження, протріть насухо та пофарбуйте повторно, щоб відновити захист.

ЗБЕРІГАННЯ

Складіть парасолю, коли не використовуєте, та надягніть водозахисний чохол. Перед тим як надягнути чохол, перевірте, щоб парасоля була чистою та сухою. Взимку зберігайте парасолю у прохолодному і сухому приміщенні.

УТИЛІЗАЦІЯ

Якщо бажаєте утилізувати парасолю, не потрібно викидати її у смітник. Віднесіть її до центру переробки. Там, матеріали, що

можна переробити, будуть відправлені на переробку, а інші - безпечно утилізовані. Отримати інформацію про найближчі центри переробки відходів можна у магазині IKEA або у місцевих органах управління. Пакувальні матеріали можна залишити у відповідних контейнерах.

Srpski

VAŽNO:

PROČITAJ PAŽLJIVO I
SAČUVAJ ZA UBUDUĆE

BEZBEDNOSNE NAPOMENE

VAŽNO! Uvek zatvori/spusti suncobran kada nije u upotrebi. Ne upotrebljavaj i ne sastavljam suncobran kada je vetar jak, pada kiša, grmi ili pada sneg. U tim vremenskim uslovima preporučujemo da sklopiš suncobran ili da ga rastaviš sledeći uputstva za sastavljanje obrnutim redom.

VAŽNO! Suncobran se

mora pričvrstiti za podlogu HJÄLTÖN ili SVARTÖ osnovom suncobrana, koja se prodaje zasebno, ili pomoću 4 gredice od betona, cementa ili sličnog materijala. Gredice moraju biti najmanje 50x50 cm i ukupne težine min. 90 kg. Gredice se ne dobijaju uz proizvod, ali su dostupne u specijalizovanim prodavnicama. Podloga mora biti ravna i tvrda. Gredice rasporedi oko ukrštene potpore kao što je prikazano na slici u uputstvu za sastavljanje.

- Pažljivo sastavi suncobran prema uputstvima za upotrebu.
- Ne sastavljam suncobran na peskovitoj, blatnjavoj ili rastresitoj podlozi.
- Decu i kućne ljubimce treba držati podalje dok se suncobran sastavlja.
- Decu treba nadgledati kada su u blizini suncobrana.
- Suncobran je samo za upotrebu na otvorenom.

- Ne loži ispod suncobrana ili u njegovoј blizini!
- Proizvod je ispitani za upotrebu u domaćinstvu.
- Suncobran je prvenstveno namenjen da služi kao zaklon od sunca, a ne kao zaštita od vетра.

Ako se ručica ne okreće lako, odmah je prestani okretati. Proveri da li je okrećeš u pravom smeru. Ako tvoj suncobran ima ručicu, uvek ga otvaraj u smeru kazaljke na satu, nikada ga ne pokušavaj otvoriti okrećući ručicu u smeru obrnutom od kazaljke na satu.

UPUTSTVA ZA ODRŽAVANJE

Da očistiš tkaninu, sklopi suncobran i prebriši ga mekom krpom nakvašenom vodom. Veoma zaprljane površine izribaj sunđerom natopljenim blagim sredstvom za čišćenje i isperi hladnom vodom. Nikada ne upotrebljavaj sredstva za čišćenje na osnovi razređivača jer

mogu izbeliti materijal i oštetiti tkaninu. Takođe ne upotrebljavaj ni alkalna ili kisela sredstva za čišćenje i paročistače.

Da očistiš okvir suncobrana, prebriši ga blagim rastvorom sapuna. Ne preporučuje se da čistiš plastične ili metalne proizvode jakim sredstvima za čišćenje ili abrazivnim materijalom jer se može skinuti boja ili oštetiti površina.

Popravka: okvir suncobrana obrađen je slojem praha plastične boje. Ako se iz nekog razloga taj sloj skine, okvir suncobrana nije zaštićen i može doći do korozije. Da popraviš štetu i povratiš zaštitu, očisti i preboj površinu.

ODLAGANJE

Preporučujemo da suncobran sklopiš kada nije u upotrebi i da mu staviš vodootpornu navlaku. Pre nego što staviš navlaku, suncobran mora biti sasvim suv i čist. Izvan sezone

suncobran s navlakom čuvaj na hladnom i suvom mestu u zatvorenom.

BACANJE

Ako želiš da baciš suncobran, ne odlaži ga u smeće. Odnesi ga na recikliranje: materijali koji se mogu reciklirati i drugi materijali tamo će se bezbedno odložiti. Obrati se robnoj kući IKEA ili nadležnim službama da saznaš gde se u tvojoj blizini predmeti mogu reciklirati. Pakovanje odloži u predviđene kontejnere.

Slovenščina

POMEMBNO:

POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA NADALJNJO UPORABO.

VARNOSTNA NAVODILA

POMEMBNO! Kadar senčnika ne uporabljaš, ga vedno zapri ali pospravi. Senčnika ne uporabljam ali postavljam ob močnem vetru, dežju, nevihti ali sneženju. V teh vremenskih pogojih priporočamo, da

senčnik položiš oziroma ga razstaviš. Pri razstavljanju sledi korakom za montažo v obratnem vrstnem redu.

POMEMBNO! Vrtni senčnik pritrdi na tla s HJÄLTÖN ali SVARTÖ podstavkom za senčnik, ki je naprodaj ločeno, ali s štirimi betonskimi oz. cementnimi ploščami ali ploščami iz podobnega materiala. Priporočena velikost plošč je 50x50 cm, s skupno težo najmanj 90 kg. Plošče niso priložene in jih običajno lahko kupiš v trgovini za domače mojstre. Prepričaj se, da so tla ravna in kompaktna. Plošče razporedi okoli križnega podstavka, kot je prikazano na sliki v navodilih za montažo.

- Pri montaži senčnika natančno upoštevaj priložena navodila.
- Ne sestavljam senčnika na peščeni, blatni ali zemljeni podlagi.
- Med nameščanjem

senčnika prepreči dostop otrokom in hišnim ljubljenčkom.

- Otroke vedno nadzoruj, ko so v bližini senčnika.
- Ta senčnik je primeren samo za uporabo na prostem.
- V bližini senčnika ali pod njim ne neti ognja!
- Ta izdelek je testiran za domačo uporabo.
- Ta senčnik je namenjen zaščiti pred soncem, ni namenjen zaščiti pred vetrom.

Če se ročica ne vrti zlahka, jo takoj prenehaj vrteti. Preveri, ali ročico vrtiš v pravilno smer. Če je tvoj senčnik opremljen z vrtljivo ročico, ga vedno odpiraj z vrtenjem ročice v smeri urinega kazalca. Senčnika nikoli ne odpiraj z vrtenjem ročice v nasprotni smeri urinega kazalca.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

Če želiš očistiti blago, senčnik zloži in ga obriši z mehko vlažno krpo.

Trdovratnejše madeže očisti z gobico, namočeno v blago čistilo, in speri z mrzlo vodo. Nikoli ne uporabljam čistil na osnovi topil, saj lahko ta razbarvajo material in poškodujejo tkanino. Prav tako ne uporabljam bazičnih ali kislinskih čistil ali parnih čistilnikov.

Ogrodje senčnika prebriši z blago milnico. Odsvetujemo čiščenje plastičnih ali kovinskih delov z močnimi čistili ali grobimi pripomočki, saj se lahko površina pri tem razbarva ali poškoduje.

Popravilo: Ogrodje senčnika je prašno barvano s plastično barvo. Na mestih kjer barva odstopi ali se opraska, ogrodje ni zaščiteno in lahko zarjavi. Poškodovano mesto očisti in ponovno prebarvaj, da preprečiš nastanek rje.

SHRANJEVANJE

Kadar ni v uporabi, priporočamo, da senčnik zapreš in prekriješ z vodoodporno prevleko.

Preden namestiš prevleko, preveri, da je senčnik popolnoma suh in čist. Izven sezone pokrit senčnik shrani v hladen in suh zaprt prostor.

ODLAGANJE

Ko želiš odvreči senčnik, ga ne odloži med običajne odpadke, ampak ga odnesi v zbirni center, kjer bodo materiale ustrezno reciklirali in varno odložili. V svoji najbližji trgovini IKEA ali pri pristojni službi povprašaj za lokacijo najbližjega zbirnega mesta za recikliranje. Embalažo razvrsti v ustrezné zabojnike.

Türkçe

ÖNEMLİ:

DİKKATLE OKUYUNUZ VE İLERDE GEREKEBİLECEĞİ İÇİN SAKLAYINIZ.

Güvenlik önlemleri

ÖNEMLİ! Kullanılmadığı zamanlarda şemsiye her zaman kapatılıp yere indirilmelidir. Şemsiyeyi şiddetli rüzgarlarda, yağmurda, fırtınada veya

kar yağışında kullanmayın veya monte etmeyin. Bu hava koşullarında, şemsiyenin katlanması veya sökülmesini öneririz. Kurulum adımlarını tersten izleyerek demonte edin.

ÖNEMLİ! Şemsiye, ayrı olarak satılan HJÄLTÖN veya SVARTÖ şemsiye tabanı ile veya 4 adet plaka beton, çimento veya benzeri malzeme ile zemine sabitlenmelidir. Taban parçalarının boyutu 50x50 cm (yaklaşık 20x20") ve toplam ağırlığı minimum 90 kg (199 lb) olmalıdır. Taban parçaları pakete dahil değildir. Ancak yapı marketlerinden temin edebilirsiniz. Zeminin düz ve sağlam olduğundan emin olun. Parçaları, montaj talimatlarında gösterildiği gibi çapraz desteğin etrafına dağıtın.

- Montaj talimatlarını dikkatlice takip ederek şemsiyeyi monte edin.
- Şemsiyeyi kumlu, çamurlu veya gevşek toprak üzerinde monte etmeyin.

- Şemsiyeyi kurarken çocukları ve evcil hayvanları uzak tutun.
- Çocuklar şemsiyenin etrafında oldukları sürece gözetim altında tutulmalıdır.
- Bu şemsiye sadece dış mekan kullanımı içindir.
- Şemsiyenin altında veya yakınında hiçbir türlü ateş yakılmamalıdır!
- Bu ürün ev tipi kullanım için test edilmiştir.

Bu şemsiye rüzgar koruması olarak değil, güneşlik olarak kullanılması amacıyla üretilmiştir.

Krank veya tutma yeri işlem sırasında ağırlaşırsa derhal tutun. Krank kolunu veya tutma yerini doğru yönde çevirdiğinizden emin olun. Şemsiyenizde bir krank varsa, her zaman şemsiyeyi saat yönünde çevirdiğinizden emin olun, krank kolunu saat yönünün tersine çevirerek açmaya çalışmayın.

BAKIM TALİMATLARI

Kumaşı temizlemek için

şemsiyeyi katlayın ve suda ıslatılmış yumuşak bir bezle silin. Ağır kirli alanlar için, hafif deterjana batırılmış bir süngerle fırçalayın ve soğuk su ile durulayın.

Çözücü bazlı deterjanları asla kullanmayın, çünkü bunlar malzemeyi ağartabilir ve kumaşa zarar verebilir. Ayrıca, şemsiyeyi temizlemek için herhangi bir alkali, asidik deterjan veya buhar püskürtücü kullanmayın.

Şemsiye çerçevesini temizlemek için hafif sabunlu bir solüsyonla silin. Plastik veya metal ürünleri güçlü bir temizleyici veya aşındırıcı bir malzeme ile temizlemeniz tavsiye edilmez. Yüzey renk değiştirebilir veya zarar görebilir.

Onarım: Şemsiye çerçevesi, plastik bazlı toz boyası ile boyalıdır. Herhangi bir nedenle kaplama sökülsürse, şemsiye çerçevesi korunamaz ve paslanabilir.

Hasarı onarmak için, silin ve pastan korunması için yeniden boyayın.

Saklama

Şemsiyeyi kullanmadığınız zamanlarda kapatmanız ve su geçirmez kılıf ile muhafaza etmeniz önerilir. Kılıfı yerleştirmeden önce şemsiyenizin tamamen kuru ve temiz olduğundan emin olun. Şemsiyeyi kullanmadığınız sezon boyunca iç mekanda serin ve kuru bir yerde saklayın.

Atık

Şemsiyenizi çöp kutusuna atmayın. Geri dönüşüm merkezine götürmeniz tavsiye edilir. Burada geri dönüştürülebilir malzemeler ve diğer malzemeler güvenle imha edilebilir. Bölgenizdeki bir geri dönüşüm merkezinin nerede bulunduğu yerel IKEA mağazasına veya yerel yönetim merkezlerine danışabilirsiniz.

中文

重要提示：

请仔细阅读并妥善保存作为日后参考。

安全提醒

重要事项！不用时，请将阳伞合上并妥善存放。请勿在大风、下雨、雷暴或下雪时使用或组装阳伞。如遇上述天气，建议将阳伞折叠或拆卸。拆卸时，请参照安装说明上的步骤逆序操作。

重要须知！务必使用HJÄLTÖN 赫尔顿 或SVARTÖ 斯瓦尔多 阳伞底座（须另购）或4块混凝土砖、水泥板或类似材料的板子，将阳伞固定于地面上。建议所用固定板子尺寸不得小于50x50cm（约20x20英寸）且总重量最小为90公斤（199磅）。本产品包装不含固定板子，可前往DIY用品店购买。确保放置阳伞的地面平整、坚实。按照组装说明，将固定板摆放在横撑周围。

- 安装阳伞时，请仔细参照安装说明。
- 请勿在沙地、泥地，或松软的地面上组装阳伞。
- 组装阳伞时，请远离儿童或宠物。

- 儿童必须在成人的监管下，使用阳伞。
- 该阳伞仅供户外使用。
- 请勿在阳伞下或附近点燃任何火源！
- 本产品经过测试，适合家庭使用。
- 该阳伞的主要功能为遮阳而非防风。

转动曲柄或把手时若阻力感增强，请立刻暂停，确保曲柄或把手的转动方向正确。如果你的阳伞带有曲柄，请顺时针打开阳伞，严禁逆时针转动曲柄把手。

保养说明

要清洁伞面，请将阳伞收好并用软布蘸水擦洗。清洁重度污渍区域时，可用浸有中性洗涤剂的海绵擦拭，然后用冷水冲洗即可。

严禁使用溶剂型洗涤剂，避免材料褪色，损害布料。另外，严禁使用酸性、碱性洗涤剂，或蒸汽喷射设备清洁阳伞。

清洁伞架时，请使用中性皂液擦拭。强效清洁剂或研磨性材料可能使器具表面褪色或受损，不建议用于清洁塑料或金属家具。

维修：伞架上涂有一层塑料粉末漆，如果出于某种原因导致

涂层脱落，则未经保护的伞架可能会生锈。维修时，请将表面擦拭干净并重新上漆，修复保护层。

存放

阳伞不用时，我们建议你将其收起并罩上防水保护套。罩上保护套之前，请确保阳伞完全干燥而且干净清洁。不常用时，请将罩有保护套的阳伞置于室内凉爽干燥的地方。

丢弃

如果你打算丢弃阳伞，请勿扔进垃圾桶。请将其送至回收中心。回收中心可安全处理可回收材料和其他材料。请至当地宜家商场或权威机构，询问你所在地区的回收中心地址。包装材料请丢弃在提供的收纳盛具内。

繁中

重要訊息：

請仔細閱讀，並妥善保存，以供參考。

安全事項

重要訊息！不使用時請務必收合陽傘。在強風、雨天的氣候下，不可使用或安裝陽傘。在這些氣候環境下，建議收合或拆下陽傘。請以安裝方式的相反順序拆下陽傘。

重要資訊！此陽傘須加裝HJÄLTÖN或SVARTÖ陽傘基座(需另購)或四塊混凝土、水泥或類似材質的厚板，固定在地上使用。厚板尺寸最小是50x50公分，總重量最少是90公斤。產品不含厚板，請另行購買。確保地面平坦、穩固，依照組裝說明的圖示，將厚板圍繞交叉桿擺放。

- 請仔細依照組裝說明安裝陽傘。
- 不可在沙地、泥地或鬆軟的土壤上安裝陽傘。
- 安裝陽傘時務必遠離兒童及寵物。
- 兒童待在陽傘附近時，大人務必在一旁看顧。
- 此陽傘僅適合戶外使用。
- 請勿在陽傘底下或附近生火。
- 此產品經測試，適合家庭使用。
- 此陽傘的主要用途為遮陽，不提供防風功能。

若發現不易轉動曲柄或把手，請握好欲調整的傘柄，並確認以正確方向轉動曲柄或把手。如果陽傘附曲柄，務必以順時針方向轉動曲柄，以打開陽傘。請勿以逆時針方向轉動曲柄。

保養說明

清潔布料時，展開陽傘，用軟布沾水擦拭乾淨。特別髒的區塊可用海綿沾溫和清潔劑擦拭，再用冷水沖洗乾淨。

切勿使用含溶劑的清潔劑，以免使材料脫色，損害布料。亦不可使用鹼性或酸性清潔劑或蒸氣機清洗陽傘。

清潔陽傘支架時，用抹布沾溫和清潔劑擦拭乾淨。不可使用強力清潔劑或含研磨成分的清潔劑清潔塑膠或金屬產品，以免造成褪色或傷害表面。

維護：陽傘支架表面塗上塑膠粉末塗料。如果塗料剝落，陽傘支架的表面失去防護功能，可能造成生鏽。可將表面擦拭乾淨，再塗上塗料，以恢復防護功能。

存放

不使用時請收合陽傘，並覆蓋防水遮罩。覆蓋遮罩前，請先確認陽傘完全乾淨、乾燥。長時間不使用時，請將覆蓋遮罩的陽傘存放在涼爽、乾燥的室內。

丟棄處理

如需丟棄陽傘，不可直接丟入垃圾桶。請送至資源回收場，分類可回收材料及其他材料。

可詢問IKEA分店或當地機關資源回收場地址。請將包裝材料丟入產品外包裝箱。

한국어

중요:

꼼꼼히 읽고 추후 참고를 위해 잘 보관해 주세요.

안전 참고 사항

중요! 사용하지 않을 때에는 항상 파라솔을 접거나 내려두세요. 강풍이 불거나 비가 오거나 천둥이 치거나 눈이 올 때는 파라솔을 사용하거나 조립하지 마세요. 이러한 날씨 조건에서는 파라솔을 내려두거나 분해해 두는 것이 좋습니다. 설치 단계를 역순으로 따라 분해하세요.

중요! 파라솔은 별도로 판매되는 HJÄLTÖN 엘튄 또는 SVARTÖ 스바르툐 파라솔 받침, 혹은 콘크리트, 시멘트 또는 유사한 재료로 만든 4 개의 슬래브로 바닥에 고정해야 합니다.

슬래브의 권장 크기는 50x50cm (약 20x20")이며 총 무게는 최소 90kg (199 파운드)입니다. 슬래브는 제품에 포함되어 있지 않지만 DIY 매장에서 구입할 수 있습니다. 반드시 지면이 평평하고 단단한지 확인하세요.

- 조립 설명서에 명시된 대로
크로스 브레이스 주위에
슬래브를 배치하세요.
- 조립 설명서를 꼼꼼하게
따라서 파라솔을 조립합니다.
 - 모래나 진흙 토양이나
부스러지는 토양에서는
파라솔을 조립하지 마세요.
 - 파라솔을 설치할 때는 아이와
반려동물이 가까이 오지
못하게 하세요.
 - 파라솔 주변에서는 아이를
주의 깊게 지켜보셔야 합니다.
 - 이 파라솔은 실외에서만
사용하세요.
 - 파라솔 아래나 근처에서 불을
피우지 마세요!
 - 이 제품은 가정용으로
테스트를 거쳤습니다.
 - 이 파라솔은 바람을 막는 것이
아니라 주로 햇빛을 가리는
용도로 제작되었습니다.

크랭크나 핸들 조작이
힘들어지면 즉시 중지하세요.
크랭크나 핸들을 올바른
방향으로 돌렸는지 확인하세요.
파라솔에 크랭크가 있다면
언제나 파라솔을 시계 방향으로
열어야 합니다. 크랭크 핸들을
시계 반대 방향으로 돌려서
열려고 하지 마세요.

취급주의사항

패브릭을 세척하려면 파라솔을
접어 물에 적신 부드러운
천으로 닦아주세요. 심하게
오염된 부분은 중성세제를 묻힌
스펀지로 문지른 후 차가운 물로
헹궈주세요.

용제 기반 세제는 소재를
표백시키고 패브릭을 손상시킬
수 있으므로 사용하지
마세요. 또한 파라솔 세척에
알칼리성이나 산성 세제 또는
증기 분사기를 사용하지 마세요.

파라솔 프레임을 세척하려면
순한 비눗물로 닦아주세요.

플라스틱이나 금속 제품을
강한 세척제나 연마제로 닦을
경우 표면이 변색되거나 손상될
수 있으므로 이러한 물질을
사용하지 마세요.

수리: 파라솔 프레임은 플라스틱
페인트의 파우더코팅을 이용해
도색되어 있습니다. 어떤
이유로든 코팅이 벗겨지면
파라솔 프레임이 보호되지
않아 녹이 슬 수 있습니다.
손상을 수리하려면 깨끗하게
닦고 페인트를 다시 칠해 다시
보호하세요.

보관

사용하지 않을 때는 파라솔을
접어서 방수 커버로 덮어두는

것이 좋습니다. 커버를 덮기 전에
파라솔이 완전히 건조되어 있고
깨끗한지 확인하세요. 사용하지
않는 계절에는 파라솔을 커버로
덮어 시원하고 건조한 실내에
보관하세요.

폐기

파라솔을 폐기하려는 경우 그냥
쓰레기통에 버리시면 안 됩니다.
재활용 센터에 가져다 주세요.
센터에서는 재활용 소재와 기타
소재가 안전하게 폐기될 수
있습니다. 해당 지역의 재활용
시설 위치는 현지 IKEA 매장이나
현지 당국에 문의하세요.
포장재는 제공된 수거용
컨테이너에 폐기하세요.

日本語

重要:

この説明書をよくお読みになり、
必要なときにご覧いただけるよう
大切に保管してください。

安全上のご注意

重要！ 使わないときは必ず
パラソルを閉じてください。
強風時や降雨時、雷雨時、降
雪時は、パラソルを使用したり
組み立てたりしないでくだ
さい。このような気象条件で
は、パラソルをたたむか分解

することをおすすめします。
分解するときは、組み立てる
ときと逆の手順で行ってくだ
さい。

重要！ パラソルは、別売りの
HJÄLTÖN/イエルトーンまたは
SVARTÖ/スヴァルトーパ
ラソル土台、あるいはコン
クリートやセメントなどの
厚板4枚で地面に固定してく
ださい。厚板1枚のサイズは
50×50cm（約20×20インチ）
以上、重さは合計90kg（199
ポンド）以上必要です。厚板
は付属していません。ホーム
センターなどでお買い求めく
ださい。パラソルは必ず平ら
な固い地面に設置してくだ
さい。組み立て説明書で示して
いるように、クロスブレース
の周囲に厚板を置いてくだ
さい。

- 組み立て説明書をよく読
み、指示に従ってパラソル
を組み立ててください。
- 砂地、泥地、ゆるい土の上
では、パラソルを組み立て
ないでください。
- パラソルの設置中は子ども
やペットを近寄らせないで
ください。

- ・パラソルのそばではお子さまから目を離さないでください。
- ・このパラソルは屋外専用です。
- ・パラソルの下や近くでは火気厳禁です！
- ・本製品は家庭用の試験に合格しています。
- ・このパラソルは、風よけではなく日よけとして使用することを主な目的としています。

クランクハンドルの動作が重くなったらすぐに止めてください。クランクハンドルを回す向きが正しいことを確認してください。パラソルにクランクハンドルが付いている場合は、クランクハンドルを必ず時計回りに回してパラソルを広げてください。絶対に反時計回りに回して広げようとしないでください。

お手入れ方法

布地のお手入れは、パラソルをたたんで下ろしてから、水を含ませた柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた

スポンジでこすり落としたあと、水で洗い流してください。

溶剤型洗剤は絶対に使用しないでください。素材を漂白し、生地を傷めるおそれがあります。またアルカリ洗剤や酸性洗剤、スチームクリーナーも使用しないでください。

パラソルのフレームのお手入れは、薄い石けん水を含ませた布で拭いてください。プラスチック製や金属製の製品のお手入れに、強い洗剤や研磨材を使用することは推奨しません。表面が変色したり損傷するおそれがあります。

補修方法：パラソルフレームには粉体樹脂コーティングが塗布されています。なんらかの理由でコーティングが剥がれると、防錆性が失われてパラソルフレームが錆びるおそれがあります。コーティングを補修する場合は、補修箇所をきれいに拭いたあと、防錆用コーティング剤を塗ってください。

保管

使わないときはパラソルをたたんで防水カバーを掛けることをおすすめします。カバーをかける前に、パラソルが完

全に乾いていること、汚れていないことを確認してください。オフシーズンは、カバーを掛けたパラソルを屋内の涼しい乾燥した場所に保管してください。

廃棄方法

パラソルを廃棄する場合は、一般ゴミとして捨てずに、資源ゴミの集積所に出してください。リサイクル可能な素材と他の素材を安全に廃棄できます。お住いの地域の資源ゴミ集積所の場所については、お近くのイケアストアか地元自治体にお問い合わせください。梱包材は指定の収集容器や収集場所に廃棄してください。

Bahasa Indonesia

PENTING:

BACA DENGAN TELITI DAN SIMPAN UNTUK REFERENSI

CATATAN KEAMANAN

PENTING! Selalu tutup/letakkan payung saat tidak digunakan. Jangan menggunakan atau merakit payung saat angin kencang, hujan, badai petir atau jika sedang turun salju.

Dalam kondisi cuaca seperti ini, kami sarankan untuk melipat atau membongkar payung. Bongkar dengan mengikuti langkah-langkah pengaturan secara terbalik.

PENTING! Tenda payung harus diamankan di tempatnya dengan dasar tenda payung HJÄLTÖN atau SVARTÖ, dijual terpisah, atau dengan 4 pelat beton, semen atau bahan serupa. Pelat tersebut harus min. 50x50 cm (sekitar 20x20") dan dengan berat total min. 90 kg (199 lb). Pelat tidak disertakan tetapi tersedia di toko bangunan. Pastikan tanah rata dan kokoh. Bagikan pelat di sekitar penahan silang seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi di petunjuk perakitan.

- Merakit payung dengan mengikuti instruksi perakitan dengan saksama.
- Jangan merakit payung di tanah berpasir, berlumpur, atau lembek.
- Jauhkan dari jangkauan

anak-anak dan hewan peliharaan saat merakit payung .

- Anak-anak harus diawasi di sekitar payung .
- Payung ini hanya untuk penggunaan di luar ruangan .
- Jangan nyalakan api di bawah atau di sekitar payung!
- Produk ini telah diuji untuk penggunaan domestik.
- Payung ini dikhususkan untuk digunakan sebagai tempat berteduh dan bukan sebagai pelindung dari angin.

Tahan jika engkol atau pegangan menjadi berat. Pastikan Anda memutar engkol atau pegangan ke arah yang benar. Jika payung Anda memiliki engkol, selalu pastikan untuk membuka payung searah jarum jam, jangan pernah mencoba membukanya dengan memutar pegangan engkol berlawanan arah jarum jam.

PETUNJUK PEMELIHARAAN

Untuk membersihkan kain, lipat payung dan bersihkan dengan kain lembut yang dibasahi air. Untuk area yang sangat kotor, gosok dengan spons yang dibasahi deterjen berbusa ringan lalu bilas dengan air dingin.

Jangan pernah menggunakan deterjen dengan bahan dasar pelarut karena dapat memutihkan bahan dan merusak kain. Selain itu, jangan gunakan deterjen alkali atau asam atau blaster uap untuk membersihkan payung.

Untuk membersihkan bingkai payung, bersihkan dengan larutan sabun lembut. Tidak disarankan untuk membersihkan produk plastik atau logam dengan pembersih yang kuat atau bahan abrasif karena dapat mengubah warna atau merusak permukaan.

Perbaikan: Bingkai payung dicat dengan lapisan cat plastik. Jika lapisannya

lepas, bingkai payung tidak terlindungi dan dapat menyebabkan karat. Untuk memperbaiki kerusakan, lap bersih dan cat ulang untuk mengembalikan perlindungan.

PENYIMPANAN

Kami menyarankan Anda menutup payung saat tidak digunakan dan memasang sarung tahan air. Sebelum memasang sarung, pastikan payung Anda benar-benar kering dan bersih. Selama musim hujan, simpan sarung payung di tempat yang sejuk dan kering di dalam ruangan.

PEMBUANGAN

Jika Anda ingin membuang payung, jangan membuangnya di tempat sampah. Bawa ke pusat daur ulang. Di sana, bahan yang dapat didaur ulang dan bahan lainnya dapat dibuang dengan aman. Tanyakan toko IKEA setempat atau otoritas lokal Anda di mana lokasi daur ulang berada di

daerah Anda. Buang bahan kemasan di wadah koleksi yang disediakan.

Bahasa Malaysia

PENTING:

BACA DENGAN TELITI DAN SIMPAN UNTUK RUJUKAN DI MASA HADAPAN

CATATAN KESELAMATAN

PENTING! Sentiasa tutup/letak payung di bawah apabila tidak digunakan. Jangan guna atau pasang payung semasa angin kencang, hujan, ribut petir atau jika salji turun. Dalam keadaan cuaca sebegini, kami cadangkan payung dilipat ke bawah atau dirungkas. Rungkas dengan mengikuti langkah penyediaan secara terbalik.

PENTING! Payung hendaklah dikukuhkan pada tempatnya di atas tanah dengan dasar payung HJÄLTÖN atau SVARTÖ, yang dijual secara berasingan, atau dengan 4 papak konkrit, simen atau bahan yang serupa.

Saiz yang disyorkan ialah 50x50 cm (kira-kira 20x20") dan mempunyai berat keseluruhan minimum. 90 kg (199 lb). Papak tidak disertakan tetapi boleh didapati di kedai DIY.

Pastikan tanah rata dan padat. Agihkan papak di sekeliling pendakap silang seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi di dalam arahan pemasangan

- Pasang payung dengan mengikuti arahan pemasangan secara teliti.
- Jangan pasang payung di atas tanah yang berpasir, berlumpur atau peroi.
- Jauhkan kanak-kanak dan haiwan peliharaan semasa memasang payung.
- Kanak-kanak seharusnya dijaga semasa berada di sekitar payung.
- Payung ini untuk kegunaan di luar sahaja.
- Jangan nyalakan sebarang api di bawah atau berhampiran payung ini.

- Produk ini telah diuji untuk kegunaan domestik saja.
- Payung ini khusus digunakan sebagai peneduh dan bukan sebagai pelindung angin.

Segera pegang jika pengendalian engkol atau pemegang menjadi berat. pastikan yang anda memusing engkol atau pemegang pada arah yang betul. Jika payung anda mempunyai engkol, sentiasa pastikan payung dibuka mengikut arah jam, jangan sekali-kali membukanya dengan memusing pemegang engkol lawan arah jam.

ARAHAN PENJAGAAN

Untuk mencuci fabrik, lipat payung ke bawah dan kesat dengan kain lembut yang dilembapkan di dalam air. Untuk kawasan yang sangat kotor, sental dengan span yang direndam di dalam bahan cuci lembut dan bilas dengan air sejuk.

Jangan guna bahan cuci

berasaskan larutan kerana ini boleh melunturkan bahan dan merosakkan fabrik. Juga, jangan guna sebarang alkali atau bahan cuci berasid atau bagas wap untuk membersihkan payung.

Untuk membersihkan rangka payung, kesat dengan air sabun yang lembut. Produk plastik atau logam tidak disyorkan dicuci dengan pembersih yang lebih kuat atau bahan pelepas kerana ia mungkin berubah warna atau merosakkan permukaan.

Pembaikan: Rangka payung dicat dengan salutan serbuk cat plastik. Seandainya atas sebab-sebab tertentu salutan tertanggal, rangka payung tidak dilindungi dan boleh mengakibatkanya karat. Untuk memperbaiki kerosakan, kesat sehingga bersih dan cat semula untuk mengembalikan perlindungannya.

PENSTORAN

Kami cadangkan agar

payung ditutup apabila tidak digunakan dan letakkan sarung kalis air di atasnya. Sebelum meletakkan sarung di atasnya, pastikan yang payung anda benar-benar kering dan bersih. Semasa di luar musim, simpan payung yang ditutup di tempat yang dingin dan kering di dalam rumah.

PELUPUSAN

Jika anda ingin melupuskan payung, jangan buangkannya ke dalam tong sampah. Bawanya ke pusat kitar semula. Bahan kitar semula dan lain-lain bahan boleh dilupuskan secara selamat di sana. Sila bertanya kepada gedung IKEA setempat anda atau pihak berkuasa tempatan anda di mana lokasi pengitaran semula di kawasan anda. Lupuskan bahan pembungkusan di dalam tong pengumpulan yang disediakan.

**عربي
 هام:**
 اقرأ بعناية واحفظ بها للرجوع إليها
 مستقبلاً.

ملاحظات حول السلامة
هام! أغلق / أخفض دائماً المظلة
 عندما لا تكون قيد الاستعمال ولا
 تستخدمها أو تجمعها عندما تكون
 الرياح شديدة أو الأجواء عاصفة
 وممطرة، أو رعدية أو عند تساقط
 الثلوج. في هذه الظروف الجوية،
 نوصي بطي المظلة أو فكها. عند
 التفكير يجب اتباع خطوات
 التركيب في الاتجاه المعاكس.
هام! يجب تثبيت المظلة في
 مكانها على الأرض بقاعدتي
 المظلة SVARTÖ HJÄLTÖ أو
 تبعان على حدة، أو بأربعة ألواح
 من الخرسانة أو الأسمنت أو مادة
 مماثلة. الحجم الموصى به للألواح
 هو 50×50 سم (حوالي 20×20
 بوصة) بوزن إجمالي بحد أدنى 90
 كجم (199 رطلاً). لا يتم تضمين
 الألواح ولكنها متوفرة في متجر
 DIY. يجب التأكد من أن الأرض
 مستوية وثابتة. قم بتوزيع الألواح
 حول الدعامة المتقطعة كما هو
 موضح في الرسم التوضيحي في
 إرشادات التجميع.

• ينبغي تجميع المظلة باتباع
 تعليمات التجميع بعناية.

- لا تقم بتجميع المظلة على التربة
 الرملية أو الموحلة أو السائبة.
- يجب إبعاد الأطفال والحيوانات
 الأليفة أثناء إنشاء المظلة.
- يجب مراقبة الأطفال حول
 المظلة.
- هذا المظلة للاستخدام الخارجي
 فقط.
- لا تقم بإشعال أي نار تحت
 المظلة أو بالقرب منها.
- تم اختبار هذا المنتج للاستخدام
 المنزلي.
- الغرض من هذه المظلة هو أن
 تستخدم كمظلة شمسية وليس
 حماية من الرياح.

يجب التوقف على الفور إذا أصبح
 تدوير الذراع أو المقبض ثقيلاً.
 يجب التأكد من قيامك بتدوير
 الذراع أو المقبض في الاتجاه
 الصحيح. إذا كانت المظلة تحتوي
 على ذراع، فيجب التأكد دائماً من
 فتح المظلة باتجاه عقارب الساعة،
 ولا ينبغي أبداً فتحها بتدوير الذراع
 بعكس اتجاه عقارب الساعة.

تعليمات العناية
 لتنظيف القماش، أطوي المظلة
 وامسحها بقطعة قماش ناعمة
 مبللة بالماء. بالنسبة للمناطق
 شديدة الاتساخ، أفركي بأسفنجة
 مبللة بمنظف معتدل واسطفيها
 بالماء البارد.
 لا يجب أبداً استخدام المنظفات

التي تحتوي على مذيبات لأن هذه المواد قد تزيل اللون وتتلف القماش. أيضاً، لا يجب استخدام أي منظفات قلوية أو حمضية أو مكان بخارية لتنظيف المظلة.

لتنظيف إطار المظلة، امسحه بمحلول صابوني معتدل. لا ينصح بتنظيف المنتجات البلاستيكية أو المعدنية بمنظف قوي أو مادة كاشطة لأنها قد تغير لون السطح أو تتلفه.

الصيانة: إطار المظلة مدهون بطلاء بلاستيك بودرة. في حالة تقشر طبقة الطلاء بسبب ما، فإن إطار المظلة غير محمي وقد يتعرض للصدأ. لإصلاح الضرر، ينبغي مسح الإطار بعنابة وإعادة طلائه لحمايته من جديد.

التخزين

نوصي بإغلاق المظلة عندما لا تكون قيد الاستخدام وتغطيتها بقطاء مقاوم للماء. وقبل وضع الغطاء، يرجى التأكد من أن المظلة جافة ونظيفة تماماً. خلال مواسم عدم الاستخدام، يجب تخزين المظلة وهي مغطاة في مكان داخلي بارد وجاف.

التخلص من المنتج

في حالة الرغبة في التخلص من المظلة، فلا ينبغي رميها في حاويات النفايات، ويجب أخذها إلى مركز إعادة التدوير حيث يمكن

التخلص بأمان من المواد القابلة لإعادة التدوير وغيرها من المواد. يمكنك الاستفسار من معرض ايكيأ أو من الجهات المختصة عن موقع إعادة التدوير في منطقتك. ينبغي التخلص من مواد التغليف في حاويات التجميع المتوفرة.

ໄທ

ຂ້ອມູລສໍາຄັນ

ໂປຣດວ່ານຄໍາແນະບໍາອຍ່າງລະເອີຍດແລະເກີບເອກສາຮນີ້ໄວ້ເພື່ອປະໂຍ່ຈົບບອນຜູ້ໃຊ້

ຂ້ອແນະນຳເພື່ອຄວາມປລອດກັຍ

ຂ້ອສໍາຄັນ! ມີຫຼັກສິນເພື່ອປັບປຸງກັບໃຫ້ເຮີຍບັນດາຢັ້ງເນື້ອໄປໄດ້ໃຊ້ງານ ທ້າມປະກອບຫຼັກໃຊ້ຮ່າມສະບານຂະນະລມແຮງ ຝົນຕົກຫັນກ ມີພາຍ ຮັບກິນະຕົກ ອາກສກາພວາກຄສເບີນໄປຕາມຕັ້ງອຍ່າງທີ່ຍົກມາຂ້າງຕົ້ນ ຄວຽພັບຮ່າມເກີບຫຼັກຮ້ອ້ອຄອບຮ່າມສະບານທີ່ປະກອບໄວ້ ກາຣ້ອ້ອຄອນໃຊ້ຂັ້ນຕອນເດີຍກັບກາຣປະກອບ ແຕ່ໄທ້ເຮີນຈາກຂັ້ນຕອນກ້າຍສຸດມາຍັງຂັ້ນຕອນແຮກ

ຂ້ອສໍາຄັນ! ຕ້ອງຕົດຕັ້ງຮ່າມບັນພື້ນອຍ່າງແນບໜາກ ໂດຍໃຊ້ໜ້າບ່ານຮ່າມ HJÄLTÖN / ແຍລເຕີບ ຮັບ SVARTÖ/ສະວັບຕາເຕອ (ໜ້າບ່ານແຍກຈຳໜ່າຍ) ຮັບໃຊ້ແພັນຄອນກົກຕແພັນເຊີເມບຕ ຮັບແພັນວັສດຸອັນທີ່ນີ້ ຄຸນສມບັຕີໄກລ້າເຄີຍກັບ ຈຳນວນ 4 ແພັນ ຂໍາດຂອງແພັນວັສດຸກ໌ແນະນຳ

คือ 50×50 ซม. (หรือประมาณ 20×20 นิ้ว) โดยมีน้ำหนักรวมขึ้นต่ำ 90 กก. (199 ปอนด์) แผ่นบัวสุดไม่ได้มีมาให้ในชุดสินค้า แต่สามารถหาซื้อได้ที่ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ในพื้นที่ และต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า พื้นบะเวนที่จะตั้งร่นสถานนั้นเรียบเสมอกัน วางแผนแผ่นบัวสุดรอบเหล็กค้ำรูปภาคทางตามแบบที่ปรากฏในขึ้นตอนการประกอบสินค้า

- ประกอบร่มสนา�โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการประกอบอย่างเคร่งครัด
 - ห้ามประกอบและติดตึ้งร่มสนาમบนพื้นที่เป็นดินกราย ดินโคลน หรือดินร่วน
 - กันเด็กและสัตว์เลี้ยงให้ออกห่างจากบริเวณที่กำลังประกอบและติดตึ้งร่มสนาມ
 - เด็กต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณร่มสนาມ
 - ร่มสนามนี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกลางแจ้งเท่านั้น
 - ห้ามจุดไฟในบริเวณใกล้เคียงหรือใต้ร่มสนามโดยเด็ดขาด
 - สินค้าผ่านการทดสอบสำหรับการใช้งานภายในครัวเรือน
 - สินค้าผลิตขึ้นตามวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นร่มสำรองและไม่ใช้เพื่อเป็นร่มสำหรับกันแรงลม

หากรู้สึกว่าที่หมูนหรือด้านร่มเกิดหนักขึ้น ให้หยุดใช้งานกันที ตรวจส่องให้แน่ใจว่า หมูนที่หมูนหรือด้านร่มไปในทิศทางที่ถูกต้อง หากร่มที่ใช้เป็นร่มแบบมีที่หมูน เวลาการร่มจะต้องหมูนตามเข็มนาฬิกาเสมอ ห้ามการร่มโดยหมูนที่หมูนกวนเข็มนาฬิกาโดยเด็ดขาด

ข้อแนะนำในการดูแลรักษา

พัปร่นลงและเช็ดทำความสะอาด
ส่วนที่เป็นผ้าด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาด
ใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาทำความสะอาด
อ่อนๆ ขับริเวณที่คราบเปื้อนติด
แน่น และล้างออกด้วยน้ำสะอาด
ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีสาร
ตึงตันเป็นสารทำละลาย เพราะอาจ
กัดเสื่อสุกดและทำให้เนื้อผ้าเสียหายได้
และห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่
มีฤทธิ์เป็นกรดหรืออัลคาไลน์ หรือ
ใช้เครื่องทำความสะอาดระบบไฮน่า
ทำความสะอาดร่นสบายน้ำ

ใช้ผ้าชูบห้าสบู่อ่อนๆ เช็ดทำความสะอาด
สะอาดด้วยน้ำอุ่น ไม่แนะนำให้ใช้สาร
ทำความสะอาดสะอาดชนิดเข้มข้นหรือสาร
กัดกร่อนทำความสะอาดสะอาดล้วนที่เป็น
พลาสติกและโลหะ เพราะอาจทำให้สี
ซึ่ดจากหรือพื้นผิวเสียหาย
การซ่อนบารุง: โครงรั่มสนานผ่าน
การพ่นสีฟุ่มประเภทสีพลาสติก
หากสีก่อพ่นไว้เกิดหลุดร่อน ผิว
ของโครงรั่มจะไม่ได้รับการปกป้อง
ซึ่งอาจทำให้เกิดสนิมได้ สามารถ

ช่องเช่นได้โดยเซ็ตโครงรุ่นให้
สะอาด และพ่นสีกับลงไปเพื่อให้การ
ปักป้องผิวโครงรุ่นตามเดิม

วิธีเก็บ

แนะนำให้หุบรุ่นสนามและเก็บใส่
กล่องกันน้ำตลอดเวลาที่ไม่ได้ใช้
งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า รุ่นสนาม
สะอาดและแห้งสนิกดีก่อนเก็บใส่
กล่อง ซึ่งที่ไม่ได้ใช้งานติดต่อกัน
เป็นเวลากาน ควรนำรุ่นสนามที่เก็บ
ใส่กล่องไปเก็บไว้ในที่ร่มซึ่งมีอากาศ
แห้งและเย็น

วิธีทิ้ง

หากต้องการทิ้งรุ่นสนาม ควรนำไปทิ้งที่ศูนย์คัดแยกและรีไซเคิล
ขยะแทนการทิ้งลงถังขยะทั่วๆ ไป
 เพราะถ้าทิ้งวัสดุที่รีไซเคิลได้และวัสดุ
 อื่นๆ ที่ใช้ทำรุ่นสนามจะได้รับการ
 คัดแยกและกำจัดอย่างปลอดภัย
 สอบความชื้นบุบเพิ่มเติมที่สโตร์
 อุเกียใกล้บ้านหรือสอบความจาก
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บรรจุภัณฑ์
 สิบค้าสามารถแยกทิ้งในถังคัดแยก
 ขยะได้

Tiếng Việt

QUAN TRỌNG!

ĐỌC KĨ VÀ LƯU LẠI ĐỂ
THAM KHẢO KHI CẦN

LƯU Ý AN TOÀN

QUAN TRỌNG! Luôn đóng/
gập dù khi không sử dụng.

Không dùng dù hoặc lắp
ráp dù khi trời gió lớn, mưa,
ลมกระโชก hoặc có tuyết.

Trong điều kiện thời tiết
như trên, chúng tôi khuyên
nên gấp dù xuống hoặc
tháo rời dù. Để tháo rời dù,
làm ngược lại các bước lắp
ráp dù.

QUAN TRỌNG! Dù phải
được cố định bằng đế dù
HJÄLTÖN hoặc SVARTÖ
(bán riêng) hoặc bốn khối
bê tông, xi măng hoặc vật
liệu tương tự. Các khối này
phải có kích thước tối thiểu
50x50 cm (khoảng 20x20")
và có tổng khối lượng tối
thiểu là 90 kg (199 lb). Các
khối cố định không đi kèm
sản phẩm nhưng có bán tại
các cửa hàng DIY (cửa hàng
bán dụng cụ tự sửa chữa).
Đảm bảo rằng mặt đất phải
bằng phẳng và chắc chắn.

Đặt các khối xung quanh trụ
đỡ chéo như hình minh họa
trong hướng dẫn lắp ráp.

- Lắp ráp dù cẩn thận theo
hướng dẫn Lắp ráp.
- không Lắp ráp dù trên cát,
bùn hoặc đất xốp.

- để xa trẻ em và thú cưng khi Lắp ráp dù.
- Phải có người giám sát khi trẻ chơi đùa xung quanh dù.
- Chỉ sử dụng ngoài trời.
- không đốt lửa dưới dù hay gần dù.
- Sản phẩm đã được kiểm nghiệm để dùng trong hộ gia đình.
- dù được thiết kế chủ yếu để che nắng và không có khả năng cản gió.

Dừng lại ngay lập tức nếu tay quay dù hoặc tay nắm dù trở nên nặng. Đảm bảo xoay tay quay hoặc tay nắm theo đúng hướng. Nếu dù có tay quay, luôn mở dù bằng cách xoay theo chiều kim đồng hồ, tuyệt đối không mở dù bằng cách xoay tay quay ngược chiều kim đồng hồ.

HƯỚNG DẪN CÁCH CHĂM SÓC

Để vệ sinh phần vải, gấp dù xuống và lau sạch bằng khăn mềm, ẩm nhúng nước. Ở các phần dính nhiều đất, bụi bẩn, cọ rửa bằng miếng

bọt biển thấm dung dịch tẩy rửa nhẹ và xả sạch lại với nước lạnh.

Tuyệt đối không dùng chất tẩy rửa có chứa dung môi hóa học vì các chất này sẽ tẩy trắng vải và làm hư hỏng vải. Đồng thời, không dùng chất tẩy rửa có tính axít hoặc tính kiềm hoặc máy phun hơi nước để làm sạch dù.

Để vệ sinh khung dù, lau sạch bằng dung dịch xà phòng nhẹ. Không khuyến khích dùng chất tẩy rửa mạnh hoặc chất mài mòn để vệ sinh sản phẩm nhựa hoặc kim loại. Các chất này có thể làm bay màu hoặc làm hỏng bề mặt sản phẩm.

Sửa chữa: Khung dù được sơn một lớp sơn tĩnh điện. Nếu vì một vài lí do sơn bị bong tróc, khung dù sẽ không được bảo vệ và có thể sẽ bị gỉ sét. Để sửa chữa, cần lau sạch khung dù và sơn lại lớp tĩnh điện để bảo vệ khung dù tốt hơn.

LƯU TRỮ

Chúng tôi khuyên bạn nên

gấp dù ngoài trời xuống khi không sử dụng và che phủ dù bằng tấm che chống thấm nước. Trước khi che phủ dù, đảm bảo dù hoàn toàn khô ráo và sạch sẽ. Vào những thời điểm không phù hợp để sử dụng, bảo quản dù đã được che phủ ở nơi thoáng mát, khô ráo trong nhà.

VỨT BỎ SẢN PHẨM

Nếu muốn vứt bỏ dù, không bỏ trực tiếp vào thùng rác.

Hãy mang dù đến trung tâm tái chế. Tại đây, vật liệu tái chế và các vật liệu khác sẽ được xử lý một cách an toàn. Liên hệ với cửa hàng IKEA hoặc cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để biết được các địa điểm tái chế. Vứt bao bì sản phẩm vào thùng rác phù hợp.

