

Installez les armoires hautes

Dans la plupart des cas, le plus simple est de commencer par l'installation des armoires hautes. Aucun élément bas ne vous gênera dans vos manœuvres et vous pourrez déplacer votre escabeau sans difficulté. Si vous n'avez pas prévu de monter des armoires hautes, rendez-vous directement au poster de l'étape 2.

Si vous n'avez pas encore pris les mesures et dessiné la position des armoires sur le mur pour être sûr que tout correspond, il est temps de le faire. Il est important également de localiser les irrégularités du mur et de les éliminer avec de l'enduit ou des cales.

Avant de commencer



1. Éliminez les irrégularités des murs
Vérifiez les murs en parcourant la surface avec un niveau d'eau. Marquez toutes les irrégularités. S'il est nécessaire d'intervenir lourdement, faites appel aux services d'un professionnel. En outre, vous devrez peut-être utiliser des cales pour monter correctement les armoires. Ces cales sont utilisées pour boucher des trous ou corriger des angles. Utilisez du bois, du panneau de fibres ou du multiplex selon la taille du défaut à corriger.



2. Vérifiez les irrégularités du sol
Repérez les endroits où le sol est irrégulier. Il est en effet important de vérifier si vous avez partout suffisamment d'espace pour les plinthes et les pieds. Avec le niveau d'eau, vérifiez les endroits où vous monterez des armoires basses et des colonnes. Repérez le point le plus haut et le point le plus bas et marquez-les sur le mur.



3. Angles droits
À l'aide d'une équerre, vérifiez si les angles sont droits. Si l'ouverture entre le mur et l'équerre est supérieure à 6 mm, faites appel à un professionnel. Si vous installez une cuisine en U, mesurez à plusieurs endroits l'espace entre les murs opposés pour vérifier s'ils sont parallèles. Commencez à monter les armoires hautes.

Commencez par l'installation des armoires hautes.



4. La bonne hauteur pour le guide mural

Ce guide s'utilise sur des murs non carrelés. Il procure un support temporaire et est fourni avec les plinthes. Vous pouvez aussi l'utiliser comme support permanent à l'arrière des armoires basses et des armoires colonnes à la place de deux pieds. Indiquez la position du guide en traçant une ligne sur le mur à 141 cm au-dessus du point le plus haut du sol. Cette ligne correspond au bord inférieur des armoires hautes.



5. Vissez le guide dans le mur

Le bord supérieur du guide doit correspondre à la ligne tracée sur le mur. Utilisez le niveau d'eau pour vérifier si le guide est fixé de manière parfaitement horizontale. Levez les armoires et posez-les sur le bord supérieur du guide.



6. Commencez par l'armoire d'angle

Placez l'armoire d'angle sur le guide et, par les trous de fixation prévus dans le fond, marquez sur le mur l'emplacement des trous à percer. Reposez ensuite l'armoire.



7. Utilisez les bonnes vis et chevilles

Veillez à utiliser des vis et chevilles adaptées au matériau du mur. Percez les trous, introduisez-y les chevilles (si nécessaire) puis vissez une première vis sur la moitié de sa longueur.



8. Installez l'armoire d'angle

Accrochez la quincaillerie de suspension sur la vis, vérifiez si l'armoire est horizontale à l'aide du niveau d'eau, puis serrez les deux vis, sans toutefois serrer complètement.



9. Présentez l'armoire haute suivante

Procédez de la même manière que pour l'armoire d'angle – marquage, perçage, vissage et alignement.

REMARQUE:
avant de placer l'armoire contenant la hotte, pratiquez-y la découpe nécessaire pour la hotte et le passage du conduit d'évacuation. Les instructions sont fournies avec la hotte. Si vous installez une hotte au-dessus d'une table de cuisson au gaz, vous devez respecter des règlements particuliers. Ils peuvent différer selon les pays. Vérifiez les règlements en vigueur dans votre pays.



10. Suspendez les autres armoires hautes

Placez les autres armoires hautes en suivant la même méthode, en les alignant les unes sur les autres. Maintenez provisoirement les armoires mises côte à côte au moyen de serre-joints. Pour éviter d'endommager les armoires, placez un petit morceau de bois entre le serre-joint et l'armoire.



11. Percez les cloisons des armoires

Les cloisons des armoires sont munies de trous prépercés. À l'aide d'un foret de 5 mm, percez le troisième trou à partir du haut et du bas. Le premier et le second trou sont destinés à fixer les charnières. Pour les portes ULRIKSDAL, les charnières se montent dans le deuxième et troisième trou.



12. Assemblez les armoires entre elles

Placez dans les trous les vis d'assemblage fournies avec la structure des armoires et serrez-les. Retirez les serre-joints. Procédez de la même manière pour fixer les autres armoires. Si vous avez besoin d'une latte de finition entre la dernière armoire et le mur, voyez le poster 2, point 14.



13. Serrez toutes les vis

Lorsque vous aurez monté et aligné toutes les armoires hautes, serrez toutes les vis dans le mur.

REMARQUE:
si vous devez installer une colonne, n'effectuez l'alignement final et ne serrez les fixations que lorsque celle-ci est montée afin de vous assurer que tous les éléments sont alignés. Il est plus facile de vérifier si tout est horizontal et s'emboîte parfaitement lorsque toutes les armoires sont en place.



Pour terminer, enlevez le guide mural. Vous le réutiliserez plus tard pour les armoires basses.

La première étape est terminée!

Les éléments bas et les colonnes

Il est temps à présent de passer aux éléments bas et aux colonnes. Avant de commencer, notez la position des câbles, canalisations, conduites, etc. Mesurez-en très précisément l'emplacement et, à l'aide d'une scie à cloche ou d'une scie sauteuse, pratiquez les découpes nécessaires avant de placer chacune des armoires. Dans les étapes suivantes, vous monterez les pieds à l'avant des armoires et fixerez au mur une latte qui servira de guide. Vous

trouverez une latte en aggloméré dans le paquet contenant les plinthes. Si vous préférez, vous pouvez monter des pieds à l'arrière des armoires plutôt que d'utiliser la latte en aggloméré. Respectez les étapes suivantes même si vous avez opté pour des pieds décoratifs au lieu de pieds avec plinthes. Attention. Ne jamais faire glisser ou exercer une pression latérale sur des meubles munis de pieds.



1. Tracez des lignes horizontales
À partir du point le plus haut du sol, que vous avez marqué précédemment sur le mur, mesurez 16 cm. À l'aide d'un niveau d'eau, tracez sur le mur une ligne horizontale à cette hauteur.



2. Découpez les guides muraux des armoires Mesurez la longueur des armoires basses et des colonnes à installer. Ne comptez pas les espaces situés à l'arrière des appareils électroménagers. Découpez aux dimensions correspondantes les lattes servant de guide mural. Retirez 3,5 cm aux extrémités où une plinthe de finition latérale est prévue.



3. Fixez les guides muraux
Alignez le bord supérieur des lattes sur la ligne horizontale tracée à 16 cm de hauteur (voir point 1). Fixez-les au mur. Si l'extrémité d'une latte arrive entre deux montants de cloison, utilisez des chevilles et vis spéciales.



4. Commencez par l'élément d'angle Fixez les pieds à l'avant des armoires conformément aux instructions fournies. Si vous n'utilisez pas de guide mural, fixez également des pieds à l'arrière des armoires. Montez toujours des pieds à l'arrière des armoires se trouvant aux extrémités d'une rangée pour pouvoir fixer plus facilement les plinthes latérales.

Remarque:
chaque pied peut être utilisé pour deux armoires. Voir les instructions de montage. Placez l'armoire d'angle contre le mur de telle sorte que le dos repose sur le guide mural. Par les trous situés dans le coin supérieur des armoires, marquez l'emplacement des trous à percer pour les vis de fixation. Retirez l'armoire.



5. Utilisez les bonnes vis et chevilles
Percez les trous aux endroits que vous avez marqués. Utilisez des forets et des vis adaptés au matériau du mur. S'il s'agit d'un mur en plâtre ou s'il n'y a pas de montant à l'endroit de la cloison que vous percez, utilisez des chevilles spéciales. Introduisez les vis et serrez-les jusqu'à la moitié de leur longueur.



6. Installez l'armoire d'angle
Remettez l'élément d'angle en place et réglez les pieds pour qu'il soit stable et horizontal. Aidez-vous d'un niveau d'eau. Vissez les deux vis sans les serrer complètement.



7. Fixez l'armoire au mur
Serrez les vis, mais pas complètement. Vérifiez sur toutes les faces de l'armoire si elle est totalement d'aplomb. Conseil: si vous devez monter un carrousel, faites-le maintenant, lorsque le plan de travail n'est pas encore installé.



8. Montez l'armoire suivante
Marquez, percez les trous et placez les vis de l'armoire suivante. Mettez l'armoire en place, en veillant à l'aligner sur la précédente. Maintenez temporairement les armoires entre elles à l'aide de serre-joints.



9. Percez les cloisons des armoires
À l'aide d'un foret de 5 mm, percez le troisième trou à partir du haut et du bas. Si vous installez un élément à tiroirs, percez le quatrième trou à partir du haut. Pour les portes ULRIKSDAL, percez le quatrième trou en haut et en bas.



10. Assemblez les armoires entre elles
Placez les vis d'assemblage fournies avec la structure des armoires et serrez-les. Retirez les serre-joints. Répétez l'opération pour les autres armoires basses.



11. Perçage des trous pour la plomberie
Avant de placer l'évier, percez les trous pour les tuyaux d'arrivée et d'évacuation. Suivant le type d'installation, ils seront pratiqués dans le panneau inférieur de l'armoire (comme dans notre exemple) ou dans le panneau de fond. La photo montre un exemple de solution. Préparez cette étape avec un professionnel qui vous conseillera.



12. Installez la colonne
La colonne se monte de la même manière que les armoires basses. Si vous utilisez des panneaux de finition sur les côtés, voyez les instructions de montage pour les fixer avant de monter l'armoire.



13. Serrez toutes les vis
Une fois toutes les armoires basses et hautes montées et alignées, serrez toutes les vis dans le mur.



14. Mesurez les lattes de finition
À l'aide du niveau d'eau, vérifiez si tous les murs sont réguliers. Si le mur est irrégulier, passez directement au point 17. Si le mur est régulier, mesurez la distance entre le mur et l'armoire et reportez cette mesure en haut et en bas de la latte de finition.



15. Découpez les lattes de finition
Si vous utilisez une scie à main: tracez une ligne reliant les repères indiqués dans le haut et le bas de la latte de finition, et découpez-la en plaçant la face visible vers le haut. Si vous utilisez une scie sauteuse: marquez les repères des deux côtés de la latte. Côté face visible, collez un ruban de masquage sur la latte tracée pour éviter l'éclatement du matériau, et découpez face visible vers le bas.



16. Fixez les lattes de finition
Pour que la latte reste en place, vissez d'abord un profilé contre le mur. Mettez la latte de finition en place, côté scié vers le mur. Vissez-la par les trous prépercés de la cloison intérieure de l'armoire. Répétez l'opération pour les autres lattes de finition. Après avoir placé toutes les lattes, passez au point 18.



17. Si le mur est irrégulier
Si le mur est irrégulier, la latte de finition doit être découpée en fonction de la forme du mur. Pour cela, vous aurez besoin d'une latte, d'un mètre ruban, d'un crayon et d'un compas. Pour découper la latte de finition à la bonne largeur, placez-la côté scié contre le mur. Indiquez les limites de l'armoire sur le dessus et le dessous de la latte de finition. Tracez une ligne droite entre ces points: ce côté sera placé contre l'armoire. Pour scier, suivez les



instructions de la photo 15. La longueur de la latte de finition doit correspondre à la hauteur de l'armoire. Maintenez la pièce à l'endroit où vous allez la fixer. Écartez légèrement les branches du compas et placez la pointe contre le mur. Tout en gardant le compas bien horizontal, descendez le long du mur de sorte que la mine du crayon trace une ligne nette sur la latte de finition. Suivez les instructions du point 15.



18. Protection contre la poussière
Pour réaliser un joint étanche entre le mur et l'armoire, vous devez mastiquer la latte de finition. Utilisez un mastic de bonne qualité, latex ou silicone (il ne doit pas nécessairement être étanche à l'eau). Protégez les bords de la zone à mastiquer à l'aide d'un ruban de masquage. Appliquez un cordon de mastic dans la fente.



19. Îlot de cuisine
Il est temps maintenant de monter l'îlot de cuisine si vous en avez prévu un. Pour assurer sa stabilité et sa sécurité, vous devez construire un socle pour plinthe que vous fixerez ensuite au sol et à l'armoire. Donnez au socle une hauteur de 16 cm pour pouvoir ensuite le recouvrir d'une plinthe PERFEKT.



20. Fixez les plinthes
Mesurez et marquez les plinthes avec précision pour qu'elles recouvrent le socle sous vos armoires basses. Découpez les plinthes aux bonnes dimensions à l'aide d'une scie à fines dents. Vous pouvez soit les visser par l'intérieur de la structure avant de monter les éléments sur la structure soit les coller.



21. Ou installez des pieds
Si vous n'employez pas de plinthe, installez des pieds avec points d'ancrage. Il est important de les fixer correctement au sol. Voyez les instructions de montage. Les points d'ancrage diffèrent en fonction du type de sol, utilisez les mieux adaptés à celui de votre cuisine.



Les structures des armoires sont maintenant en place.
La deuxième étape est terminée!

Le plan de travail

Il est temps à présent de passer aux plans de travail, évier et table de cuisson. Pour mesurer et découper plus facilement les plans de travail en bois massif, nous vous conseillons de travailler sur des tréteaux. Lorsque vous aurez terminé l'étape 3, nous vous recommandons de confier à des professionnels le raccordement de l'eau,

du gaz et de l'électricité, de même que l'installation de l'électroménager et de l'éclairage. Si votre plan de travail se compose de plusieurs pièces, reportez-vous aux instructions d'assemblage. N.-B. Ne prévoyez jamais de raccord contre une table de cuisson ou la découpe d'un évier.



1. Joints entre murs et armoires

Posez le plan de travail sur les armoires basses en laissant un espace de 5 mm côté mur du fond, et un peu moins sur les côtés. Un plan de travail en bois massif exige un espace de 7 mm, ce qui lui permet de se dilater ou se contracter normalement.



2. Mesurez le plan de travail

Mesurez le plan de travail en partant de l'extrémité des armoires basses et en tenant compte du panneau de finition plus un dépassement de 2 cm. Marquez les repères au crayon sur la face visible si vous utilisez une scie à main, et sur la face non visible si vous utilisez une scie électrique. Notez que le côté scié du plan de travail doit toujours être placé contre le mur ou une colonne.



3. Découpez le plan de travail

Si vous utilisez une scie à main, optez pour une scie à dents fines pour une meilleure maîtrise de la découpe. Pour éviter l'éclatement du bois, placez un ruban adhésif le long de la ligne de coupe. Si vous utilisez une scie circulaire, travaillez du côté non visible du plan de travail et fixez avec des serre-joints un guide le long de la ligne de coupe. Passez un coup de lime sur les arêtes pour la finition. Traitez le chant avec du silicone polyuréthane pour le protéger contre les moisissures. Si vous avez un plan de travail stratifié, couvrez le côté scié avec le couvre-chant fourni. Si vous avez un plan de travail avec évier non incorporé, reportez-vous directement au point 9.

Remarque:

en raison de l'humidité et de la vapeur, il est utile de prévoir un écran anti-humidité à l'envers du plan de travail au niveau du lave-vaisselle. Tous les lave-vaisselle IKEA sont livrés avec un écran pare-vapeur. Pour les autres appareils, utilisez le pare-vapeur FIXA pour une protection supplémentaire.



4. Marquez l'emplacement pour l'évier

Posez le plan de travail en place et tracez l'intérieur de l'armoire basse sur la face non visible du plan de travail. Cette opération garantit que la découpe pour l'évier sera alignée correctement. Suivez les instructions fournies avec l'évier pour tracer la découpe correcte.



5. Pratiquez la découpe de l'évier

Posez le plan de travail sur des tréteaux. Percez un trou de 10 mm aux quatre coins de la ligne de coupe pour permettre le passage de la lame de la scie sauteuse. Découpez l'emplacement de l'évier en suivant la ligne tracée.



6. Assurez l'étanchéité de la découpe

Pour éviter que de l'humidité ne s'infilte dans le plan de travail, appliquez au pinceau du silicone polyuréthane le long de la découpe.

Remarque:

répétez les points 4 et 5 pour la découpe de la table de cuisson. Suivez les instructions de montage fournies avec la table de cuisson pour tracer la découpe correcte. Elles expliquent aussi comment étanchéifier la découpe avec le joint hermétique fourni.



7. Emplacement pour l'évier

Reposez le plan de travail sur l'armoire basse. Vérifiez si les montants supérieurs de l'armoire ne gênent pas la pose de l'évier. Si c'est le cas, rectifiez-les.



8. Installez l'évier


Soulevez le plan de travail et retournez-le sur les tréteaux. Installez l'évier conformément aux instructions fournies.



9. Plans de travail en bois massif:

fixez votre plan de travail comme illustré, au moyen des attaches fournies. Les encoches des supports permettent au plan de travail de se dilater et de se contracter normalement. Mettez le plan de travail en place, en laissant sur les côtés le même espace que lors de la prise de mesures. Marquez les points de fixation à intervalles réguliers et percez des trous avant de poser le plan de travail.

Plan de travail stratifié: fixez-le directement en vissant au travers des trous prépercés dans l'armoire basse dans la face non visible du plan de travail.



10. Installez la table de cuisson

Vissez les fixations fournies avec la table de cuisson dans les faces internes à droite et à gauche de la découpe du plan de travail. Installez la table de cuisson dans la découpe et encliquez-la dans les fixations.



11. Installez le robinet

Si les trous de passage du robinet ou autres accessoires ne sont pas prévus dans l'évier, vous devez les découper. Marquez l'emplacement de chaque trou et collez-y un ruban adhésif. Percez tous les trous et montez le robinet conformément aux instructions fournies. C'est le bon moment pour régler le débit et la température maximale de l'eau en suivant les instructions fournies.



12. Isolez l'espace entre le plan de travail et le mur

Pour étanchéifier les plans de travail en bois massif, utilisez soit du silicone soit une baguette de bois. Pour les plans stratifiés, utilisez un joint d'étanchéité.



13. Plans de travail en bois massif

Nos plans de travail en bois massif ont été traités en usine pour être protégés jusqu'à l'installation. Avant leur mise en service, poncez la surface avec du papier de verre à grain fin et enduisez-la d'une huile de protection, par exemple BEHANDLA. Suivez les instructions fournies avec le plan de travail.



Les plans de travail, l'évier et la table de cuisson sont maintenant en place.
La troisième étape est terminée!

Éclairage, étagères, tiroirs et électroménager

Si vous devez fixer des panneaux de finition sur les armoires, placez-les avant toute autre opération. En effet, ils se vissent de l'intérieur. Des trous prépercés sont prévus dans les armoires pour

faciliter l'installation des étagères, tiroirs et autres aménagements intérieurs. Ils permettent également d'ajuster plus facilement les éléments ou d'ajouter des accessoires.

Ajoutez l'éclairage, des étagères et des tiroirs



1. Les panneaux de finition

Fixez provisoirement le panneau de finition au moyen de serre-joints puis serrez les vis fournies avec les panneaux. Pas besoin de percer des trous si vous utilisez ceux prévus. Si vous ne placez pas de bandeau décor, les panneaux de finition doivent être raccourcis de 6 cm – sciez le bord supérieur afin que le chant scié ne soit pas visible.



2. Installez l'éclairage

C'est le moment d'installer l'éclairage dans vos armoires et sous les éléments muraux. Si vous voulez ajouter un bandeau-décor, prévoyez l'espace nécessaire, sans oublier les fixations. Pour plus de détails, reportez-vous au point 5 du poster 4. Pour un résultat professionnel, faites appel à un électricien.



3. Installez les étagères

Pour chaque étagère, introduisez quatre supports dans les trous prépercés des armoires; posez-y les étagères. Pensez à ce que vous mettez dans votre armoire, et agencez les étagères de manière à disposer de l'espace nécessaire. Vous pouvez déplacer les supports et les étagères comme vous l'entendez.

Remarque: installez maintenant les autres accessoires: sous l'évier, ceux pour trier les déchets, les aménagements coulissants, les rangements pour produits d'entretien, les porte-serviettes et les corbeilles en fil.



4. Montez la face des tiroirs

Fixez les faces de tiroirs à l'aide des accessoires fournis, à travers les trous prépercés.



5. Fixez les amortisseurs de tiroir

Les amortisseurs de tiroir permettent une fermeture en silence et en douceur des tiroirs. Voyez les instructions pour fixer les amortisseurs aux rails.



6. Ajustez la face des tiroirs

À l'aide d'un tournevis, ajustez et alignez les tiroirs. Fixez les boutons ou poignées sur les tiroirs après les avoir montés dans les meubles; vous pourrez ainsi vérifier plus facilement leur alignement.

Installez maintenant l'électroménager

Remarque: tous les raccordements à l'eau, au gaz et à l'électricité doivent être effectués par des professionnels conformément aux normes de sécurité en vigueur.



7. Installez la hotte

Les ventilateurs et hottes aspirantes IKEA peuvent être installés de deux manières: soit en mode extraction, avec un conduit acheminant l'air vers l'extérieur, soit en mode recyclage, avec un filtre à charbon. Chaque option d'installation est décrite dans les instructions de montage fournies avec le produit. Si vous souhaitez raccorder l'installation à un conduit dans le mur (pour l'extraction), vous devrez découper un trou dans l'armoire pour hotte pour faire passer le conduit flexible NYTTIG TUB de IKEA. Découpez le trou soit dans le panneau arrière soit dans la partie supérieure de l'armoire. Pour plus de détails, reportez-

vous aux instructions de montage. Pour des raisons de sécurité et de fonctionnalité, la distance entre la hotte et une table de cuisson électrique est 65 cm, et 75 cm pour une table de cuisson au gaz. Vous trouverez les mesures précises dans les instructions fournies avec la hotte.



8. Installez le four

Si vous souhaitez installer le four dans une armoire basse ou haute, nous vous recommandons de le soulever à deux vu son poids. Ne soulevez pas le four par les poignées de la porte. Tenez-le plutôt par l'intérieur. Fixez le four à la structure de l'armoire au moyen de vis à serrer dans les trous prépercés. Voyez les instructions de montage.



9. Installez le micro-ondes

Les micro-ondes IKEA de 35 cm de haut ont été conçus pour s'adapter parfaitement aux armoires hautes ou murales FAKTUM. Ils se glissent facilement dans l'armoire et se fixent simplement avec une clé hexagonale. Tournez la clé 100 fois pour le fixer solidement à l'armoire. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions de montage.



10. Placez le lave-vaisselle entre des armoires

Insérez le lave-vaisselle sous le plan de travail entre deux armoires. Si le sol est irrégulier, ajustez la hauteur des pieds avec l'outil fourni. N'oubliez pas de fixer le pare-vapeur fourni sur la face inférieure du plan de travail, pour une protection supplémentaire contre l'humidité. Recouvrez les pieds du lave-vaisselle avec une plinthe (vendue séparément) accordée au style de votre cuisine. Suivez les instructions de montage fournies avec le lave-vaisselle.



11. Lave-vaisselle intégré

Vous pouvez intégrer les lave-vaisselle IKEA en y fixant une porte d'armoire du même style que le reste de votre cuisine. Vissez les fixations fournies avec le lave-vaisselle au dos de la porte d'armoire. Ensuite, accrochez simplement la porte sur le devant de l'appareil. Les instructions de montage du lave-vaisselle expliquent comment faire étape par étape.



12. Réfrigérateur/surgélateur encastré

Pour installer un réfrigérateur/surgélateur encastré IKEA dans une armoire, fixez d'abord les charnières INTEGRAL pour réfrigérateur/surgélateur à la structure de l'armoire colonne et vissez-y les portes. Placez ensuite l'appareil dans la colonne équipée d'étagères renforcées pouvant supporter les appareils encastrables en toute stabilité. Tous les réfrigérateurs/surgélateurs intégrés sont fournis avec visserie s'adaptant aux rails destinés à être fixés aux portes des armoires de la cuisine. Fixez la porte de l'armoire à celle du réfrigérateur/surgélateur et suivez les instructions de montage pour positionner correctement les portes.



Panneaux de finition, tiroirs, étagères, éclairage et électroménager sont en place.
La quatrième étape est terminée!

La touche finale

Plus que quelques opérations à accomplir! Elles sont importantes: ne vous précipitez donc pas. Installez les dispositifs de sécurité que vous avez prévus sur les portes et tiroirs ainsi qu'autour du plan de cuisson,

afin que votre cuisine soit plus sûre pour les enfants. Toute la famille pourra ainsi profiter pleinement de la nouvelle cuisine.



1. Découpez les plinthes

Voyez les instructions de montage. Mesurez et marquez les plinthes avec précision pour qu'elles recouvrent l'espace découvert sous vos armoires basses. Découpez les plinthes aux bonnes dimensions à l'aide d'une scie à fines dents.



2. Grilles de ventilation

Si vous avez installé un réfrigérateur et/ou un surgélateur dans une colonne, il faut assurer une bonne ventilation. Une grille de ventilation est fournie avec les réfrigérateurs et les surgélateurs IKEA et se fixe sur les plinthes. Mesurez et marquez soigneusement les plinthes pour qu'elles remplissent l'espace libre au pied de vos armoires basses. Découpez l'emplacement de la grille. Posez la plinthe à l'envers sur des tréteaux. Percez un trou de 10 mm à chaque coin de la ligne de coupe pour permettre le passage de la lame de la scie sauteuse. Découpez l'emplacement de la grille en suivant la ligne tracée.



3. Finition des chants

Recouvrez le bord découpé des plinthes avec le couvre-chant fourni. Appliquez-le au moyen d'un fer à repasser chaud, puis coupez-le à la bonne longueur.



4. Clipsez la plinthe en place

Suivez les instructions fournies pour attacher les clips de fixation des plinthes. Clipsez les plinthes sur les pieds.



5. Bandeaux décor

Mesurez, découpez et fixez les bandeaux décor au bas des armoires hautes. Les instructions de pose des bandeaux sont fournies avec ceux-ci. N'oubliez pas les joints d'étanchéité.



6. Installez les corniches/moulures

Suivez les instructions de pose fournies avec les corniches et moulures. Vérifiez soigneusement les mesures pour vous assurer que les corniches seront découpées à la bonne longueur. Pour un résultat parfait, utilisez une boîte à onglets pour découper les extrémités de chaque corniche à 45°.



7. Attachez les plaques de charnière

Vissez les plaques de charnière dans le premier et le deuxième trou prépercé dans le haut et le bas de chaque armoire. Si vous avez choisi des portes ULRIKSDAL, vous devez fixer les plaques de charnière dans le deuxième et troisième trou. Placez maintenant l'éventuel amortisseur de charnière sur la plaque de charnière à l'endroit prévu.




8. Fixez la charnière à la porte

Introduisez l'élément principal de la charnière dans le trou prépercé et enfoncez-le comme illustré. Aucune vis n'est nécessaire.



9. Accrochez les portes

Accrochez la charnière sur la plaque et réglez la position de la porte au moyen des vis de réglage. Pour ce faire, suivez les instructions fournies avec les charnières.



10. Vissez les poignées de porte

Le gabarit FIXA permet de placer les poignées au même endroit sur toutes les portes. Vérifiez soigneusement le sens d'ouverture des portes avant de marquer les trous et de les percer. À l'endroit du perçage, placez un bloc de bois à l'arrière de la porte pour éviter l'éclatement du matériau lorsque le foret le traverse.



11. Montez les amortisseurs de porte

Ces amortisseurs atténuent le bruit quand vous fermez les portes des armoires. Vissez-les dans le haut de l'armoire, côté opposé aux charnières. Voyez les instructions de montage. Vous pouvez également utiliser les petites pastilles en plastique souple, fournies avec les charnières. Voir point 6.



La cinquième étape est terminée!

Votre nouvelle cuisine IKEA est prête à l'emploi! Pensez à installer des accessoires muraux pour dégager votre plan de travail.