

LATVIEŠU

Nepievienot ierīces vienu pēc otras.

Lai atvienotu barošanu, precēs strāvas vads jāatvieno no strāvas.

Izmantot tikai iekštelpās sausās vietās.

Nepārslogat.

Nelietot precī, ja tā ir bojāta.

PIEZĪME!
Lietot tikai pieaugušajiem. Šī nav rotaļlieta un tā nav paredzēta bērniem.

Simbols

Simbols

Simbols

Nosvītrotais atkritumu konteinera simbols norāda, ka prece jālikvidē atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem. Šī prece jānodod pārstrādei, ņemot vērā vietējos vides aizsardzības noteikumus, kas attiecas uz atkritumu apsaimniekošanu. Nošķirot marķēto precī no sadzīves atkritumiem, jūs palīdzēsiet samazināt atkritumu apjomu, kas nonāk atkritumu sadedzināšanas iekārtās vai atkritumu poligonos, tādējādi samazinot to potenciālo negatīvo ietekmi uz veselību un vidi.
Sīkāka informācija IKEA veikalos.

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

РУССКИЙ

Не подключайте последовательно.

Чтобы отключить питание, выньте вилку из розетки.

Используйте только в сухом помещении.

Не перегружайте устройство.

Если устройство повреждено, его необходимо утилизировать.

ВНИМАНИЕ!
Только для использования взрослыми. Этот товар не является игрушкой и не предназначен для использования детьми.

Simbols

Simbols

Simbols

Значок с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на колесиках обозначает необходимость утилизировать данное изделие отдельно от бытового мусора. Изделие необходимо сдавать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства.
Правильная утилизация обеспечивает сокращение количества мусора, направляемого на мусоросжигательные предприятия и свалки, и снижает потенциальное негативное влияние на здоровье человека и окружающую среду.
Более подробная информация – в магазине IKEA.

LIETUVIŲ

Nejunkite į grandinę vieną su kitu.

Norėdami išjungti maitinimą, ištraukite kištuką.

Naudokite patalpose, sausose vietose.

Neviršykite leidžiamosios apkrovos.

Nenaudokite ir utilizuokite, jei pažeistas.

PASTABA
Skirtas naudoti suaugusiesiems. Ne žaistas, todėl neduokite vaikams.

Simbols

Simbols

Simbols

Perbraukto atliekų konteinerio simbolis rodo, kad gaminio atliekų negalima tvarkyti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Gaminys turi būti perdirbamas pagal šalies aplinkosaugos reikalavimus. Atskirdami taip pažymėta gaminį nuo buitinių atliekų padėsite sumažinti atliekų kiekius išvežamus į sąvartynus ar deginimo vietas, ir galimą neigiamą poveikį žmogaus sveikatai bei gamtai.
Daugiau informacijos jums suteiks parduotuvėje IKEA.

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

PORTUGUÊS

Não ligar os dispositivos em sequência. Para desligar da corrente, puxe a ficha.

Usar apenas no interior, em áreas secas.

Não sobrecarregue o produto.

Deite fora o produto caso esteja danificado.

ATENÇÃO!
Só deve ser utilizado por adultos. Não é um brinquedo e não deve ser utilizado por crianças.

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols

Simbols