

## ENGLISH

### **Important!**

Always remove the fabric from the gazebo frame in windy conditions.

## DEUTSCH

### **Bitte beachten!**

Bei windigem Wetter unbedingt die Textilbespannung vom Pavillon abnehmen.

## FRANÇAIS

### **Important !**

Toujours retirer le tissu de la tonnelle en cas de temps venteux.

## NEDERLANDS

### **Belangrijk!**

Haal bij winderig weer altijd de stof uit het frame van de partytent.

## DANSK

### **Vigtigt!**

Fjern altid stoffet fra pavillionens stel, hvis det blæser.

## ÍSLENSKA

### **Mikilvægt!**

Fjarlægjið alltaf efnið af grindinni þegar vindur er mikill.



Design and Quality  
IKEA of Sweden

## NORSK

### **Viktig**

Ta alltid teltduken av stengene ved fare for sterk vind.

## SUOMI

### **Tärkeää!**

Irrota kangas rungosta aina tuulisella säällä.

## SVENSKA

### **Viktigt!**

Ta alltid bort tyget från paviljongens ram vid blåsigt väder.

## ČESKY

### **Důležité!**

Za větrného počasí vždy sundejte látku z rámu altánu.

## ESPAÑOL

### **¡Importante!**

Cuando haya mucho viento, retira de la estructura la tela del cenador siempre .

## ITALIANO

### **Importante!**

Togli sempre il tessuto dalla struttura del gazebo quando c'è vento.

## MAGYAR

### **Fontos!**

Erős szélben mindig távolítsd el a pavilon szövetét a vázról.

## POLSKI

### **Ważne!**

Zawsze zdejmuj tkaninę z ramy altanki w razie wietrznej pogody.

## EESTI

### **Oluline!**

Tuulise ilmaga eemaldage alati lehtla raamide kangast osad.

## LATVIEŠU

### **Svarīgi!**

Vējainā laikā obligāti noņemiet nost nojumus audumu.

## LIETUVIŲ

### **Svarbu!**

Pučiant stipriam vėjui, visada nuimkite audinį nuo pavėsinės rėmo.

## PORTUGUÊS

### **Importante!**

Quando há vento, remova sempre o tecido da estrutura da pérgula.

## ROMÂNĂ

### **Important!**

În condiții de vânt puternic, îndepărtează materialul textil de pe foisor.

## SLOVENSKY

### **Dôležité!**

Vo veterných podmienkach vždy odstráňte látku z balkónového rámu.

## БЪЛГАРСКИ

### Важно!

При ветровито време винаги сваляйте текстилната част от рамката.

## HRVATSKI

### Važno!

Uvijek skinite tkaninu s okvira vrtnog paviljona po vjetrovitom vremenu.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

### Προσοχή!

Αφαιρείτε πάντα το ύφασμα από το κιόσκι όταν φυσάει.

## РУССКИЙ

### Внимание!

В ветреную погоду обязательно снимайте ткань с каркаса павильона.

## SRPSKI

### Važno!

Uvek kada je vetrovito skinite platno sa senika.

## SLOVENŠČINA

### Pomembno!

V vetrovnih pogojih vedno odstranite blago z okvirja vrtnega paviljona.

## TÜRKÇE

### Önemli!

Rüzgarlı havalarda çardak üzerindeki ku- maşı her zaman çıkarınız.

## 中文

### 重要提醒：

在有风的情况下， 请务必将亭子上的布料拆下。

## 繁中

### 重要資訊！

在有風的情況下·請務必將露台布料拆下。

## 한국어

### 중요!

바람이 불면 정자 프레임에 설치된 패브릭을 반드시 떼어내세요.

## 日本語

### 重要！

強風時には、必ずフレームから布地を取り外してください。

## BAHASA INDONESIA

### Penting!

selalu tanggalkan kain dari rangka gazebo dalam kondisi berangin.

## BAHASA MALAYSIA

### Penting!

Sentiasa tanggalkan fabrik daripada rangka gazebo apabila suasana persekitaran berangin.

## عربي

### هام!

ينبغي دائماً نزع القماش من هيكل المظلة عندما تكون الرياح قوية.

## ไทย

### ข้อมูลสำคัญ!

ถ้าลมแรง ให้ถอดผ้ามานออกจากเด็นท์