


SNÖIG



Design and Quality
IKEA of Sweden



ENGLISH

The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed. Different materials require different types of fittings. Always choose screws and plugs that are specially suited to the material.

DEUTSCH

Das Anschlusskabel dieser Leuchte darf nicht ausgetauscht werden. Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist, muss die ganze Leuchte entsorgt werden. Verschiedene Materialien erfordern verschiedene Arten von Beschlägen. Immer Beschläge wählen, die für das jeweilige Material geeignet sind.

FRANÇAIS

Le cordon d'alimentation et le câble extérieur de ce luminaire ne peuvent être remplacés. Si l'un de ces éléments est endommagé, le luminaire doit être détruit. Le choix des vis dépend du matériau dans lequel elles doivent être fixées. Utiliser des vis adaptées au matériau de votre support.

NEDERLANDS

De buitenste buigbare kabel/het snoer van deze verlichting kan niet worden vervangen. Wanneer kabel of snoer beschadigd is, moet de hele verlichting worden vernietigd. Verschillende materialen vereisen verschillende soorten beslag. Kies schroeven en pluggen die specifiek geschikt zijn voor het materiaal waarin ze bevestigd moeten worden.

DANSK

Den yderste bøjelige ledning kan ikke udskiftes. Hvis den beskadiges, bør lampen kasseres. Forskellige materialer kræver forskellige skruer/rawlplugs. Vælg skruer og rawlplugs, der er beregnet til relevante materiale.

ÍSLENSKA

það er ekki hægt að skipta ytri sveigjanlegu snúrunni í þessari ljósi út fyrir nýja; ef snúran er skemmd þarf að farga ljósinu. Nota þarf mismunandi festingar í mismunandi efni. Veljið alltaf skrúfur og tappa sem henta efninu.

NORSK

Kabelen eller ledningen til denne belysningen må ikke byttes ut. Hvis kabelen eller ledningen skades, skal hele belysningen kastes. Ulike materialer krever ulike typer beslag. Velg skruer og plugger som er spesielt tilpasset materialet de skal festes i.

SUOMI

Tämän valaisimen ulkoista, taipuisaa kaapelia tai johtoa ei voi vaihtaa. Jos johto vioittuu, koko valaisin on poistettava käytöstä. Kiinnitystarvikkeet valitaan kiinnityspaikan materiaalin mukaan. Var mistä, että valitsemasi ruuvit ja tulpat on tarkoitettu juuri kyseiselle materiaalille.



SVENSKA

Den ytterre böjliga kabeln eller sladden till denna belysning kan inte bytas ut; om kabeln eller sladden skadas skall hela belysningen kasseras. Olika material kräver olika typer av beslag. Välj skruvar och pluggar som är särskilt lämpade för materialet de skall fästa i.

ČESKY

Externí kabel nebo šňůru tohoto osvětlení nelze vyměnit. Je-li kabel poškozen, nelze použít celé osvětlení. Různé materiály vyžadují různé typy kování. Použijte šrouby a hmoždinky, které jsou vhodné do daného typu materiálu.

ESPAÑOL

El cable exterior flexible de este sistema de iluminación no se puede cambiar. Si el cable se daña, hay que desechar todo el sistema de iluminación. Los diferentes materiales requieren diferentes tipos de herrajes. Elegir tornillos y tacos adecuados para el material en el que se van a colocar.

ITALIANO

Il cavo flessibile esterno e il filo elettrico di questa illuminazione non si possono sostituire. Se si danneggiano, l'illuminazione deve essere buttata via. Materiali diversi richiedono tipi diversi di accessori di fissaggio. Scegli viti e tasselli adatti al materiale a cui vanno fissati.

MAGYAR

A világítótest külső, rugalmas kábele nem cserélhető; ha a vezeték megsérül, a világítótestet meg kell semmisíteni. A különböző anyagok másfajta szerelvényeket, csavarokat igényelnek. Mindig válassz olyan csavart és tiplit, mely leginkább megfelelő.

POLSKI

Zewnętrzny, elastyczny kabel lub sznur tego oświetlenia nie może być wymieniany; jeśli kabel zostanie uszkodzony, należy zniszczyć całe oświetlenie. Różne materiały wymagają różnego rodzaju mocowań. Wybieraj zawsze wkręty i zatyczki odpowiednie do danego materiału.

EESTI

Valgusti kaablit või juhet ei saa vahetada; kui juhe on kahjustatud tuleb valgusti hävitada. Erinevat materjalide puhul kasutatakse erinevat tüüpi kinnitusvahendeid. Valige alati teie materjalile sobivad kruvid ja tüüblid.

LATVIEŠU

Šīs ierīces vadu vai kabeli nav iespējams nomainīt - ja vads/kabelis ir bojāts, ierīci nedrīkst lietot. Dažādiem materiāliem paredzēti dažādi stiprinājumi. Vienmēr izvēlieties skrūves un dībelus, kas ir piemēroti konkrētajam materiālam.



LITUVIŲ

Išorinis lankstusis kabelis ar laidas nekelčiamas. Jei jis pažeistas, visą šviestuvą reikia išmesti. Skirtingoms apdailos medžiagoms reikalingos skirtinges tvirtinimo detalės, todėl visada rinkitės varžtus ir kaiščius pagal medžiagas.

PORUGUÊS

O cabo exterior flexível deste sistema de iluminação não pode ser substituído; se o cabo se danificar, o sistema todo deverá ser destruído. Os diferentes materiais requerem diferentes tipos de ferragens. Escolha sempre parafusos e buchas especialmente adequados a cada material.

ROMÂNA

Cablul extern al acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuit; dacă cablul este deteriorat, corpul de iluminat nu mai poate fi folosit. Materialele variate necesită diferite tipuri de accesorii. Alege întotdeauna șuruburi și prize adecvate materialului respectiv.

SLOVENSKY

Vonkajší kábel tohto svietidla nie je možné vymeniť; v prípade, že dôjde k poškodeniu kábla, svietidlo viac nepoužívajte. Rôzne materiály si vyžadujú rozličné typy montážneho kovania. Vždy vyberajte skrutky a zásuvky vhodné k danému materiálu.

БЪЛГАРСКИ

Външният подвижен кабел или шнур на лампата не може да бъде подменян. Ако бъде повреден, лампата трябва да се изхвърли. Различните материали изискват различни видове фитинги. Винаги използвайте винтове и стени болтове, специално съобразени с материала.

HRVATSKI

Strujni se kabel ne može zamijeniti. Ako je kabel oštećen, bacite lampu. Različite vrste materijala zahtijevaju različite vrste okova. Uvijek odaberite vijke i tiple koji točno odgovaraju vrsti materijala.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το εξωτερικό ευέλικτο καλώδιο αυτού του φωτιστικού, δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Εάν το καλώδιο υποστεί κάποια ζημιά, το φωτιστικό θα πρέπει να καταστραφεί. Τα διαφορετικά υλικά απαιτούν και διαφορετικό τύπο εξαρτημάτων. Επιλέγετε πάντα βίδες και βύσματα, τα οποία να είναι τα πλέον κατάλληλα για το συγκεκριμένο υλικό.

РУССКИЙ

Наружный гибкий удлинитель или шнур этого светильника невозможно заменить; если шнур поврежден, светильником пользоваться нельзя. Для различного материала стен требуются различные виды креплений. Всегда выбирайте шурупы и дюбели, которые подходят к материалу Ваших стен.



SRPSKI

Spoljni savitljivi kabal ili vod ove svetiljke nije zamjenjiv; ako je kabal oštećen, uništite lampu. Različiti materijali zahtevaju različite vrste veza. Uvek odaberite tiplove i utičnice koji odgovaraju materijalu.

SLOVENŠČINA

Napajjalnega kabla ne smete menjati; če se kabel poškoduje, uničite celotno svetilo. Različni materiali zahtevajo različne vrste okovja. Izberite takšne vijke in zidne vložke, ki ustrezajo materialu, na katerega nameščate.

TÜRKÇE

Bu aydınlatmanın harici esnek kablosu veya kordonu değiştirilemez; kordon zarar görürse, aydınlatma imha edilmelidir. Farklı materyaller farklı tür bağlantı parçaları gerektirir. Her zaman materyale uygun vida ve prizleri seçin.

中文

本灯具外部软线不可进行更换；如果灯线损坏，该灯具应废弃不可继续使用。不同的安装面材质须采用的安装五金件不同。务必根据具体固定安装面，选择适用的螺钉和螺栓。

繁中

燈具的外部電線不可置換；如果電線損壞，燈具應丟棄。不同材質需要不同的配件。一定要選擇能適合材質的螺絲及插頭。

한국어

본 조명의 외부 신축성 케이블/코드는 교체가 불가능합니다. 코드에 손상이 있을 경우에는 조명기구를 폐기하세요. 어떠한 경우에도 절연매트와 같은 소재로 조명기구를 덮으면 안됩니다. 소재마다 각기 다른 고정장치를 사용해야 합니다. 소재에 적합한 나사와 칼브력을 사용하세요.

日本語

この照明器具の外部ケーブルやコードは交換できません。ケーブル・コードが破損した場合には、すぐに使用を中止し、照明器具を廃棄してください。材質により使用できる留め具の種類が異なります。必ず材質に合ったネジやネジ固定具を使用してください。

BAHASA INDONESIA

Bagian luar kabel fleksibel atau kabel sambungan penerangan ini tidak dapat diganti; bila kabel sambungan rusak, lampu penerangan ini harus dibuang. Bahan yang berbeda memerlukan alat kelengkapan yang berbeda. Pilihlah sekrup dan baut yang sesuai dengan bahan anda.



BAHASA MALAYSIA



Kabel atau kord luaran yang fleksibel untuk lampu ini tidak boleh digantti; jika kord rosak, lampu perlu dibuang. Bahan yang berbeza memerlukan jenis pelengkap yang berbeza. Sentiasa pilih skru dan palam yang paling sesuai dengan bahan.



عربى

سلك التوصيل الخارجي المرتئى لهذا المصباح لا يمكن إبداله؛ إذا تلف السلك، يجب إتلاف المصباح. الخامات المختلفة تتطلب أنواعاً متعددة من وسائل التثبيت [إختبر دائمًا المسامير والمقابس التي تناسب تماماً الخامات الموجودة].

ไทย

สายเคเบิลหรือสายไฟล่อนของคอมไฟไม่สามารถเปลี่ยนใหม่ได้ หากสายไฟชำรุดเสียหาย ต้องทิ้งคอมไฟทั้งชุด ห้ามน้ำไปใช้งานเด็ดขาด
ในการติดตั้งคอมไฟ ต้องเลือกใช้สกรูและพูกชนิดที่เหมาะสมกับพื้นผิวที่ต้องการติดตั้ง








2




3




4




5




6




7




8



9



10





ENGLISH

WARNING – Strangulation hazard.
NEVER place cord within reach of the child in a cot or playpen. ALWAYS secure cord to wall. Check regularly that the cord is securely fastened.
Secure the cord to the wall using the shelf-adhesive cord fasteners provided. For best adhesion attach the cord fasteners to the skirting board. Clean surface before applying. Full adhesion is achieved after 24 hours. Pull the cord to remove any slack between switch and both fasteners. Tighten the cable ties around the cord so that the cord is gripped firmly. Trim the ends of the cable ties and smooth any sharp edges. Tie up any remaining slack cord between fastener and socket.

DEUTSCH

ACHTUNG – Strangulationsgefahr.
Kabel und Schnüre NIE in Reichweite von Kindern im Kinderbett oder Laufställchen anbringen. Kabel IMMER an der Wand befestigen. Regelmäßig prüfen, ob das Kabel noch fest sitzt.
Das Kabel mit den beiliegenden selbstklebenden Kabelhaltern an der Wand anbringen. Für bestmögliche Haftung die Halter an der Sockelleiste befestigen. Die Oberfläche vor dem Anbringen reinigen. Nach ca. 24 Stunden haften die Halter fest. Das Kabel straffziehen, um zu vermeiden, dass es zwischen Steckdose und den beiden Haltern zu locker sitzt. Die Kabelbinder straff um das Kabel festziehen, so dass es fest und sicher gehalten wird. Die Enden der Kabelbinder abschneiden und alle scharfen Kanten egalisieren. Evtl. übersetzendes Kabel zwischen Befestigung und Steckdose zusammenbinden.

FRANÇAIS

ATTENTION - Risque d'étranglement
Ne JAMAIS fixer le fil à portée de main d'un enfant dans un lit bébé ou dans un parc. TOUJOURS immobiliser le fil au mur. Vérifier régulièrement que le fil est correctement maintenu.
Immobiliser le fil au mur à l'aide des fixations adhésives fournies. Pour une meilleure adhérence, appliquer les fixations adhésives sur la plinthe. Nettoyer préalablement la surface de la plinthe. Attendre 24 heures pour une adhérence complète. Tendre le fil pour éviter tout jeu entre l'interrupteur et les deux fixations. Serrer les attaches autobloquantes autour du fil en surplus. Couper les extrémités des attaches autobloquantes et lier toutes les arêtes. Rassembler et attacher tout fil restant entre la fixation et la prise de courant.

NEDERLANDS

WAARSCHUWING – verstikkingsgevaar
Plaats het snoer NOoit zo dat een kind in een ledikant of box erbij kan. Bevestig het snoer ALTIJD aan de wand. Controleer regelmatig of het snoer nog stevig vastzit. Gebruik de meegeleverde zelfklevende kabelklemmen om het snoer aan de wand te bevestigen. Bevestig ze aan de plint, zodat deze zo goed mogelijk vastzitten. Maak het oppervlak voor bevestiging schoon. Na 24 uur is het plakmateriaal volledig uitgehard. Trek het snoer strak om te voorkomen dat het loshangt tussen de schakelaar en de twee kabelklemmen. Trek de kabelklemmen goed strak om het snoer zodat het stevig vastzit. Knip de uiteinden van de kabelklemmen af en werk scherpe randen weg. Bind het teveel aan snoer tussen de kabelklem en het stopcontact bij elkaar.



DANSK

ADVARSEL! Risiko for kvælning.

Placer ALDRIG ledningen inden for børns rækkevidde i en tremmeseng eller krvlegård. Fastgør ALLTID ledningen til væggen. Kontrollér jævnligt, at ledningen er sikkert fastgjort.

Fastgør ledningen til væggen ved hjælp af de medfølgende selvklæbende fastgørelsesbeslag. For at sikre, at ledningen sidder så godt fast som muligt, skal den fastgøres til fodlisten. Rengør overfladen, før du fastgør ledningen. Den bedste klæbeevne opnås efter 24 timer. Træk i ledningen for at sikre, at ledningen ikke hænger løst mellem kontakten og fastgørelsesbeslagene. Fastgør kabelbåndene omkring ledningen, så den sidder godt fast. Klip enderne af kabelbåndene af, og slib eventuelt skarpe kanter. Bind eventuelt overskydende ledning fast mellem fastgørelsesbeslagene og kontakten.

ÍSLENSKA

VARÚÐ – Hætta á köfnun.

Hafið snúruna ALDREI þar sem barn í barnarúmi eða leikgrind nær til hennar. Festið snúruna ALLTAFF við vegg. Athugið reglulega hvort snúran er vel fest á vegginn.

Festið snúruna við vegginn með meðfylgjandi sjáflímandi snúrufestingum. Best er að líma festingarnar á gólf-/vegglista. Hreinsið yfirborðið áður en festingarnar eru límdar á. Límið bornar að fullu á 24 klukkustundum. Togið í snúruna til að strekkja vel á henni. Setjið snúruhaldara þétt utan um snúruna. Snyrtið endana af snúruhöldurunum og þússíð niður beittar brúnir. Vefjið að lokum upp á eða festið niður slaka á snúrunni milli festingarinnar og innstungunnar.

NORSK

ADVARSEL – kvelningsfare.

Plasser ALDRI ledningen innenfor rekkevidde for barn i en sprinkelseng eller lekegrind. Fest ALLTID ledningen til veggen. Sjekk regelmessig at ledningen er sikkert festet.

Fest ledningen til veggen med de selvklebende ledningsfestene. For at de skal sitte så godt fast som mulig, fest dem i listen langs gulvet. Rengjør overflaten før du setter dem fast. Det tar 24 timer før festene sitter helt fast. Dra i ledningen for å unngå at den slakker mellom strømbryteren og begge festene. Stram buntbåndet rundt ledningen slik at den sitter godt fast. Klipp av endene på buntbåndet og ta bort alle skarpe kanter. Bind opp ledningen om den er slakk mellom festet og veggkontakten.

SUOMI

VAROITUS - Kuristumisvaara.

ÄLÄ KOSKAAN sijoita johtoa niin, että se on pinnasängyssä tai leikkikehässä olevan lapsen ulottuvilla. Kiinnitä johto AINA seinään. Tarkista säännöllisesti, että johto on hyvin kiinni.

Kiinnitä johto seinään pakkauksessa olevilla tarrakiinnitteisillä pidikkeillä. Parhaan mahdollisen kiinnityksen saat, kun kiinnität pidikkeet listaan. Puhdista pinta ennen kiinnikkeiden liimaamista. Liimautuminen kestää 1 vuorokauden. Vedä johto tiukalle kiinnittäässäsi, jotta siihen ei jää löysää. Kiristä nippusiteet johdon ympärille, jotta se pysyy hyvin paikoillaan. Leikkää nippusiteiden ylimääräiset hännät pois ja hio mahdolliset terävä reunat sileaksi. Sido viimeisen kiinnikkeen ja pistorasian välisiin jäädvää mahdollinen ylimääräinen johto nipiaksi.



SVENSKA

VARNING – Stryppningsrisk.

Placer ALDRIG sladden inom räckhåll för barnet i en spjälsäng eller lekhage. Fäst ALLTID sladden i väggen. Kontrollera regelbundet att sladden är säkert fastsatt. Sätt fast sladden i väggen med de medföljande självhäftande sladdfästena. För att de ska sitta fast så bra som möjligt, fäst dem i sockellisten. Rengör ytan innan du sätter fast dem. Det tar 24 timmar innan den sitter helt fast. Dra i sladden för att undvika att den slakar mellan strömbrytaren och de båda fästena. Dra åt buntbanden runt sladden så att sladden sitter i ett stadigt grepp. Klipp av ändarna på buntbanden och ta bort alla vassa kanter. Bind upp sladden om den är slak mellan fästet och väggkontakten.

ČESKY

UPOZORNĚNÍ – nebezpečí uškrcení.

NIKDY nedávejte kabel na dosah dětí v postýlce nebo dětské ohrádce.

VŽDY kabel připevněte ke stěně. Pravidelně kontrolujte, že je bezpečně připevněn. Kabel připevněte ke stěně pomocí přiložených samolepicích upevňovačů kabelů. Pro nejlepší přilnavost připevněte upevňovače na podlažní sokl. Před aplikací povrchočistěte. Plné přilnavosti je dosaženo po 24 hodinách. Vytáhněte kabel, aby mezi oběma upevňovači nevznikl žádný průvěs. Utáhněte pásky kolem kabelu, takže je kabel pevně sevřen. Zkráťte konce kabelu a vyhlaďte ostré hrany. Svažte všechny zbývající průvěsy kabelu mezi upevňovačem a zásuvkou.

ESPAÑOL

ATENCIÓN. Peligro de estrangulamiento.

NUNCA sitúes un cordón al alcance del niño desde la cuna o parque de juego. Fija SIEMPRE el cordón a la pared. Comprueba regularmente que el cordón está bien fijado a la pared.

Fija el cordón a la pared con uno de los dispositivos adhesivos para cables que se incluyen. Para mayor sujeción, fija otro dispositivo al zócalo y limpia la superficie antes de pegarlo. La adhesión total se consigue a las 24 horas. Tira del cordón para tensarlo bien entre el interruptor y ambos dispositivos de sujeción. Aprieta bien las bridas de los cables para que estos queden bien sujetos. Recorta los extremos de los cables y elimina cualquier borde afilado. Anuda cualquier exceso de cable entre el dispositivo de sujeción y el enchufe.

ITALIANO

AVVERTENZA – Rischio di strangolamento.

Assicurati che il cavo sia SEMPRE fuori dalla portata dei bambini che si trovano nel lettino o nel box. Assicurati SEMPRE che il cavo sia ben fissato alla parete. Controlla regolarmente che il cavo sia ben fissato. Fissa il cavo alla parete con gli accessori di fissaggio autoadesivi inclusi. Per una migliore aderenza fissa gli accessori di fissaggio allo zoccolo. Pulisci la superficie prima dell'applicazione. Per la completa aderenza aspetta 24 ore. Tira il cavo per assicurarti che sia ben teso tra l'interruttore ed entrambi gli accessori di fissaggio. Stringi le fascette intorno al cavo in modo che quest'ultimo sia stretto saldamente. Taglia le estremità delle fascette e leviga eventuali spigoli. Fissa il cavo, se questo rimane allentato, tra l'accessorio di fissaggio e la presa.



MAGYAR

FIGYELEM – Fulladásveszély!

SOHA ne hagyd a vezetéket olyan helyen, ahol a kisgyermek a rácsos ágyból vagy a járókából elérheti azt! MINDIG erősítsd a vezetéket a falhoz. Rendszeresen ellenőrizd, hogy a vezeték megfelelően van-e rögzítve.

Erősítsd a vezetéket a falhoz a mellékelt öntapadós vezetékrögzítők segítségével. A legjobb tapadás érdekében erősítsd a rögzítőket a szegélyléchez. Rögzítés előtt tisztítsd meg a felületet. A teljes tapadás 24 óra elteltével érhető el. Húzd meg a vezetéket a kapscoló és a rögzítő között, hogy ne legyen laza. Szorosan húzd rá a kábelkötegelőket a vezetékre. Vágd le a kábelkötegelők végeit és simítsd le az éles szélek. Kösd fel a maradék laza vezetéket a rögzítő és a konnektor között.

POLSKI

OSTRZEŻENIE - niebezpieczeństwo uduszenia.

NIGDY NIE umieszczać przewodu w zasięgu dziecka przebywającego w łóżeczku lub kojcu. ZAWSZE należy przewód przy mocować do ściany. Regularnie sprawdzaj, czy przewód jest prawidłowo przymocowany. Do zamocowania przewodu do ściany użyj dołączonych samoprzylepnich spinaczy do przewodów. Aby uzyskać jak najlepszą przyczepność przyklej spinacze do przewodów na cokole. Przed przyklejeniem oczyść powierzchnię. Pełną przyczepność uzyskuje się po 24 godzinach. Pociągnij za przewód, aby usunąć ewentualny luźny przewód pomiędzy przełącznikiem a obydwoema spinaczami. Zaciśnij opaski wokół przewodu, aby przewód trzymał się mocno. Przytnij końce opasek i wygładź ewentualne ostre krawędzie. Przymocuj ewentualny luźny przewód pomiędzy zamocowaniem a gniazdkiem.

EESTI

HOIATUS - lämbumisoht.

ÄRGE kunagi asetage juhet lapse käeulatusse võrevoodil või mänguajas.

ALATI kinnitage juhe seina külge. Kontrollige regulaarselt, et juhe oleks kindlalt kinnitatud.

Kinnitage toitejuhe seina külge kasutades kaasasolevaid liimiga juhtmekinnitusti.

Parima haardumise saavutamiseks

kinnitage juhe kinnitusliistude abil.

Puhastage pind enne juhtme kinnitamist.

Liimi täisjõud saavutatakse 24 tunni pärast. Pingutage juhet nii, et lüiliti ja kinnitusvahendite vahele ei jäeks

juhe lõdvalt rippuma. Pingutage juhtmeklambrid ümber juhtme nii, et juhe oleks kindlalt kinnitatud. Juhtme otsad lõigake ühepiikkuseks ja tasandage teravad servad. Kinnitage igasugune lõtvu juhtme osa kinniti ja pistikupesa vahel.

LATVIEŠU

BRĪDINĀJUMS - Nožņaušanās risks.

NEKAD nenovietojet vadus bērniem pieejamā vietā pie gultas vai bērnu sētiņas. VIENMĒR nofiksējet un nostipriniet vadu pie sienas. Regulāri pārliecinieties, ka vads ir droši nostiprināts.

Nostipriniet vadu pie sienas, izmantojot komplektā iekļautos pašlīmējošos vadu stiprinājumus. Labākai saķerei pielīmējet vadu stiprinājumus pie grīdlistēm. Pirms līmēšanas notīriet virsmu. Lime pilnībā sacietē pēc 24 stundām. Lai vadi nebūtu vajigi, tos nepieciešams cieši pievilk. Pievelciet vadu savilcējus ap vadu tā, lai vads būtu cieši aptverts. Nogrieziet liekos savilcēja galus un izlīdziniet asās malas. Sasieniet kopā pāri palikušo vada posmu, kas atrodas starp rozeti un pēdējo stiprinājumu.



LIETUVIŲ

ĮSPĖJIMAS! Galima pasismaugti.

NIEKADA nepalikite laido pasiekiamo vaikui iš lovelės ar aptvarėlio. VISADA tvirtinkite laidą prie sienos. Pastoviai tikrinkite, kad jis būtų tinkamai ir saugiai pritvirtintas.

Laidą prie sienos tvirtinkite pridedamais lipniais laikikliais. Kad geriau liptų, tvirtinkite laikiklius prie grindjuočių. Prieš tai nuvalykite paviršių. Laikikliai visiškai prilips po 24 val. Įtempkite laidą, kad jis nekybotų laisvas tarp jungiklio ir abiejų laikiklių. Suveržkite laidą spaustukus, kad jis būtų tvirtai fiksotas. Nupjaukite spaustukų galus ir pašalinkite ašturius kampus. Įtempkite laidą tarp laikiklio ir elektros lizdo.

PORTEGUESES

ATENÇÃO - Perigo de estrangulamento
NUNCA coloque um cabo ao alcance de uma criança num berço ou parque. Prenda SEMPRE o cabo a uma parede. Verifique regularmente se o cabo está devidamente seguro.

Prenda o cabo à parede, usando os elementos de fixação autocolantes para cabos (incluídos). Para aderirem melhor, fixe os elementos de fixação no rodapé. Limpe a superfície antes de aplicar. Após 24 horas a aderência é total. Puxe o cabo para eliminar qualquer eventual folga entre o interruptor e os elementos de fixação. Aperte as braçadeiras em volta do cabo, para que este fique bem apertado. Corte as extremidades das braçadeiras e elimine qualquer rebordo aguçado. Prenda qualquer folga do cabo entre o elemento de fixação e a tomada elétrica.

ROMÂNA

ATENȚIE - pericol de sufocare

Nu așeza niciodată cablul la îndemâna copiilor. Fixează întotdeauna cablul de perete. Verifică regulat cablul pentru a te asigura că este prins corespunzător. Fixează cablurile pe perete cu cablul auto-adeziv care se vinde împreună cu acesta. Recomandăm prinderea cablului de masa de călcat. Curăță suprafața înainte de folosire. Prinderea este completă după 24 de ore. Trage cablul pentru ca acesta să fie drept. Strânge legăturile în jurul cablului pentru ca acesta să fie prins corespunzător. Taie capetele legăturilor și asigură-te că nu există porțiuni ascuțite. Taie excesul de cablu.

SLOVENSKY

UPOZORNENIE - nebezpečenstvo uškrtenia.

NIKDÝ nedávajte kábel na dosah detí v postieľke alebo detskej ohrádke. VŽDY kábel pripojte k stene. Pravidelne kontrolujte, či je bezpečne pripojený. Kábel pripojte k stene pomocou priložených upevňovačov káblu. Pre najlepšiu príľnavosť pripojte upevňovače na ochrannú lištu. Pred aplikáciou povrch očistite. Najlepšia príľnavosť sa dosiahne po 24 hodinách. Vytiahnite kábel, aby medzi oboma upevňovačmi nevznikol žiadny previs. Utiahnite pásky okolo kábla, aby bol kábel pevne zovretý. Skráťte konce káblu a vyhľadte ostré hrany. Zviažte všetky zvyšné previsy káblov medzi upevňovačom a zásuvkou.



БЪЛГАРСКИ

ВНИМАНИЕ - Опасност от удушване.
НИКОГА не поставяйте кабел в досега на дете в креватче или кошарка за игра. ВИНАГИ прикрепяйте кабела за стената. Редовно проверявайте дали кабелът е здраво закрепен.
Прикрепете кабела за стената с приложените самозалепящи се елементи. За оптимална здравина ги фиксирайте за подовия перваз. Предварително почистете повърхността. За пълно залепяне са необходими 24 часа. Опънете кабела, за да избегнете образуването на луфт между превключвателя и двета затягачи елемента. Пристегнете свинските опашки около кабела, така че да е обхванат пътно. Подрежете краищата на свинските опашки и пригладете острие ръбове, ако има такива. Ако кабелът е прекалено дълъг, го навийте между самозалепящия се елемент и контакта.

HRVATSKI

UPOZORENJE – Opasnost od davljenja.
Kabel UVIJEK postavite izvan dohvata djeteta u krevetiću ili ogradici. UVIJEK pričvrstite kabel na zid. Redovito provjeravajte pričvršćenost kabla.
Kabel pričvrstite na zid s pomoću priloženih samoljepljivih pričvrsnika. Za najbolje rezultate postavite pričvrsnike na rubnu letvu. Prije toga očistite površinu. Pričvrsnici će se potpuno zalijepiti nakon 24 sata. Povucite kabel kako između prekidača i pričvrsnika ne bi bilo labavih dijelova. Zategnite kabel pomoću vezica za kablove. Odrežite krajeve vezica i poravnajte oštре rubove. Labavi dio kabla svežite između pričvrsnika i utičnice.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος στραγγαλισμού.
ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε το καλώδιο σε σημείο όπου θα έχει πρόσβαση το παιδί, στην κούνια ή στο πάρκο. ΠΑΝΤΑ να ασφαλίζετε το καλώδιο στον τοίχο. Να ελέγχετε τακτικά ότι το καλώδιο είναι καλά στερεωμένο.
Ασφαλίστε το καλώδιο στον τοίχο χρησιμοποιώντας τα αυτοκόλλητα εξαρτήματα στερέωσης που περιλαμβάνονται. Για καλύτερη προσκόλληση στερεώστε τα εξαρτήματα στερέωσης στο σοβατεπί. Καθαρίστε την επιφάνεια πριν τα τοποθετήσετε. Τα εξαρτήματα θα έχουν κολλήσει καλά μετά από 24 ώρες. Τραβήξτε το καλώδιο για να τεντωθεί, μεταξύ του διακόπτη και των δύο εξαρτημάτων στερέωσης. Σφίξτε τα δεματικά γύρω από το καλώδιο, ώστε το καλώδιο να παραμένει σταθερό. Κόψτε τις άκρες από τα δεματικά και λείαντε τις τυχόν αιχμηρές άκρες. Δέστε οποιοδήποτε τυχόν χαλαρό καλώδιο μεταξύ του εξαρτήματος στερέωσης και της πρίζας.

РУССКИЙ

ВНИМАНИЕ – Опасность удушения.
НИКОГДА не размещайте провода таким образом, чтобы ребенок мог дотянуться до них из кроватки или детского манежа. ОБЯЗАТЕЛЬНО крепите провода к стене. Регулярно проверяйте надежность фиксации проводов. Прикрепите провод к стене с помощью прилагаемых самоклеящихся фиксаторов. Для обеспечения прочности крепления закрепите фиксаторы на плинтусе. Перед применением очистите поверхность. Фиксатор полностью приклейтся через 24 часа. Натяните провод, чтобы он не провисал между выключателем и обоими фиксаторами. Затяните зажимы вокруг провода, чтобы обеспечить его плотную фиксацию. Обрежьте концы зажимов и заровняйте острые края. Натяните провод, чтобы он не провисал между фиксатором и розеткой.



SRPSKI

UPOZORENJE – Opasnost od gušenja.
NIKADA ne ostavljajte kabl nadohvat ruku deteta u krevecu ili ogradici. UVEK pričvrstite kabl za zid. Redovno proveravajte da li je kabl dobro učvršćen. Kabl pričvrstite za zid pomoću samolepivih fiksatora. Najbolje će biti da fiksatore pričvrstite za lajsnu. Prvo očistite površinu. Fiksatori će biti potpuno pričvršćeni nakon 24 sata. Zategnite kabl, tako da ne bude labav između prekidača i fiksatora. Kabl privežite vezicama, kako bi bio sasvim učvršćen. Odsecite višak vezica za kabl i uglačajte oštре ivice. Labavi deo kabla zategnite i pričvrstite između fiksatora i utičnice.

SLOVENŠČINA

OPOZORILO - Nevarnost zadušitve. Kabla NIKOLI ne pustite na dosegu otroka v zibelki ali na igralni ploščadi. Kabel VED-NO pritrdite na steno. Redno preverjajte, da je kabel čvrsto pritrjen. Kabel pritrdite na steno s priloženimi samolepilnimi pritrtilci. Lepilo doseže največjo moč, če pritrtilce prilepite na zaključno letev. Preden jih prilepite, površino dobro očistite. Lepilo doseže polno moč šele po 24 urah. Kabel povlecite in poskrbite, da bo med stikalom in obema pritrdilcemena napet. Nato kabel čvrsto pritrdite z vezicami. Odrežite odvečne dele vezic in zgladite morebitne oštре robe. Morebiten odvečen kabel pritrdite med pritrdilcem in vtičnico.

TÜRKÇE

UYARI - Boğulma tehlikesi. Kabloyu, çocukların karyolasından veya oyun parkı içinde ulaşılabileceği şekilde KESİNLİKLE yerleştirmeyiniz. Kabloyu HER ZAMAN duvara sabitleyiniz. Kablonun sabit olduğunu düzenli olarak kontrol ediniz. Ürune dahil olan yapışkan kablo bantlarını kullanarak kabloyu duvara sabitleyiniz. Etkili bir yapışma için yapışkanlı bantı süpürgeliğe takınız. Uygulamadan önce yüzeyi temizleyiniz. Tam yapışma 24 saat sonra elde edilir. Priz ve bant arasındaki gevşekliği almak için kabloyu çekiniz. Kablonun sıkıca oturtulması için kablo etrafındaki kablo bağlarını sıkınız. Kablo bağlarının uçlarını kesiniz ve keskin kenarları pürüzsüzleştiriniz. Kablonun gevşek kısımları kaldıysa bant ve priz arasına bağlayınız.

中文

警告——存在窒息危险

请勿将电线至于婴儿车或婴儿护栏内的小婴儿够得到的地方。定期检查电线是否安全固定。

用所提供的自带粘性的电线固定装置将电线固定在墙上。为了确保足够粘性可将电线固定在壁脚板上。固定前请将墙壁表面清洁干净。24小时后才能完全黏附。开关和固定装置周围的电线若有松动，可轻拉电线收紧。用电线系带将电线系紧。整理系带剩余部分，消除任何尖锐边缘。将插座和固定装置之间所有松动的电线绑好。



繁中

警告 - 窒息危險

請勿將電線放置在嬰兒床或遊戲圍欄裡的幼童可接觸的地方。務必將電線固定在牆上，並定期檢查電線是否確實固定。請使用產品所附的自黏式電線固定配件將電線固定在牆上。為了確保電線固定配件黏附在踢腳板上，黏貼前請將表面清潔乾淨，24小時後才能完全黏附。電源開關與固定配件周圍的電線若有鬆動，可輕拉電線，用束線帶固定。修剪束線帶多餘部分，磨平銳利邊緣，將固定配件和插座之間鬆動的電線繫緊固定。

한국어

경고 - 목졸림 위험

영유아용 침대나 놀이올에서 아이의 손이 코드에 닿지 않도록 해 주세요. 코드를 반드시 벽에 고정하고, 정기적으로 코드의 고정상태를 확인해 주세요.

제품에 포함된 접착식 코드 고정장치를 이용하여 코드를 벽에 고정시켜 주세요. 코드 고정장치는 걸레받이에 붙이는 것이 가장 좋습니다. 접착하기 전에 접착면의 표면을 잘 닦아주세요. 24시간이 지나면 완전히 접착됩니다. 코드를 당겨, 스위치와 고정장치 사이의 느슨한 부분을 펑펑하게 해 주세요. 코드에 케이블타이를 묶어 단단히 고정한 후, 케이블타이의 끝을 잘라내고 날카로운 부분은 다듬어 주세요. 고정장치와 소켓 사이의 남은 코드는 묶어서 정리해 주세요.

日本語

警告 - 窒息のおそれがあります。

コードは必ず、ベビーベッドやベビーサークルの中のお子さまが身を乗り出した際に手が届かないようにしてください。コードは必ず、壁にしっかりと固定してください。定期的にコードにたるみがないか確認してください。

付属の粘着シール付きコード固定具を使って、コードを壁に固定してください。粘着力を最大限に発揮させるため、コード固定具は壁の幅木に取り付けてください。まず、シールを貼る前に、取り付け面をきれいに拭きます。シールを貼ったら、接着剤がしつかり乾くまで、24時間以上放置します。コードを引っ張り、スイッチと固定具の間のたるみを取り除きます。束ねたコードを結束バンドでしっかりと固定します。結束バンドの余った部分をカットし、尖った先端をやすりでなめらかに整えます。固定具とコンセントの間のゆるんだコードも上記の手順で固定します。

BAHASA INDONESIA

PRINGATAN – Bahaya tercekit.

JANGAN letakkan kabel di tempat tidur anak sehingga mudah dijangkau. SELALU pasang kabel di dinding. Periksa secara berkala agar kabel terikat dengan kencang.

Ikat kabel di dinding menggunakan pengencang berperekat yang dilampirkan. Untuk hasil yang baik, rekatkan kabel di papan bagian bawah. Bersihkan permukaan sebelum mamasang. Dalam 24 jam akan melekat dengan kencang. Tarik kabel agar tidak kendur antara saklar dan kedua pengencang. Kencangkan pengikat disekitar kabel sehingga terikat dengan kencang. Potong bagian ujung tali dan haluskan ujung yang tajam. Ikat kabel yang kendur antara saklar dan pengencang.



BAHASA MALAYSIA

AMARAN - Bahaya terjerut.

JANGAN SESEKALI meletakkan kord di tempat yang mudah dicapai kanak-kanak di dalam katil bayi atau tempat bermain. SENTIASA lekapkan kord ke dinding. Periksa dengan kerap agar kord sentiasa terpasang dengan rapi pada dinding. Pasangkan kord ke dinding menggunakan pelekat kord yang disertakan. Untuk lekatan terbaik pasangkan pelekat kord ke papan kambi. Bersihkan permukaan sebelum memasangnya. Ia melekat sepenuhnya selepas 24 jam. Tarik kord agar tiada kekenduran antara suis dan juga pelekat. Ketatkan tali kabel di sekitar kord dan licinkan sebarang hujung yang tajam. Ikat sebarang kord kendur berlebihan antara pelekat dan soket.


عربى


تحذير - مخاطر اختناق # .


لا تضع أي سلك قريباً من متناول طفل متواجد في المهد أو حظيرة الالعاب. دائمًا ثبّي السلك على الحائط. افحصي بانتظام أن السلك مثبت بإحكام#. ثبّي السلك على الحائط باستخدام أدوات التثبيت اللاصقة المرفقة معه. لكي تلتقط أدوات التثبيت بشكل أفضل ثبّتها على لوح الحافة. نظفي السطح قبل التثبيت. يتم الانبعاث التام بعد مرور 24 ساعة. اسحبِي السلك لإزالة أي تراخ بين مأخذ الطاقة وأداتي التثبيت. أحكمي ربط السلك بالازمة حتى يثبت في مكانه بإحكام. اقطعِي أطراف ازية السلك وأزلي أي حواف حادة. اربطِي ما تبقى من سلك زائد بين أدوات التثبيت والمأخذ.

ไทย

คำเตือน ระวังเด็กเล่นสายไฟ อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เก็บสายไฟให้พ้นมือเด็ก อย่าให้เด็กที่อยู่บนเตียงหรือ ในเพลย์เพนและห้องเด็กสูงสุด ไม่ใช้ไฟมาเล่นได้ โดยการ ดึงสายไฟไว้กับผนัง และห้ามตรวจสอบว่าสายไฟยังติด ผนังเรียบร้อยดี "ไม่หลุดออกจาก" เก็บสายไฟให้เรียบร้อยด้วยที่เก็บสายไฟที่ให้มา เช่น พื้นผิวนุ่มนิ่มที่จะติดให้สะอาด และใช้เทปภาชนะหัวติดที่เก็บสายไฟไว้ที่บัวพื้น จะช่วยให้ติดแน่นที่สุด ติดเทปภาชนะทึ่งไว้ 24 ชั่วโมง (ทำตามขั้นตอนที่แสดงไว้ในคู่มือ) จากนั้นให้ดึงสายไฟให้ดึง แล้วใช้ที่รัดสายไฟ (เคลมอลไทร์) รัดสายให้แน่น ติดปลายเคลมอลไทร์แล้วบิดให้เรียบร้อย ถ้ายังเหลือสายไฟส่วนที่เด็กอาจดึงได้ ให้ใช้ที่เก็บสายไฟอีกชั้น เก็บสายไฟตามวิธีข้างต้น







ENGLISH

WHEN CHANGING BULB - use only GUZ 5.3 LED bulb.

DEUTSCH

BEIM AUSWECHSELN DER GLÜHLAMPE - nur LED-Leuchtmittel vom Typ GUZ 5.3 benutzen.

FRANÇAIS

REEMPLACEMENT DE L'AMPOULE - utiliser uniquement une ampoule à LED GUZ 5.3.

NEDERLANDS

WANNEER JE DE LICHTBRON VERVERGT - gebruik uitsluitend een GUZ 5.3 led-lamp.

DANSK

NÅR DU UDSKIFTER PÆRE - brug kun GUZ 5.3 LED pære.

ÍSLSENSKA


ÞEGAR SKIPT ER UM PERU - notið aðeins GUZ 5.3 LED peru.

NORSK

NÅR DU BYTTER LYSPÆRE - bruk kun GUZ 5,3 LED-pære.

SUOMI

KUN VAIHDAT LAMPUN: käytä ain-oastaan GUZ 5.3 -led-lamppuja.

**SVENSKA**

NÄR DU BYTER LJUSKÄLLA - använd endast GUZ 5.3 LED ljuskälla.

ČESKY

PŘI VÝMĚNĚ ŽÁROVKY – použijte pouze žárovku LED GUZ 5.3.

ESPAÑOL

CUANDO CAMBIAS LA BOMBILLA: utiliza solo la bombilla GUZ 5.3 LED.

ITALIANO

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA – Usa esclusivamente una lampadina a LED GUZ 5.3.

MAGYAR

IZZÓCSERE - kizárolag GUZ 5.3 LED izzót használj.

POLSKI

PRZY WYMIANIE ŻARÓWKI – używaj wyłącznie żarówki GUZ 5.3 LED.

EESTI

LAMPIPIRNI VAHETADES – kasutage vaid GUZ 5.3 LED lambipirni.

LATVIEŠU

SPULDZES MAIŅA - lietojiet vienīgi GUZ 5.3 LED spuldzi.

LIETUVIŲ

LEMPUTĖS KEITIMAS – keiskite tik šviesos diodų LED lempute GUZ 5.3.

PORUGUÊS

AO MUDAR DE LÂMPADA - use apenas lâmpadas LED GUZ 5.3.

ROMÂNIA

CÂND SCHIMBI BECUL - folosește doar becurile GUZ 5.3 LED.

SLOVENSKY

Pri výmene žiarovky- používajte výhradne LED žiarovku GUZ 5.3

БЪЛГАРСКИ

ПРИ СМЯНА НА КРУШКА - използвайте само LED крушка GUZ 5.3.

HRVATSKI

MIJENJANJE ŽARULJE – koristiti samo GUZ 5.3 LED žarulju.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΟΤΑΝ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ - χρησιμοποιήστε μόνο λαμπτήρα LED GUZ 5.3.

РУССКИЙ

ПРИ ЗАМЕНЕ ЛАМПЫ – используйте только светодиод GUZ 5.3.

SRPSKI

KADA MENJATE SIJALICU - upotrebite isključivo GUZ 5.3 LED sijalicu.

SLOVENŠČINA

ZAMENJAVA ŽARNICE - uporabi le GUZ 5,3 LED žarnico.

TÜRKÇE

AMPUL DEĞİŞTİRİLİRKEN - sadece GUZ 5.3 LED ampul kullanınız.

中文

更换灯泡时——只能使用 GUZ 5.3 LED 灯泡。

繁中

更換燈泡時只能使用LED燈泡(GUZ 5.3)。

한국어

전구 교체 - GUZ 5.3 LED 전구만 사용하세요.

日本語

交換用電球は必ず LED 電球 (GU 5.3 口金) をご使用ください。

BAHASA INDONESIA

SAAT MENGGANTI BOHLAM - hanya gunakan bohlam LED GUZ 5.3.

BAHASA MALAYSIA

APABILA MENUKAR MENTOL - guna hanya mentol LED guz 5.3

عربى

عند تغيير اللامبة - استخدم فقط لمبة GUZ 5.3 LED.

ไทย

เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟ - ใช้หลอด LED GUZ 5.3 เท่านั้น

