



Design and Quality
IKEA of Sweden

voorzichtig bij het hanteren van kapot glas, zodat je je niet bezeert. Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat je deze controleert of vervangt.



Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking. Breng het naar de plaatselijke milieustraat of het dichtstbijzijnde IKEA woonwarenhuis. Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, help je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren. Voor meer informatie neem contact op met IKEA.



DANSK
FORSIGTIG – RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. Pæren må ikke bruges, hvis glasset er gået i stykker. Ødelagt glas skal håndteres forsigtigt for at undgå tilskadekomst. Sluk for strømmen, og lad pæren køle af, før du undersøger eller udskifter den.



Symbolet med den overkrydsede affaldsstandpæl på hjul angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Produktet skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortskaffelse af affald. Ved at adskille produktet fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere den mængde affald, der sendes til forbrænding eller på lossepladsen, og minimerer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Kontakt det nærmeste IKEA varehus for at få flere oplysninger.



ÍSLENSKA
VARUÐ - HÆTTA Á RAFLOSTI. Ekki nota ljósaperuna ef glerid er brotið. Við meðhöndlun glerbrota skil sýna varfærni til að koma í veg fyrir meiðsl. Slökktu á ljósinu og leyfðu þerunni að kólna áður en þú skoðar eða skiptir um hana.



Táknid með mynd af ruslatunnu með krossi yfir þýðir að ekki má farga vörinni með venjulegu heimilisrúpi. Vörinni þarf að skila í endurvinnslu eins og lög gera ráð fyrir á hverjum stað fyrir sig. Með því að henda slíkum vörum ekki með venjulegu heimilisrúpi hjálpar þú til við að draga úr því magni af úrgangi sem þarf að brenna eða nota sem landfyllingu og lágmarkar möguleg neikvæð áhrif á heilsu fólks og umhverfi. Þú færð nánari upplýsingar í IKEA versluninni.



NORSK
ADVARESEL, FARE FOR ELEKTRISK STØT. Lyspæra må ikke brukes hvis glasset er ødelagt. Vær forsiktig når du håndterer knust glass for å forhindre skade. Slå av strømmen og la lyspæra kjøle seg ned før du inspisierer eller erstatter den.



Symbolet viser en søppeldunk med et kryss over. Dette betyr at produktet ikke skal kastes i søpla, men holdes atskilt fra husholdningsaffallet. Produktet skal leveres til resirkulering i henhold til lokale ordninger for kildesortering. Informasjon om løsningen i din kommune finner du på www.sortere.no. Ved å holde produktet atskilt fra ordinært husholdningsaffall, hjelper du med å unngå potensiell negativ

virkning på menneskers helse og miljøet. For mer informasjon, vennligst kontakt nærmeste IKEA-varehus.

SUOMI

VAROITUS – SÄHKÖISUKUVAARA. Älä käytä lampua, jos lasi on rikkoutunut. Käsittele rikkoutunutta lasia varoen. Sammuta virrat ja anna lampun jäähtyä ennen kuin käsittelet sitä tai vaihdat sen.



Rastitettu jäteastiasymboli ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität tuotteen, vie se asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen. Huolehtimalla tällä merkillä varustetun laitteen asianmukaisesti kierrätykseen vähennät kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja mahdollisia ympäristölle ja terveydelle aiheuttamia haittoja. Lisätietoja lähimmästä IKEA-tavaratalosta.

SVENSKA

VARNING – RISK FÖR ELEKTRISK STÖT. Använd inte ljuskällan om glaset är trasigt. Vår försiktigt när du hanterar trasigt glas, så att du inte skadar dig. Stäng av strömmen och låt ljuskällan svalna innan du kontrollerar eller byter ut den.



Symbolet med den överkrydsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsaffall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshandtering. Genom att kassera en märkt produkt separat från hushållsaffallet bidrar du till att reducera mängden avfall som skickas till förbränning eller deponi och minimerar varje potentiell negativ påverkan på människors hälsa och miljön. För mer information, vänligen kontakta ditt IKEA varehus.

ČESKY

UPOZORNĚNÍ – RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. Pokud se rozbije sklo, žárovku nepouzívejte. Při úklidu rozbitého skla buďte velmi opatrní. Než se pustíte do dalších akcí, vypněte žárovku a nechte ji trochu zchladnout.



Symbol přeškrtnutého kontejneru označuje, že tento výrobek musí být likvidován odděleně od běžného domácího odpadu. Výrobek by měl být odevzdán k recyklaci v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpadem. Oddělením označeného výrobku z komunálního odpadu, pomůžete snížit objem odpadu poslaných do spaloven nebo na skládku a minimalizovat případný negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací, prosím, kontaktujte obchodní dům IKEA.

ESPAÑOL

PRECAUCIÓN. RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. No utilizar la bombilla si el vidrio está roto. Para evitar daños, manipular el vidrio roto con precaución. Desconecta la corriente eléctrica y deja que la bombilla se enfríe antes de revisarla o reemplazarla.



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separen los productos que llevan esta imagen, contribuyen a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizan el impacto

negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

ITALIANO

AVVERTENZA – RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA. Non usare la lampadina se il vetro è rotto. Per evitare lesioni, fai attenzione quando maneggi i vetri rotti. Stacca l'alimentazione elettrica e lascia raffreddare la lampadina prima di controllarla o sostituirla.



Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. Per saperne di più, contatta il negozio IKEA più vicino a te.

MAGYAR

VIGYÁZAT – ÁRAMTÉS VESZÉLY. Ne használj az izzót, ha az üveg eltört. A sérülések elkerülése érdekében, légy óvatos, amikor törött üveggel jársz. Kapsold le az áramot és hagyd, hogy az izzó kihűljön, mielőtt átvizsgálná vagy kicserélné azt.



Az áthúzott, keresek szemetest ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a termék a háztartási hulladéktól a terméket a háztartási hulladéktól a különválasztva kell elhelyezni. A termék a helyi szabályozásnak megfelelően, újrahasznosítás céljából a megfelelő helyen kell leadni. Azaz, hogy az így jelölt termékeket a háztartási hulladéktól különválasztod, segítesz csökkenteni a hulladékegységre kerülő vagy a földben elhelyezett szemét mennyiségét, ezzel minimalizálod az egészségre és a környezetre ártalmas lehetséges negatív hatásokat. További információért kérjük, légy kapcsolatba a legközelebbi IKEA áruházal!

POLSKI

UWAGA - RYZYKO PORAZENIA PRĄDEM. Nie używaj żarówki, jeśli szkło jest pęknięte. Aby nie dopuścić do skażenia, zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z potłuczonym szkłem. Przed przystąpieniem do sprawdzenia lub wymiany odczuj dopływ prądu i odczekaj, aż żarówka ostygnie.



Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA.

EESTI

HOIATUS – ELEKTRILÖÖGI OHT. Ärge kasutage lampipiiri, kui klaas on katki. Vigastuste vältimiseks olge ettevaatlik, kui katkist klaasi katsute. Lülitage toide

ENGLISH

CAUTION – RISK OF ELECTRIC SHOCK. Do not use the bulb if the glass is broken. To avoid injuries, be careful when handling broken glass. Turn the power off and let the bulb cool before inspecting or replacing it.



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handled in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

DEUTSCH

ACHTUNG – STROMSCHLAGRISIKO. Das Leuchtmittel nicht benutzen, wenn das Glas beschädigt ist. Beschädigtes Glas immer vorsichtig hantieren, um Verletzungen zu vermeiden. Die Stromzufuhr abschalten und das Leuchtmittel abkühlen lassen, bevor es geprüft oder ausgetauscht wird.



Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägt du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduziert eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Weitere Informationen im IKEA Einrichtungshaus.

FRANÇAIS

ATTENTION – RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Ne pas utiliser l'ampoule si le verre est cassé. Pour éviter les blessures, manipuler le verre cassé avec précaution. Coupez le courant et laissez l'ampoule refroidir avant de l'inspecter ou de la remplacer.




Le pictogramme de la poubelle barrée e indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin IKEA.

NEDERLANDS

WAARSCHUWING – KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK. Gebruik de lamp niet wanneer het glas kapot is. Wees


välja ja laske labimpirini enne selle uurimist või vahetamist jahtuda.



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et toode tuleb hävitada olemeprügist eraldi. Toode tuleb viia ümbertöötuspunkti kooskõlas kohalike keskkonnakaitse regulatsioonidega, mis puudutavad jäätmekäitlust. Eraldades tähistatud toote olemeprügist, aitate vähendada jäätmete kogust, mis saadetakse põletusahju või prügimägedele ja minimeerite nii võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Täpsema info saamiseks võtke ühendust IKEA keskusega.

LATVIEŠŪ


UZMANĪBASĪ ELEKTRISKĀ ŠOKA RISKS. Nelietojiet spuldzi, ja ir bojāts šis stikls. Lai izvairītos no traumām, ar saplūsušu stiklu rīkojoties uzmanīgi. Atvienojiet spuldzi no elektrības padeves, ļaujiet tai atdzist un tikai tad veiciet nomaīju vai pārbaudi.



Nosvītrotais atkritumu konteiners simbols norāda, ka prece jāilvēdī atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem. Šī prece jānodod pārstrādei, ņemot vērā vietējos vides aizsardzības noteikumus, kas attiecas uz atkritumu apsaimniekošanu. Nošķīrot marķēto preču no sadzīves atkritumiem, jūs palīdzēsiet samazināt atkritumu apjomu, kas nonāk atkritumu sadzīves atsevišķās iekārtās vai atkritumu poligonos, tādējādi samazinot to potenciālo negatīvo ietekmi uz veselību un vidi. Sīkāka informācija IKEA veikalos.

LIETUVIŲ


ĮSPĖJIMAS – ELEKTROS ŠOKO PAVOJUS. Nenaudokite lempučių, jei stiklas įskilęs ar dužes. Saugokitės, kad nesusižeistumėte į stiklą. Įšjunkite šviestą ir palaukite, kol lempučių atvės prieš tikrindami ar keisdami.



Perbraukto atlieku konteinerio simbolis reiškia, kad gaminio atliekų negalima tvarkyti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Gaminys turi būti perdirbamas pagal šalies aplinkosaugos reikalavimus. Atskirdami taip pažymėtą gaminį nuo buitinių atliekų padėsite sumažinti atliekų kiekinį išvežamų į sąvartynus ar deginimo vietas, ir galimą neigiamą poveikį žmogaus sveikatai bei gamtai. Daugiau informacijos jums suteiks parduotuvėje IKEA.

PORTUGUES

ATENÇÃO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO. Não use a lâmpada se o vidro estiver partido. Para evitar ferimentos, tenha cuidado ao manusear vidro partido. Desligue da corrente elétrica e deixe a lâmpada arrefecer antes de a inspecionar ou substituir.




O símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos. Ao separar um artigo assinalado dos resíduos domésticos, ajuda a reduzir o volume de resíduos enviados para os incineradores ou aterros, minimizando o potencial impacto negativo na saúde pública e no ambiente. Para mais informações, contacte a loja IKEA perto de si.

ROMÂNĂ

NOTĂ! – RISC DE ȘOC ELECTRIC. Nu


folosii becul dacă sticla este spartă. Pentru a evita riscul de rănire, ai grijă cum manevrezi sticla spartă. Închide lumina și lasă becul să se răcească înainte de a îl manevra.



Simbolul indica faptul ca produsul trebuie sa fie sortat separat de guniului menajer. Produsul respectiv trebuie sa fie predat pentru reciclare in conformitate cu reglementarile locale cu privire la sortarea deșeurilor. Sortând in mod corect deșeurile, vei contribui la reducerea volumului de deșeuri ce urmeaza a fi arse sau trimise la grupa de gunoi și la minimizarea potențialului impact negativ asupra oamenilor și mediului. Poți afla mai multe informații la magazinul IKEA.

SLOVENSKY


POZOR – RIZIKO ZASIAHŪVANIA ELEKTRICKÝM PRŪDOM. Žiarovku nepoužívajte, ak je sklo rozbité. So sklom narábajte opatrne, aby ste sa vylhli pripadným zraneniam. Predtým než vyberiete alebo vymeníte žiarovku ju odpojte od elektrického prúdu a nechajte vychladnúť.



Symbol preškrtnutého kontajnera označuje, že tento výrobok musí byť zlikvidovaný oddelene od bežného domáceho odpadu. Výrobok by mal byť odovzdaný na recyklačný v súlade s miestnymi predpismi pre nakladanie s odpadom. Oddelilni označeného výrobku z komunálneho odpadu, pomôžete znížiť objem odpadu posielaného do spaľovni alebo na skládku a minimalizovať prípadný negatívny dopad na ľudské zdravie a životné prostredie. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte obchodný dom IKEA.

БЪЛГАРСКИ


ВНИМАНИЕ - ВИСОКО НАПРЯЖЕНИЕ. Не използвайте крушката, в случай че е счупена. Да се борави внимателно с крушката, ако е счупена, за да се избегнат наранявания. Изключете захранването и оставете крушката да изстине, преди да я проверите или замените.



Символът със задраскан кош за отпадъци означава, че артикулет следва да се изхвърли отделно от битовите отпадъци. Артикулет трябва да бъде предаден за рециклиране в съответствие с местните правила за изхвърляне на отпадъци. Като отделяте обозначените артикули от битовите отпадъци, вие спомогате за намаляването на количествата отпадъци, предавани в сметища или за изгаряне, и свеждате до минимум потенциалните отрицателни въздействия върху човешкото здраве и околната среда. Моля, обърнете се към магазин IKEA за повече информация.

HRVATSKI

OPREZ – RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA. Ne koristiti žarulju ako je staklo razbijeno. Paziti prilikom rukovanja s razbijenim staklom. Isključiti struju i pustiti da se žarulja ohladi prije nego se provjeri ili zamijeni.




Simbol prekržižene kante za otpad znači da se proizvod ne smije odlagati u komunalni otpad. Proizvod se mora predati na recikliranje u skladištu s lokalnim propisima o zaštiti okoliša koji se odnose na odlaganje otpada. Ovdvajanjem označenog proizvoda od komunalnog otpada pomaže se

zmanjivanju količine otpada koji se odvozi i u spalionice ili na odlagališta te smanjuje negativan utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš. Za više informacija kontaktirajte svoju robnu kuću IKEA.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΠΡΟΣΟΧΗ – ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΘΙΑΣ. Μη χρησιμοποιείτε τον λαμπτήρα εάν σπασί το γυαλί. Για να αποφευχίτε τραυματισμούς, να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε σπασμένο γυαλί. Ανεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και αφήστε τον λαμπτήρα να κρῦσσει πριν τον επεξεργασίτε ή τον αντικαταστήσετε.



Το σύμβολο με το διαγρῆμένο τροχάλο κἀδο υποδεικνύει ότι το προϊόν χρειάζεται ειδική διαχείριση απόρριψης αποβλήτων. Το προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Διαχωρίζοντας ένα προϊόν με αυτό το σύμβολο, συμβάλλετε στη μείωση του όγκου των αποβλήτων που στέλνονται στα απορριφτήρια ή στους χώρους υγειονομικής ταφής και μειώνετε τις αρνητικές συνέπειες στην υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα IKEA.

РУССКИЙ


ОСТОРОЖНО – РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Не используйте лампочку, если стекло разбито. Для предотвращения травм следует соблюдать осторожность при обращении с разбитым стеклом. Перед осмотром или заменой лампочки следует отключить питание и дать лампочке остыть.



Значок с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на колесиках обозначает необходимость утилизировать данное изделие отдельно от бытового мусора. Изделие необходимо сдавать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства. Правильная утилизация обеспечивает сокращение количества мусора, направляемого на мусоросжигательные предприятия и свалки, и снижает потенциальное негативное влияние на здоровье человека и окружающую среду. Более подробная информация – в магазине IKEA.

УКРАЇНСЬКА


ОБЕРЕЖНО — НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ. Не використовуйте лампочку з розбитим склом. Щоб уникнути травмування, будьте обережні з розбитим склом. Перш ніж оглядати або замінювати лампочку, вимкніть світло та почекайте, поки вона не охолоне.



Малюнок із закресленим контейнером для сміття на колесах означає, що виріб необхідно викидати окремо від побутових відходів. Виріб необхідно здати на переробку відповідно до місцевих положень щодо утилізації відходів. Відокремлюючи позначений виріб від побутових відходів, ви допоможете зменшити об'єм відходів, які відправляються на сміттєспалювальні станції або звалища та допоможете зменшити потенційний негативний вплив на здоров'я людини та навколишнє середовище. За детальною інформацією зверніться до магазину IKEA.

SRPSKI


OPREZ – OPASNOST OD STRUJNOG UDARA. Ne upotrebljavaj sijalicu ako je staklo polomljeno. Da izbegnete ozlede, pažljivo rukuj polomljenim staklom. Izgasi struju i neka se sijalica ohladi pre nego što je pregledaš i zameniš.



Simbol precrtna kanta na točkovima upućuje da dati proizvod treba odložiti odvojeno od ostalog otpada u domaćinstvu. Proizvod treba predati na reciklažu u skladištu s važećim propisima za odlaganje otpada i zaštitu životne sredine. Ovdvajanjem označenog proizvoda od otpada iz domaćinstva pomažeš da se smanji obim otpada koji se izručuje na spaljivanje i deponiju, a time ćeš umanjiti neželjeni učinak na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Radi bližih obaveštenja, molimo obrati se robnoj kući IKEA.

SLOVENŠČINA


POZOR – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. Žarnice ne uporabljaj, če ima poškodovano steklo. Z razbitim steklom ravnaj previdno, da se izogneš morebitnim poškodbam. Pred menjavo ali pregledom žarnice vedno izključi električno napajanje in počakaj, da se žarnica ohladi.




Znak s prečrtanim izvečnim zabožnikom pomeni, da izdelek ne spada med običajne gospodinjske odpadke. Izdelek je treba zavreči oziroma reciklirati v skladištu s lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi. Z ločevanjem odpadkov se zmanjša količina odpadkov v sežigalnica in na smetiščih in s tem morebiten negativen vpliv na človekovo zdravje in okolje. Dodatne informacije so na voljo v najbližji trgovini IKEA.

TÜRKÇE

DİKKAT – ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ. Cam kırılmışsa ampulü kullanmayın. Yaralanmaları önlemek için kırık camlara karşı dikkatli olunuz. Kontrol etmeden veya değıstirmeden önce cihazı kapatınız ve lambanın soğumasını bekleyiniz.



Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, o ürünün ev atıklarından ayrı olarak çöpe atılması gerektiğini belirtir. Ürün, çöpe atılması gerektiğinde geri dönüşüm için yerel çevre düzenlemesi kurullarına uygun olarak çöpe veya toplama noktalarına bırakılmalıdır. Bu sembole sahip ürünlerin doğru bir şekilde çöpe atılması, yakma veya depolanma için gönderilen atık miktarının azalmasına ve insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır. Daha fazla bilgi için, IKEA mağazası ile irtibata geçiniz.



تنبیه - خطر صغق کهربائی. لا تستخدمی اللمپه فی حاله انکسر الزجاجا. لتفادی الإصابة، توخی الحذر فی التعامل مع الزجاج المكسر. أفضلی الطاقه وارتکبى اللمپه تبرد قبل فحصها أو استبدالها.

الرم الذي يظهر حاوية نفايات مشطوبة يشير إلى أنه يجب التخلص من المنتج بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. ينبغي تسليم هذا المنتج لإعادة تدويره وفقاً للأنظمة البيئية المحلية للتخلص من النفايات. من خلال قيامك بفصل منتج يحمل هذه العلامة عن النفايات المنزلية، فسوف تساهم على تقليل حجم النفايات التي ترسل إلى المحارق أو تدف في الأرض وبالتالي تقلل من أي تأثير سلبي محتمل على صحة الإنسان والبيئة. لتزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على معرض إيكيا.