


# SJÖMÄRKE



Design and Quality  
IKEA of Sweden



### English

Screws are not included, as different materials require different screws. For advice on suitable screw systems, contact your local specialised dealer.

### Deutsch

Schrauben liegen nicht bei, da unterschiedliche Materialien unterschiedliche Schrauben erfordern. Ggf. sollte man sich beim Eisenwarenfachhandel nach geeignetem Befestigungsmaterial erkundigen.

### Français

Les vis ne sont pas incluses, car celles-ci varient en fonction du matériau dans lequel elles doivent être fixées. En cas de doute sur le type de vis à utiliser, demandez conseil à un vendeur spécialisé.

### Nederlands

Schroeven zijn niet inbegrepen, omdat verschillende soorten materialen verschillende schroeven vereisen. Neem contact op met een vakman voor advies over welk schroefstelsel te gebruiken.

### Dansk

Skruer medfølger ikke, fordi forskellige materialer kræver forskellige skruer. Hvis du er i tvivl om, hvilken type skrue/rawlplugs du skal bruge, skal du kontakte et byggemarked.

### Íslenska

Skrúfur fylgja ekki með þar sem mismunandi efni krefjast mismunandi skrúfa. Leitaðu ráða hjá fagaðila.

### Norsk

Siden ulike materialer krever ulike typer festemidler, er skruer ikke inkludert. Kontakt en lokal faghandel for å finne ut hvilke festemidler som passer til din vegg.

### Suomi

Ruuvit myydään erikseen, koska eri materiaalit vaativat erilaisia ruuveja. Jos haluat neuvoja sopivista ruuveista, ota yhteyttä paikalliseen asiantuntijaliikkeeseen.

### Svenska

Skrugar medföljer ej, eftersom olika material kräver olika typer av skrugar. För råd om lämpliga skruvsystem, kontakta din lokala fackhandlare.

### Česky

Šroubky nejsou součástí balení, protože různé materiály vyžadují různé šroubky. Informace o vhodném kování získáte ve vašem nejbližším železářství.

### Español

No se incluyen los tornillos, porque varían en función de los materiales en que se vayan a fijar. En caso de duda sobre el tipo de tornillo a utilizar, pide consejo a un vendedor especializado.

### Italiano

Le viti non sono incluse, perché materiali diversi richiedono viti diverse. Se hai bisogno di consigli sul tipo di viti da utilizzare, rivolgiti a un rivenditore locale specializzato.

### Magyar

A felszereléshez szükséges csavarokat és tipliket a csomag nem tartalmazza. Minden esetben konzultálj szakemberrel a fal típusának megfelelő szerelvények kiválasztása során.

### Polski

W komplecie nie ma śrub, ponieważ różne materiały wymagają różnych śrub. Aby uzyskać poradę na temat odpowiedniego rodzaju śrub, skontaktuj się z najbliższym sklepem specjalistycznym.

### Eesti

Kruvid ei kuulu komplekti, sest erinevate materjalidega tuleb kasutada erinevaid kruve. Sobivate kruvide kohta küsi nõu kohalikult edasimüüjalt.



### Latviešu

Dažādiem materiāliem ir nepieciešamas dažādas skrūves. Konsultējies par piemērotākajām skrūvēm specializētā veikalā.

### Lietuvių

Rinkinyje nėra varžtų, nes skirtingoms sienoms reikia skirtingų. Kokie varžtai geriausiai tinka jūsų sienoms kviečiame pasikonsultuoti su specializuotos parduotuvės darbuotojais.

### Portugues

Os parafusos não estão incluídos, uma vez que diferentes materiais exigem parafusos diferentes. Para obter conselhos sobre parafusos adequados, contacte um técnico especializado.

### Româna

Șuruburile nu sunt incluse întrucât materialele diferite necesită șuruburi diferite. Pentru informații despre tipul de șuruburi potrivite, contactează un distribuitor autorizat local.

### Slovensky

Skrutky nie sú súčasťou dodávky, pretože rôzne materiály vyžadujú rôzne skrutky. Informácie o vhodnom upevňovacom materiále získate od miestneho špecializovaného predajcu.

### Български

Различните материали изискват различни винтове, поради тази причина те трябва да се закупят отделно. Посъветвайте се със специализацията в търговец за подходящи винтове.

### Hrvatski

Vijci nisu priloženi jer različiti materijali zahtijevaju različite vijke. Za savjet o prikladnim načinima odabira vijaka, kontaktirajte lokalnog specijaliziranog prodavača.

### Ελληνικά

Βίδες δεν περιλαμβάνονται καθώς διαφορετικά υλικά απαιτούν διαφορετικές βίδες. Για συμβουλές σχετικά με τις κατάλληλες βίδες, επικοινωνήστε με τον τοπικό εξειδικευμένο έμπορο.

### Русский

Шурупы не прилагаются, так как для разных материалов требуются различные крепежные средства. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

### Українська

Шурупи не додаються, оскільки для різних матеріалів потрібні різні шурупи. За консультацією щодо належних систем кріплення звертайтеся до найближчого спеціалізованого магазину.

### Srpski

Zavrtnji se ne dobijaju uz proizvod jer različiti materijali zahtevaju različite zavrtnje. Za savet o tome koji ti zavrtnji najviše odgovaraju obrati se lokalnoj prodavnici šrafovske robe.



### Slovenščina


Vijaki niso priloženi, saj različne materiali zahtevajo različne vrste vijakov. Za nasvet glede primerne vrste vijakov se obrni na najbližjo specializirano trgovino.

### Türkçe


Vidalar pakete dahil değildir. Farklı malzemeler, farklı vida kullanımı gerektirir. Uygun vida sistemleri hakkında öneri almak için yerel uzmanlara başvurun.

عربي  
المسامير غير متضمنة، لأن المواد المختلفة تتطلب أنواعاً مختلفة من المسامير. للحصول على نصيحة بشأن المسامير المناسبة، اتصل بفني مختص.








4x




1x





157172




1








3






4







2x



<b>English</b>	<b>14</b>	<b>Latviešu</b>	<b>44</b>
<b>Deutsch</b>	<b>16</b>	<b>Lietuvių</b>	<b>46</b>
<b>Français</b>	<b>18</b>	<b>Português</b>	<b>48</b>
<b>Nederlands</b>	<b>20</b>	<b>Româna</b>	<b>50</b>
<b>Dansk</b>	<b>22</b>	<b>Slovensky</b>	<b>52</b>
<b>Íslenska</b>	<b>24</b>	<b>Български</b>	<b>54</b>
<b>Norsk</b>	<b>26</b>	<b>Hrvatski</b>	<b>56</b>
<b>Suomi</b>	<b>28</b>	<b>Ελληνικά</b>	<b>58</b>
<b>Svenska</b>	<b>30</b>	<b>Русский</b>	<b>60</b>
<b>Česky</b>	<b>32</b>	<b>Українська</b>	<b>62</b>
<b>Español</b>	<b>34</b>	<b>Srpski</b>	<b>64</b>
<b>Italiano</b>	<b>36</b>	<b>Slovenščina</b>	<b>66</b>
<b>Magyar</b>	<b>38</b>	<b>Türkçe</b>	<b>68</b>
<b>Polski</b>	<b>40</b>	<b>عربي</b>	<b>70</b>
<b>Eesti</b>	<b>42</b>		

**Charger features**

- Wirelessly charges Qi-compatible devices.
- Compatible with Qi 1.2.4BPP specification
- Temperature and power monitor for safety.
- LED status indicator.

**Instructions for use**

- Connect the charger cable to the power adapter and plug it into the wall socket.
- For wireless charging, place the device to be charged on top of the plus sign (+) on the desk. The device must be placed directly over the plus sign (+) on the desk for the charging function to work optimally. Note that on some devices you may have to activate wireless charging in settings.
- If your battery is completely discharged, it may take a few minutes before it starts charging. This is entirely normal. You can see that the battery has begun charging when the battery symbol appears on your device.

LED indicator (see illustrations):

1. Power on: LED lights up for 3 seconds.
2. Charging: LED on.
3. Charging completed: LED off.
4. Error: LED flashes.

**Good to know**

- The distance between device and charger should be minimum 8 mm, or the charger will not start charging.
- Charging function works with every material except metal.
- Devices may get warm during charging; this is completely normal and they will gradually cool down again after they are fully charged.
- Charging time may vary based on the device's battery capacity, charge level, the age of the battery and the temperature in the surrounding area.
- Charger storage temperature: -20°C to 25°C.
- Charger operating temperature: 0°C to 40°C.

- Unplug the charger from the power source before cleaning and when it is not in use.
- To clean the charger, wipe with a moist cloth. Never submerge the charger in water.

Recommended precautionary measures and technical data: See the back of the charger.

**Save these instructions for future use.****WARNING:**

- Only charge devices that are Qi-compatible.
- The wall socket must be located near the equipment and must be easily accessible.
- Only use in dry locations.
- Only use the included 24V adapter with the wireless charger unit. Other adapters could cause damage to the unit.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the product.
- Do not subject the units to wet, moist or excessively dusty environments since this can cause damage to the units.
- If the cord is damaged the product shall be destroyed.
- Do not install the product on a desk higher than 1.5m.

**Product servicing**

Do not attempt to repair this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage points or other risks.

**RF EXPOSURE INFORMATION**

According to RF exposure regulations, under normal operations the end user shall refrain from being closer than 10 cm from the device.

**Technical data**

**Type:** E2018 SJÖMÄRKE

**Input:** 24.0V DC, 0.7A, 16.8W

**Operating frequency:** 110 - 148 kHz

**Output power:** -2 dBuA/m at 10m

**Power Supply Unit**

**Type:** ICPSW24-19-1

**Input:** 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.4A

**Output:** 24.0 V DC

**Max total load:** 0.8 A, 19.0 W

**Average active efficiency:** 89.1%

**Efficiency at low load (10 %):** 83.0 %

**No load power consumption:** 0.08 W

**Indoor use only**

**Manufacturer:** IKEA of Sweden AB

(commercial registration number: 556074-7551)

**Address:**

**Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN**



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

## Eigenschaften des Ladegeräts

- Lädt Qi-kompatible Geräte drahtlos.
- Kompatibel mit Qi 1.2.4BPP Spezifikation.
- Sicher durch Temperatur- und Stromsensor.
- LED-Statusanzeige.

## Gebrauchsanleitung

- Das Kabel des zu ladenden Geräts am Netzadapter anschließen und in eine Steckdose stecken.
- Zum kabellosen Laden das zu ladende Gerät auf das Pluszeichen (+) des Ladegeräts legen. Für optimales Laden muss das Gerät akkurat auf dem Pluszeichen (+) des Ladegeräts liegen. Bitte beachten, dass bei manchen Geräten kabelloses Aufladen erst unter "Einstellungen" aktiviert werden muss.
- Bei vollständig entladenerm Akku kann es bis zum Ladebeginn einige Minuten dauern. Sobald das Batteriesymbol im Telefondisplay erscheint, lädt das Gerät auf.

LED-Anzeige (siehe Abbildungen):

1. Strom ein: LED leuchtet 3 Sekunden lang.
2. Ladevorgang: LED leuchtet
3. Ladevorgang beendet: LED erlischt.
4. Störung: LED blinkt.

## Wissenswertes

- Die Entfernung zwischen dem Gerät und dem Ladegerät sollte mindestens 8 mm betragen. Ansonsten beginnt das Ladegerät nicht zu laden.
- Der Ladevorgang funktioniert mit jedem Material außer Metall.
- Während des Ladevorgangs können sich die Geräte erwärmen; das ist völlig normal. Nach dem vollständigen Aufladen kühlen sie langsam wieder ab.
- Die Ladezeit kann je nach Kapazität, Restenergie oder dem Alter des Akkus des Geräts bzw. abhängig von der Umgebungstemperatur unterschiedlich lang sein.
- Aufbewahrungstemperatur des Ladegeräts: -20°C bis 25°C.

- Betriebstemperatur des Ladegeräts: 0°C bis 40°C.
- Vor dem Reinigen und nach Gebrauch das Ladegerät vom Stromnetz trennen.
- Zum Reinigen mit einem leicht feuchten Tuch abwischen. Das Gerät niemals ins Wasser tauchen.

Empfohlene Sicherheitsvorkehrungen und technische Informationen: siehe Geräterückseite.

## Diese Anleitung zur späteren Verwendung aufbewahren.

### ACHTUNG:

- Nur Qi-kompatible Geräte laden.
- Die Steckdose soll in der Nähe des Geräts und leicht erreichbar sein.
- Nur in trockenen Räumen benutzen.
- Nur den mitgelieferten 24V-Adapter benutzen. Andere Adapter/Netzgeräte könnten zu Schäden an den Geräten führen.
- Kinder unter Aufsicht halten, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Feuchte, nasse und staubige Räume meiden, damit die Geräte nicht beschädigt werden.
- Wenn das Kabel beschädigt ist, muss das Gerät entsorgt werden.
- Das Produkt nicht auf einem Schreibtisch installieren, der höher als 1,5 m ist.

### Produktinstandhaltung

Niemals versuchen, das Produkt selbst zu reparieren. Durch das Öffnen oder Entfernen der Abdeckungen kann man sich gefährlichen stromführenden Punkten oder anderen Risiken aussetzen.

### INFORMATION ZU RF-Belastung

Gem. den Funkfrequenz-Richtlinien soll der Endnutzer im Normalbetrieb davon absehen, sich dem Gerät um mehr als 10 cm zu nähern.

### Technische Daten

**Typ:** E2018 SJÖMÄRKE

**Eingang:** 24,0 V DC, 0,7 A, 16,8 W

**Frequenzbereich:** 110 - 148 kHz

**Ausgangsleistung:** -2 dBuA/m bei 10 m

### Netzteil

**Typ:** ICPSW24-19-1

**Eingang:** 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,4 A

**Ausgang:** 24,0 V DC

**Maximale Gesamtbelastung:** 0,8 A, 19,0 W

### Durchschnittlicher Wirkungsgrad

**im Betrieb:** 89,1 %

**Wirkungsgrad bei geringer**

**Belastung (10 %):** 83,0 %

**Leistungsaufnahme bei Nulllast:** 0,08 W

**Nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.**

**Hersteller:** IKEA of Sweden AB

(Handelsregisternummer: 556074-7551)

**Anschrift:**

**Box 702, SE-343 81 Älmhult, SCHWEDEN**



Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägst du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Weitere Informationen im IKEA Einrichtungshaus.

### Caractéristiques du chargeur

- Pour appareils de charge sans fil compatibles avec la technologie Qi.
- Compatible avec les caractéristiques Qi 1.2.4BPP.
- Contrôle température et charge pour plus de sécurité.
- Voyant d'état LED.

### Instructions d'utilisation

- Raccorder le câble du chargeur à l'adaptateur puis brancher à une prise de courant.
- Pour le chargement sans fil, placer le téléphone sur le signe (+) du chargeur sur le bureau. L'appareil doit être placé précisément sur le signe (+) du chargeur pour un chargement optimal. Sur certains appareils, il est nécessaire d'activer la fonction de chargement sans fil dans les paramètres pour que le chargement fonctionne.
- Si la batterie est complètement déchargée, elle peut mettre quelques minutes avant de commencer à se recharger. Cela est tout à fait normal. Lorsque le symbole de la batterie apparaît sur le téléphone cela indique le début du chargement.

Voyant lumineux LED (voir illustrations) :

2. En fonctionnement : la LED s'allume pendant 3 secondes.
3. En chargement : la LED est allumée.
4. Chargement terminé : la LED s'éteint.
5. Erreur : la LED clignote.

### Bon à savoir

- La distance entre l'appareil et le chargeur doit être de 8 mm minimum, sinon le chargeur ne fonctionnera pas.
- Le chargement fonctionne avec tous les matériaux à l'exception du métal.
- Il est tout à fait normal que les appareils chauffent au cours du chargement ; ils refroidiront progressivement une fois qu'ils seront entièrement chargés.

- La durée du chargement peut varier en fonction de la capacité de la batterie de l'appareil, du niveau de charge, de l'âge de la batterie et de la température ambiante.
- Température de stockage du chargeur : -20°C à 25°C.
- Température de fonctionnement du chargeur : 0°C à 40°C.
- Débranchez le chargeur de la source d'alimentation avant de procéder à son nettoyage et lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Pour nettoyer le chargeur, essayez-le avec un chiffon humide. Ne jamais plonger le chargeur dans l'eau.

Mesures de précaution recommandées et données techniques : se reporter au dos du chargeur.

### Conservé ces instructions en vue d'une utilisation ultérieure.

### ATTENTION :

- Ne charger que des appareils compatibles avec la technologie Qi.
- La prise murale doit être proche de l'équipement et facilement accessible.
- Utiliser dans des endroits secs uniquement.
- Utilisez uniquement l'adaptateur 24V fourni avec le chargeur sans fil. D'autres adaptateurs pourraient endommager le produit.
- Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec ce produit.
- Ne pas placer le produit dans un environnement mouillé, humide ou très poussiéreux au risque de l'endommager.
- Si le câble est endommagé, le produit doit être détruit.
- Ne pas placer le produit sur un bureau d'une hauteur supérieure à 1,5m.

### Réparation du produit

Ne pas tenter de réparer soi-même ce produit ; soulever ou retirer les couvercles risque de provoquer des chocs électriques ou autres dommages.

### INFORMATION SUR L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES

Selon la réglementation sur l'exposition aux radiofréquences, dans des conditions normales d'utilisation l'utilisateur final ne doit pas se tenir à moins de 10 cm de l'appareil.

### Données techniques

**Type :** E2018 SJÖMÄRKE

**Entrée :** 24.0V DC, 0.7A, 16.8W

**Fréquence de transmission :** 110 - 148 kHz

**Puissance de sortie :** -2 dBuA/m at 10m

### Unité d'alimentation électrique :

**Type :** ICPSW24-19-1

**Entrée :** 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,4A

**Sortie :** 24,0 V DC

**Courant de charge max.:** 0,8 A, 19,0 W

**Efficacité active moyenne :** 89,1%

**Efficacité à faible charge (10 %) :** 83,0 %

**Consommation hors charge :** 0,08 W

### Pour une utilisation en intérieur uniquement

### Fabricant : IKEA of Sweden AB

(numéro de registre du commerce : 556074-7551)

### Adresse :

**Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÈDE**



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin IKEA.

### Opladeigenschappen

- Laadt Qi-compatibele apparaten draadloos op.
- Compatibel met Qi 1.2.4BPP-specificatie
- Temperatuur- en vermogensmonitor voor veiligheid.
- Led-statusindicator.

### Gebruiksaanwijzingen

- Sluit de oplaadkabel aan op de voedingsadapter en steek de stekker in het stopcontact.
- Voor draadloos opladen plaats je het apparaat dat je wilt opladen boven op het plusteken (+) op het bureau. Het apparaat moet direct boven het plusteken (+) op het bureau worden geplaatst om de oplaadfunctie optimaal te laten werken. Let op dat je bij sommige apparaten draadloos opladen in de instellingen moet activeren.
- Als je batterij helemaal leeg is, kan het enkele minuten duren voordat deze begint met opladen. Dit is volkomen normaal. Je kan zien dat het opladen van de batterij is begonnen wanneer het batterijsymbool op je apparaat verschijnt.

LED-indicator (zie afbeeldingen):

1. Inschakelen: LED licht 3 seconden op.
2. Opladen: LED aan.
3. Opladen voltooid: LED uit.
4. Fout: LED knippert.

### Goed om te weten

- De afstand tussen het apparaat en de oplader moet minimaal 8 mm zijn, anders begint de oplader niet met opladen.
- De oplaadfunctie werkt met elk materiaal behalve metaal.
- Apparaten kunnen warm worden tijdens het opladen; dit is volkomen normaal en ze zullen geleidelijk weer afkoelen nadat ze volledig zijn opgeladen .
- De oplaadtijd kan variëren, afhankelijk van de batterijcapaciteit, het oplaadniveau, de leeftijd van de batterij en de temperatuur in de omgeving van het apparaat .

- Opslagtemperatuur oplader: -20 ° C tot 25 ° C.
- Bedrijfstemperatuur oplader: 0 ° C tot 40 ° C.
- Koppel de oplader los van de stroombron voordat u hem schoonmaakt en wanneer hij niet wordt gebruikt.
- Veeg de oplader schoon met een vochtige doek. Dompel de oplader nooit onder in water .

Aanbevolen voorzorgsmaatregelen en technische gegevens: zie de achterkant van de oplader.

### Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

### WAARSCHUWING:

- Laad alleen apparaten op die Qi-compatibel zijn.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Alleen gebruiken op droge locaties.
- Gebruik alleen de meegeleverde 24 V-adapter met de draadloze oplader. Andere adapters kunnen het apparaat beschadigen.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
- Stel de apparaten niet bloot aan natte, vochtige of extreem stoffige omgevingen, aangezien dit schade aan de apparaten kan veroorzaken .
- Als het snoer beschadigd is, zal het product vernietigd worden.
- Installeer het product niet op een bureau dat hoger is dan 1,5 meter.

### Productreparatie

Probeer dit product niet zelf te repareren, aangezien het openen of verwijderen van deksels je kan blootstellen aan gevaarlijke spanningspunten of andere risico's.

### Informatie RF-blootstelling

Radiofrequente signalen. Volgens de RF internationale blootstellingrichtlijnen zal de eindgebruiker bij normaal gebruik niet dichterbij dan tot 10 centimeter van het apparaat komen.

### Technische gegevens

**Type:** E2018 SJÖMÄRKE

**Invoer:** 24,0 V gelijkstroom, 0,7 A, 16,8 W

**Bedrijfsfrequentie:** 110 - 148 kHz

**Uitgangsvermogen:** -2 dBuA / m op 10m

### Voedingseenheid

**Type:** ICPSW24-19-1

**Invoer:** 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,4 A

**Uitgang:** 24,0 V DC

**Maximale totale belasting:** 0,8 A, 19,0 W

**Gemiddelde actieve efficiëntie:** 89,1%

**Rendement bij lage belasting (10%):** 83,0%

**Stroomverbruik zonder belasting:** 0,08 W

### Uitsluitend voor gebruik binnenshuis

**Fabrikant:** IKEA of Sweden AB

(commercieel registratienummer: 556074-7551)

**Adres:**

**Box 702, SE-343 81 Älmhult, ZWEDEN**



Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking. Breng het naar de plaatselijke milieustraat of het dichtstbijzijnde IKEA woonwarenhuis. Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, help je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren. Voor meer informatie neem contact op met IKEA.

### Opladerens funktioner

- Oplader trådløst Qi-kompatible enheder.
- Kompatibel med specifikationen Qi 1.2.4BPP.
- Temperatur- og strømovervågning af sikkerhedsmæssige grunde.
- LED-statusindikator.

### Brugsanvisning

- Tilslut opladerens kabel til strømadapteren, og sæt den i stikkontakten.
- Ved trådløs opladning skal den enhed, der skal oplades, placeres oven på plustegnet (+) på skrivebordet. Enheden skal placeres direkte over plustegnet (+) på skrivebordet, for at opladningsfunktionen fungerer optimalt. Bemærk, at det på nogle enheder kan være nødvendigt at aktivere trådløs opladning under indstillingerne.
- Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, før det begynder at oplade. Det er helt normalt. Du kan se, at batteriet er begyndt at oplade, når batterisymbolet vises på din enhed.

LED-indikator (se illustrationerne):

1. Tændt: Lysdioden lyser i 3 sekunder.
2. Oplader: Lysdioden er tændt.
3. Opladningen er færdig: Lysdioden er slukket.
4. Fejl: Lysdioden blinker.

### Godt at vide

- Afstanden mellem enheden og opladeren bør være mindst 8 mm, da opladeren ellers ikke begynder at oplade.
- Opladeren fungerer med alle materialer, undtagen metal.
- Enhederne kan blive varme under opladning. Det er helt normalt, og de køler gradvist ned, når de er fuldt opladet.
- Opladningstiden kan variere afhængig af enhedens batterikapacitet, opladningsniveau, batteriets alder og den omgivende temperatur.
- Opbevaringstemperatur for oplader: -20° til 25°.
- Driftstemperatur for oplader: 0° til 45°.

- Tag opladeren ud af stikkontakten, før du gør den ren, og når den ikke er i brug.
- Opladeren gøres ren ved at tørre den af med en fugtig klud. Opladeren må aldrig nedsænkes i vand.

Anbefalinger til forholdsregler og tekniske data: Se opladerens bagside.

### Gem disse anvisninger til senere brug.

### ADVARSEL:

- Oplad kun enheder, der er Qi-kompatible.
- Stikkontakten skal være placeret i nærheden af udstyret og være let tilgængelig.
- Må kun bruges i tørre omgivelser.
- Brug kun den medfølgende 24 V-adapter med den trådløse oplader. Andre adaptere kan beskadige enheden.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet.
- Enhederne må ikke udsættes for våde, fugtige eller meget støvede omgivelser, da det kan beskadige enhederne.
- Hvis ledningen beskadiges, skal produktet bortskaffes.
- Installer ikke produktet på et skrivebord, der er mere end 1,5 m højt.

### Service af produktet

Forsøg ikke at reparere dette produkt selv, da du kan blive udsat for farlig spænding eller andre risici, hvis du åbner eller fjerner dækslerne.

### INFORMATION OM UDSÆTTELSE FOR RADIOFREKVENNS

I henhold til bestemmelser om udsættelse for radiofrekvens må slutbrugeren under normal betjening ikke komme tættere end 10 cm på enheden.

### Tekniske data

**Type:** E2018 SJÖMÄRKE

**Indgangseffekt:** 24.0 V jævnstrøm, 0.7 A, 16.8 W

**Driftsfrekvens:** 110-148 kHz

**Udgangseffekt:** -2 dBuA/m ved 10 m

### Strømforsyning

**Type:** ICPSW24-19-1

**Indgangseffekt:**

100-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 0.4 A

**Udgang:** 24.0 V jævnstrøm

**Maks. strømbelastning i alt:** 0.8 A, 19.0 W

### Gennemsnitlig virkningsgrad i

aktiv tilstand: 89,1%

**Virkningsgrad ved lav belastning (10%):** 83,0%

**Energiforbrug uden belastning:** 0,08 W

### Kun til indendørs brug

**Producent:** IKEA of Sweden AB

(CVR-nummer: 556074-7551)

### Adresse:

**Box 702, SE-343 81 Älmhult, SVERIGE**



Symbolet med den overkrydsede affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Produktet skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortskaffelse af affald. Ved at adskille produktet fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere den mængde affald, der sendes til forbrænding eller på lossepladsen, og minimerer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Kontakt det nærmeste IKEA varehus for at få flere oplysninger.

**Hleðslueiginleikar**

- Þráðlaus Qi-hleðsla.
- Styður Qi 1.2.4BPP tækniforskrift.
- Vaktar hitastig og orku í öryggisskyni.
- LED stöðuvísir.

**Notkunarleiðbeiningar**

- Tengdu hleðslunúruna við spennubreytinn og settu hana í samband í vegginnstungu.
- Fyrir þráðlausa hleðslu þarf að setja tækið ofan á plúsmerkið (+) á skrifborðinu. Tækið þarf að vera sett beint ofan á plúsmerkið (+) á skrifborðinu til að hleðslan gangi sem best fyrir sig. Athugaðu að á sumum tækjum þarf að virkja þráðlausa hleðslu í stillingum.
- Ef rafhlaðan er alveg tóm gæti það tekið nokkrar mínútur að hefja hleðslu. Það er eðlilegt. Þú sérð að hleðslan byrjar um leið og rafhlöðutáknin birtist á tækinu þínu.

**LED stöðuvísir (sjá myndir):**

1. Kveikt: LED ljós lýsir í þrjár sekúndur.
2. Hleður sig: Kveikt er á LED ljósi.
3. Hleðslu lokið: Slökkt á LED ljósi.
4. Villa: LED ljós blikkar.

**Gott að vita**

- Fjarlægðin á milli tækisins og hleðslutækisins þarf að vera minnst 8 mm, annars hleður hleðslutækið ekki.
- Hleðslan virkar með öllu efni nema málm.
- Tæki gætu hitnað á meðan hleðslu stendur; það er eðlilegt og þau kólna aftur eftir þau eru fullhlaðin.
- Hleðslutími er fer eftir getu rafhlöðu, stöðu hleðslu, hversu gömul rafhlaðan er og umhverfishitastigi.
- Hitastig fyrir hleðslutæki við geymslu: -20°C til 25°C.
- Hitastig fyrir hleðslutæki í notkun: 0°C til 40°C.

- Taktu hleðslutækið úr sambandi áður en þú þrífur það og þegar það er ekki í notkun.
- Þrífðu hleðslutækið með því að strjúka af því með rökum klút. Hleðslutækið má aldrei liggja í vatni.

Varúðarráðstafanir og tæknilegar upplýsingar má sjá á bakhlíð hleðslutækisins.

**Geymdu leiðbeiningarnar.****VARÚÐ:**

- Aðeins hægt að hlaða tæki sem virka með Qi-hleðslu.
- Vegginnstungan ætti að vera nálægt búnaðinum og aðgengileg.
- Notaðu aðeins í þurru umhverfi.
- Notaðu aðeins 24V millistykkið sem fylgir með þráðlausa hleðslutækinu. Önnur millistykki gætu skemmt hleðslutækið.
- Eftirlit ætti að vera með börnum, til að tryggja að þau leiki sér ekki með vöruna.
- Tækið má ekki vara í blautu, röku eða afar rykugu umhverfi þar sem það gæti skaðað tækið.
- Ef snúran skemmist þarf að farga vörunni.
- Uppsetning á vörunni má ekki vera á borði sem er hærra en 1,5m.

**Viðhald vöru**

Ekki reyna að gera við vöruna sjálf/ur. Með því að opna eða fjarlægja hlífar getur þú komist í snertingu við rafstrauma eða aðra hættu.

**Reglugerð um fjarskiptatíðni**

Samkvæmt reglugerð um fjarskiptatíðni ætti notandinn ekki að vera í minna en 10 cm fjarlægð frá tækinu við hefðbundna notkun.

**Tæknilegar upplýsingar**

**Tegund:** E2018 SJÖMÁRKE

**Inntak:** 24,0V DC, 0,7A, 16,8W

**Vinnslutíðni:** 110 - 148 kHz

**Útgangsafl:** -2 dBuA/m á 10m

**Aflgjafi**

**Tegund:** ICPSW24-19-1

**Inntak:** 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,4A

**Úttak:** 24,0 V DC

**Hámarksspenna:** 0,8 A, 19,0 W

**Virk afkastageta að meðaltali:** 89,1%

**Afkastageta undir litlu álagi (10%):** 83,0%

**Orkunotkun undir engu álagi:** 0,08W

**Aðeins til notkunar innandyra****Framleiðandi: IKEA of Sweden AB**

(skráningarnúmer verslunar: 556074-7551)

**Heimilisfang:**

**Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN**



Táknið með mynd af ruslatunnu með krossi yfir þýðir að ekki má farga vörunni með venjulegu heimilissorpi. Vörunni þarf að skila í endurvinnslu eins og lög gera ráð fyrir á hverjum stað fyrir sig. Með því að henda slíkum vörum ekki með venjulegu heimilissorpi hjálpar þú til við að draga úr því magni af úrgangi sem þarf að brenna eða nota sem landfyllingu og lágmarkar möguleg neikvæð áhrif á heilsu fólks og umhverfið. Þú færð nánari upplýsingar í IKEA versluninni.

**Laderens egenskaper**

- Lader Qi-kompatible enheter trådløst.
- Kompatibel med Qi 1.2.4BPP-spesifikasjon.
- Sikkerhetskontroll av temperatur og strøm.
- LED-statusindikator.

**Bruksanvisning**

- Koble ladeledningen til strømadapteren og sett støpselet i stikkkontakten.
- For trådløs lading plasserer du enheten som skal lades på plusstegnet (+) på laderen. Enheten må plasseres rett over plusstegnet (+) på laderen, for at ladefunksjonen skal fungere optimalt. På enkelte enheter må du aktivere trådløs lading i innstillingene.
- Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta et par minutter før ladingen begynner. Dette er helt normalt. Du kan se at batteriet har begynt å lade når batterisymbolet kommer frem på telefonen din.

LED-indikator (se illustrasjoner):

1. Strøm på: LED lyser i 3 sekunder.
2. Lading: LED lyser.
3. Lading fullført: LED lyser ikke.
4. Ladefeil: LED blinker.

**Godt å vite**

- Avstanden mellom enheten og laderen bør være minimum 8 mm, ellers vil laderen ikke begynne å lade.
- Ladefunksjonen fungerer sammen med alle materialer unntatt metall.
- Enheter kan bli varme under lading, dette er helt normalt, og de kjøles gradvis ned igjen etter at de er fulladet.
- Ladetiden kan variere med enhetens batterikapasitet, ladenivå, batteriets alder og temperaturen i rommet.
- Temperatur ved oppbevaring av laderen: -20 °C til 25 °C.
- Temperatur ved bruk av laderen: 0 °C til 40 °C.

- Koble laderen fra strømkilden før du rengjør den og når den ikke er i bruk.
- For å rengjøre laderen, tørk av med en fuktig klut. Laderen må aldri senkes ned i vann.

Anbefalte sikkerhetsforanstaltninger og tekniske data: Se laderens bakside.

**Spar på disse instruksene for fremtidig bruk.****ADVARSEL:**

- Lader kun enheter som er Qi-kompatible.
- Stikkkontakten må være plassert i nærheten av utstyret og den må være lett tilgjengelig.
- Må kun brukes på et tørt sted.
- Bruk kun den inkluderte 24 V-adapteren med den trådløse laderen. Andre adaptere kan skade enheten.
- Barn må være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med produktet.
- Ikke utsett enheten for våte eller spesielt støvete forhold, da dette kan føre til skade på enheten.
- Hvis ledningen er skadet, må produktet kastes.
- Ikke monter produktet på et skrivebord som er høyere enn 1,5 meter.

### Service på produktet

Du må ikke forsøke å reparere dette produktet på egen hånd, siden åpning eller fjerning av dekselet kan utsette deg for elektrisk støt eller annen fare.

### INFORMASJON OM RF-EKSPONERING

I henhold til reglene for RF-eksponering ved normal drift, skal sluttbrukeren avstå fra å være nærmere enn 10 cm fra utstyret.

### Tekniske data

**Type:** E2018 SJÖMÄRKE

**Input:** 24,0 V DC, 0,7 A, 16,8 W

**Driftsfrekvens:** 110–148 kHz

**Output:** -2 dBuA/m på 10 m

### Strømforsyningsenhet

**Type:** ICPSW24-19-1

**Input:** 100–240 VAC 50/60 Hz 0,4 A

**Output:** 24,0 V DC

**Maks belastning:** 0,8 A, 19,0 W

**Gjennomsnittlig aktiv effektivitet:** 89,1%

**Effektivitet ved lav belastning (10 %):** 83,0 %

**Strømforbruk ved null-belastning:** 0,08 W

### Kun for innendørs bruk

### Produsent: IKEA of Sweden AB

(kommersielt registreringsnummer: 556074-7551)

**Adresse: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN**



Symbolet viser en søppeldunk med et kryss over. Dette betyr at produktet ikke skal kastes i søpla, men holdes atskilt fra husholdningsavfallet. Produktet skal leveres til resirkulering i henhold til lokale ordninger for kildesortering. Informasjon om løsningen i din kommune finner du på [www.sortere.no](http://www.sortere.no). Ved å holde produktet atskilt fra ordinært husholdningsavfall, hjelper du med å unngå potensiell negativ virkning på menneskers helse og miljøet. For mer informasjon, vennligst kontakt nærmeste IKEA-warehus.

### Laturin ominaisuudet

- Lataa Qi-yhteensopivat laitteet langattomasti.
- Yhteensopiva Qi 1.2.4 BPP -version kanssa.
- Turvallisuusominaisuuksina lämpötilan ja tehon valvonta.
- Led-merkkivalo.

### Käyttöohjeet

- Liitä laturin johto virtalähteeseen ja kytke se pistorasiaan.
- Kun haluat ladata laitteen langattomasti, aseta laite pöydän plusmerkin (+) päälle. Laitteen on oltava täsmälleen pöydän plusmerkin (+) päällä, jotta lataaminen toimisi mahdollisimman hyvin. Huomaa, että joissakin laitteissa on ensin aktivoitava langaton lataaminen asetuksista.
- Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää muutaman minuutin ennen kuin lataaminen alkaa. Tämä on täysin normaalia. Kun akku alkaa latautua, laitteessa näkyy latauskuvake.

Led-merkkivalo (katso kuvat):

1. Virta päällä: led-valo syttyy 3 sekunniksi.
2. Lataaminen käynnissä: led-merkkivalo päällä.
3. Lataus valmis: led-merkkivalo pois päältä.
4. Virhe: led-merkkivalo vilkkuu.

### Hyvä tietää

- Laitteen ja laturin väliin tulee jäädä vähintään 8 mm. Muutoin lataaminen ei käynnisty.
- Lataaminen toimii kaikilla materiaaleilla paitsi metallilla.
- Laite voi lämmetä lataamisen aikana. Tämä on täysin normaalia, ja laite jäähtyy vähitellen, kun akku on ladattu.
- Latausaika voi vaihdella laitteen akun iän, kapasiteetin ja varaustason sekä ympäristön lämpötilan mukaan.
- Laturin säilytyslämpötila: -20–25 °C
- Laturin käyttölämpötila: 0–40 °C

- Irrota laturi virtalähteestä ennen puhdistamista ja kun laturi ei ole käytössä.
- Puhdista laturi pyyhkimällä se kostealla liinalla. Älä koskaan upota laturia veteen.

Suosittelut varotoimenpiteet ja tekniset tiedot: katso laturin takaosa.

### Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

### VAROITUS:

- Lataa vain Qi-yhteensopivia laitteita.
- Pistorasian on oltava laitteen lähellä ja helposti ulottuvilla.
- Käytä vain kuivissa tiloissa.
- Käytä langatonta laturia vain sen mukana toimitettavan 24 V:n sovittimen kanssa. Muut sovittimet saattavat vahingoittaa laturia.
- Lasten ei saa antaa leikkiä tuotteella.
- Älä altista laitteita vedelle, kosteudelle tai pölylle, sillä laitteet saattavat vahingoittua.
- Jos johto vaurioituu, tuote tulee hävittää.
- Älä asenna tuotetta yli 1,5 metriä korkealle pöydälle.

### Tuotteen huolto

Tuotetta ei saa yrittää korjata itse. Kuorien avaaminen tai poistaminen voi altistaa vaaralliselle jännitteelle tai aiheuttaa muita vaaratilanteita.

### TIETOA RF-ALTISTUKSESTA

RF-säteilyaltistusta koskevien säädösten mukaan käyttäjän tulee tavallisessa käytössä pysytellä vähintään 10 cm:n päässä laitteesta.

### Tekniset tiedot

**Tyyppi:** E2018 SJÖMÄRKE

**Virtalähde:** tasavirta 24,0 V; 0,7 A; 16,8 W

**Toimintataajuus:** 110–148 kHz

**Lähetysteho:** -2 dBuA/m 10 metrin etäisyydellä

### Virtalähde

**Tyyppi:** ICPSW24-19-1

**Virtalähde:** vaihtovirta 100–240 V; 50/60 Hz; 0,4 A

**Lähtöteho:** tasavirta 24,0 V

**Enimmäiskuormitus**

**kokonaisuudessaan:** 0,8 A; 19,0 W

**Aktiivitiilan keskimääräinen hyötysuhde:** 89,1%

**Hyötysuhde alhaisella**

**kuormituksella (10 %):** 83,0 %

**Virrankulutus nollakuormituksella:** 0,08 W

### Vain sisäkäyttöön

**Valmistaja:** IKEA of Sweden AB

(yhtymärekisterinumero: 556074-7551)

**Osoite:**

**PL 702, SE-343 81 Älmhult, RUOTSI**



Rästittetty jäteastiasymboli ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität tuotteen, vie se asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen. Huolehtimalla tällä merkillä varustetun laitteen asianmukaisesti kierrätykseen vähennät kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja mahdollisia ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Lisätietoja lähimmästä IKEA-tavaratalosta.

**Laddarens egenskaper**

- Laddar Qi-kompatibla enheter trådlöst.
- Kompatibel med Qi 1.2.4BPP-specifikationen.
- Säkerhet genom temperatur- och strömvägnare.
- LED-indikator för statusindikering.

**Användarinstruktioner**

- Anslut enhetens kabel i nätadaptern och sätt den i vägguttaget.
- För trådlös laddning, placera enheten som ska laddas på laddarens plustecken (+). Enheten måste placeras rakt över laddarens plustecken (+) för att laddningsfunktionen ska fungera bra. Notera att på vissa typer av enheter måste du i inställningar aktivera trådlös laddning.
- Om ditt batteri är helt urladdat när du börjar ladda kan det ta några minuter innan laddningen påbörjas. Det är helt normalt och du kan se att laddningen startats när batterisymbolen visas på din telefon.

LED-indikator (se bilder):

1. Ström på: LED lyser i 3 sekunder.
2. Laddning pågår: LED på.
3. Laddning avslutad: LED av.
4. Fel: LED blinkar.

**Bra att veta**

- Avståndet mellan enheten och laddaren ska vara minst 8 mm, annars startar inte laddningen.
- Laddningsfunktionen fungerar med alla material utom metall.
- Under laddning kan enheterna bli varma; det är helt normalt och de svalnar successivt efter att de är fulladdade.
- Laddningstiden kan variera beroende på enhetens batterikapacitet, restladdning, batteriets ålder och omgivningstemperatur.
- Förvaringstemperatur för laddaren: -20°C till 25°C.
- Laddarens arbetstemperatur: 0°C till 40°C.

- Koppla bort laddaren från strömuttaget före rengöring eller när den inte används.
- Rengör laddaren med en fuktig trasa. Får inte sänkas ner i vatten.

Rekommenderade försiktighetsåtgärder och teknisk data: Se laddarens baksida.

**Spara dessa anvisningar för framtida bruk.****WARNING:**

- Ladda endast enheter som är Qi-kompatibla.
- Vägguttaget ska vara beläget nära utrustningen och lätt att nå.
- Används enbart i torra utrymmen.
- Använd endast den medföljande 24V-adaptorn med den trådlösa laddarenheten. Andra adaptorer kan skada enheten.
- Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med produkten.
- Utsätt inte enheterna för våta, fuktiga eller alltför dammiga miljöer, eftersom det kan skada enheterna.
- Om sladden är skadad ska utrustningen förstöras.
- Montera inte produkten på ett skrivbord som är högre än 1,5 m.

### Produktservice

Försök inte att reparera produkten själv. Om du öppnar eller tar bort delar kan du utsätta dig själv för farliga strömförande punkter eller andra risker.

### INFORMATION OM RF-EXPONERING

Enligt regler för RF-exponering vid normal drift ska slutanvändaren avstå från att vara närmare än 10 cm från utrustningen.

### Teknisk data

**Typ:** E2018 SJÖMÄRKE

**Ingång:** 24.0V DC, 0,7A, 16.8W

**Driftsfrekvens:** 110-148 kHz

**Utgång:** -2 dBuA/m vid 10m

### Nätaggregat

**Typ:** ICPSW24-19-1

**Ingång:** 100-240V AC, 50/60 Hz, 0,4A

**Utgång:** 24,0 V DC

**Max total belastning:** 0,8 A, 19,0 W

**Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge:** 89,1%

**Verkningsgrad vid låg last (10 %):** 83,0%

**Elförbrukning vid noll-last:** 0,08W

**Endast avsedd för inomhusbruk**

**Tillverkare:** IKEA of Sweden AB

(kommersiellt registreringsnummer: 556074-7551)

**Adress:**

**Box 702, 343 81 Älmhult, SVERIGE**



Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering. Genom att kassera en märkt produkt separat från hushållsavfallet bidrar du till att reducera mängden avfall som skickas till förbränning eller deponi och minimerar varje potentiell negativ påverkan på mänsklig hälsa och miljön. För mer information, vänligen kontakta ditt IKEA varuhus.

**Funkce nabíječky**

- Bezdrátově nabíjí zařízení kompatibilní s Qi.
- Kompatibilní se specifikací Qi 1.2.4BPP
- Monitorování teploty a výkonu pro bezpečnost.
- LED indikátor stavu.

**Návod k použití**

- Připojte kabel nabíječky k napájecímu adaptéru a zapojte jej do elektrické zásuvky.
- Pro bezdrátové nabíjení umístěte zařízení, které se má nabíjet, na horní část znaménka plus (+). Aby funkce nabíjení fungovala optimálně, musí být zařízení umístěno přímo nad znaménkem plus (+). Pamatujte, že u některých zařízení budete muset nejprve aktivovat bezdrátové nabíjení v nastavení.
- Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se začne nabíjet. To je zcela normální. Když se na vašem zařízení zobrazí symbol baterie, uvidíte, že se baterie začala nabíjet.

LED indikátor (viz ilustrace):

1. Zapnutí: LED se rozsvítí na 3 sekundy.
2. Nabíjení: LED svítí.
3. Nabíjení dokončeno: LED nesvítí.
4. Chyba: LED bliká.

**Užitečné informace**

- Vzdálenost mezi zařízením a nabíječkou by měla být minimálně 8 mm, jinak nabíječka nezačne nabíjet.
- Funkce nabíjení funguje s každým materiálem kromě kovu.
- Zařízení se mohou během nabíjení zahřát; to je zcela normální a po úplném nabití se postupně opět ochladí.
- Doba nabíjení se může lišit v závislosti na kapacitě baterie zařízení, úrovni nabití, stáří baterie a teplotě okolí.
- Skladovací teplota nabíječky: -20 °C až 25 °C.
- Provozní teplota nabíječky: 0 °C až 40 °C.

- Před čištěním a pokud nabíječku nepoužíváte, ji odpojte od zdroje napájení.
- Chcete-li nabíječku vyčistit, otřete ji vlhkým hadříkem. Nabíječku nikdy neponořujte do vody.

Doporučená preventivní opatření a technická data: Podívejte se na zadní stranu nabíječky.

**Tyto pokyny uschovejte pro budoucí použití.****UPOZORNĚNÍ:**

- Nabíjejte pouze zařízení, která jsou kompatibilní s Qi.
- Elektrická zásuvka musí být umístěná v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.
- Používejte pouze na suchém místě.
- S bezdrátovou nabíječkou používejte pouze přiložený 24V adaptér. Jiné adaptéry by mohly způsobit poškození jednotky.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si nemohly s výrobkem hrát.
- Nevystavujte jednotky vlhkému nebo nadměrně prašnému prostředí, protože by mohlo dojít k poškození jednotek.
- Je-li kabel poškozen, výrobek by měl být vyhozen.
- Neinstalujte produkt na stůl vyšší než 1,5 m.

### Servis výrobku

Nepokoušejte se výrobek sami opravovat, protože otevření nebo sejmutí krytů vás může vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným rizikům.

### Informace o vlivu rádiových vln

Vzhledem k možnému negativnímu vlivu rádiových vln nedoporučujeme uživateli setrvávat přímo u zařízení (ve vzdálenosti menší než 10 cm).

### Technická data

**Typ:** E2018 SJÖMÄRKE

**Vstup:** 24,0 V DC, 0,7 A, 16,8 W

**Provozní frekvence:** 110–148 kHz

**Výstupní výkon:** -2 dBuA/m na 10 m

### Napájecí jednotka

**Typ:** ICPSW24-19-1

**Vstup:** 100–240 VAC, 50/60 Hz, 0,4 A

**Výstup:** 24,0 V DC

**Maximální celkové zatížení:** 0,8 A, 19,0 W

**Průměrná aktivní účinnost:** 89,1 %

**Účinnost při nízkém zatížení (10 %):** 83,0 %

**Spotřeba energie bez zátěže:** 0,08 W

**Pouze pro vnitřní použití.**

**Výrobce: IKEA of Sweden AB**

(obchodní registrační číslo: 556074-7551)

**Adresa:**

**Box 702, SE-343 81 Älmhult, ŠVÉDSKO**



Symbol přeškrtnutého kontejneru označuje, že tento výrobek musí být likvidován odděleně od běžného domácího odpadu. Výrobek by měl být odevzdán k recyklaci v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpadem. Oddělením označeného výrobku z komunálního odpadu, pomůžete snížit objem odpadů posílaných do spaloven nebo na skládku a minimalizovat případný negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací, prosím, kontaktujte obchodní dům IKEA.

### Características del cargador

- Cargador inalámbrico para aparatos compatibles Qi.
- Compatible con la especificación Qi 1.2.4BPP.
- Control de la temperatura y de la potencia por motivos de seguridad.
- Indicador luminoso LED.

### Instrucciones de uso

- Conecta el cable del cargador al adaptador de corriente y enchúfalo a la toma de corriente.
- Para la carga inalámbrica, coloca el dispositivo que vas a cargar encima del signo positivo (+) del cargador. El dispositivo se debe colocar directamente sobre el signo positivo (+) del cargador para que la función de carga funcione de forma óptima. Ten en cuenta que en algunos dispositivos puede que tengas que activar la carga inalámbrica en los ajustes.
- Si la batería está completamente descargada, pueden pasar unos minutos antes de que empiece a cargarse. Esto es completamente normal. Puedes ver que la batería ha comenzado a cargarse cuando el símbolo de la batería aparece en el teléfono.

Indicador LED (consulta las ilustraciones):

1. Encendido: el LED se enciende durante 3 segundos.
2. Carga: LED encendido.
3. Carga completa: LED apagado.
4. Error: LED intermitente.

### Información importante

- La distancia entre el dispositivo y el cargador debe ser de 6 mm como mínimo o el cargador no funcionará.
- La carga funciona con cualquier material, excepto metal.
- Durante la recarga, los dispositivos pueden recalentarse, lo cual es totalmente normal. En cuanto estén cargados, se irán enfriando poco a poco.

- El tiempo de recarga puede variar en función de la capacidad de la batería del dispositivo, el nivel de carga, la edad de la batería y la temperatura ambiental.
- Temperatura de conservación del cargador: de -20 °C a 25 °C.
- Temperatura de funcionamiento del cargador: de 0 °C a 40 °C.
- Desenchufa el cargador de la red eléctrica cuando no lo utilices y antes de limpiarlo.
- Para limpiar el producto, utiliza un paño húmedo. No sumerjas nunca el cargador en agua.

Medidas de precaución recomendadas y datos técnicos: consulta la parte posterior del producto.

### Conserva estas instrucciones para poder consultarlas en el futuro.

### ADVERTENCIA

- Carga solo dispositivos compatibles con Qi.
- La toma de pared debe situarse cerca del aparato y ser de acceso fácil.
- Utiliza el producto solo en entornos secos.
- Con el cargador inalámbrico, utiliza únicamente el adaptador de 24V que se incluye.
- Los niños deben estar controlados en todo momento para evitar que jueguen con el producto.
- No sometas el dispositivo a entornos mojados, húmedos o excesivamente polvorientos, que podrían dañarlo.
- Si el cable estuviera dañado se debe destruir el producto.
- No instales el producto en un escritorio de más de 1,5 m de altura.

### Mantenimiento del producto

No intentes reparar por tu cuenta el producto, ya que la apertura o retirada de las tapas te puede exponer a un riesgo de descarga eléctrica, entre otros peligros.

### INFORMACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN A RF

Según la normativa sobre la exposición a radiofrecuencias, en condiciones normales de uso el usuario final no debe estar a menos de 10 cm del aparato.

### Características técnicas

**Tipo:** E2018 SJÖMÄRKE

**Entrada:** 24.0V CC, 0,7A, 16.8W

**Frecuencia de funcionamiento:** 110 - 148 kHz

**Potencia de salida:** -2 dBuA/m a 10 m

### Fuente de alimentación

**Tipo:** ICPSW24-19-1

**Entrada:** 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,4A

**Salida:** 24.0V CC

**Carga máxima:** 0,8 A, 19.0W

**Eficiencia activa media:** 89,1 %

**Eficiencia con carga baja (10 %):** 83 %

**Consumo eléctrico sin carga:** 0,08W

**Utilizar únicamente en el interior.**

**Fabricante:** IKEA of Sweden AB

(número de registro comercial: 556074-7551)

**Dirección:**

**Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA**



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

**Caratteristiche del caricabatteria**

- Carica in modalità wireless dispositivi Qi-compatibili.
- Compatibile con specifiche Qi 1.2.4BPP
- Controllo di temperatura e potenza per una maggiore sicurezza.
- Indicatore di stato LED.

**Istruzioni per l'uso**

- Collega il cavo del caricabatteria all'adattatore di potenza e inserisci la spina nella presa a muro.
- Per il caricamento wireless, posiziona il dispositivo da caricare sul segno più (+) sulla scrivania. Per un corretto funzionamento della ricarica, il dispositivo deve essere collocato direttamente sul segno più (+) sulla scrivania. Nota che per alcuni dispositivi potrebbe essere necessario attivare il caricamento wireless nelle impostazioni.
- Se la batteria è completamente scarica, potrebbero passare alcuni minuti prima dell'inizio della carica: è del tutto normale. Quando sul dispositivo appare il simbolo della batteria, significa che è iniziata la carica.

Indicatore LED (vedi illustrazioni):

1. Acceso: luci LED accese per 3 secondi.
2. In carica: LED acceso.
3. Carica completa: LED spento.
4. Errore: il LED lampeggia.

**Utile da sapere**

- La distanza minima tra dispositivo e caricabatteria deve essere di 8 mm, altrimenti il caricatore non inizierà a caricare.
- La funzione di carica funziona con tutti i materiali tranne il metallo.
- È del tutto normale che la temperatura dei dispositivi aumenti durante la carica; quando saranno completamente carichi, si raffredderanno gradualmente.
- Il tempo di carica può variare in base alla capacità della batteria del dispositivo, al livello di carica, all'età della batteria e alla temperatura nell'area circostante.

- Temperatura di stoccaggio del caricabatteria: da -20°C a 25°C.
- Temperatura operativa del caricabatteria: da 0°C a 40°C.
- Stacca il caricabatteria dalla fonte di alimentazione prima di pulirlo e quando non è in uso.
- Per pulire il caricabatteria, usa un panno umido. Non immergere mai il caricatore in acqua.

Misure precauzionali e dati tecnici: vedi il retro del caricabatteria.

**Salva queste istruzioni per consultazioni future.****AVVERTENZA:**

- Carica solo dispositivi Qi-compatibili.
- La presa a muro deve essere ubicata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
- Usa solo in luoghi asciutti.
- Usa solo l'adattatore 24V incluso con l'unità di carica wireless. Altri adattatori potrebbero danneggiare l'unità.
- Sorveglia i bambini per assicurarti che non giochino con il prodotto.
- Non esporre l'unità ad ambienti bagnati, umidi o eccessivamente polverosi, poiché si potrebbe danneggiare.
- Se il cavo è danneggiato, il prodotto dovrà essere distrutto.
- Non installare il prodotto su una scrivania con altezza maggiore di 1,5 m.

### Manutenzione del prodotto

Non tentare di riparare questo prodotto da te: aprendo o rimuovendo le coperture ti esporresti a punti attraversati da tensioni pericolose o ad altri rischi.

### INFORMAZIONI SULL'ESPOSIZIONE A RF

In base alle normative relative all'esposizione alle radiofrequenze (RF), durante il normale funzionamento l'utente deve mantenere una distanza di almeno 10 cm dall'apparecchio.

### Dati tecnici

**Tipo:** E2018 SJÖMÄRKE

**Ingresso:** 24,0V DC, 0,7A, 16,8W

**Frequenza operativa:** 110 - 148 kHz

**Potenza in uscita:** -2 dBuA/m a 10 m

### Unità di alimentazione

**Tipo:** ICPSW24-19-1

**Ingresso:** 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,4A

**Uscita:** 24,0 V DC

**Carico massimo totale:** 0,8 A, 19,0 W

**Rendimento medio in modo attivo:** 89,1%

**Efficienza a basso carico (10%):** 83,0%

**Consumo energetico in assenza di carico:** 0,08 W

### Usare solo in ambienti interni

**Produttore:** IKEA of Sweden AB

(numero di registrazione commerciale: 556074-7551)

### Indirizzo:

**Box 702, SE-343 81 Älmhult, Svezia**



Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. Per saperne di più, contatta il negozio IKEA più vicino a te.

### Töltési funkciók

- Vezeték nélküli képes feltölteni a Qi-kompatibilis eszközöket.
- Kompatibilis a Qi 1.2.4BPP specifikációval.
- Monitorozza a hőmérsékletet és a megfelelő áramellátást a biztonság érdekében.
- LED-es állapotjelző fényrel rendelkezik.

### Használati útmutató

- Csatlakoztasd az töltőkábelt a töltőadapterhez és dugd be az adaptert a fali aljzatba.
- Vezeték nélküli töltéshez helyezd a feltöltendő eszközt a töltő plusz jelére (+). Az optimális töltés érdekében az eszközt közvetlenül a töltő plusz jelére kell helyezni (+). Fontos: előfordulhat, hogy bizonyos eszközök esetében aktiválnod kell a vezeték nélküli töltést az eszköz beállításai között.
- Ha az akkumulátor teljesen lemerült, előfordulhat, hogy néhány perc is eltelik, mire elkezd töltődni. Ez teljesen normális jelenség. Azt, hogy megkezdődik az akkumulátor töltése, az akkumulátor szimbólum megjelenése jelzi a telefonon.

LED-es állapotjelző (lásd az ábrákat):

1. Bekapcsolódás: a LED 3 másodpercig világít.
2. Töltés: folyamatosan világító LED.
3. A töltés befejeződött: a LED nem világít.
4. Villogó LED: hiba.

### Jó tudni

- A készülék és a töltő között legalább 8 mm távolságnak kell lennie, különben a töltő nem kezd el tölteni.
- A töltési funkció bármilyen anyaggal működik, kivéve a fémet.
- Az eszközök felmelegedhetnek töltés közben; ez teljesen normális, a teljes feltöltődést követően fokozatosan lehűlnek.
- A töltési idő változhat az eszköz akkumulátorának kapacitásától, töltöttségi szintjétől, korától, valamint a környezet hőmérsékletétől függően.
- A töltő tárolási hőmérséklete: -20°C-tól 25°C-ig.
- A töltő működési hőmérséklete: 0°C-tól 40°C-ig.

- Tisztítás előtt, illetve ha már nem használod, húzd ki a töltőt az áramforrásból.
- Tisztításhoz töröld meg a töltőt egy nedves ruhával. Soha ne merítsd vízbe a töltőt.

Ájánlott óvintézkedések és műszaki adatok. Lásd a töltő hátulján.

### Őrizd meg ezeket az utasításokat.

#### FIGYELEM:

- Kizárólag Qi-kompatibilis eszközök töltésére alkalmas.
- A fali csatlakozót a készülék közelében kell elhelyezni, úgy, hogy könnyen hozzáférhető legyen.
- Csak száraz helyen használd.
- Csak a mellékelt 24V teljesítményű adattert használd a vezeték nélküli töltőhöz. Más adapterek kárt tehetnek az egységben.
- Figyelj arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a termékkel.
- Ne érje az egységet víz, pára vagy nagy mennyiségű por, mert ezek kárt tehetnek benne.
- Ha a vezeték megsérül, nem szabad tovább használni.
- Ne szereld a terméket 1,5 méternél magasabb asztalra.

### A termék szervizelése

Ne próbáld megjavítani a készüléket, mivel a burkolat felnyitásával vagy eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más kockázatoknak teheted ki magad.

### INFORMÁCIÓ A RF SUGÁRZÁS KIBOCSÁTÁSÁRÓL

A rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó előírások szerint normál működés közben a felhasználó lehetőleg ne tartózkodjon 10 cm-nél közelebb a készülékhez.

### Műszaki adatok

**Típus:** E2018 SJÖMÄRKE

**Bemenet:** 24.0V DC, 0.7A, 16.8W

**Működési frekvencia:** 110 - 148 kHz

**Kimeneti teljesítmény:** -2 dBuA/m 10 m-en

### Tápegység

**Típus:** ICPSW24-19-1

**Bemenet:** 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.4A

**Kimenet:** 24.0 V DC

**Max. teljes töltés:** 0.8 A, 19.0 W

**Átlagos aktív hatékonyság:** 89.1%

**Hatékonyság alacsony töltöttségnél (10%):** 83.0%

**Töltöttség nélküli áramfogyasztás:** 0.08 W

**Kizárólag beltéri használatra.**

**Gyártó:** IKEA of Sweden AB

(regisztrációs szám: 556074-7551)

**Cím:** Box 702, SE-343 81 Älmhult, SVÉDORSZÁG



Az áthúzott, kerekesebb szeméttartó ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a terméket a háztartási hulladéktól különválasztva kell elhelyezni. A terméket a helyi szabályozásnak megfelelően, újrahasznosítás céljából a megfelelő helyen kell leadni. Azzal, hogy az így jelölt termékeket a háztartási hulladéktól különválasztod, segítesz csökkenteni a hulladékkeletkezést, ezzel minimalizálod az egészségre és a környezetre ártalmas lehetséges negatív hatásokat. További információért kérjük, lépj kapcsolatba a legközelebbi IKEA áruházal!

### Funkcje ładowarki

- Bezprzewodowe ładowanie urządzeń zgodnych z Qi.
- Zgodność ze specyfikacją Qi 1.2.4BPP
- Monitorowanie temperatury i mocy dla zapewnienia bezpieczeństwa.
- Wskaźnik stanu LED

### Instrukcja użytkownika

- Podłącz kabel ładowarki do zasilacza i podłącz do gniazdka ściennego.
- W przypadku ładowania bezprzewodowego umieść ładowane urządzenie na znaku plus (+) na biurku. Aby funkcja ładowania działała optymalnie, urządzenie należy umieścić bezpośrednio nad znakiem plus (+) na biurku. Zwróć uwagę, że w niektórych urządzeniach konieczne może być aktywowanie ładowania bezprzewodowego w ustawieniach.
- Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim ładowanie się rozpocznie. Jest to całkowicie normalne. Rozpoczęcie ładowania będzie zasygnalizowane pojawieniem się symbolu baterii na urządzeniu.

Wskaźnik LED (patrz ilustracje):

1. Zasilanie włączone: dioda LED świeci przez 3 sekundy.
2. Ładowanie: dioda świeci.
3. Ładowanie zakończone: dioda LED wyłączone.
4. Błąd: dioda LED migą.

### Dobrze wiedzieć

- Odległość między urządzeniem a ładowarką powinna wynosić minimum 8 mm, w przeciwnym razie ładowarka nie rozpocznie ładowania.
- Funkcja ładowania działa z każdym materiałem oprócz metalu.
- Urządzenia mogą się nagrzewać podczas ładowania. Jest to całkowicie normalne i po pełnym naładowaniu urządzenie stopniowo będzie stygnąć.

- Czas ładowania może się różnić w zależności od pojemności baterii urządzenia, poziomu naładowania, wieku baterii i temperatury otoczenia.
- Temperatura przechowywania ładowarki: od -20°C do 25°C.
- Temperatura robocza ładowarki: od 0°C do 40°C.
- Odłącz ładowarkę od źródła zasilania przed przystąpieniem do czyszczenia oraz gdy nie jest używana.
- Aby wyczyścić ładowarkę, wytrzyj wilgotną szmatką. Nigdy nie zanurzaj ładowarki w wodzie.

Zalecane środki ostrożności i dane techniczne: patrz tył ładowarki.

### Zachowaj instrukcje do wykorzystania w przyszłości

#### OSTRZEŻENIE:

- Wyłącznie do ładowania urządzeń zgodnych z Qi.
- Gniazdko ścienne musi znajdować się w pobliżu sprzętu i być łatwo dostępne.
- Używaj tylko w suchych pomieszczeniach.
- Używaj tylko dołączonego adaptera 24 V z ładowarką bezprzewodową. Inne adaptery mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się produktem.
- Nie narażaj urządzeń na mokre, wilgotne lub nadmiernie zakurzone środowisko, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzeń.
- W przypadku uszkodzenia przewodu produkt należy zniszczyć.
- Nie instaluj produktu na biurku wyższym niż 1,5 m.

### Serwisowanie produktu

Nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu, ponieważ otwieranie lub zdejmowanie pokryw może narazić Cię na kontakt z niebezpiecznymi punktami napięcia lub inne zagrożenia.

### INFORMACJA O EKSPOZYCJI NA FALE RADIOWE

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe, w normalnych warunkach eksploatacji użytkownik powinien wystrzegać się przebywania w odległości bliższej niż 10 cm od urządzenia.

### Dane techniczne

**Typ:** E2018 SJÖMÄRKE

**Wejście:** 24,0 V DC, 0,7 A, 16,8 W

**Częstotliwość robocza:** 110-148 kHz

**Moc wyjściowa:** -2 dBuA/m przy 10 m

### Zasilacz

**Typ:** ICPSW24-19-1

**Wejście:** 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,4 A

**Wyjście:** 24,0 V DC

**Maksymalne całkowite obciążenie:** 0,8 A, 19,0 W

**Średnia sprawność czynna:** 89,1%

**Sprawność przy małym obciążeniu (10%):** 83,0%

**Pobór mocy bez obciążenia:** 0,08 W

### Do użytku wewnątrz pomieszczeń

### Producent: IKEA of Sweden AB

(numer rejestru handlowego: 556074-7551)

### Adres:

**Box 702, SE-343 81 Älmhult, SZWECJA**



Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucony wraz ze zmieszanyymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetworzenia i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA.

**Laadija funktsioonid**

- Qi-ühilduvusega seadmete juhtmevaba laadimine
- Ühildub Qi 1.2.4.BPP standardiga
- Ohutuseks temperatuuri- ja vooluandur
- Olekut näitab LED-märgutuli.

**Kasutusjuhised**

- Ühenda laadija juhe toiteallikaga ja ühenda see seinakontakti.
- Seadme juhtmevabaks laadimiseks pane see laual plussmärgi (+) peale. Optimaalseks laadimiseks tuleb seade asetada otse plussmärgi (+) kohale. Pane tähele, et osadel seadmetel tuleb aktiveerida seadetes juhtmevaba laadimise funktsioon.
- Kui aku on täiesti tühi, võib minna paar minutit enne, kui see laadima hakkab. See on täiesti tavaline. Laadimine on alanud, kui telefonis kuvatakse aku sümbol.

**LED märguande (vt jooniseid):**

1. Toide sees: LED-tuli süttib 3 sekundiks.
2. Laeb: LED-tuli on sees.
3. Laadimine lõpetatud: LED-tuli on väljas.
4. Viga: LED-tuli vilgub.

**Kasulik teave**

- Seadme ja laadija vaheline distants peab olema minimaalselt 8 mm. Vastasel juhul ei hakka seade laadima.
- Laadimisfunktsioon töötab kõigi materjalidega, välja arvatud metall.
- Seadmed võivad laadimise ajal soojeneda; see on täiesti tavaline ja pärast seda, kui need on täielikult laetud, jahtuvad need uuesti maha.
- Laadimisaeg võib varieeruda olenevalt seadme aku võimsusest, laetusastmest, aku elueast ja ümbritsevast temperatuurist.
- Laadija hoiustamistemperatuur: -20 °C kuni 25 °C.
- Laadija töötemperatuur: 0–40 °C.

- Puhastamisel või siis, kui sa laadijat parasjagu ei kasuta, ühenda laadija toiteallikast lahti.
- Laadija puhastamiseks pühi seda niiske lapiga. Ära kunagi kasta laadijat vette.

Soovitatavad ettevaatusabinõud ja tehnilised andmed: Vaata laadija tagakülge.

**Hoia need juhised tuleviku tarbeks alles.****HOIATUS:**

- Lae ainult Qi-ühilduvusega seadmeid.
- Seinakontakt peab paiknema lähedal ning olema hõlpsasti ligipääsetav.
- Kasuta vaid kuivades kohtades.
- Kasuta ainult koos laadijaga kaasasoleva 24 V adapteriga. Teised adapterid võivad seadet kahjustada.
- Laste üle tuleb valvata ja veenduda, et nad tootega ei mängiks.
- Ära lase osadel kokku puutuda vee, niiskuse ega liigse tolmuga, sest need võivad osasid kahjustada.
- Kui juhe on kahjustada saanud, ei tohi toodet kasutada.
- Ära paigalda toodet laual kõrgemale kui 1,5 m.

### Toote hooldamine

Ära proovi toodet ise parandada, sest katete avamine või eemaldamine võib põhjustada eluohtliku elektrilöögi või muid ohte.

### TEAVE RAADIOSAGEDUSEGA KOKKUPUUTE KOHTA

Vastavalt kokkupuute regulatsioonidele, peaks lõppkasutaja hoidma seadmest selle tavapärase töötamise ajal vähemalt 10 cm kaugusele.

### Tehnilised andmed

**Mudel:** E2018 SJÖMÄRKE

**Sisend:** 24.0V DC, 0.7A, 16.8W

**Keskmine kasutegur:** 110–148 kHz

**Väljundvõimsus:** -2 dBuA/m 10m

### Toiteplokk

**Tüüp:** ICPSW24-19-1

**Sisend:** 100–240VAC, 50/60 Hz, 0,4 A

**Väljund:** 24.0 V DC

**Max kogukoormus:** 0,8 A, 19,0 W

**Keskmine kasutegur:** 89,1%

**Kasutegur madalal koormusel (10%):** 83,0 %

**Koormuseta voolutarbimine:** 0,08 W

### Ainult siseruumides kasutamiseks

**Tootja:** IKEA of Sweden AB

(registrikood: 556074-7551)

### Address:

**Box 702, SE-343 81 Älmhult, ROOTSI**



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et toode tuleb hävitada olmeprügist eraldi. Toode tuleb viia ümbertöötluspunkti kooskõlas kohalike keskkonnakaitse regulatsioonidega, mis puudutavad jäätmekäitlust. Eraldades tähistatud toote olmeprügist, aitate vähendada jäätmete kogust, mis saadetakse põletusahju või prügimägedele ja minimeerite nii võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Täpsema info saamiseks võtke ühendust IKEA keskusega.

**Uzlādes ierīces īpašības**

- Bezvadu uzlāde ar Qi savietojamām ierīcēm.
- Savietojams ar Qi 1.2.4BPP specifikācijām.
- Temperatūras un strāvas kontrole drošībai.
- LED statusa indikators.

**Lietošanas instrukcija**

- Pievienot uzlādes ierīces vadu strāvas pārveidotājam un iespraust to sienas kontaktligzdā.
- Bezvadu uzlādei uzlikt uzlādējamo ierīci uz uzlādes ierīces plus simbola (+). Optimālai uzlādes ierīces darbībai uzlādējamo ierīci novietot tieši uz plusa simbola (+). Jāņem vērā, ka dažām ierīcēm var būt nepieciešams aktivizēt bezvadu uzlādes funkciju.
- Ja baterija ir pilnīgi izlādējusies, uzlāde var sākties pēc dažām minūtēm. Tas ir normāli. Kad ierīcē parādās baterijas simbols, ir redzams, ka sākusies uzlāde.

LED indikators (skat. attēlus):

1. Savienojums ar strāvas avotu: LED indikators deg 3 sekundes.
2. Uzlāde: LED indikators ir ieslēgts.
3. Uzlāde ir pabeigta: LED indikators ir izslēgts.
4. Kļūda: LED indikators mirgo.

**Noderīga informācija**

- Attālumam starp ierīci un uzlādes ierīci ir jābūt vismaz 8 mm, pretējā gadījumā uzlāde nenotiks.
- Uzlādes funkcija darbojas ar dažādiem materiāliem, izņemot metālu.
- Uzlādes laikā ierīces var sakarst. Tas ir normāli, un tās atkal atdzīsis, kad būs pilnībā uzlādētas.
- Uzlādes laiks var atšķirties atkarībā no baterijas ietilpības, uzlādes līmeņa, baterijas vecuma un apkārtējās vides temperatūras.
- Uzlādes ierīces glabāšanas temperatūra: no -20 °C līdz +25 °C.
- Uzlādes ierīces darba temperatūra: no 0 °C līdz +40 °C.

- Atvienot uzlādes ierīci no strāvas avota pirms tīrīšanas un tad, kad to nelieto.
- Uzlādes ierīci tīra ar mitru drānu. Uzlādes ierīci nedrīkst iemērkāt ūdenī.

Ieteicamie piesardzības pasākumi un tehniskā informācija: Skat. uzlādes ierīces aizmugurē.

**Saglabāt šo instrukciju turpmākai uzziņai.****BRĪDINĀJUMS:**

- Uzlādēt tikai ar Qi savietojamas ierīces.
- Sienas kontaktligzdai ir jāatrodas netālu no ierīces un jābūt viegli pieejamai.
- Lietot tikai sausās vietās.
- Bezvadu uzlādes ierīcei izmantot tikai komplektā iekļauto 24 V pārveidotāju. Citi pārveidotāji var izraisīt ierīces bojājumus.
- Bērni nedrīkst rotaļāties ar uzlādes ierīci.
- Ierīce nedrīkst atrasties mitrā, slapjā vai pārlietu puteklainā vidē, jo šādā vidē precei var rasties bojājumi.
- Ja ir bojāts ierīces vads, šī ierīce ir jāiznīcina.
- Neuzstādiet ierīci uz galda, kas ir augstāks par 1,5 m.

### Preces apkope

Nemēģināt labot ierīci saviem spēkiem – pārsegu atvēršana vai noņemšana var radīt risku saskarei ar bīstamiem sprieguma punktiem vai citus riskus.

### RF IEDARBĪBAS INFORMĀCIJA

Saskaņā ar RF iedarbības noteikumiem normālos darbības apstākļos galalietotājam nevajadzētu atrasties tuvāk par 10 cm no ierīces.

### Tehniskā informācija

**Tips:** E2018 SJÖMÄRKE

**Ieeja:** 24.0V DC, 0.7A, 16.8W

**Darba frekvence:** 110148 kHz

**Izejas jauda:** -2 dBuA/m at 10m

### Strāvas padeves iekārta

**Type:** ICPSW24-19-1

**Ieeja:** 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.4A

**Izeja:** 24,0 V, DC

**Maksimālā kopējā slodze:** 0,8 A, 19,0 W

**Vidējā aktīvā efektivitāte:** 89,1 %

**Zemas slodzes efektivitāte (10 %):** 83,0 %

**Bezslodzes režīma elektroenerģijas patēriņš:** 0,08 W

**Lietot tikai telpās**

**Ražotājs:** IKEA of Sweden AB

(uzņēmuma reģistrācijas numurs: 556074-7551)

**Adrese:**

**Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN**



Nosvītrotais atkritumu konteiners simbols norāda, ka prece jālikvidē atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem. Šī prece jānodod pārstrādei, ņemot vērā vietējos vides aizsardzības noteikumus, kas attiecas uz atkritumu apsaimniekošanu. Nošķirot marķēto preci no sadzīves atkritumiem, jūs palīdzēsiet samazināt atkritumu apjomu, kas nonāk atkritumu sadedzināšanas iekārtās vai atkritumu poligonos, tādējādi samazinot to potenciālo negatīvo ietekmi uz veselību un vidi. Sīkāka informācija IKEA veikalos.

**Kroviklio savybės**

- Be laido įkrauna suderinamumo ženklu „Qi“ pažymėtus prietaisus.
- Suderinama su „Qi“ specifikacija 1.2.4BPP.
- Temperatūros ir galios matuoklis saugai užtikrinti.
- LED būsenos indikatorius.

**Naudojimo nurodymai**

- Prijunkite kroviklio laidą prie galios adapterio ir įkiškite į rozetę.
- Belaidžiam krovimui: norimą įkrauti įrenginį padėkite virš (+) ženklo ant stalo. Kad krovimo funkcija veiktų optimaliai, įrenginį reikia padėti tiesiai virš (+) ženklo ant stalo. Atminkite, kad kai kuriuose įrenginiuose belaidį įkrovimą reikia aktyvuoti pakeičiant nustatymus.
- Jei jūsų baterija visiškai išsekusi, gali užtrukti kelias minutes, kol ji pradės krautis. Tai visiškai normalu. Kad baterija pradėjo krautis, suprasite įrenginio ekrane pamatę baterijos simbolį.

LED indikatorius (žr. paveikslėlius):

1. Įjungta: LED švieselė užsidega 3 sekundėms.
2. Kraunama: LED švieselė dega.
3. Krovimas baigtas: LED švieselė nedega.
4. Klaida: LED švieselė mirksi.

**Naudinga žinoti**

- Atstumas tarp įrenginio ir kroviklio turi būti ne mažiau kaip 8 mm.
- Įkrovimo funkcija veikia su visais medžiagomis, išskyrus metalą.
- Įkraunami įrenginiai gali įkaisti – tai visiškai normalu. Visiškai įkrauti jie pamažu atvės.
- Įkrovimo laikas gali skirtis priklausomai nuo įrenginio baterijos talpos, įkrovimo lygio, baterijos amžiaus ir aplinkos temperatūros.
- Kroviklio laikymo temperatūra: nuo –20 iki +25 °C.
- Kroviklio veikimo temperatūra: nuo 0 iki +40 °C.

- Norėdami išvalyti kroviklį ir kai jo nenaudojate, ištraukite iš tinklo.
- Gaminį valykite drėgna šluoste. Jokiomis aplinkybėmis nenardinkite kroviklio į vandenį.

Rekomenduojamos apsaugos priemonės ir techniniai duomenys. Žr. gaminio galinę dalį.

**Išsaugokite šiuos nurodymus ateičiai.****ĮSPĖJIMAS**

- Kraukite tik tuos įrenginius, kurie pažymėti „Qi“ suderinamumo ženklu.
- Sieninė rozetė turi būti įrengta netoli įrenginio ir lengvai pasiekiamo.
- Naudokite tik ten, kur sausa.
- Belaidžio krovimo įtaisui naudokite tik pridėdamą 24 V adapterį. Kiti adapteriai gali pažeisti įtaisą.
- Vaikus reikėtų prižiūrėti, kad jie su gaminiu nežaistų.
- Stenkitės, kad įtaisas nepatektų į šlapią, drėgną ar labai dulkiną aplinką, nes tai gali jį pažeisti.
- Jei laidas pažeistas, gaminyje turi būti sunaikintas.
- Gaminio nereikėtų įrengti ant stalo, kuris yra aukštesnis kaip 1,5 m.

### Gaminio remontas

Nebandykite šio gaminio taisyti patys, nes atvėrus ar pašalinus dengiamąsias dalis Jums gali kilti sąlyčio su aukštos įtampos taškais ar kitoks pavojus.

### DĖL RADIO DAŽNIŲ SPINDULIUOTĖS

Pagal radio dažnių spinduliuotės reglamentus, esant įprastam veikimui, vartotojas turėtų laikytis 10 cm atstumu nuo įrenginio.

### Techniniai duomenys

**Tipas:** E2018 SJÖMÄRKE

**Įtėja:** 24.0 V DC, 0,7 A, 16,8 W

**Darbinis dažnis:** 110–148 kHz

**Išėjės galia:** –2 dBuA/m – 10 m

### Maitinimo šaltinis

**Tipas:** ICPSW24-19-1

**Įtėja:** 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,4 A

**Išėja:** 24,0 V DC

**Didž. bendroji apkrova:** 0,8 A, 19,0 W

**Vidutinis efektyvumas aktyviaja veikseną:** 89,1 %

**Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %):** 83,0 %

**Elektros energijos suvartojimas**

**be apkrovos:** 0,08 W

**Naudoti tik patalpose.**

**Gamintojas:** „IKEA of Sweden AB“

(komercinis registracijos numeris 556074-7551)

**Adresas:**

**p. d. 702, SE-343 81 Elmhultas, ŠVEDIJA**



Perbraukto atliekų konteinerio simbolis reiškia, kad gaminio atliekų negalima tvarkyti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Gaminys turi būti perdirdamas pagal šalies aplinkosaugos reikalavimus. Atskirdami taip pažymėtą gaminį nuo buitinių atliekų padėsite sumažinti atliekų kiekius išvežamus į sąvartynus ar deginimo vietas, ir galima neigiamą poveikį žmogaus sveikatai bei gamtai. Daugiau informacijos jums suteiks parduotuvėje IKEA.

## Características do carregador

- Carrega dispositivos compatíveis com Qi sem utilizar fios.
- Compatível com a especificação Qi 1.2.4BPP
- Monitor de temperatura e energia para segurança.
- Indicador LED de estado.

## Instruções de utilização

- Ligue o cabo do carregador ao adaptador de alimentação e ligue-o à tomada de parede.
- Para o carregamento sem fios, coloque o dispositivo a carregar sobre o sinal de mais (+) na secretária. O dispositivo deve ser colocado diretamente sobre o sinal de mais (+) na secretária para que a função de carregamento funcione perfeitamente. Tenha em atenção que, em alguns dispositivos, pode ser necessário ativar o carregamento sem fios nas definições.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, pode demorar alguns minutos até começar a carregar. Trata-se de uma situação normal. Pode confirmar que a bateria começou a carregar quando o símbolo da bateria for apresentado no seu dispositivo.

Indicador LED (consulte as ilustrações):

1. Ligado: o LED acende durante 3 segundos.
2. A carregar: LED aceso.
3. Carregamento concluído: LED apagado.
4. Erro: o LED fica intermitente.

## Convém saber

- A distância entre o dispositivo e o carregador deve ser de, no mínimo, 8mm, caso contrário, o carregador não inicia o carregamento.
- A função de carregamento funciona com todos os materiais, exceto o metal.
- Os dispositivos podem aquecer durante o carregamento. Trata-se de uma situação normal. Os dispositivos vão arrefecendo gradualmente após estarem totalmente carregados.

- O tempo de carregamento pode variar consoante a capacidade da bateria do dispositivo, o nível de carga, a idade da bateria e a temperatura da área circundante.
- Temperatura de armazenamento do carregador: -20°C a 25°C.
- Temperatura de funcionamento do carregador: 0°C a 40°C.
- Desligue o carregador da fonte de alimentação antes de limpar e quando não estiver a ser utilizado.
- Para limpar o carregador, use um pano humedecido. Nunca mergulhe o carregador em água.

Medidas de precaução recomendadas e dados técnicos: consulte a parte posterior do carregador.

## Guarde estas instruções para consultar no futuro.

### AVISO:

- Carregue apenas dispositivos compatíveis com Qi.
- A tomada de parede deve estar perto do equipamento e facilmente acessível.
- Utilize apenas em locais secos.
- Utilize apenas o adaptador de 24V incluído com a unidade do carregador sem fios. Outros adaptadores podem danificar a unidade.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto.
- Não coloque as unidades em ambientes molhados, húmidos ou com pó excessivo, pois pode danificá-las.
- Se o cabo estiver danificado, o produto deve ser eliminado.
- Não instale o produto numa secretária com altura superior a 1,5m.

### Reparação do produto

Não tente reparar o produto sozinho, pois a abertura ou a remoção da cobertura pode expô-lo a pontos de voltagem perigosos ou a outros riscos.

### INFORMAÇÃO DE EXPOSIÇÃO RF

De acordo com a regulamentação de exposição RF, em utilização normal o utilizar deve evitar estar a menos de 10 cm do dispositivo.

### Dados técnicos

**Tipo:** E2018 SJÖMÄRKE

**Entrada:** 24,0V CC, 0,7A, 16,8W

**Frequência de funcionamento:** 110 - 148 kHz

**Potência de saída:** -2 dBuA/m a 10m

### Unidade da fonte de alimentação

**Tipo:** ICPSW24-19-1

**Entrada:** 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,4A

**Saída:** 24,0 V CC

**Carga máx. total:** 0,8 A, 19,0 W

**Eficiência ativa média:** 89,1%

**Eficiência em carga baixa (10%):** 83,0 %

**Consumo energético sem carga:** 0,08 W

### Apenas para uso dentro de casa

**Fabricante:** IKEA of Sweden AB

(número de registo comercial: 556074-7551)

**Morada:**

**Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÉCIA**



O símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos. Ao separar um artigo assinalado dos resíduos domésticos, ajuda a reduzir o volume de resíduos enviados para os incineradores ou aterros, minimizando o potencial impacto negativo na saúde pública e no ambiente. Para mais informações, contacte a loja IKEA perto de si.

**Caracteristicile încărcătorului**

- Încarcă fără fir dispozitive compatibile cu tehnologia Qi.
- Compatibil cu specificațiile Qi 1.2.4BPP
- Monitorizarea temperaturii și a puterii pentru siguranță.
- Indicator de stare cu LED.

**Instrucțiuni de utilizare**

- Conectează cablul încărcătorului la adaptorul de putere și introdu-l în priza de perete.
- Pentru încărcare fără fir, plasează dispozitivul care trebuie încărcat deasupra semnului plus (+) de pe birou. Dispozitivul trebuie așezat direct pe semnul plus (+) de pe birou pentru ca funcția de încărcare să funcționeze în mod optim. Reține că la unele dispozitive poate fi nevoie să activezi încărcarea fără fir de la setări.
- Dacă bateria este complet descărcată, poate dura câteva minute înainte să înceapă să se încarce. Este un lucru absolut firesc. Poți vedea că bateria a început să se încarce când simbolul de baterie apare pe dispozitiv.

Indicator LED (vezi ilustrațiile):

1. În funcțiune: LED-urile se aprind timp de 3 secunde.
2. Încărcare: LED-ul este aprins.
3. Încărcare completă: LED-ul este stins.
4. Eroare: LED-ul clipește intermitent.

**Bine de știut**

- Distanța dintre dispozitiv și încărcător trebuie să fie de minim 8 mm, sau încărcătorul nu va începe să încarce.
- Funcția de încărcare funcționează cu orice material cu excepția metalului.
- Dispozitivele se pot încălzi în timpul încărcării; acest lucru este complet normal și acestea se vor răci treptat după ce sunt complet încărcate.
- Durata de încărcare poate varia în funcție de capacitatea bateriei dispozitivului, nivelul de încărcare, vârsta bateriei și temperatura din mediul înconjurător.

- Temperatura de depozitare a încărcătorului: -20°C - 25°C.
- Temperatura de funcționare a încărcătorului: 0°C - 40°C.
- Deconectează încărcătorul de la sursa de alimentare înainte de curățare și când nu este în uz.
- Pentru a curăța încărcătorul, șterge-l cu o cârpă umedă. Nu îl introduce niciodată în apă.

Măsuri de precauție recomandate și date tehnice:  
Vezi partea din spate a încărcătorului.

**Păstrează aceste instrucțiuni pentru utilizare ulterioară.****AVERTISMENT:**

- Încarcă numai dispozitive compatibile cu tehnologia Qi.
- Priza de perete trebuie să fie situată lângă echipament și trebuie să fie ușor accesibilă.
- Folosește produsul numai în locuri uscate.
- Folosește numai adaptorul inclus de 24V cu unitatea de încărcare fără fir. Alte adaptoare pot cauza daune unității.
- Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a asigura că nu se joacă cu produsul.
- Nu supune unitățile la medii umede sau excesiv de prăfuite deoarece aceasta poate deteriora unitățile.
- În cazul în care cablul este deteriorat, produsul trebuie distrus.
- Nu instala produsul pe un birou mai înalt decât 1,5m.

## Depanarea produsului

Nu încerca să repari produsul singur, deoarece deschiderea sau scoaterea capacelor te poate expune la puncte de tensiune periculoase sau alte riscuri.

## INFORMAȚII

Conform cu regulamentele în vigoare, operarea normală presupune folosirea produsului la o distanță mai mare de 10 de cm de o sursă de căldură.

### Date tehnice

**Tipul:** E2018 SJÖMÄRKE

**Putere de intrare:** 24,0V DC, 0,7A, 16,8W

**Frecvența de funcționare:** 110 - 148 kHz

**Putere de ieșire:** -2 dBuA/m la 10m

### Unitate de alimentare electrică

**Tipul:** ICPSW24-19-1

**Putere de intrare:** 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,4A

**Putere de ieșire:** 24,0 V DC

**Sarcina totală maximă:** 0,8 A, 19,0 W

**Eficiența activă medie:** 89,1%

**Eficiența la sarcină redusă (10 %):** 83,0 %

**Consum de energie în regim fără sarcină:** 0,08 W

### Numai pentru uz interior

**Producător:** IKEA of Sweden AB

(număr de înregistrare comercială: 556074-7551)

### Adresa:

**Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUEEDIA**



Simbolul indica faptul ca produsul trebuie sa fie sortat separat de gunoiul menajer. Produsul respectiv trebuie sa fie predat pentru reciclare in conformitate cu reglementarile locale cu privire la sortarea deșeurilor. Sortând în mod corect deșeurile, vei contribui la reducerea volumului de deșeuri ce urmeaza a fi arse sau trimise la groapa de gunoi și la minimizarea potențialului impact negativ asupra oamenilor și mediului. Poți afla mai multe informații la magazinul IKEA.

### Funkcie nabíjačky

- Bezdrôtové nabíjanie zariadení kompatibilných s Qi.
- Kompatibilné so špecifikáciou Qi 1.2.4BPP
- Monitor teploty a výkonu pre bezpečnosť.
- Indikátor stavu LED.

### Návod na použitie

- Pripojte kábel nabíjačky k napájaciemu adaptéru a zapojte ho do zásuvky.
- Ak chcete nabíjať bezdrôtovo, položte nabíjané zariadenie na znamienko plus (+) na stole. Aby funkcia nabíjania fungovala optimálne, musí byť zariadenie umiestnené priamo nad znamienkom plus (+) na stole. Upozorňujeme, že na niektorých zariadeniach bude možno potrebné aktivovať bezdrôtové nabíjanie v nastaveniach.
- Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa začne nabíjať. Je to úplne normálne. To, že sa batéria začala nabíjať, uvidíte, keď sa na vašom prístroji zobrazí symbol batérie.

LED indikátor (pozri obrázky):

1. Zapnutie: LED sa rozsvieti na 3 sekundy.
2. Nabíjanie: LED svieti.
3. Nabíjanie ukončené: LED nesvieti.
4. Chyba: LED bliká.

### Dobré vedieť

- Vzdialenosť medzi zariadením a nabíjačkou by mala byť minimálne 8 mm, inak nabíjačka nezačne nabíjať.
- Funkcia nabíjania funguje s každým materiálom okrem kovu.
- Zariadenia sa môžu počas nabíjania zahriať; je to úplne bežné a po úplnom nabití sa postupne opäť ochladia.
- Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od kapacity batérie zariadenia, úrovne nabitia, veku batérie a teploty v okolí.

- Skladovacia teplota nabíjačky: -20 °C až 25 °C.
- Prevádzková teplota nabíjačky: 0 °C až 40 °C.
- Pred čistením a keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od zdroja napájania.
- Nabíjačku vyčistite vlhkou handričkou. Nabíjačku nikdy neponárajte do vody.

Odporúčané preventívne opatrenia a technické údaje: Pozrite sa na zadnú časť nabíjačky.

### Tieto pokyny si odložte na ďalšie použitie.

### UPOZORNENIE:

- Nabíjajte iba zariadenia kompatibilné s Qi.
- Sieťová zásuvka musí byť umiestnená v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
- Používajte iba na suchých miestach.
- S bezdrôtovou nabíjačkou používajte iba dodávaný adaptér 24 V. Iné adaptéry by mohli spôsobiť poškodenie jednotky.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.
- Jednotky nevystavujte vlhkému, vlhkému alebo nadmerne prašnému prostrediu, pretože by to mohlo spôsobiť ich poškodenie.
- Ak je kábel poškodený, výrobok sa musí zničiť.
- Neinštalujte výrobok na stól vyšší ako 1,5 m.

### Servis výrobku

Nepokúšajte sa sami opravovať tento výrobok, pretože otvorením alebo odstránením krytov sa môžete vystaviť nebezpečným zdrojom napätia alebo iným rizikám.

### INFORMÁCIE O VYSTAVENÍ RÁDIOFREKVENČNÉMU ŽIARENIU

Podľa predpisov týkajúcich sa vystavenia rádiových frekvencií žiareniu by sa koncový používateľ pri normálnej činnosti nemal k zariadeniu približovať viac ako do vzdialenosti 10 cm.

### Technické informácie

**Typ:** E2018 SJÖMÄRKE

**Vstup:** 24,0 V DC, 0,7 A, 16,8 W

**Pracovná frekvencia:** 110 - 148 kHz

**Výstupný výkon:** -2 dBuA / m pri 10 m

### Napájací zdroj

**Typ:** ICPSW24-19-1

**Vstup:** 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,4A

**Výstup:** 24,0 V DC

**Maximálne celkové zaťaženie:** 0,8 A, 19,0 W

**Priemerná aktívna účinnosť:** 89,1%

**Účinnosť pri nízkom zaťažení (10%):** 83,0%

**Spotreba energie bez zaťaženia:** 0,08 W

### Iba na použitie v interiéri

### Výrobca: IKEA of Sweden AB

(obchodné registračné číslo: 556074-7551)

### Adresa:

**Box 702, SE-343 81 Älmhult, ŠVÉDSKO**



Symbol preškrtnutého kontajnera označuje, že tento výrobok musí byť zlikvidovaný oddelene od bežného domáceho odpadu. Výrobok by mal byť odovzdaný na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi pre nakladanie s odpadom. Oddelením označeného výrobku z komunálneho odpadu, pomôžete znížiť objem odpadu posielaného do spaľovni alebo na skládku a minimalizovať prípadný negatívny dopad na ľudské zdravie a životné prostredie. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte obchodný dom IKEA.

### Функции на зарядното

- Зарежда безжично Qi-съвместими устройства.
- Съвместимо със спецификацията Qi 1.2.4BPP.
- Контрол на температурата и мощността за безопасност.
- LED индикатор на статуса.

### Инструкции за употреба

- Съвържете кабела на зарядното със захранващия адаптер и го включете в стенния контакт.
- За безжично зареждане, поставете зареждащото се устройство върху знака плюс (+) на бюрото. Зареждащото се устройство трябва да бъде поставено директно върху знака плюс (+) на бюрото за оптимална работа на зареждащата функция. Обърнете внимание, че при някои устройства може да е необходима ръчна активация на безжичното зареждане в настройките.
- Ако батерията ви е напълно изтощена, може да отнеме няколко минути, преди зареждането да започне. Това е нормално. Батерията се зарежда, когато символът "батерия" се появи на екрана на устройството ви.

LED индикатор (вижте илюстрациите):

1. Включено: LED индикатора светва за 3 секунди.
2. Зареждане: LED индикатора свети непрекъснато.
3. Напълно заредено: LED индикатора е изключен.
4. Грешка: LED индикатора свети с примигваща светлина.

### Полезна информация

- Разстоянието между устройството и зарядното трябва да бъде минимум 8 мм. В противен случай, зарядното няма да започне да зарежда.
- Зареждащата функция работи с всички материали, освен метал.
- По време на зареждане е възможно нагряване на устройствата. Това е нормален процес. Устройствата постепенно ще се охладят, след като са напълно заредени.

- Времето за зареждане може да варира в зависимост от капацитета на батерията на устройството, нивото на заряд, възрастта на батерията и околната температура.
- Температура за съхранение на зарядното: -20°C to 25°C.
- Работна температура на зарядното: 0°C to 40°C.
- Изключете зарядното от електрическата мрежа при почистване и когато не се използва.
- За да почистите, забършете зарядното с влажна кърпа. Никога не поставяйте зарядното във вода.

Препоръчителни предпазни мерки и технически данни. Вижте гърба на продукта.

### Запазете тези инструкции за бъдеща употреба.

#### ВНИМАНИЕ:

- Зареждайте само Qi-съвместими устройства.
- Стенният контакт трябва да се намира близо до устройството и да бъде лесно достъпен.
- Използвайте само в сухи помещения.
- Използвайте безжичното зарядно устройство само включено в комплекта 24V адаптер.
- Други адаптери могат да предизвикат повреда на продукта.
- Уверете се, че продуктът не се използва за игра от деца.
- Не поставяйте зарядното в мокра, влажна или извънредно прашна среда, тъй като това може да предизвика повреда.
- Ако кабелът на продукта е повреден, изхвърлете устройството на оказаните за това места.
- Не митирайте продукта на бюро, по-високо от 1.5м.

### Обслужване на продукта

Не предприемайте поправка на уреда сами, тъй като отварянето или премахването на предпазните покрития може да предизвика излагане на опасен волтаж или други рискове.

### Информация за излагане на радиочестоти

Съгласно правилата за излагане на радиочестотно облъчване, при нормална работа крайният потребител не трябва да е по-близо от 10 см от устройството.

### Технически данни

Тип: E2018 SJÖMÄRKE

Входяща мощност: 24.0V DC, 0.7A, 16.8W

Работна честота: 110 - 148 kHz

Изходяща мощност: -2 dBuA/m на 10m

### Зарядно устройство

Тип: ICPSW24-19-1

Входяща мощност: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.4A

Изходяща мощност: 24.0 V DC

Максимален общ заряд: 0.8 A, 19.0 W

### Средно ниво на активна

производителност: 89.1%

Производителност при нисък

заряд (10 %): 83.0 %

Консумация на енергия без заряд: 0.08 W

### За употреба само в закрити пространства

### Производител: IKEA of Sweden AB

(търговски регистрационен номер: 556074-7551)

### Адрес:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



Символът със задраскан кош за боклук означава, че артикулът следва да се изхвърли отделно от битовите отпадъци. Артикулът трябва да бъде предаден за рециклиране в съответствие с местните правила за изхвърляне на отпадъци. Като отделяте обозначените артикули от битовите отпадъци, вие спомагате за намаляването на количествата отпадъци, предавани в сметища или за изгаряне, и свеждате до минимум потенциалните отрицателни въздействия върху човешкото здраве и околната среда. Моля, обърнете се към магазин IKEA за повече информация.

**Karakteristike punjača**

- Bežično puni uređaje kompatibilne s Qi.
- Kompatibilan sa specifikacijom Qi 1.2.4BPP.
- Nadzor temperature i snage radi sigurnosti.
- LED indikator statusa.

**Upute za korištenje**

- Uključiti kabel za punjenje u adapter zatim ga uključiti u zidnu utičnicu.
- Za bežično punjenje, postaviti uređaj koji se treba puniti na znak plus (+) na radnom stolu. Uređaj mora biti postavljen točno preko znaka plus (+) na radnom stolu kako bi punjenje optimalno funkcioniralo. Imati u vidu da se nekim uređajima prvo mora aktivirati bežično punjenje u postavkama.
- Ako je baterija sasvim prazna, trebat će nekoliko minuta prije nego što počne punjenje. To je sasvim normalno. Vidjet će se da se baterija počela puniti kada se simbol baterije pojavi na telefonu.

LED indikator (vidjeti ilustracije):

1. Uključeno: LED svjetlo se upali na 3 sekunde.
2. Punjenje: LED svjetlo upaljeno.
3. Punjenje završeno: LED svjetlo ugašeno.
4. Greška: LED svjetlo treperi.

**Dobro za znati**

- Udaljenost između uređaja i punjača trebala bi biti najmanje 8 mm, inače punjač neće početi punjenje.
- Funkcija punjenja radi sa svim materijalima, osim s metalom.
- Uređaji se mogu zagrijati tijekom punjenja; to je sasvim normalno i oni će se postupno ponovno hladiti nakon što se potpuno napune.
- Vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o kapacitetu baterije uređaja, razini napunjenosti, starosti baterije i temperaturi u okolini.
- Temperatura skladištenja punjača: -20 °C do 25 °C.
- Radna temperatura punjača: 0 °C do 40 °C.

- Isključiti punjač iz izvora napajanja prije čišćenja i kada se ne koristi.
- Da bi se punjač očistio, potrebnoga je obrisati ga vlažnom krpom. Nikada ne potapajte punjač u vodu.

Preporučene mjere predostrožnosti i tehnički podaci: Pogledati stražnju stranu punjača.

**Spremiti ove upute za buduću upotrebu.****UPOZORENJE:**

- Puniti samo uređaje koji su kompatibilni s Qi.
- Zidna utičnica mora biti smještena u blizini opreme i mora biti lako dostupna.
- Koristiti samo na suhim mjestima.
- Upotrijebiti priloženi adapter od 24 V samo s bežičnim punjačem. Ostali adapteri mogu oštetiti jedinicu.
- Djeca bi trebala biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s proizvodom.
- Ne izlagati jedinice mokrom, vlažnom ili pretjerano prašnjavom okruženju jer to može oštetiti jedinice.
- Ako je kabel oštećen, proizvod će se uništiti.
- Ne instalirati proizvod na radni stol veći od 1,5 m.

### Servisiranje proizvoda

Ne pokušavati popravljati proizvod jer otvaranje ili micanje poklopca može izložiti visokom naponu ili drugim opasnostima.

### INFORMACIJE O RF ZRAČENJU

Sukladno propisima o RF zračenju, korisnik treba stajati dalje od 10 cm od uređaja tijekom normalnog rada.

### Tehnički podaci

**Vrsta:** E2018 SJÖMÄRKE

**Ulazna snaga:** 24,0 V DC, 0,7 A, 16,8 W

**Radna frekvencija:** 110 - 148 kHz

**Izlazna snaga:** -2 dBuA/m at 10 m

### Jedinica za napajanje

**Vrsta:** ICPSW24-19-1

**Ulazna snaga:** 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,4 A

**Izlazna snaga:** 24,0 V DC

**Maks. ukupno opterećenje:** 0,8 A, 19,0 W

**Prosječan aktivni učinak:** 89,1 %

**Učinkovitost pri niskom napajanju (10%):** 83,0 %

**Potrošnja struje bez napajanja:** 0,08 W

### Samo za upotrebu u zatvorenom

**Proizvođač:** IKEA of Sweden AB

(matični broj: 556074-7551)

### Adresa:

**Box 702, SE-343 81 Älmhult, ŠVEDSKA**



Simbol prekrížene kante za otpad znači da se proizvod ne smije odlagati u komunalni otpad. Proizvod se mora predati na recikliranje u skladu s lokalnim propisima o zaštiti okoliša koji se odnose na odlaganje otpada. Odvajanjem označenog proizvoda od komunalnog otpada pomaže se smanjivanju količine otpada koji se odvozi u spalionice ili na odlagališta te smanjuje negativan utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš. Za više informacija kontaktirati svoju robnu kuću IKEA.

### Χαρακτηριστικά φορτιστή

- Φορτίζει ασύρματα συσκευές συμβατές με Qi.
- Συμβατό με τα χαρακτηριστικά Qi 1.2.4BPP
- Οθόνη θερμοκρασίας και λειτουργίας για ασφάλεια.
- Ένδειξη κατάστασης LED.

### Οδηγίες χρήσης

- Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή με τον μετασχηματιστή και βάλτε το στην πρίζα.
- Για ασύρματη φόρτιση, τοποθετήστε τη συσκευή που θέλετε να φορτίσετε πάνω στο σήμα (+) στο γραφείο. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί απευθείας πάνω στο σήμα (+) στο γραφείο για να μπορεί να λειτουργήσει ιδανικά η φόρτιση. Σημειώστε ότι σε κάποιες συσκευές μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την ασύρματη φόρτιση στις ρυθμίσεις.
- Αν η μπαταρία σας είναι πλήρως αποφορτισμένη, ίσως χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία της φόρτισης. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Μπορείτε να δείτε ότι η μπαταρία έχει αρχίσει να φορτίζει όταν το σύμβολο της μπαταρίας εμφανιστεί στη συσκευή σας.

Ένδειξη LED (δείτε εικόνες):

1. Power on: η ένδειξη LED ανάβει για 3 δευτερόλεπτα.
2. Φόρτιση: αναμμένη η ένδειξη LED.
3. Ολοκλήρωση φόρτισης: σβήνει η ένδειξη LED.
4. Σφάλμα: αναβοσβήνει η ένδειξη LED.

### Χρήσιμες πληροφορίες

- Η απόσταση μεταξύ συσκευής και φορτιστή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8mm, διαφορετικά ο φορτιστής δεν θα αρχίσει να φορτίζει.
- Η φόρτιση πραγματοποιείται με κάθε υλικό εκτός από μέταλλο.
- Οι συσκευές μπορεί να θερμανθούν κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και σταδιακά θα πέσει η θερμοκρασία τους μόλις φορτιστούν πλήρως.

- Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να ποικίλλει ανάλογα τη χωρητικότητα της μπαταρίας της συσκευής, το επίπεδο φόρτισης, την ηλικία της μπαταρίας και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
- Θερμοκρασία αποθήκευσης φορτιστή: -20°C to 25°C.
- Θερμοκρασία λειτουργίας φορτιστή: 0°C to 40°C.
- Αποσυνδέστε τον φορτιστή από την παροχή ενέργειας πριν τον καθαρίσετε και όταν δεν τον χρησιμοποιείτε.
- Για να καθαρίσετε τον φορτιστή σκουπίστε με ένα υψώπο πανί. Μη βυθίζετε τον φορτιστή σε νερό.

Προτεινόμενα μέτρα προστασίας και τεχνικές πληροφορίες: Δείτε στο πίσω μέρος του φορτιστή.

### Αποθηκεύστε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Φορτίζετε μόνο συσκευές που είναι συμβατές με Qi.
- Η πρίζα στον τοίχο πρέπει να είναι κοντά στον εξοπλισμό και να έχετε εύκολη πρόσβαση σε αυτήν.
- Να χρησιμοποιείται μόνο σε τοποθεσίες χωρίς υγρασία.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή 24V που περιλαμβάνεται στη μονάδα ασύρματης φόρτισης. Άλλοι μετασχηματιστές μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη μονάδα.
- Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν επίβλεψη ώστε να μην παίζουν με το προϊόν.
- Αποφύγετε την έκθεση των μονάδων σε υγρά ή πολύ σκονισμένα περιβάλλοντα καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στις μονάδες.
- Αν το καλώδιο είναι χαλασμένο το προϊόν θα πρέπει να καταστραφεί.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε γραφείο ψηλότερο του 1,5μ.

### Επισκευή προϊόντος

Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε αυτό το προϊόν μόνοι σας, καθώς ανοίγοντας ή αφαιρώντας τα καλύμματα μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους.



Το σύμβολο με το διαγραμμένο τροχήλατο κάδο υποδεικνύει ότι το προϊόν χρειάζεται ειδική διαχείριση απόρριψης αποβλήτων. Το προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Διαχωρίζοντας ένα προϊόν με αυτό το σύμβολο, συμβάλλετε στη μείωση του όγκου των αποβλήτων που στέλνονται στα αποτεφρωτήρια ή στους χώρους υγειονομικής ταφής και μειώνετε τις αρνητικές συνέπειες στην υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα IKEA.

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ RF

Σύμφωνα με τους κανονισμούς για την έκθεση σε πεδία Ραδιοσυχνότητας (RF), υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας ο τελικός χρήστης θα πρέπει να αποφεύγει να είναι πιο κοντά από 10 cm από τη συσκευή.

### Τεχνικές πληροφορίες

**Τύπος:** E2018 SJÖMÄRKE

**Είσοδος:** 24.0V DC, 0.7A, 16.8W

**Συχνότητα λειτουργίας:** 110 - 148 kHz

**Ισχύς εξόδου:** -2 dBuA/m at 10m

### Μονάδα παροχής ενέργειας

**Τύπος:** ICPSW24-19-1

**Είσοδος:** 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.4A

**Έξοδος:** 24.0 V DC

**Μέγιστο βάρος φορτίου:** 0.8 A, 19.0 W

**Μέση ενεργή απόδοση:** 89.1%

**Απόδοση με χαμηλό φορτίο (10 %):** 83.0 %

**Κατανάλωση ενέργειας χωρίς φορτίο:** 0.08 W

### Μόνο για εσωτερική χρήση

**Κατασκευαστής:** IKEA of Sweden AB

(αριθμός εμπορικής καταχώρησης: 556074-7551)

**Διεύθυνση:**

**Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN**

### Характеристики

- Обеспечивает беспроводную зарядку Qi-совместимых устройств.
- Соответствует требованиям стандарта Qi 1.2.4BPP.
- Контроль температуры и потребляемой мощности в целях обеспечения безопасности.
- Светодиодный индикатор состояния.

### Инструкции по использованию

- Подключите шнур зарядного устройства к адаптеру питания и включите в настенную розетку.
- Для беспроводной зарядки поместите заряжаемое устройство на значок «плюс» (+) на зарядном устройстве. Для успешного процесса зарядки разместите заряжаемое устройство непосредственно над значком «плюс» (+). Обратите внимание, что для некоторых устройств может потребоваться активация функции беспроводной зарядки в настройках.
- Если аккумулятор полностью разряжен, для начала зарядки может потребоваться несколько минут. Когда аккумулятор начнет заряжаться, соответствующий символ появится на экране вашего устройства.

Светодиодный индикатор (см. рис.):

1. Включение: светодиод загорается на 3 секунды.
2. Процесс зарядки: светодиод горит.
3. Зарядка закончена: светодиод выключается.
4. Сбой: светодиод мигает.

### Полезная информация

- Расстояние между оборудованием и зарядным устройством должно быть минимум 8 мм; в противном случае процесс зарядки не начнется.
- Режим зарядки работает со всеми материалами, кроме металлов.
- В процессе зарядки устройства могут нагреваться. Это нормально. По окончании зарядки они постепенно остынут до нормальной температуры.

- Время зарядки может варьироваться в зависимости от емкости батареи, уровня заряда, продолжительности использования батареи и температуры окружающей среды.
- Температура хранения зарядного устройства: от -20 °C до 25 °C.
- Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C.
- Перед обслуживанием, а также на периоды неиспользования отключайте устройство от источника питания.
- Протирайте устройство влажной тканью. Никогда не погружайте устройство в воду.

Рекомендуемые меры предосторожности и техническая информация: см. на обороте зарядного устройства.

### Сохраните эти инструкции для справок в дальнейшем.

### ВНИМАНИЕ:

- Используйте только для Qi-совместимых устройств.
- Важно, чтобы устройство располагалось около стенной розетки, к которой обеспечен легкий доступ.
- Используйте только в сухих помещениях.
- Используйте с беспроводным зарядным устройством только прилагающийся адаптер 24 В. Другие адаптеры могут повредить устройство.
- Дети должны быть под присмотром, чтобы исключить возможность использования устройства для игры.
- Не подвергайте блоки воздействию воды, не используйте их в пыльных и влажных помещениях, т. к. это также может привести к их повреждению.
- Устройство с поврежденным проводом подлежит утилизации.
- Не устанавливайте устройство на стол выше 1,5 м.

### Обслуживание устройства

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать данное устройство, так как вскрытие корпуса может привести к поражению электрическим током и другим опасным последствиям.

### ИНФОРМАЦИЯ ПО РАДИОЧАСТОТНОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ

В соответствии с регламентом по радиочастотному излучению при нормальной эксплуатации конечный пользователь должен находиться на расстоянии мин. 10 см от устройства.

### Технические характеристики

**Тип:** E2018 SJÖMÄRKE/СЪЁМЭРКЕ

**Вход:** постоянный ток 24,0 В, 0,7 А, 16,8 Вт

**Рабочая частота:** 110–148 кГц

**Выходная мощность:** -2 дБмкА/м для 10 м

### Блок источника питания

**Тип:** ICPSW24-19-1

**Вход:** переменный ток 100–240 В, 50/60 Гц, 0,4 А

**Выход:** постоянный ток 24,0 В

**Макс. суммарная нагрузка:** 0,8 А, 19,0 Вт

**Средняя эффективность:** 89,1 %

**Эффективность при низкой нагрузке (10 %):** 83,0 %

**Потребляемая мощность без нагрузки:** 0,08 Вт

**Для использования только в помещении**

**Производитель:** ИКЕА оф Свиден АБ

(регистрационный № в торговом реестре: 556074-7551)

**Адрес:**

а/я 702, 343 81, Эльмхульт, Швеция



Значок с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на колесиках обозначает необходимость утилизировать данное изделие отдельно от бытового мусора. Изделие необходимо сдавать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства. Правильная утилизация обеспечивает сокращение количества мусора, направляемого на мусоросжигательные предприятия и свалки, и снижает потенциальное негативное влияние на здоровье человека и окружающую среду. Более подробная информация – в магазине ИКЕА.

### Характеристики зарядного пристрою

- Безконтактно заряджає пристрої, що відповідають стандарту Qi.
- Відповідає стандарту Qi 1.2.4BPP
- Контроль температури та потужності задля безпеки.
- Світлодіодний індикатор.

### Інструкції з використання

- Під'єднайте кабель зарядного пристрою до адаптера та вставте його в розетку.
- Для безконтактного заряджання покладіть пристрій, який необхідно зарядити, зверху позначки «плюс» (+) на зарядному пристрої. Для оптимальної роботи функції заряджання пристрій слід класти безпосередньо над позначкою «плюс» (+) на зарядному пристрої. Зверніть увагу, що на деяких пристроях функцію безконтактного заряджання слід вмикати через меню налаштувань.
- Якщо батарея повністю розряджена, може знадобитися декілька хвилин, перш ніж почнеться заряджання. Це абсолютно нормально. Коли почнеться заряджання, на пристрої з'явиться символ батареї.

Світлодіодний індикатор (див. рисунки):

1. Увімкнено: світлодіод засвітиться на 3 секунди.
2. Заряджання: світлодіод горить.
3. Заряджання завершено: світлодіод не горить.
4. Помилка: світлодіод блимає.

### Корисно знати!

- Для заряджання відстань між пристроєм та зарядним пристроєм має становити мінімум 8 мм, інакше заряджання не почнеться.
- Заряджання здійснюється для всіх матеріалів, окрім металу.
- Під час заряджання пристрої можуть нагріватися. Це цілком нормально. Коли пристрій повністю зарядиться, його температура поступово знизиться.

- Час заряджання залежить від ємності батареї пристрою, що заряджається, рівня заряду, строку служби батареї та навколишньої температури.
- Температура зберігання: від -20°C до 25°C.
- Робоча температура зарядного пристрою: від 0°C до 40°C.
- Від'єднайте зарядний пристрій від розетки, якщо його необхідно почистити або коли він не використовується.
- Для очищення зарядного пристрою протріть його вологою тканиною. В жодному разі не занурюйте зарядний пристрій у воду.

Технічні характеристики та рекомендації з техніки безпеки див. на задній стороні зарядного пристрою.

### Збережіть ці інструкції на майбутнє.

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- Заряджає лише для Qi-сумісні пристрої.
- Розетку слід розташовувати у легкодоступному місці біля обладнання.
- Використовуйте лише в сухому місці.
- З бездротовим зарядним пристроєм слід використовувати лише 24-вольтовий адаптер, що додається. Інші адаптери можуть пошкодити пристрій.
- Не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм гратися з пристроєм.
- Не розміщуйте пристрої у вологих чи надмірно запилених приміщеннях, оскільки це може їх пошкодити.
- У разі пошкодження кабелю виріб слід утилізувати.
- Не встановлюйте виріб на стіл заввишки понад 1,5 м.

### Сервісне обслуговування виробу

Не намагайтесь полагодити цей виріб самостійно. Відкриття або зняття кришок може спричинити ризик удару електричним струмом або наразити вас на іншу небезпеку.

### **ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РЧ ВИПРОМІНЮВАННЯ**

Згідно з вимогами нормативних документів щодо дії радіочастотного випромінювання, за нормальних умов експлуатації кінцевий користувач не повинен наближатися до приладу ближче, ніж 10 см.

### **Технічні дані**

**Тип:** E2018 SJÖMÄRKE ШЕМЕРКЕ

**Живлення:** 24,0 В пост. струму, 0,7 А, 16,8 Вт

**Робоча частота:** 110–148 кГц

**Вихідна потужність:** -2 дБмкА/м на 10м

### **Блок живлення**

**Тип:** ICP5W24-19-1

**Живлення:** 100-240 В змін. струму, 50/60 Гц, 0,4 А

**Вихідна потужність:** 24,0 В пост. струму

**Макс. загальне навантаження:** 0,8 А, 19,0 Вт

**Середня активна продуктивність:** 89,1%

**Ефективність за низького навантаження (10 %):** 83,0 %

**Споживання енергії без навантаження:** 0,08 Вт

### **Лише для використання в приміщенні**

**Виробник:** IKEA of Sweden AB

(реєстраційний № в торговому реєстрі: 556074-7551)

**Адреса:**

**Вох 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN**

(Ельмхульт, Швеція)



Малюнок із закресленим контейнером для сміття на колесах означає, що виріб необхідно викидати окремо від побутових відходів. Виріб необхідно здати на переробку відповідно до місцевих положень щодо утилізації відходів. Відокремлюючи позначений виріб від побутових відходів, ви допоможете зменшити об'єм відходів, які відправляються на сміттєспалювальні станції або звалища та допоможете зменшити потенційний негативний вплив на здоров'я людини та навколишнє середовище. За детальною інформацією зверніться до магазину IKEA.

### Odluke punjača

- Bežično puni uređaje koji su Qi-kompatibilni.
- Kompatibilno s Qi 1.2.4BPP specifikacijom.
- Praćenje temperature i struje radi bezbednosti.
- LED indikator statusa.

### Uputstva za upotrebu

- Poveži kabl punjača s adapterom i zatim ga utakni u zidnu utičnicu.
- Za bežično punjenje, postavi uređaj koji treba da se puni na znak plus (+) na radnom stolu. Uređaj mora biti postavljen tačno preko znaka plus (+) kako bi punjenje optimalno funkcionisalo. Imaj u vidu da nekim uređajima prvo mora da se aktivira bežično punjenje u podešavanjima.
- Ako je baterija sasvim prazna, trebaće nekoliko minuta pre nego što počne punjenje. To je sasvim normalno. Videćeš da je baterija počela da se puni kada se simbol baterije pojavi na telefonu.

LED indikator (vidi ilustracije):

1. Uključeno: LED svetlo se upali na 3 sekunde.
2. Punjenje: LED svetlo upaljeno.
3. Punjenje završeno: LED svetlo ugašeno.
4. Greška: LED se pali i gasi.

### Korisne informacije

- Udaljenost između uređaja i punjača trebalo bi da bude najmanje 8 mm, inače punjač neće početi da puni.
- Funkcija punjenja radi sa svim materijalima, osim s metalom.
- Uređaji se mogu zagrejati tokom punjenja, što je potpuno normalno i postepeno će se ohladiti nakon što je punjenje završeno.
- Vreme punjenja zavisi od kapaciteta baterije u uređaju, nivoa punjenja, starosti baterije i okolne temperature.
- Punjač drži na temperaturi: -20°C do 25°C.
- Punjač radi na temperaturi: 0°C do 40°C.

- Punjač isključi iz struje pre čišćenja i kad ga ne koristiš.
- Da očistiš punjač, prebriši ga vlažnom krpom. Nikad ne potapaj punjač u vodu.

Preporučene mere opreza i tehnički podaci: pogledaj zadnju stranu punjača.

### Sačuvaj uputstva za ubuduće.

### UPOZORENJE:

- Puni samo uređaje koji su Qi-kompatibilni.
- Zidna utičnica mora biti u blizini opreme i mora biti lako pristupačna.
- Upotrebjavaj isključivo na suvim mestima.
- Koristi adapter od 24 V koji se dobija uz proizvod samo s bežičnim punjačem. Ostali adapteri mogu oštetiti jedinicu.
- Treba paziti da se deca ne igraju proizvodom.
- Ne izlaži jedinice mokrom, vlažnom ili preterano prašnjavom okruženju jer to može oštetiti jedinice.
- Oštećen kabl može uništiti proizvod.
- Ne postavljaj proizvod na radni sto viši od 1,5 m.

### Servisiranje proizvoda

Ne pokušavaj da samostalno popraviš ovaj proizvod jer se otvaranjem i skidanjem poklopaca možeš izložiti opasnom naponu i drugim rizicima.

### INFORMACIJE O RF ZRAČENJU

U skladu s propisima o RF zračenju, pri uobičajenom radu krajnji korisnik kloniće se da bude na bliže od 10 cm od uređaja.

### Tehnički podaci

**Vrsta:** E2018 SJÖMÄRKE

**Ulazna snaga:** 24.0V DC, 0.7A, 16.8W

**Radna frekvencija:** 110 - 148 kHz

**Izlazna snaga:** -2 dBuA/m na 10 m

### Jedinica za napajanje

**Vrsta:** ICPSW24-19-1

**Ulazna snaga:** 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.4 A

**Izlazna snaga:** 24.0 V DC

**Maks. ukupno opterećenje:** 0.8 A, 19.0 W

**Prosečan aktivni učinak:** 89.1%

**Učink pri niskom napajanju (10 %):** 83.0 %

**Potrošnja struje bez napajanja:** 0.08 W

### Samo za upotrebu u zatvorenom

**Proizvođač:** IKEA of Sweden AB

(matični broj: 556074-7551)

### Adresa:

**Box 702, SE-343 81 Älmhult, ŠVEDSKA**



Simbol precrtana kanta na točkovima upućuje da dati proizvod treba odložiti odvojeno od ostalog otpada u domaćinstvu. Proizvod treba predati na reciklažu u skladu s važećim propisima za odlaganje otpada i zaštitu životne sredine. Odvajanjem označenog proizvoda od otpada iz domaćinstva pomažeš da se smanji obim otpada koji se izručuje na spaljivanje i deponiju, a time ćeš umanjiti neželjeni učinak na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Radi bližih obaveštenja, molimo obrati se robnoj kući IKEA.

**Lastnosti polnilnika**

- Brežično polni naprave, ki omogočajo Qi polnjenje.
- Skladen s specifikacijo Qi v 1.2.4BPP
- Temperaturni in tokovni senzor za varno uporabo.
- LED kontrolna lučka.

**Navodila za uporabo**

- Napajalni kabel priključi na adapter in nato v vtičnico.
- Za brezžično polnjenje položi napravo, ki jo želiš napolniti, na znak plus (+) na polnilniku. Za optimalno polnjenje mora biti naprava položena neposredno na plus (+) znaku. Pri nekaterih napravah je morda v nastavitvah potreben vklop funkcije brezžičnega polnjenja.
- Če je baterija povsem izpraznjena, lahko traja nekaj minut, preden se začne polniti. To je povsem običajno. Baterija se začne polniti, ko se na telefonu prikaže simbol za baterijo.

LED kontrolna lučka (glej slike):

1. Naprava vključena: lučka se prižge za 3 sekunde
2. Polnjenje: lučka sveti
3. Polnjenje končano: lučka ugasnjena
4. Napaka: lučka utripa.

**Dobro je vedeti**

- Razdalja med napravo in polnilnikom mora znašati najmanj 8 mm, sicer polnilnik ne bo pričel polniti naprave.
- Funkcija polnjenja deluje na vseh materialih, razen na kovini.
- Med polnjenjem se naprave lahko segrejejo, kar je povsem normalno. Ko so povsem napolnjene, se ohladijo.
- Čas polnjenja je odvisen od zmogljivosti, izpraznjenosti in starosti baterije v napravi, ki se polni, ter temperature okolja.
- Temperatura med shranjevanjem: od -20 do 25 °C.
- Temperatura med polnjenjem: od 0 do 40 °C.

- Ko polnilnik ni v uporabi ali ga želiš očistiti, ga izključi iz električnega napajanja.
- Polnilnik očisti z vlažno krpo. Nikoli ga ne potaplja v vodo.

Priporočljivi previdnostni ukrepi in tehnični podatki so navedeni na zadnji strani polnilnika.

**Shrani ta navodila za kasnejšo uporabo.****OPOZORILO:**

- Uporabljal le za polnjenje naprav, ki omogočajo Qi polnjenje.
- Stenska vtičnica mora biti v bližini opreme in zlahka dostopna.
- Uporabljal le v suhih prostorih.
- Za napajanje enote za brezžično polnjenje uporabljaj le priloženi 24 V adapter. Drugi adapterji lahko poškodujejo enoto.
- Otroke je treba nadzorovati in poskrbeti, da se ne igrajo s polnilnikom.
- Enot ne uporabljaj v mokrem, vlažnem ali zelo prašnem okolju, ker se lahko pri tem poškodujejo.
- Če se kabel poškoduje, zavrzi celoten izdelek.
- Izdelka ne nameščaj na mizo, ki je višja kot 1,5 m.

### **Popravilo izdelka**

Izdelka nikoli ne popravljaj sam/-a, saj se z odpiranjem ali odstranjevanjem pokrova lahko izpostaviš visoki napetosti ali drugim nevarnostim.

### **INFORMACIJE O IZPOSTAVLJENOSTI RF**

Skladno s predpisi o izpostavljenosti radijskim frekvencam, se uporabnik pri normalnem delovanju ne bo zadrževal manj kot 10 cm od naprave.

### **Tehnični podatki**

**Tip:** E2018 SJÖMÄRKE

**Vhod:** 24 V DC, 0,7 A, 16,8 W

**Delovna frekvenca:** 110–148 kHz

**Izhodna moč:** -2 dBuA/m pri 10 m

### **Napajalna enota**

**Tip:** ICPSW24-19-1

**Vhod:** 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,4 A

**Izhod:** 24 V DC

**Najv. skupna obremenitev:** 0,8 A, 19 W

**Povprečna aktivna učinkovitost:** 89,1 %

**Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10 %):** 83 %

**Poraba energije brez obremenitve:** 0.08 W

**Samo za uporabo v zaprtih prostorih.**

**Proizvajalec:** IKEA of Sweden AB

(registrska številka podjetja: 556074-7551)

**Naslov:**

**Box 702, SE-343 81 Älmhult, ŠVEDSKA**



Znak s prečrtanim izvlečnim zabojnikom pomeni, da izdelek ne spada med običajne gospodinjske odpadke. Izdelek je treba zavreči oziroma reciklirati v skladu z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi. Z ločevanjem odpadkov se zmanjša količina odpadkov v sežigalnicah in na smetiščih in s tem morebiten negativen vpliv na človekovo zdravje in okolje. Dodatne informacije so na voljo v najbližji trgovini IKEA.

**Şarj cihazı özellikleri**

- Qi uyumlu cihazları kablosuz olarak şarj eder.
- Qi 1.2.4BPP spesifikasyonu ile uyumludur.
- Güvenlik için sıcaklık ve güç monitörü.
- LED durum göstergesi.

**Kullanım talimatları**

- Şarj kablosunu güç adaptörüne bağlayın ve prize takın.
- Kablosuz şarj için, şarj edilecek cihazı masanın üzerindeki artı işaretinin (+) üstüne yerleştirin. Şarj işlevinin en iyi şekilde çalışması için cihazın doğrudan masa üzerindeki artı işaretinin (+) üzerine yerleştirilmesi gerekir. Bazı cihazlarda, ayarlardan kablosuz şarjı etkinleştirmeniz gerekebileceğini unutmayın.
- Piliizin şarjı tamamen bitmişse, şarj olmaya başlaması birkaç dakika sürebilir. Bu tamamen normaldir. Cihazınızda pil simgesi görüldüğünde pilin şarj olmaya başladığını görebilirsiniz.

LED göstergesi (resimlere bakın):

1. Açma: LED 3 saniye yanar.
2. Şarj oluyor: LED yanar.
3. Şarj tamamlandı: LED kapanır.
4. Hata: LED yanıp söner.

**Bilmekte fayda var**

- Cihaz ile şarj cihazı arasındaki mesafe minimum 8 mm olmalıdır, aksi takdirde şarj cihazı şarj olmaya başlamaz.
- Şarj işlevi, metal hariç her malzeme ile çalışır.
- Cihazlar şarj sırasında ısınabilir; bu tamamen normaldir ve tamamen şarj olduktan sonra yavaş yavaş tekrar soğurlar.
- Şarj süresi, cihazın pil kapasitesi, şarj düzeyi, pilin yaşı ve çevredeki sıcaklığa bağlı olarak değişebilir.
- Şarj cihazının saklama sıcaklığı: -20°C ila 25°C
- Şarj cihazı çalışma sıcaklığı: 0°C ila 40°C

- Temizlemeden önce ve kullanılmadığında şarj cihazını güç kaynağından çıkarın.
- Şarj cihazını temizlemek için nemli bir bezle silin. Şarj cihazını asla suya daldırmayın.

Önerilen önlemler ve teknik veriler: Şarj cihazının arkasına bakın.

**Bu talimatları ileride kullanmak üzere saklayın.****UYARI:**

- Yalnızca Qi uyumlu cihazları şarj edin.
- Duvar prizi ekipmanın yakınına yerleştirilmeli ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Yalnızca kuru yerlerde kullanın.
- Kablosuz şarj ünitesiyle birlikte verilen 24V adaptörü kullanın. Diğer adaptörler üniteye zarar verebilir.
- Ürünle oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Ünitelere zarar verebileceğinden üniteleri ıslak, nemli veya aşırı tozlu ortamlara maruz bırakmayın.
- Kablo hasar görürse, ürün imha edilecektir.
- Ürünü 1,5 metreden daha yüksek bir masa üzerine kurmayın.

### Ürün bakımı

Kapakların açılması veya çıkarılması sizi tehlikeli voltaj noktalarına veya diğer risklere maruz bırakabileceği için bu ürünü kendiniz onarmaya çalışmayın.

### RF MARUZ KALMA HAKKINDA BİLGİ

Radyo frekansa (RF) maruz kalma yönetmeliklerine göre kullanıcı, normal kullanım koşulları altında, cihaza 10 cm mesafeden daha yakın olmaktan kaçınılmalıdır.

### Teknik bilgi

**Tür:** E2018 SJÖMÄRKE

**Giriş:** 24.0V DC, 0.7A, 16.8W

**Çalışma frekansı:** 110 - 148 kHz

**Çıkış gücü:** 10 m'de -2 dBuA / m

### Güç Kaynağı Ünitesi

**Tür:** ICPSW24-19-1

**Giriş:** 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.4A

**Çıkış:** 24.0 V DC

**Maks. Toplam yük:** 0.8 A, 19.0 W

**Ortalama aktif verimlilik:** %89.1

**Düşük yükte verimlilik (%10):** %83.0

**Yükte güç tüketimi yok:** 0.08W

### Sadece iç mekan kullanımı içindir

### Üretici: IKEA İsveç AB

(ticari sicil numarası: 556074-7551)

### Adres:

**Box 702, SE-343 81 Älmhult, İSVEÇ**



Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, o ürünün ev atıklarından ayrı olarak çöpe atılması gerektiğini belirtir. Ürün, çöpe atılması gerektiğinde geri dönüşüm için yerel çevre düzenlemesi kurallarına uygun olarak çöpe veya toplama noktalarına bırakılmalıdır. Bu sembole sahip ürünlerin doğru bir şekilde çöpe atılması, yakma veya depolanma için gönderilen atık miktarının azalmasına ve insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır. Daha fazla bilgi için, IKEA mağazası ile irtibata geçiniz.



### صيانة المنتج

لا تحاول إصلاح هذا المنتج بنفسك، لأن فتح أو إزالة الأغطية قد يعرضك إلى نقاط جهد كهربائي خطر أو مخاطر أخرى.

### معلومات عن التعرض للموجات اللاسلكية

وفقا للوائح التعرض للموجات اللاسلكية، في عمليات التشغيل العادية ينبغي للمستخدم النهائي الإمتناع عن الإقتراب من الجهاز أقل من 10 سم.

### المواصفات الفنية

النوع: E2018 SJÖMÄRKE

دخل الطاقة: 24,0 فولط، 0,7 أمبير، 16,8 واط

تردد التشغيل: 110-148 كيلو هيرتز

خرج الطاقة: 2-10m at 10m dBuA/m

### وحدة تزويد الطاقة

النوع: ICPSW24-19-1

دخل الطاقة: 100-240 فولط، 50/60 هيرتز، 0,4 أمبير

خرج الطاقة: 24,0 فولط

إجمالي الحمل الأقصى: 0.8 أمبير ، 19.0 واط

متوسط الكفاءة النشطة: 89.1%

الكفاءة عند التحميل المنخفض (10%): 83.0%

استهلاك الطاقة عند عدم التحميل: 0.08 واط

### لاستخدام الداخلي فقط

المصنّع: إيكيا السويد

(رقم السجل التجاري: 7551-556074)

العنوان:

Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

- أفضل الشاحن من مصدر الطاقة قبل التنظيف وعندما لا يكون قيد الاستخدام.
- لتنظيف الشاحن، امسحه بقطعة قماش رطبة. لا تقم أبداً بغمر الشاحن في الماء.

التدابير الاحترازية الموصى بها والبيانات الفنية: أنظر الجزء الخلفي من الشاحن.

### يرجى حفظ هذه التعليمات لاستخدامها في المستقبل.

#### تحذير:

- يشحن فقط الأجهزة المتوافقة مع الشحن السريع.
- يجب أن يكون مقبس الحائط موجوداً بالقرب من الجهاز مع إمكانية الوصول إليه بسهولة.
- استخدم الجهاز في أماكن جافة فقط.
- استخدم فقط المحول المرفق بجهد 24 فولت مع وحدة الشاحن اللاسلكي. قد تتسبب المحولات الأخرى في تلف الوحدة.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يعبتون بالجهاز.
- لا تعرّض الوحدات لأجواء رطبة أو مغبرة بشكل مفرط لأن ذلك يمكن أن يتلف الوحدات.
- في حالة تلف السلك يجب التخلص من الجهاز.
- لا تقم بتكريب المنتج على مكتب يزيد ارتفاعه عن 1,5 متر.

#### خصائص الشاحن

- يشحن الأجهزة المتوافقة مع الشحن اللاسلكي.
- متوافق مع مواصفات Qi 1.2.4BPP
- مراقبة لدرجة الحرارة والطاقة من أجل السلامة.
- مؤشر حالة LED.

#### تعليمات الاستخدام

- قم بتوصيل سلك الشاحن بمحول الطاقة ثم توصيله بمقبس الحائط.
- للشحن اللاسلكي، ضع الجهاز الذي تريد شحنه فوق علامة (+) على المكتب. يجب وضع الجهاز مباشرة فوق علامة (+) على المكتب لكي تعمل وظيفة الشحن بشكل مثالي. ينبغي مراعاة أنه قد تضطر إلى تفعيل الشحن اللاسلكي في إعدادات بعض الأجهزة.
- إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق الأمر بضع دقائق قبل أن تبدأ عملية الشحن. وهذا أمر طبيعي تماماً. يمكنك أن ترى أن البطارية قد بدأت بالشحن عندما يظهر رمز البطارية على الجهاز.

مؤشر LED (أنظر الصور).

1. الطاقة مفعلة: لمبة LED تضيء لمدة 3 ثوان.
2. جاري الشحن: لمبة LED مضاءة.
3. تم الشحن: لمبة LED مطفأة.
4. خطأ: لمبة LED تصدر وميضاً.

#### من المفيد معرفته

- يجب ألا تقل المسافة بين الجهاز والشاحن عن 8 مم، وإلا فلن يبدأ الشاحن في الشحن.
- تعمل وظيفة الشحن مع كل المواد باستثناء المعدن.
- الأجهزة قد تصبح ساخنة أثناء الشحن؛ وهذا أمر طبيعي تماماً حيث أنها سوف تبرد تدريجياً مرة أخرى بعد انتهاء الشحن.
- قد تختلف مدة الشحن وفقاً لسعة بطارية الجهاز، مستوى الشحن، عمر البطارية ودرجة حرارة المنطقة المحيطة.
- درجة حرارة تخزين الشاحن: 20-° إلى 25° مئوية.
- درجة حرارة تشغيل الشاحن: 0° إلى 40° مئوية.

